

HAIR DRYER

IONIC

HD 6080

ITALIANO



FOR A GOOD REASON

GRUNDIG



SICUREZZA

Notare le istruzioni che seguono quando si usa l'apparecchio:

- L'apparecchio è destinato solo ad un uso domestico.
- Non usare mai l'apparecchio in bagno, nella doccia o su un lavandino pieno di acqua; non usarlo con mani bagnate.



- Non immergere l'apparecchio in acqua né lasciarlo entrare in contatto con acqua, nemmeno durante la pulizia.
- Se l'apparecchio è usato in bagno, è importante che la spina sia scollegata dopo l'uso, poiché l'acqua nelle vicinanze dell'apparecchio rappresenta comunque un rischio, anche se l'apparecchio stesso è spento.
- Non usare l'apparecchio vicino a vasche, lavandini o altri recipienti.
- Se non è già in uso, come protezione aggiuntiva si consiglia di installare un dispositivo di protezione dalle correnti di guasto (RCD) con una corrente operativa residua valutata non superiore a 30 mA nel circuito elettrico del bagno. Consultare un elettricista qualificato per assistenza.
- Non mettere mai l'apparecchio su cuscini morbidi o coperte durante il funzionamento.
- Assicurare che le aperture di ingresso e uscita dell'aria non siano coperte durante il funzionamento.
- L'apparecchio è dotato di un sistema di protezione in caso di surriscaldamento.
- Scollegare la spina di alimentazione dopo l'uso. Non scollegare la spina tirando il cavo.
- Non usare mai l'apparecchio se l'apparecchio stesso o il cavo di alimentazione sono visibilmente danneggiati.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un centro assistenza o da una persona con qualifica simile per evitare danni di shock elettrico.

SICUREZZA

- Tenere l'apparecchio lontano dalla portata dei bambini.
- Questo apparecchio può essere usato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancata esperienza o conoscenze solo sotto supervisione o con istruzioni riguardanti l'uso dell'apparecchio in modo sicuro e se comprendono i rischi che comporta. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Pulizia e manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
- Non aprire mai l'apparecchio, in nessun caso. Non saranno accettate richieste di garanzia per danni provocati da gestione non corretta.
- Controllare se la tensione di rete sulla targhetta informativa (sul manico dell'apparecchio) corrisponde alla tensione di rete locale. L'unico modo per scollegare l'apparecchio dalla rete è tirare via la spina.
- Non avvolgere mai il cavo di alimentazione intorno all'apparecchio.
- Non usare mai l'apparecchio vicino a sostanze combustibili, in luoghi con materiali e mobili infiammabili. Non lasciare che l'apparecchio entri in contatto con o si copra di materiali infiammabili, come tende, tessuti, parenti, ecc. Assicurarsi che l'apparecchio sia sempre tenuto a distanza sicura da materiali e mobili infiammabili.
- L'ugello diventa molto caldo durante l'uso. Non toccarlo con le mani nude. Evitare qualsiasi contatto della pelle con le parti calde. Non consentire mai all'ugello di toccare viso, collo o testa.
- Un flusso caldo di aria è necessario per ottenere un risultato perfetto. Notare che una spazzola di metallo può diventare estremamente calda durante uso prolungato o intenso. Per evitare lesioni, regolare il tempo d'uso dell'apparecchio secondo l'accessorio da usare.

Gentile Cliente,

Congratulazioni per aver acquistato l'asciugacapelli HD 6080.

Leggere le seguenti note per l'utente con attenzione per assicurare di godere pienamente della qualità del prodotto Grundig per molti anni a venire.

Un approccio responsabile!



GRUNDIG si concentra sulle condizioni sociali di lavoro stabilite per contratto con salari equi, sia per i dipendenti interni che

per i fornitori. Inoltre diamo grande importanza all'uso efficiente delle materie prime con una continua riduzione dei rifiuti pari a diverse tonnellate di plastica ogni anno. Ancora, tutti i nostri accessori sono disponibili per almeno 5 anni.

Per un futuro degno di essere vissuto. Per una buona ragione. Grundig.

Comandi

Vedere la figura a pagina 3.

- A** Sottile ugello del concentratore per acconciature professionali
- B** Griglia di ingresso dell'aria
- C** ✳ Cool shot (Interrompe il flusso di aria calda con un getto di aria fredda)
- D** Interruttore livello temperatura
 - } bassa temperatura
 - ECO: modalità eco, ecologica, per asciugare, acconciare i capelli in modo delicato e risparmiare energia
 -))) alta temperatura per asciugatura rapida
- E** Interruttore livello getto
 - 0: off
 - 1: Flusso di aria delicato
 - 2: Flusso di aria forte
- F** Cavo di alimentazione con anello a gancio

FUNZIONAMENTO

Attenzione

- Controllare se la tensione di rete sulla targhetta informativa (sul manico dell'apparecchio) corrisponde alla tensione di rete locale.
 - L'ugello diventa molto caldo durante l'uso. Non toccarlo con le mani nude. Evitare qualsiasi contatto della pelle con le parti calde. Non consentire mai all'ugello di toccare viso, collo o testa.
 - Un flusso caldo di aria è necessario per ottenere un risultato perfetto. Notare che una spazzola di metallo può diventare estremamente calda durante uso prolungato o intenso. Per evitare lesioni, regolare il tempo d'uso dell'apparecchio secondo l'accessorio da usare.
 - Mettere l'apparecchio su una superficie solida, piatta, resistente al calore. Non mettere l'apparecchio su una superficie morbida o non uniforme come un tappeto o un letto, e non coprirlo mai.
- 1 Tamponare bene i capelli con un asciugamano dopo il lavaggio.
 - 2 Collegare l'ugello del concentratore **A** sull'asciugacapelli e allinearlo come necessario.

- 3 Inserire il cavo d'alimentazione **F** nella presa elettrica.
- 4 Accendere l'apparecchio con l'interruttore **E** e impostare il livello del getto.
- 5 Impostare il livello di temperatura con l'interruttore **D**.
- 6 Durante l'asciugatura, si può interrompere il flusso di aria calda, tenendo premuto **C** (Cool Shot).

Nota

- Cool Shot interrompe l'aria calda con un getto di aria fredda. Questo consente di fissare l'acconciatura meglio e in modo più duraturo.
- 7 Dopo l'uso, spegnere l'apparecchio con il pulsante **E** e scollegare il cavo di alimentazione **F** dalla presa elettrica.

Attenzione

- Non avvolgere mai il cavo di alimentazione intorno all'apparecchio poiché potrebbe danneggiarsi. Controllare cavo di alimentazione e apparecchio regolarmente per danni visibili.

Pulizia e manutenzione

- 1 Spegnere l'apparecchio con il pulsante **E** e scollegare il cavo di alimentazione **F** dalla presa elettrica.
- 2 Pulire l'apparecchio solo con un panno umido e morbido. Ricordare di pulire la griglia dell'ingresso dell'aria **B** di tanto in tanto con una spazzola morbida per rimuovere capelli e polvere. Estrarre la griglia di ingresso dell'aria e pulire il filtro ad intervalli regolari. Riposizionare la griglia.

Attenzione

- Non mettere mai apparecchio o cavo di alimentazione in acqua o altro liquido. Non usare agenti di pulizia.

Nota

- Prima di usare l'apparecchio dopo la pulizia, asciugare con attenzione tutte le parti usando un panno morbido.

Conservazione

Se si pensa di non usare l'apparecchio per un lungo periodo, riporlo con attenzione.

Assicurarsi che sia scollegato, completamente freddo e asciutto.

Non avvolgere il cavo di alimentazione intorno all'apparecchio.

Conservarlo in un luogo fresco e asciutto.

Assicurarsi che l'apparecchio sia lontano dalla portata dei bambini.

Nota ambientale

Questo prodotto è stato realizzato con parti e materiali di alta qualità che possono essere riutilizzati e sono adatti ad essere riciclati.



Pertanto, non smaltire il prodotto con normali rifiuti domestici alla fine della vita di servizio. Portarlo ad un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Ciò è indicato dal simbolo sul prodotto, nel manuale operativo e sulla confezione.

Consultare le autorità locali per conoscere il punto di raccolta più vicino.

Aiutare a proteggere l'ambiente riciclando prodotti usati.

Dati tecnici



Questo prodotto è conforme alle direttive europee 2004/108/EC, 2006/95/EC e 2009/125/EC.

Alimentazione:

230 - 240 V~, 50 Hz

Potenza: 2000 - 2200 W

Modifiche tecniche e al design riservate.

Grundig Intermedia GmbH
Beuthener Strasse 41
90471 Nürnberg

www.grundig.com
72011 906 4500 12/48

AUS GUTEM GRUND
GRUNDIG