

I Istruzioni

Versione 04/14



Cronometro

N°. 1170434 (WT-034)

N°. 1170435 (WT-035)

Utilizzo conforme

Il prodotto serve a misurare il tempo, con indicazione del tempo intermedio. Inoltre, mostra ora, data e giorno della settimana. Il prodotto mette a disposizione una funzione sveglia ed è alimentato tramite una batteria a bottone. Il prodotto è adatto solo per l'utilizzo in ambienti asciutti.

Per motivi di sicurezza e di autorizzazioni (CE) il prodotto non deve essere trasformato e/o modificato. Nel caso in cui utilizzato per scopi diversi da quelli precedentemente descritti, il prodotto potrebbe subire dei danni o vi è il rischio di lesioni. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e conservare con cura. Consegnare il prodotto ad altre persone solo insieme alle istruzioni per l'uso.

Il prodotto è conforme ai requisiti di legge nazionali ed europei. Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi titolari. Tutti i diritti riservati.

Contenuto della confezione

- Cronometro
- Collare
- Istruzioni

Spiegazione die simboli



Il simbolo del punto esclamativo indica particolari pericoli durante la gestione, l'operazione e l'uso.



Il simbolo della "freccia" indica particolari suggerimenti e indicazioni.

Avvertenze per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettare in particolare le avvertenze per la sicurezza. Nel caso in cui non vengano osservate le avvertenze per la sicurezza e le indicazioni relative all'utilizzo conforme contenute in queste istruzioni per l'uso, non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali danni a cose o persone risultanti. Inoltre in questi casi si estingue la garanzia.

- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio. Potrebbe trasformarsi in un pericoloso giocattolo per i bambini.
- Proteggere il prodotto dalle temperature estreme, dalla luce solare diretta, da forti vibrazioni, dall'eccessiva umidità, dal bagnato, da gas, vapori o solventi infiammabili.
- Non sottoporre il prodotto ad alcuna sollecitazione meccanica.
- Nel caso non sia più possibile l'uso sicuro, disattivare il prodotto ed evitare che possa essere utilizzato in modo non intenzionale. L'uso sicuro non è più garantito se il prodotto:
 - presenta danni visibili
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per periodi prolungati in condizioni ambientali sfavorevoli oppure
 - è stato esposto a considerevoli sollecitazioni dovute al trasporto.
- Maneggiare il prodotto con cautela. Urti, colpi o la caduta anche da un'altezza minima potrebbero danneggiarlo.
- Fare attenzione alla polarità corretta durante l'inserimento di batteria / accumulatore.
- Rimuovere la batteria / l'accumulatore in caso di inutilizzo prolungato del dispositivo, al fine di evitare danni dovuti a perdite. Batterie / accumulatori danneggiati o con perdite possono causare ustioni da acido in caso di contatto con la pelle. Indossare dunque guanti protettivi in caso si maneggino batterie / accumulatori danneggiati.



- Conservare le batterie / gli accumulatori al di fuori della portata dei bambini. Non lasciare batterie / accumulatori incustoditi perché potrebbero venire ingoiati da bambini o animali domestici.
- Non smontare batterie / accumulatori, non cortocircuitarli e non gettarli nel fuoco. Non tentare mai di ricaricare le batterie non ricaricabili. Sussiste il rischio di esplosione!
- Rivolgersi a un esperto in caso di dubbi relativi al funzionamento, alla sicurezza o alle modalità di collegamento del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente a un esperto o a un'officina specializzata.
- In caso di ulteriori domande a cui non viene data risposta in queste istruzioni per l'uso, rivolgersi al nostro servizio clienti tecnico oppure ad altri specialisti.

Messa in funzione



Solo n°. 1170435: Prima del primo utilizzo, rimuovere la striscia di sicurezza della batteria, sul retro del prodotto.

a) Modalità

Premere il tasto **MODE** per passare da una modalità all'altra.

Modalità	Indicatore
Ora, Data, Giorno della settimana	
Cronometro	
Sveglia giornaliera	

b) Impostazione di ora e calendario

- Quando il prodotto si trova nella modalità di visualizzazione dell'ora standard, premere tre volte il tasto **MODE**. I secondi e la barra di visualizzazione del giorno della settimana lampeggiano.
 - Secondo necessità, premere ora il tasto **START/STOP** per azzerare i secondi.
 - Premere il tasto **SPLIT/RESET**. I minuti lampeggiano.
 - Premere il tasto **START/STOP** per impostare i minuti. Tenere premuto il tasto **START/STOP** per scorrere rapidamente.
 - Premere il tasto **SPLIT/RESET**. Le ore lampeggiano.
 - Premere il tasto **START/STOP** per impostare le ore. Tenere premuto il tasto **START/STOP** per scorrere rapidamente.
Dietro l'ora compare uno degli indicatori **A**, **P** o **H**.
A = visualizzazione a 12 ore, da mezzanotte alle 11:59
P = visualizzazione a 12 ore, dalle ore 12:00 alle 23:59
H = visualizzazione a 24 ore
 - Premere il tasto **SPLIT/RESET**. Il giorno lampeggia.
 - Premere il tasto **START/STOP** per impostare il giorno. Tenere premuto il tasto **START/STOP** per scorrere rapidamente.
 - Premere il tasto **SPLIT/RESET**. Il mese lampeggia.
 - Premere il tasto **START/STOP** per impostare il mese. Tenere premuto il tasto **START/STOP** per scorrere rapidamente.
 - Premere il tasto **SPLIT/RESET**. La barra di visualizzazione del giorno della settimana lampeggia.
 - Premere il tasto **START/STOP** per impostare il giorno della settimana. Tenere premuto il tasto **START/STOP** per scorrere rapidamente.
- SU = domenica / MO = lunedì / TU = martedì / WE = mercoledì / TH = giovedì / FR = venerdì / SA = sabato
- Premere il tasto **MODE** per confermare. L'impostazione è stata eseguita correttamente.

c) Impostazione della sveglia

- Quando il prodotto si trova nella modalità di visualizzazione dell'ora standard, premere due volte il tasto **MODE**. L'ora della sveglia e la barra di visualizzazione del giorno della settimana lampeggiano.
- Premere il tasto **START/STOP** per impostare l'ora. Tenere premuto il tasto **START/STOP** per scorrere rapidamente.
- Premere il tasto **SPLIT/RESET**. I minuti lampeggiano.
- Premere il tasto **START/STOP** per impostare i minuti. Tenere premuto il tasto **START/STOP** per scorrere rapidamente.
- Premere il tasto **MODE** per confermare. La sveglia è stata impostata correttamente.

d) Attivazione/disattivazione della funzione sveglia

- Nella modalità di visualizzazione dell'ora standard, tenere premuto il tasto **SPLIT/RESET** per visualizzare l'ora della sveglia. Contemporaneamente, premere il tasto **START/STOP** per attivare o disattivare la funzione sveglia.

- Quando la funzione sveglia è attivata, nell'angolo in alto a destra del display è visualizzato il relativo simbolo ☞.



Se questa funzione è attivata, la sveglia suona ogni giorno all'ora impostata.

- Quando la sveglia suona, premere il tasto **START/STOP** o **SPLIT/RESET** per spegnerla.

START/STOP: funzione snooze; la sveglia suona di nuovo dopo 5 minuti

SPLIT/RESET: sveglia disattivata; la sveglia suona di nuovo il giorno dopo alla stessa ora



Se non si preme alcun tasto, la sveglia si arresta automaticamente dopo 59 secondi.

e) Cronometro

- Premere il tasto **MODE** fino a visualizzare il display cronometro.
- Secondo necessità, premere il tasto **SPLIT/RESET** per azzerare il cronometro. Questa operazione è possibile solo in caso di misurazione del tempo interrotta.
- Premere il tasto **START/STOP** per avviare la misurazione del tempo.
- Premere il tasto **SPLIT/RESET** mentre il cronometro è in funzione per bloccare sul display il tempo intermedio. Premere nuovamente il tasto **SPLIT/RESET** per visualizzare la misurazione continua del tempo.
- Premere il tasto **START/STOP** mentre il cronometro è in funzione per interrompere la misurazione del tempo. Premere nuovamente il tasto **START/STOP** per riprendere.

f) Visualizzazione di ora, calendario, giorno della settimana e sveglia

- Premere il tasto **MODE** fino a visualizzare il display dell'ora.
- Il giorno della settimana è visualizzato in alto sul display, attraverso una barra.
- Tenere premuto il tasto **START/STOP** per visualizzare la data.
- Tenere premuto il tasto **SPLIT/RESET** per visualizzare l'ora della sveglia.

g) Segnale acustico ogni ora

Nella modalità di visualizzazione dell'ora standard, tenere premuto il tasto **SPLIT/RESET**. Contemporaneamente, premere il tasto **MODE** per aprire o chiudere la riga della barra.

- Riga barra visibile: segnale acustico ogni ora attivato
- Riga barra non visibile: segnale acustico ogni ora disattivato

Sostituzione della batteria



Sostituire la batteria non appena la visualizzazione è meno chiara o quando il display è completamente spento. Procedere come segue:

a) N°. 1170434 (WT-034)

- Allentare le 6 viti sul retro con un cacciavite Phillips.
- Rimuovere con cautela il retro dell'alloggiamento. Assicurarsi di non scolleghere, o comunque danneggiare, i cavi interni.
- Estrarre la vecchia batteria.
- Inserire una batteria nuova. Il polo positivo deve trovarsi in direzione del retro dell'alloggiamento.
- Richiudere l'alloggiamento.

b) N°. 1170435 (WT-035)

- Ruotare il coperchio del vano batteria in senso antiorario. A tal fine utilizzare, ad esempio, una moneta.
- Rimuovere il coperchio del vano batteria.
- Estrarre la vecchia batteria.
- Inserire una batteria nuova. Il polo positivo deve trovarsi in direzione del retro dell'alloggiamento.
- Riposizionare il coperchio del vano batteria e ruotare lo stesso in senso orario.

Manutenzione e pulizia

- Il prodotto è esente da manutenzione, tranne per l'eventuale necessaria sostituzione delle batterie e per la pulizia occasionale.
- Non utilizzare detergenti chimici o abrasivi.
- Non immergere il prodotto in acqua per la pulizia.
- Durante la pulizia non premere troppo forte sulla superficie per evitare graffi.
- Per la pulizia, utilizzare un panno asciutto, pulito, morbido e privo di lanugine. In caso di sporco ostinato, inumidire il panno con acqua tiepida. Inoltre, usare sapone o un detergente delicato.

Smaltimento

a) Prodotto



I dispositivi elettronici sono materiali riciclabili e non devono essere smaltiti tra i rifiuti domestici.

Alla fine della sua durata in servizio, il prodotto deve essere smaltito in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

Rimuovere eventuali batterie / accumulatori e smaltirli separatamente.

b) Batterie / accumulatori

Il consumatore finale ha l'obbligo legale (Normativa sulle batterie) di restituire tutte le batterie/tutti gli accumulatori usati; è vietato smaltirli tra i rifiuti domestici.



Le batterie/gli accumulatori che contengano sostanze tossiche sono contrassegnati dal simbolo qui accanto, che ricorda il divieto di smaltirli tra i rifiuti domestici. Le denominazioni per il metallo pesante principale sono: Cd=cadmio, Hg=mercurio, Pb=piombo (l'indicazione si trova sulle batterie/sugli accumulatori, per es. sotto il simbolo del bidone dell'immondizia indicato a sinistra).

È possibile restituire gratuitamente le batterie/gli accumulatori usati presso i punti di raccolta del Comune, le nostre filiali o ovunque vengano venduti accumulatori/batterie.

In questo modo si rispettano gli obblighi di legge contribuendo al contempo alla tutela ambientale.

Dati tecnici

a) N°. 1170434 (WT-034)

Alimentazione.....	1 x batteria a bottone tipo LR44
Assorbimento di corrente.....	60 µA
Risoluzione cronometro.....	1/100 s
Condizioni di funzionamento.....	0 a +40 °C, 5 – 95 % UR
Condizioni di conservazione.....	0 a +40 °C, 5 – 95 % UR
Dimensioni (L x A x P).....	57 x 78 x 13 mm
Peso.....	25 g (cronometro) 6 g (collare)

b) N°. 1170435 (WT-035)

Alimentazione.....	1 x batterie a bottone tipo CR2032
Assorbimento di corrente.....	50 µA
Risoluzione cronometro.....	1/100 s
Condizioni di funzionamento.....	0 a +40 °C, 5 – 95 % UR
Condizioni di conservazione.....	0 a +40 °C, 5 – 95 % UR
Dimensioni (L x A x P).....	66 x 78 x 20 mm
Peso.....	43 g (cronometro) 8 g (collare)

Questo manuale è pubblicato da Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Tutti i diritti, compresa la traduzione sono riservati. È vietata la riproduzione di qualsivoglia genere, quali fotocopie, microfilm o memorizzazione in attrezzature per l'elaborazione elettronica dei dati, senza il permesso scritto dell'editore. È altresì vietata la riproduzione sommaria.

Questo manuale corrisponde allo stato tecnico al momento della stampa. La società si riserva il diritto di apportare modifiche in termini di tecnologia e attrezzature.