

# COFFEE MILL

CM 3260

ITALIANO



FOR A GOOD REASON

**GRUNDIG**





# SICUREZZA E INSTALLAZIONE

Leggere questo manuale di istruzioni completamente prima di usare questo apparecchio! Seguire tutte le istruzioni di sicurezza per evitare danni dovuti all'uso non corretto!

Conservare il manuale di istruzioni per riferimento futuro. Se questo apparecchio viene dato a terzi, bisogna consegnare anche questo manuale di istruzioni.

- Questo apparecchio è stato ideato esclusivamente per uso domestico. Non è destinato ad uso professionale in:
  - aree ristoro per il personale in negozi, uffici ed altri ambienti di lavoro;
  - agriturismi;
  - hotel, motel e altri ambienti di tipo residenziale;
  - strutture tipo bed and breakfast.
- Non usare l'apparecchio in bagno.
- Controllare che la tensione di rete sull'etichetta informativa corrisponda alla fornitura elettrica locale. L'unico modo per scollegare l'apparecchio dalla rete è tirare via la spina dalla presa elettrica.
- Come protezione aggiuntiva, questo apparecchio deve essere collegato ad un interruttore domestico di protezione dalle correnti di guasto con una tensione non superiore a 30 mA. Consultare un elettricista per assistenza.
- Non immergere l'apparecchio, il cavo di alimentazione o la spina elettrica in acqua o in altri liquidi. Non tenerlo sotto acqua corrente e non pulirne le parti in lavastoviglie. Solo il coperchio può essere pulito in sicurezza con acqua e detersivo liquido.
- Scollegare la spina di alimentazione dopo aver usato l'apparecchio, prima di pulirlo o prima di uscire dalla stanza e in caso di guasto. Non scollegare la spina tirando il cavo.
- Non schiacciare né piegare il cavo di alimentazione e non sfregarlo su bordi taglienti per evitare danni.
- Tenere il cavo di alimentazione lontano da superfici calde e fiamme libere.
- Non usare una prolunga con l'apparecchio.
- L'apparecchio non deve essere usato se questo o il cavo di alimentazione sono danneggiati.
- Gli elettrodomestici GRUNDIG sono conformi a tutti gli standard sulla sicurezza, pertanto se l'apparecchio o il cavo di alimentazione sono danneggiati, devono essere riparati o sostituiti da un centro assistenza autorizzato per evitare danni. Lavori di riparazione errati o non autorizzati possono provocare danni e rischi per l'utente.
- Non smontare mai l'apparecchio, in alcun caso. Non saranno accettate richieste di garanzia per danni provocati da gestione non corretta.
- Tenere sempre l'apparecchio lontano dalla portata dei bambini.
- L'apparecchio non deve essere usato dalle persone che seguono, comprese i bambini: persone con capacità fisiche, psichiche o sensoriali ridotte e persone che non hanno acquisito familiarità con l'uso dell'apparecchio e che non conoscono il suo funzionamento. Questo non si applica alle ultime persone menzionate se ricevono istruzioni sull'uso dell'apparecchio o se lo usano con la supervisione di una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini devono sempre essere controllati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- Non lasciare mai l'apparecchio privo di supervisione quando è in uso. Si consiglia attenzione estrema quando l'apparecchio viene usato vicino a bambini e persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte.
- Prima di usare l'apparecchio per la prima volta, pulire attentamente tutte le parti che entrano in contatto con i chicchi di caffè. Non immergere la base con il motore o le lame nei liquidi né metterle in lavastoviglie. Solo il coperchio trasparente può essere immerso. Vedere i dettagli completi nella sezione "Pulizia e manutenzione".

# SICUREZZA E INSTALLAZIONE

---

- Pulire la ciotola per macinare in acciaio inox e il coperchio con un panno privo di pelucchi prima di collegarli alla rete elettrica.
- Non usare mai l'apparecchio né mettere alcuna parte dello stesso su o vicino a superfici calde come bruciatori a gas, piastra calda o forni riscaldati.
- Non usare l'apparecchio per scopi diversi da quello previsto. Il macinacaffè è concepito per macinare i chicchi di caffè. Non usare l'apparecchio per tritare altri alimenti.
- Non usare mai l'apparecchio vicino a sostanze combustibili né in luoghi con materiali e mobili infiammabili.
- Utilizzare l'apparecchio solo con le parti in dotazione.
- Non usare mai l'apparecchio con mani umide o bagnate.
- Usare sempre l'apparecchio su una superficie stabile, piatta, pulita, asciutta e anti-scivolo.
- Assicurarsi che non ci sia il rischio che il cavo di alimentazione possa essere tirato accidentalmente o che qualcuno possa passare sullo stesso quando l'apparecchio è in uso.
- Posizionare l'apparecchio in modo tale che la spina sia sempre accessibile.
- Questo apparecchio non deve essere usato con timer esterno o sistema di controllo a distanza separato.
- Le lame sono molto taglienti! Maneggiare le lame taglienti con la massima attenzione, soprattutto durante la pulizia, per evitare lesioni.
- Non usare l'apparecchio se le lame sono danneggiate o mostrano segni di usura.
- Non pulire mai l'apparecchio a mani nude.
- Controllare l'eventuale presenza di corpi estranei nella ciotola in acciaio inox prima dell'uso.
- Non azionare l'apparecchio senza chicchi di caffè nella ciotola in acciaio inox.
- Non cercare mai di utilizzare l'apparecchio senza il coperchio trasparente.
- Non cercare di rimuovere il coperchio trasparente finché le lame non sono completamente ferme.
- Si può usare una spatola per rimuovere il caffè dalla ciotola. L'apparecchio deve essere spento per fare ciò.
- Non azionare mai l'apparecchio per un tempo superiore a quello necessario a macinare i chicchi di caffè.
- Per impedire il surriscaldamento, non utilizzare l'apparecchio per più di 4 macinature. Lasciar raffreddare per 10 minuti dopo 4 macinature.
- Non cercare di tritare il ghiaccio.

Gentile Cliente,

Congratulazioni per aver acquistato il nuovo GRUNDIG Coffee Mill CM 3260.

Leggere le seguenti note per l'utente con attenzione per assicurare di godere pienamente della qualità del prodotto Grundig per molti anni a venire.

## Un approccio responsabile!



GRUNDIG si concentra sulle condizioni sociali di lavoro stabilite per contratto con salari equi, sia per i dipendenti interni che per i fornitori. Inoltre diamo grande importanza all'uso efficiente delle materie prime con una continua riduzione dei rifiuti pari a diverse tonnellate di plastica ogni anno. Ancora, tutti i nostri accessori sono disponibili per almeno 5 anni.

Per un futuro degno di essere vissuto.

Per una buona ragione. Grundig.

## Caratteristiche speciali

GRUNDIG Coffee Mill è dotato di:

- Lame di acciaio inox e ciotola per macinare che può contenere fino 55 g di caffè macinato
- Funzionamento con una mano
- Il coperchio trasparente garantisce un grande controllo della macinatura
- Interruttore on/off di sicurezza - la macinatura non si avvia finché il coperchio non è sicuro

## Comandi e parti

Vedere la figura a pagina 3.

- A** Coperchio trasparente
- B** Interruttore on/off di sicurezza
- C** Ciotola per macinare
- D** Lame in acciaio inox
- E** Posizione sicura

# FUNZIONAMENTO

## Preparazione

### Attenzione

- Il macinacaffè è concepito per macinare i chicchi di caffè. Non usare l'apparecchio per tritare altri alimenti.
  - L'apparecchio deve essere scollegato quando non è in uso.
- 1 Rimuovere tutti i materiali di imballaggio e i materiali adesivi e smaltirli secondo i regolamenti legali applicabili.
  - 2 Prima di usare l'apparecchio per la prima volta, pulire attentamente tutte le parti che entrano in contatto con i chicchi di caffè.  
Vedere i dettagli completi nella sezione "Pulizia e manutenzione".
  - 3 Assicurarsi che l'apparecchio sia in posizione verticale e su una superficie stabile, uniforme, pulita, asciutta e antiscivolo.

## Caffè da macinare

### Attenzione

- Non toccare le lame con le mani nude.
  - Controllare l'eventuale presenza di corpi estranei nella ciotola in acciaio inox prima dell'uso.
- 1 Rimuovere il coperchio trasparente **A**.
  - 2 Montare il coperchio trasparente **A** in posizione corretta sulla ciotola per macinare **C**. Assicurarsi che l'interruttore on/off di sicurezza **B** sia posizionato correttamente in posizione sicura **E**.
  - 3 Inserire la spina nella presa elettrica.

- 4 Tenere premuto l'interruttore on/off di sicurezza **B**.  
- L'apparecchio si avvia.



- 5 Premere l'interruttore on/off di sicurezza **B** per concludere l'operazione.

### Note

- Non rimuovere il coperchio trasparente **A** finché le lame **D** non sono completamente ferme.
  - Per impedire il surriscaldamento, non utilizzare l'apparecchio in modo continuo per più di 4 macinature. Lasciar raffreddare per 10 minuti dopo 4 macinature.
- 6 Scollegare la spina dalla presa elettrica.
  - 7 Rimuovere il caffè macinato dalla ciotola per macinare.

### Note

- Si può usare una spatola per rimuovere il caffè dalla ciotola. L'apparecchio deve essere scollegato per fare ciò.

## Pulizia e manutenzione

### Attenzione

- Non usare mai benzina, solventi, pulitori abrasivi o oggetti metallici e spazzole dure per pulire l'apparecchio.
  - Le lame sono molto taglienti! Maneggiare le lame taglienti con la massima attenzione per evitare lesioni.
  - Non pulire mai l'apparecchio a mani nude.
- 1 Spegner e l'apparecchio e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
  - 2 Lasciar raffreddare l'apparecchio.
  - 3 Rimuovere il coperchio trasparente **A**.
  - 4 Usare un panno umido morbido e del detergente delicato per pulire la parte esterna dell'apparecchio.
  - 5 Chiudere il coperchio trasparente.

### Nota

- Non immergere la base con il motore o le lame nei liquidi né metterle in lavastoviglie. Solo il coperchio trasparente può essere immerso.
- 6 Pulire la ciotola per macinare in acciaio inox e il coperchio con un panno privo di pelucchi prima dell'uso successivo.

## Conservazione

Se si pensa di non usare l'apparecchio per un lungo periodo, riporlo con attenzione. Assicurarsi che l'apparecchio sia scollegato e completamente asciutto.

Conservare l'apparecchio in un luogo fresco e asciutto. Assicurarsi che l'apparecchio sia lontano dalla portata dei bambini.

## Nota ambientale

Questo prodotto è stato creato con parti e materiali di alta qualità che possono essere riutilizzati e sono adatti ad essere riciclati.



Pertanto, non smaltire il prodotto con normali rifiuti domestici alla fine della vita di servizio. Portarlo ad un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Ciò è indicato dal simbolo sull'apparecchio, nel manuale operativo e sulla confezione.

Trovare i punti di raccolta più vicini gestiti dall'autorità locale.

Aiutare a proteggere l'ambiente riciclando prodotti usati.

## Dati tecnici



Questo prodotto è conforme alle direttive europee 2004/108/EC, 2006/95/EC e 2009/125/EC.

**Alimentazione:** 230 V ~, 50 Hz

**Potenza:** 110 W

**Max. capacità di macinatura:** 55 g

Modifiche tecniche e al design riservate.



[www.grundig.com](http://www.grundig.com)  
720119085100 12/27

AUS GUTEM GRUND  
**GRUNDIG**