

## ① ISTRUZIONI



VERSIONE 03/15

## POWERBANK

N. ORD. 1313703: TIPO "PB-18"

N. ORD. 1313704: TIPO "PB-19"

### USO PREVISTO

Questo prodotto viene utilizzato come batteria di ricambio portatile e per la ricarica di batterie ricaricabili, ad es. di un dispositivo mobile/smartphone o computer tablet. La batteria interna integrata viene ricaricata tramite USB. Il prodotto è caratterizzato da un indicatore di stato di ricarica a 4 LED blu. Inoltre, è integrata una torcia a LED.

Osservare sempre le indicazioni di sicurezza e tutte le altre informazioni incluse nelle presenti istruzioni. Leggere attentamente le istruzioni, conservarle e osservarle. Cedere il prodotto a terzi solo insieme alle presenti istruzioni.

Il prodotto è conforme a tutte le normative nazionali ed europee vigenti. Tutti i nomi di società e prodotti sono marchi commerciali dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti riservati.

### DOTAZIONE

- Powerbank
- Cavo USB
- Istruzioni

### SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI



Il simbolo con il punto esclamativo in un triangolo indica la presenza, nelle presenti istruzioni, di informazioni importanti che devono essere osservate.

→ Il simbolo della "Freccia" indica che vi sono suggerimenti e avvisi particolari relativi al funzionamento.

### ISTRUZIONI DI SICUREZZA



**Prima della messa in servizio leggere l'intero manuale poiché contiene importanti informazioni per il corretto funzionamento. La garanzia decade in caso di danni dovuti alla mancata osservanza delle presenti istruzioni! Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni consequenziali!**

**Non ci assumiamo alcuna responsabilità in caso di danni a cose o a persone causati da un utilizzo inadeguato o dalla mancata osservanza delle indicazioni di sicurezza! In tali casi decade ogni diritto alla garanzia.**

- Per motivi di sicurezza e omologazione (CE) non è consentito lo spostamento fatto autonomamente e/o la modifica dell'apparecchio. Non smontare mai!
- Il prodotto non è un giocattolo e deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini.
- Il prodotto non può essere esposto a temperature estreme, raggi solari diretti, vibrazione forte o forte sollecitazione meccanica. Il prodotto non è idoneo per ambienti umidi o bagnati. Se si rilevano danni, il prodotto non deve essere usato; portare il prodotto presso un centro assistenza specializzato o smaltirlo in modo ecologico.
- Attenzione, luce LED: Non fissare il raggio LED! Non osservare direttamente o con strumenti ottici!
- Osservare anche le istruzioni di sicurezza e di funzionamento degli altri dispositivi a cui è collegato il prodotto.
- Non lasciare il prodotto incustodito.
- L'alloggiamento della Powerbank si riscalda durante l'uso. Garantire una ventilazione sufficiente; non coprire mai il prodotto!
- Accertarsi che il cavo di collegamento sulla Powerbank non venga schiacciato, piegato o danneggiato da spigoli appuntiti.
- Non esercitare forza quando si collega uno spinotto USB. Uno spinotto USB si adatta solo all'orientamento di una porta USB.
- Evitare le seguenti condizioni ambientali avverse sul sito di utilizzo o durante il trasporto:
  - Bagnato o elevata umidità
  - Freddo o caldo, esposizione ai raggi solari diretta
  - Polvere o gas infiammabili, vapori o solventi
  - Vibrazioni forti, urti, impatti
  - Campi magnetici forti, come ad es. in prossimità di macchine o altoparlanti



• Non utilizzare mai il prodotto immediatamente, quando viene spostato da un ambiente freddo a uno caldo. La condensa che si forma potrebbe danneggiare il dispositivo.

Lasciare che il prodotto raggiunga la temperatura ambiente, prima di collegarlo o utilizzarlo. Ciò può richiedere anche alcune ore.

- Maneggiare il prodotto con cura: esso può essere danneggiato da urti, colpi o cadute accidentali, anche da un'altezza ridotta.
- Non lasciare materiale da imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Non si è sicuri del corretto collegamento o in caso di domande che non trovano risposta in questo manuale, non esitate a contattare la nostra assistenza tecnica o un tecnico specializzato.

### NOTE SULLE BATTERIE RICARICABILI



- La batteria è montata fissa nell'alloggiamento del Powerbank e non è sostituibile.
- Non gettare il prodotto nel fuoco. Sussiste rischio di incendio ed esplosione a causa della batteria ricaricabile!
- Caricare regolarmente la batteria del Powerbank, anche quando non è utilizzata (ogni 3 mesi circa). In caso contrario, può verificarsi una scarica profonda della batteria che non è quindi più utilizzabile. Grazie alla tecnologia delle batterie ricaricabili utilizzate, non è più necessario che la batteria si scarichi totalmente prima di effettuare la ricarica.
- Durante la ricarica porre il prodotto su di una superficie resistente al calore. Un riscaldamento durante la ricarica è normale.
- Nel caso in cui la pelle dovesse venire a contatto con batterie ricaricabili danneggiate o che presentano perdite, si possono verificare ustioni. Per questo motivo è necessario utilizzare dei guanti protettivi.
- I liquidi che fuoriescono dalle batterie ricaricabili sono chimicamente molto aggressivi. Oggetti o superfici che vengono in contatto con tali liquidi possono essere fortemente danneggiati.

### MESSA IN SERVIZIO



Prima di ogni utilizzo caricare completamente la batteria ricaricabile interna.

Assicurarsi che i valori di connessione del dispositivo portatile corrispondano ai valori di connessione del prodotto (si veda Capitolo "Dati tecnici").

Leggere sempre le istruzioni del proprio dispositivo portatile.

Non mettere in corto l'ingresso/l'uscita USB del Powerbank.

#### a) Verifica dello stato di carica della batteria ricaricabile interna

Per verificare lo stato di carica della batteria ricaricabile interna, premere brevemente il tasto di controllo sul Powerbank. 4 LED blu sul Powerbank mostrano lo stato di carica (1 LED acceso = 25%, 2 LED = 50%, 3 LED = 75%, 4 LED = 100%).

→ Se nessun dispositivo USB è collegato per la carica, il Powerbank si spegne automaticamente dopo alcuni secondi e si spengono anche i LED blu.

#### b) Ricarica della batteria interna

- Scollegare tutti i dispositivi collegati all'uscita di carica del Powerbank.
- Non è possibile utilizzare allo stesso tempo l'uscita di carica e caricare il Powerbank.
- Collegare il connettore microUSB mediante il cavo USB fornito a una porta USB idonea. Questo deve fornire una corrente di almeno 2 A.



Se è utilizzato un alimentatore USB con una corrente in uscita bassa, questo può danneggiarsi a causa di sovraccarico!

Non collegare mai il Powerbank a una porta USB del computer o hub USB, se non è una porta di ricarica speciale con una corrente di uscita di almeno 2 A.

- Durante la procedura di carica appaiono i LED della procedura di carica.
- Il tempo di carica dipende dallo stato della batteria e può durare per diverse ore (per il tempo di carica di una batteria completamente scarica, vedere il capitolo "Dati tecnici").
- Se la batteria interna del Powerbank è completamente carica, staccare il Powerbank dalla tensione/alimentazione. La Powerbank è ora pronta per l'uso.

### c) Ricarica di dispositivo mobile

- Scollegare il Powerbank dal cavo di carica, rimuovere il connettore microUSB dal Powerbank.
- Non è possibile utilizzare allo stesso tempo l'uscita di carica e caricare il Powerbank.
- Il Powerbank ha due porte di carica, su cui è possibile ricaricare un dispositivo compatibile (ad es. smartphone).
- Una delle porte di carica fornisce una corrente di carica di max. 1 A, mentre l'altra porta di carica una corrente di carica di max. 2,1 A. Osservare l'indicazione accanto a ciascuna porta di carica.

È possibile utilizzare contemporaneamente entrambe le porte di carica.

Collegare l'apposito spinotto USB A al proprio dispositivo mobile/smartphone con un cavo compatibile.

- Premere brevemente il tasto di controllo per accendere la Powerbank. I 4 LED blu mostrano lo stato di carica attuale della batteria ricaricabile interna (1 LED acceso = 25%, 2 LED = 50%, 3 LED = 75%, 4 LED = 100%).
- Monitoraggio della procedura di ricarica. Una volta che il dispositivo mobile/smartphone è carico (o la batteria della Powerbank è scarica), la Powerbank si spegne.
- Per concludere la procedura di ricarica manualmente, scollegare il cavo di collegamento tra la Powerbank e il proprio dispositivo mobile/smartphone, staccare lo spinotto USB del cavo dalla presa USB-A della Powerbank.

Il Powerbank si accende automaticamente dopo qualche secondo, i quattro LED blu che indicano lo stato della carica si spengono.

### d) Utilizzo della torcia

Premere il tasto di controllo brevemente per 2 volte, per accendere o spegnere il LED bianco.

## MANUTENZIONE E PULIZIA

Il prodotto non necessita di manutenzione, non smontarlo mai. La batteria ricaricabile è integrata e non sostituibile.

Il prodotto può essere pulito solo con un panno pulito e morbido. La polvere può essere rimossa utilizzando un pennello morbido e pulito e un aspirapolvere.

Non utilizzare agenti aggressivi o prodotti chimici per la pulizia, in quanto potrebbero provocare macchie e danni al prodotto.

## SMALTIMENTO



I dispositivi elettronici sono materiali riciclabili e non possono essere smaltiti nei rifiuti domestici.

Alla fine del suo ciclo di vita, smaltire il prodotto in conformità alle normative vigenti in materia.

## DATI TECNICI

N. ord.	1313703	1313704
Tipo	PB-18	PB-19
Ingresso di carica	1x spinotto microUSB	
Tensione/corrente in ingresso	5 V/CC, 2 A	
Uscita di carica	2 Porte USB Tipo A	
Tensione/corrente in uscita	Uscita di carica #1: 5 V/CC, max. 1 A	
	Uscita di carica #2: 5 V/CC, max. 2,1 A	
Batteria ricaricabile interna	Ioni di litio, 3,7 V, 13000 mAh	Ioni di litio, 3,7 V, 20800 mAh
Durata della carica	ca. 9 ore con batteria completamente scarica	ca. 15 ore con batteria completamente scarica
Condizioni ambientali	Temperatura da -20 °C a +60 °C, umidità 30% - 80%, senza condensa	
Dimensioni (L x A x P)	138 x 22 x 63 mm	160 x 22 x 80 mm
Peso	275 g	431 g

### ① Note legali

Questa è una pubblicazione da Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Tutti i diritti, compresa la traduzione sono riservati. È vietata la riproduzione di qualsivoglia genere, quali fotocopie, microfilm o memorizzazione in attrezzature per l'elaborazione elettronica dei dati, senza il permesso scritto dell'editore. È altresì vietata la riproduzione sommaria. La pubblicazione corrisponde allo stato tecnico al momento della stampa.

© Copyright 2015 by Conrad Electronic SE.

V1\_0315\_02/VTP