

I ISTRUZIONI**Carrello porta TV**

Versione 07/15

N°. 1342485

Utilizzo conforme

Il prodotto è utilizzato come mobile con ruote per il supporto di dispositivi TV. Al prodotto è possibile fissare un dispositivo TV con foratura Vesa conforme alle misure indicate nella sezione "Dati tecnici". La piastra Vesa può essere inclinata verso l'alto. Questo carrello porta TV consente di fissare la maggior parte dei dispositivi TV con diagonale dello schermo da 81,28 cm (32") a 139,7 cm (55"). Il prodotto è inoltre dotato di ripiano in vetro per l'alloggiamento di un dispositivo AV.

Nel caso in cui utilizzato per scopi diversi da quelli precedentemente descritti, il prodotto potrebbe subire dei danni. Un utilizzo diverso da quello descritto in precedenza determina danni al prodotto o al dispositivo TV, ed è inoltre connesso a pericoli quali danni ai mobili adiacenti al prodotto, lesioni alle persone e così via. Leggere e conservare il manuale utente in ogni sua parte. Consegnare il prodotto ad altre persone solo insieme al manuale utente.

Il prodotto non può essere modificato o smontato.

Osservare sempre le istruzioni di sicurezza.

Contenuto della confezione

- Carrello porta TV (per i componenti, vedere la confezione / le istruzioni di montaggio)
- Istruzioni d'uso e istruzioni di montaggio

Avvertenze per la sicurezza

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettare in particolare le avvertenze per la sicurezza. Nel caso in cui non vengano osservate le avvertenze per la sicurezza e le indicazioni relative all'utilizzo conforme contenute in queste istruzioni per l'uso, non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali danni a cose o persone risultanti. Inoltre in questi casi si estingue la garanzia.



Il simbolo con la freccia indica suggerimenti e note.

a) Persone / prodotto

- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio. Potrebbe trasformarsi in un pericoloso giocattolo per i bambini.
- Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso in interni asciutti.
- Agire con cautela durante il montaggio o l'installazione. Il prodotto può avere spigoli vivi. Sussiste il pericolo di lesioni!
- Eseguire personalmente solo le attività di montaggio (regolazione) del carrello porta TV necessarie. Non eseguire in alcun caso alterazioni o tentativi di riparazione.
- Prima di procedere al montaggio, verificare che il retro del dispositivo TV consenta il fissaggio all'apposito supporto (montaggio Vesa).
- Farsi aiutare da una seconda persona, poiché carrello porta TV e dispositivo TV sono pesanti.
- Eseguire il montaggio con estrema cautela, dal momento che la caduta e/o il ribaltamento del dispositivo TV e del carrello porta TV potrebbero comportare non solo danni costosi ma anche il pericolo di lesioni!
- Trattare con cura i componenti in vetro. Il vetro potrebbe rompersi. Pericolo di lesioni!
- Posizionare il cavo in modo che non possa venire schiacciato o attorcigliato.
- Occasionalmente, verificare tutti i serraggi delle viti. Nel corso del tempo, regolazioni e spostamenti del prodotto potrebbero allentare le viti.
- Non esercitare forza durante lo spostamento/la regolazione del dispositivo TV e del carrello porta TV. Il dispositivo TV potrebbe subire danni.
- Non sovraccaricare il carrello porta TV. Osservare i dati relativi al peso massimo di dispositivo TV e dispositivo AV. Pericolo di lesioni e danni!
- Non utilizzare il carrello porta TV per sostenersi o aggrapparsi.
- Non fissare al carrello porta TV oggetti ulteriori rispetto al dispositivo TV.
- Non stringere eccessivamente le viti. Un serraggio eccessivo danneggia la filettatura e può compromettere la tenuta delle viti.
- In caso di dubbi, non eseguire il montaggio autonomamente. Rivolgersi a un tecnico qualificato.

- Maneggiare il prodotto con cautela. Urti, colpi o la caduta anche da un'altezza minima potrebbero danneggiarlo.
- Osservare anche le avvertenze per la sicurezza e le istruzioni per l'uso degli altri dispositivi a cui viene collegato il prodotto.

b) Altro

- Rivolgersi a un esperto in caso di dubbi relativi al funzionamento, alla sicurezza o alle modalità di collegamento del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente a un esperto o a un'officina specializzata.
- In caso di ulteriori domande a cui non viene data risposta in queste istruzioni per l'uso, rivolgersi al nostro servizio clienti tecnico oppure ad altri specialisti

Montaggio

Scegliere un luogo di montaggio idoneo e sufficientemente grande. Il montaggio deve essere eseguito su una superficie orizzontale, solida, pulita e asciutta. Secondo necessità, proteggere con un rivestimento il luogo di montaggio per evitare graffi al prodotto e al pavimento.

Farsi aiutare da una seconda persona, poiché carrello porta TV e dispositivo TV sono pesanti.

Considerando il peso di dispositivo TV e carrello porta TV e l'effetto leva, è necessario garantire un fissaggio stabile.

Osservare le istruzioni di sicurezza nel manuale utente del dispositivo TV.

Assicurarsi che durante il montaggio non siano presenti persone non autorizzate, ad esempio bambini che stanno giocando.

Assicurarsi che le viti non siano serrate eccessivamente. Il serraggio eccessivo delle viti può danneggiare il dispositivo TV.



Osservare in tal caso le figure nelle istruzioni di montaggio allegate.

Preparazione del dispositivo TV

- Di norma, prima del fissaggio è necessario rimuovere la base d'appoggio del dispositivo TV. In base al dispositivo TV, questo componente può essere avvitato o agganciato. Osservare quindi il manuale utente del dispositivo TV.
- Poggiare il dispositivo TV in piano, con il display rivolto verso il basso, su una superficie morbida e pulita. Non esercitare pressione sul display. Utilizzando un rivestimento adatto, proteggere le superfici dei mobili di pregio durante il montaggio.

Figura 1 e 2: installazione di colonne, elemento superiore, staffe del ripiano e base d'appoggio:

- Far scorrere il coperchio in plastica (H) verso l'alto sulla colonna interna. La colonna interna è consegnata con un coperchio sul fondo. Inserire la colonna interna (J), con il coperchio rivolto verso il basso, nella colonna esterna. Assicurarsi che l'apertura quadrata sul retro della colonna esterna si trovi in alto.
- Ruotare la vite di arresto (M) sul retro della colonna interna per fissare all'altezza desiderata.
- Fissare il coperchio in plastica alla colonna esterna (K) con le viti (P-A). Serrare le viti con la chiave a brugola (P-J).
- Fissare l'elemento superiore sulla colonna interna utilizzando le viti (P-C). Serrare le viti con la chiave a brugola (P-J).
- Inserire le staffe del ripiano (B, C) dal basso all'interno delle guide della colonna esterna, quindi far scorrere regolando all'altezza desiderata. Aiutarsi con una livella a bolla per allineare le staffe orizzontalmente alla stessa altezza. Serrare le viti con la chiave a brugola (P-J).
- Posizionare il coperchio inferiore (G) e la colonna montata sulla piastra inferiore (L). Fissare la colonna utilizzando le rondelle in plastica (P-G), le rondelle (P-F) e le viti (P-B). Serrare le viti con la chiave a brugola (P-J).

Figura 3 - Installazione delle ruote:

- Installare le ruote (N, O) sotto la piastra inferiore. Serrare i dadi con una chiave doppia idonea.
- Assicurarsi di montare tutte le ruote alla stessa altezza.
- Due ruote (O) sono dotate di freno di arresto. Azionare i freni in modo da non consentire il movimento del prodotto durante l'installazione.

Figura 4 - Fissaggio della piastra in vetro:

- Posizionare la piastra in vetro (A) sulle staffe del ripiano e fissare con le rondelle (P-E) e le viti (P-D). Per il serraggio delle viti, utilizzare un cacciavite a croce idoneo. Sul ripiano in vetro è possibile posizionare un dispositivo AV. Osservare in tal caso il peso di carico massimo (vedere i "Dati tecnici").

Figura 5 - Utilizzo della piastra Vesa e degli adattatori sul dispositivo TV:



Durante il montaggio della piastra Vesa sul dispositivo TV è sempre necessario assicurare l'uso di viti corrette. Queste viti devono non solo disporre di una filettatura idonea al dispositivo TV, ma anche essere di una lunghezza non eccessiva, al fine di non danneggiare il dispositivo medesimo. Parimenti, non devono essere troppo corte, al fine di garantire un fissaggio sicuro.

Se la lunghezza delle viti contenute nel kit in dotazione (M) non è adatta al dispositivo TV in uso, acquistare separatamente delle viti idonee.

In caso di dubbi in merito alla lunghezza corretta delle viti, rivolgersi al produttore del TV o a un tecnico qualificato.

La piastra Vesa deve essere sempre installata centralmente rispetto al dispositivo TV.

- Verificare il montaggio Vesa adatto al proprio dispositivo TV (in base al retro del dispositivo stesso) e quali viti, rondelle e distanziatori forniti utilizzare per un montaggio sicuro. Secondo necessità, utilizzare gli adattatori in dotazione (E) e fissare gli stessi con i dadi (P-I) e le viti (P-H).
- Assicurarsi sempre che la filettatura delle viti corrisponda perfettamente a quella del dispositivo TV. Per il fissaggio delle viti utilizzare un cacciavite a croce idoneo; per i dadi impiegare una chiave doppia adatta. Non forzare il serraggio delle viti, in quanto questo potrebbe danneggiare il dispositivo TV con conseguente annullamento della garanzia!

Figura 6 - Fissaggio del dispositivo TV con la piastra Vesa all'elemento superiore

- Se non è ancora stato fatto, azionare i freni delle ruote per evitare spostamenti durante il fissaggio. Osservare in tal caso il peso di carico massimo (vedere i "Dati tecnici"). Appendere il dispositivo TV con la piastra Vesa all'elemento superiore, facendo la dovuta attenzione.
- Serrare le due viti esagonali sull'elemento superiore utilizzando la chiave a brugola (P-K).
- Posizionare il coperchio decorativo (P) sull'elemento superiore.

Figura 7 - Instradamento dei cavi

- Instradare i cavi dal retro lungo la colonna, quindi inserire i copricavo (F) nelle guide, in modo da svolgere i cavi nella colonna. I copricavo possono essere spostati dopo l'inserimento.

Figura 8 - Impostazione dell'inclinazione del dispositivo TV

- Afferrare il dispositivo TV con attenzione dal fondo e regolare lentamente l'inclinazione (fino a max. 45°).

Manutenzione e pulizia

- Non utilizzare in alcun caso detersivi aggressivi, alcol o altre soluzioni chimiche in quanto questi possono aggredire le superfici o addirittura pregiudicare la funzionalità del prodotto.
- Il prodotto è esente da manutenzione e non richiede interventi fatta eccezione per la pulizia occasionale con un panno morbido e asciutto.
- Regolarmente, almeno ogni 3 mesi, controllare il serraggio delle viti e stringere secondo necessità. Assicurarsi sempre che il prodotto si trovi in condizioni di stabilità e sicurezza.

Smaltimento



Alla fine della sua durata in servizio, il prodotto deve essere smaltito in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

In questo modo si rispettano gli obblighi di legge contribuendo al contempo alla tutela ambientale.

Dati tecnici

Destinato a dispositivi TV

con diagonale dello schermo.....81,28 a 139,7 cm (32 a 55")

Peso di carico dispositivo TV.....max. 40 kg

Montaggio Vesa.....75 x 75 / 100 x 100 / 200 x 100 / 200 x 200 /

200 x 400 / 300 x 300 / 400 x 400

Angolo di inclinazione.....+45°

Altezza regolabile supporto TV.....1330 a 1930 mm

(dal fondo della piastra di base al centro della piastra Vesa)

Peso di carico dispositivo AV.....max. 5 kg

Ripiano per dispositivo AV (L x A x P).....420 x 6 x 350 mm

Dimensioni piastra di base (L x A x P).....800 x 10 x 500 mm

Dimensioni (L x A x P).....max. 800 x 2265 x 500 mm

Pesoca. 22,3 kg