

I ISTRUZIONI

Supporto a parete per altoparlante, 1 COPPIA Versione 02/16

N°. 1342486, nero

N°. 1416355, argento

Utilizzo conforme

Il prodotto serve per fissare a parete i box altoparlanti. I supporti a parete per altoparlante sono inclinabili e orientabili.

Gli altoparlanti non devono superare i valori di peso riportati nei "Dati tecnici".

Nel caso in cui utilizzato per scopi diversi da quelli precedentemente descritti, il prodotto potrebbe subire dei danni. Un utilizzo diverso da quello descritto in precedenza determina danni al prodotto o all'altoparlante, ed è inoltre connesso a pericoli quali danni ai mobili adiacenti al supporto a parete, lesioni alle persone e così via. Leggere e conservare il manuale utente in ogni sua parte. Consegnare il prodotto ad altre persone solo insieme al manuale utente.

Il prodotto non può essere modificato o smontato.

Rispettare le avvertenze per la sicurezza.

Contenuto della confezione

- 2 supporti a parete per altoparlante
- 4 viti M5 x 12
- 4 viti M4 x 25
- Istruzioni
- 4 tasselli

Avvertenze per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettare in particolare le avvertenze per la sicurezza. Nel caso in cui non vengano osservate le avvertenze per la sicurezza e le indicazioni relative all'utilizzo conforme contenute in queste istruzioni per l'uso, non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali danni a cose o persone risultanti. Inoltre in questi casi si estingue la garanzia.



Il simbolo con la freccia indica suggerimenti e note.

a) Persone / prodotto

- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio. Potrebbe trasformarsi in un pericoloso giocattolo per i bambini.
- La scelta di un luogo di montaggio non indicato può causare danni a cose o persone.
- Agire con cautela durante il montaggio o l'installazione. Il prodotto può avere spigoli vivi. Sussiste il pericolo di lesioni!
- Eseguire personalmente solo le attività di montaggio (regolazione) del supporto a parete per altoparlante necessarie. Non eseguire in alcun caso alterazioni o tentativi di riparazione.
- Prima di procedere al montaggio, verificare che il retro dell'altoparlante consenta il fissaggio all'apposito supporto a parete.
- In base alle dimensioni dell'altoparlante, potrebbe essere necessario ricorrere all'ausilio di una seconda persona per il montaggio. Questa persona, ad esempio, può tenere fermo l'altoparlante durante il fissaggio dello stesso al relativo supporto a parete.
- Eseguire il montaggio con estrema cautela, dal momento che la caduta dell'altoparlante e del supporto a parete potrebbe comportare non solo danni costosi ma anche il pericolo di lesioni!
- Instradare il cavo dell'altoparlante in modo da evitare che possa essere piegato o schiacciato dal supporto a parete.
- Occasionalmente, verificare tutti i fissaggi delle viti. Con il tempo, la regolazione e lo spostamento dell'altoparlante o del supporto a parete potrebbero allentare le viti.
- Non esercitare forza durante lo spostamento/la regolazione di altoparlante o supporto a parete. Ciò potrebbe danneggiare l'altoparlante.
- Durante lo spostamento/la regolazione, non esercitare pressione sul lato anteriore o sulla superficie di uscita dell'altoparlante.
- Non sovraccaricare il supporto a parete per altoparlante. Osservare i dati rilasciati dal produttore in merito al peso massimo dell'altoparlante.
- Non utilizzare il supporto a parete per altoparlante per sostenersi o aggarrarsi.
- Non fissare al supporto a parete per altoparlante oggetti diversi dall'altoparlante medesimo.
- In caso di dubbi, non eseguire il montaggio autonomamente. Rivolgersi a un tecnico qualificato.
- Maneggiare il prodotto con cautela. Urti, colpi o la caduta anche da un'altezza minima potrebbero danneggiarlo.
- Osservare anche le avvertenze per la sicurezza e le istruzioni per l'uso degli altri dispositivi a cui viene collegato il prodotto.

b) Altro

- Rivolgersi a un esperto in caso di dubbi relativi al funzionamento, alla sicurezza o alle modalità di collegamento del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente a un esperto o a un'officina specializzata.
- In caso di ulteriori domande a cui non viene data risposta in queste istruzioni per l'uso, rivolgersi al nostro servizio clienti tecnico oppure ad altri specialisti

Montaggio



Il montaggio a parete è consentito esclusivamente laddove reso possibile dalla composizione della parete stessa. Di norma, pareti leggere sottili o in cartongesso poco resistenti non sono idonee. Nei negozi specializzati sono disponibili tasselli specifici per questo tipo di montaggio. In caso di dubbi, rivolgersi a un tecnico specializzato prima del montaggio effettivo.

In base al substrato (ad es., cemento), utilizzare materiale di montaggio idoneo (viti, tasselli e così via). I tasselli in dotazione sono idonei esclusivamente all'uso su pareti massicce. Viti e tasselli speciali non sono inclusi nella confezione e devono essere acquistati separatamente in base alla natura della parete.

Considerando il peso dell'altoparlante e del supporto, come pure l'effetto leva, è necessario garantire un fissaggio stabile.

Pianificare il luogo di montaggio con attenzione, in modo che a seguito dell'operazione il supporto a parete e l'altoparlante fissato si trovino dove desiderato (altezza e posizione).

Durante la perforazione e il serraggio delle viti, assicurarsi di non danneggiare cavi o fili sulla parete. La perforazione accidentale di cavi elettrici comporta il pericolo di morte a causa delle scosse elettriche derivanti!

Osservare tutte le precauzioni necessarie a garantire la propria sicurezza durante l'uso di strumenti elettrici (ad es., un trapano). Osservare le istruzioni di sicurezza nei manuali corrispondenti.

Assicurarsi che durante il montaggio non siano presenti persone sotto il supporto a parete per altoparlante o sotto il box altoparlanti.



Osservare in tal caso le figure nelle istruzioni di montaggio allegate.

Figura 1:

- Se necessario, allentare la vite a testa zigrinata sul supporto a parete dell'altoparlante per ruotare lo stesso nella posizione desiderata oppure per scollegare completamente la parte superiore per il fissaggio del box altoparlanti dalla parte inferiore.
- Allentare la vite con intaglio a croce sul lato superiore arrotondato della staffa metallica. Far scorrere la staffa metallica fuori dal supporto a parete per altoparlante.

Figura 2:

- Di norma, sul lato posteriore del box altoparlanti sono presenti fori per viti che consentono il fissaggio a un supporto a parete dedicato. In dotazione sono fornite quattro viti M5 x 12. Verificare che siano di dimensioni conformi al proprio box altoparlanti. In caso contrario, acquistare viti idonee separatamente. Fissare il supporto a parete sul retro del box altoparlanti. Verificare il collegamento del cavo dell'altoparlante.
- Se la parte superiore è stata separata da quella inferiore, riavvitare ambo le parti con la vite a testa zigrinata.

Figura 3:

- Scegliere con cautela una posizione idonea per il fissaggio a parete. I supporti a parete per altoparlante con i box altoparlanti fissati possono essere allineati dopo il montaggio.
- Utilizzare la staffa metallica come mascherina per segnare i fori sulla parete. Utilizzare una livella a bolla per fissare la staffa metallica verticalmente puntandola verso l'alto.
- Fissare la staffa metallica con almeno due viti. Assicurarsi che i lati arrotondati con il foro per vite siano rivolti verso l'alto e che il retro della staffa poggi direttamente alla parete. La staffa metallica deve essere fissata e assicurata alla parete senza gioco.

Figura 4:

- Assicurarsi sempre che il peso massimo (max. 3,5 kg) del box altoparlanti non sia superato. A questo punto, inserire con cautela il supporto a parete con il box altoparlanti nella staffa metallica. Se necessario, per la tenuta del box altoparlanti ricorrere all'aiuto di una seconda persona.
- Fissare il supporto a parete sopra la staffa metallica utilizzando la vite con intaglio a croce.
- Allentare leggermente la vite a testa zigrinata per allineare il box altoparlanti in alto, in basso e di lato. Riavvitare la vite a testa zigrinata. Idealmente, gli altoparlanti dovrebbero trovarsi all'altezza dell'apparato uditivo dell'ascoltatore seduto.

Manutenzione e pulizia

- Non utilizzare in alcun caso detersivi aggressivi, alcol o altre soluzioni chimiche in quanto queste possono aggredire le superfici o addirittura pregiudicare la funzionalità del prodotto.
- Il prodotto è esente da manutenzione e non richiede interventi fatta eccezione per la pulizia occasionale con un panno morbido e asciutto.

Smaltimento



Alla fine della sua durata in servizio, il prodotto deve essere smaltito in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

In questo modo si rispettano gli obblighi di legge contribuendo al contempo alla tutela ambientale.

Dati tecnici

Peso di carico	max. 3,5 kg (per supporto a parete per altoparlante)
Angolo di inclinazione	-20 a +20°
Angolo di rotazione	-70 a +70°
Dimensioni (L x A x P)	50 x 87 x 64 mm (per supporto a parete per altoparlante)
Peso	ca. 250 g (coppia)

Questa è una pubblicazione da Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Tutti i diritti, compresa la traduzione sono riservati. È vietata la riproduzione di qualsivoglia genere, quali fotocopie, microfilm o memorizzazione in attrezzature per l'elaborazione elettronica dei dati, senza il permesso scritto dell'editore. È altresì vietata la riproduzione sommaria. La pubblicazione corrisponde allo stato tecnico al momento della stampa.