

## I Istruzioni

Versione 07/15



### Cattura insetti UV 4 W

N°. 1359485

#### Utilizzo conforme

Il prodotto serve ad attrarre gli insetti mediante la luce UV. Gli insetti restano quindi intrappolati nella griglia ad alta tensione.

Il prodotto è riservato all'uso in ambienti chiusi, non all'aperto. Il contatto con luoghi umidi, ad esempio bagni, deve essere evitato.

Non utilizzare il prodotto in edifici a uso agricolo, quali stalle, fienili e così via.

Per motivi di sicurezza e di autorizzazioni (CE) il prodotto non deve essere trasformato e/o modificato. Nel caso in cui il prodotto venga utilizzato per scopi diversi da quelli precedentemente descritti, potrebbe subire dei danni. Inoltre un utilizzo inappropriato potrebbe causare pericoli quali cortocircuiti, incendi, scosse elettriche ecc. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e conservarle con cura. Consegnare il prodotto ad altre persone solo insieme alle istruzioni per l'uso.

Il prodotto è conforme ai requisiti di legge nazionali ed europei. Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi titolari. Tutti i diritti riservati.

#### Contenuto della confezione

- Cattura insetti UV
- Istruzioni

#### Spiegazione die simboli



Questo simbolo è usato quando c'è pericolo alla salute, ad esempio a seguito di scosse elettriche.



Il simbolo del punto esclamativo indica particolari pericoli durante la gestione, l'operazione e l'uso.



Il simbolo della "freccia" indica particolari suggerimenti e indicazioni.

#### Avvertenze per la sicurezza



**Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettare in particolare le avvertenze per la sicurezza. Nel caso in cui non vengano osservate le avvertenze per la sicurezza e le indicazioni relative all'utilizzo conforme contenute in queste istruzioni per l'uso, non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali danni a cose o persone risultanti. Inoltre in questi casi si estingue la garanzia.**



- Questo dispositivo non è destinato ad essere utilizzato da persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e / o conoscenza, a meno che non vengano sorvegliate da una persona responsabile della loro sicurezza o abbiano ricevuto le istruzioni su come utilizzare il dispositivo.
- I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- La presa di corrente deve trovarsi vicino all'apparecchio e deve essere facilmente accessibile.
- Non scollegare mai la spina dalla presa di corrente tirando il cavo, scollegarla sempre e solo dalle apposite impugnature.
- Scollegare la spina dalla presa di corrente quando non viene utilizzata per lunghi periodi.
- Per motivi di sicurezza, scollegare sempre la spina dalla presa di corrente durante un temporale.
- Fare attenzione a che il cavo di alimentazione non venga schiacciato, piegato, danneggiato da oggetti taglienti o esposto ad altre sollecitazioni meccaniche. Evitare al cavo di alimentazione eccessivi carichi termici da eccessivo calore o freddo estremo. Non modificare il cavo di alimentazione. Se ciò non viene rispettato, il cavo di alimentazione può subire danni. Un cavo danneggiato può causare una scossa elettrica mortale.
- Se il cavo di alimentazione presenta danni, non toccarlo. Innanzitutto, mettere fuori tensione la relativa presa di corrente (ad es. tramite il rispettivo salvavita) e poi scollegare con attenzione la spina dalla presa. Non utilizzare mai il prodotto con il cavo di alimentazione danneggiato.



- Per evitare rischi, un cavo di alimentazione danneggiato deve essere sostituito solo dal costruttore, da un laboratorio da lui autorizzato o da una persona qualificata.
- Le spine non devono mai essere collegate o scollegate con le mani bagnate.
- Non utilizzare in qualsivoglia caso il prodotto in ambienti in cui siano presenti liquidi facilmente infiammabili, gas esplosivi o polvere.
- Non utilizzare mai il prodotto senza sorveglianza.
- Appendere il prodotto solo all'apposito anello. Non appendere mai il prodotto dal cavo.
- Appendere il prodotto a un'altezza fuori dalla portata dei bambini.
- Non inserire alcun oggetto all'interno dell'alloggiamento. Questo si applica soprattutto agli oggetti conduttivi. In caso contrario, vi è il pericolo di morte per scosse elettriche!
- Osservare le norme specifiche del proprio Paese in materia di trappole per insetti. Per proteggere l'ambiente, in Germania è stato vietato l'uso del prodotto in esterni, al fine di evitare l'uccisione di insetti benefici (ad es., le api).
- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio. Potrebbe trasformarsi in un pericoloso giocattolo per i bambini.
- Proteggere il prodotto dalle temperature estreme, dalla luce solare diretta, da forti vibrazioni, dall'eccessiva umidità, dal bagnato, da gas, vapori o solventi infiammabili.
- Non sottoporre il prodotto ad alcuna sollecitazione meccanica.
- Nel caso non sia più possibile l'uso sicuro, disattivare il prodotto ed evitare che possa essere utilizzato in modo non intenzionale. L'uso sicuro non è più garantito se il prodotto:
  - presenta danni visibili
  - non funziona più correttamente,
  - è stato conservato per periodi prolungati in condizioni ambientali sfavorevoli oppure
  - è stato esposto a considerevoli sollecitazioni dovute al trasporto.
- Maneggiare il prodotto con cautela. Urti, colpi o la caduta anche da un'altezza minima potrebbero danneggiarlo.
- Rivolgersi a un esperto in caso di dubbi relativi al funzionamento, alla sicurezza o alle modalità di collegamento del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente a un esperto o a un'officina specializzata.
- In caso di ulteriori domande a cui non viene data risposta in queste istruzioni per l'uso, rivolgersi al nostro servizio clienti tecnico oppure ad altri specialisti.

#### Messa in funzione



**Durante il funzionamento, il prodotto genera alta tensione. L'alta tensione si accumula sulla griglia che emette luce UV.**

**Toccare accidentalmente la griglia ad alta tensione può essere letale!**

**Si noti che, in alcune circostanze, la griglia può presentare una tensione residua anche dopo lo spegnimento. Il prodotto non è sottoposto a tensione solo quando la spina è scollegata dalla presa. Evitare in ogni caso di toccare la griglia ad alta tensione.**

**Appendere il prodotto in modo che si trovi fuori dalla portata di persone e animali domestici.**

- Appendere il prodotto a un'altezza da terra di ca. 150 - 300 cm.
- Assicurarsi che il prodotto sia fissato adeguatamente e non possa cadere.



Appendere il prodotto nell'angolo più buio della stanza.

Mantenere una distanza sufficiente da altre fonti luminose, come pure da generi alimentari e persone.

Se possibile, durante l'utilizzo del prodotto chiudere porte e finestre.

Non appendere il prodotto subito di fronte a una finestra o una porta aperte, poiché gli insetti difficilmente permangono nelle aree soggette a correnti d'aria.

- Collegare la spina a una tradizionale presa elettrica.
- Accendere il prodotto.
  - Impostazione interruttore I: acceso
  - Impostazione interruttore O: spento

## Manutenzione e pulizia

---

### a) Generale



Per la pulizia, non utilizzare in qualsivoglia caso dell'acqua.

Non utilizzare in nessun caso detersivi aggressivi o soluzioni chimiche in quanto queste potrebbero aggredire l'alloggiamento (decolorazione) o pregiudicare la funzionalità del prodotto.

Non premere troppo forte sull'alloggiamento per evitare di graffiarlo.

- L'utente non deve effettuare alcuna manutenzione sul prodotto. Lasciare la manutenzione/riparazioni a un esperto.
- Prima della pulizia, spegnere il prodotto e lasciar raffreddare sufficientemente.
- Pulire l'alloggiamento esternamente con un panno pulito, morbido, asciutto e che non lasci pelucchi.

### b) Svuotamento del coperchio inferiore



Prima di svuotare il coperchio inferiore, scollegare sempre la spina dalla presa.

- Spegner il prodotto e scollegare la spina dalla presa. Lasciare che il prodotto si raffreddi completamente.
- Allentare la vite sul lato del coperchio inferiore.
- Rimuovere il coperchio inferiore girando con delicatezza.
- Svuotare il coperchio inferiore.
- Se vi sono insetti intrappolati nella griglia, rimuovere gli stessi con una spazzola morbida.
- Dopo la pulizia, riposizionare il coperchio inferiore e serrare la vite precedentemente allentata.

### c) Sostituzione della lampadina

La lampadina deve essere sostituita esclusivamente da personale qualificato.

## Smaltimento

---



I dispositivi elettronici sono materiali riciclabili e non devono essere smaltiti tra i rifiuti domestici.

Alla fine della sua durata in servizio, il prodotto deve essere smaltito in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

In questo modo si rispettano gli obblighi di legge contribuendo al contempo alla tutela ambientale.

## Dati tecnici

---

Tensione di esercizio .....	220 – 240 V/AC, 50/60 Hz
Potenza .....	4 W
Tensione griglia.....	1500 – 2000 V
Raggio di azione.....	ca. 15 m <sup>2</sup>
Dimensioni (L x A x P).....	152 x 225 x 100 mm
Peso .....	380 g