

## ① Istruzioni

# Cavo stampante USB-parallelo

N. ord. 1360250

## Uso previsto

Questo prodotto è progettato per il collegamento di una stampante con porta parallela alla porta USB di un computer.

Non è consentito un uso diverso da quello descritto in precedenza. Leggere attentamente le seguenti istruzioni e conservarle per futura consultazione.

Tutti i nomi di società e prodotti sono marchi commerciali dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti riservati.

## Dotazione

- Cavo stampante USB-parallelo
- CD driver
- Istruzioni

## Indicazioni di sicurezza



**La garanzia decade in caso di danni dovuti alla mancata osservanza delle presenti istruzioni! Non ci assumiamo alcuna responsabilità in caso di danni a cose e a persone causati da un utilizzo inadeguato o dalla mancata osservanza delle indicazioni di sicurezza!**

- Per motivi di sicurezza e omologazione (CE) non è consentito lo spostamento fatto autonomamente e/o la modifica dell'apparecchio.
- Il cavo non può essere esposto a temperature estreme, vibrazioni forti o umidità elevata.
- Il cavo non deve essere piegato o schiacciato.
- Il cavo deve essere disposto in modo che nessuno possa inciamparvi.
- Il prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici!
- Lavori di manutenzione, regolazione e riparazione devono essere eseguiti esclusivamente da un tecnico o da un centro assistenza specializzato.
- In caso di domande che non trovano risposta in queste istruzioni, non esitate a contattare il nostro servizio clienti o un altro tecnico specializzato.

## Collegamento

1. Collegare il collegamento parallelo della stampante alla stampante.
2. Collegare il connettore USB a una porta USB libera del computer.

## Installazione del driver

Se si utilizza Windows® 2000, XP o superiore il CD fornito non è richiesto. Windows® installa automaticamente il driver; il driver fa parte del sistema operativo.

In Windows® 98SE o ME, il prodotto viene riconosciuto come nuovo hardware. Seguire tutte le istruzioni di Windows®.

Il driver si trova in "E:\Profilic\PL2305\WINXX", dove "E" rappresenta la lettera della propria unità CD-ROM "XX" la propria versione di Windows®.

Potrebbe essere necessario riavviare il computer per completare l'installazione del driver.

## Suggerimenti e avvertenze

- I dispositivi USB possono essere collegati o scollegati durante il funzionamento. Non è necessario spegnere il computer per collegare o scollegare i dispositivi. Tuttavia, se un trasferimento di dati è in corso, il rispettivo programma di applicazione potrebbe bloccarsi e gli altri dati potrebbero danneggiarsi.
- Spegnerla stampante prima di scollegare la connessione USB. Nelle stampanti a getto d'inchiostro, ciò è particolarmente importante poiché la testina di stampa di questo dispositivo, quando la stampante è spenta mediante l'interruttore ON/OFF, è posta in posizione di riposo, al fine di evitare che la testina di stampa e la cartuccia d'inchiostro si seccino.
- Se la stampante non viene spenta, la testina della stampante non torna in posizione di riposo e gli ugelli della testina potrebbero seccarsi!

## Smaltimento



I dispositivi elettronici sono materiali riciclabili e non possono essere smaltiti nei rifiuti domestici.

Alla fine del suo ciclo di vita, smaltire il prodotto in conformità alle normative vigenti in materia.

## Dati tecnici

Lunghezza cavo..... 1,8 m

Standard USB..... USB2.0 (compatibile per USB1.1 e USB3.0)