

Istruzioni

Supporto universale da pavimento per tablet da 7,9 a 10,5 pollici

N°. 1483525

Utilizzo conforme

Il supporto per tablet regolabile in altezza è adatto per sostenere un tablet con dimensioni schermo da 20,1 cm (7,9") a 26,7 cm (10,5"). È costituito da un elegante tubo di alluminio con passacavo integrato sul retro e una robusta base in acciaio. Il sostegno per tablet è dotato di serratura che protegge il tablet da eventuali furti. L'angolo di inclinazione del supporto può essere regolato. Il sostegno è costruito in modo che il tasto home sia nascosto, per evitare l'attivazione indesiderata da parte di visitatori o clienti. L'uso è consentito solo in ambienti chiusi e non all'aperto. Bisogna assolutamente evitare il contatto con l'umidità, per esempio in una stanza da bagno. Per motivi di sicurezza il prodotto non deve essere trasformato e/o modificato. Nel caso in cui il prodotto venga utilizzato per scopi diversi da quelli precedentemente descritti, potrebbe subire dei danni.

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e conservarle con cura. Consegnare il prodotto ad altre persone solo insieme alle istruzioni per l'uso.

Contenuto della confezione

- Tubo verticale
- Sostegno
- Supporto di montaggio
- Alloggiamento per tubo verticale
- 2 pad EVA
- Serratura con chiave (2)
- Vite M5 x 8 (antimanomissione)
- 4 viti M6 x 16
- 4 viti ST5.5 x 38
- 4 tasselli
- Chiave Torx T40
- Chiave Torx T25
- Chiave a brugola 5 mm
- 2 serracavi
- Istruzioni
- Istruzioni del produttore

Istruzioni per l'uso aggiornate

È possibile scaricare i manuali d'uso aggiornati al link www.conrad.com/downloads o con la scansione del codice QR. Seguire le istruzioni sul sito web.



Spiegazione dei simboli



Il simbolo con il punto esclamativo nel triangolo indica note importanti nel presente manuale, che devono essere assolutamente rispettate.



Il simbolo freccia indica particolari note e consigli per l'uso.

Avvertenze per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettare in particolare le avvertenze per la sicurezza. Nel caso in cui non vengano osservate le avvertenze per la sicurezza e le indicazioni relative all'utilizzo conforme contenute in queste istruzioni per l'uso, non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali danni a cose o persone risultanti. Inoltre in questi casi si estingue la garanzia.

a) Generalità

- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio. Potrebbe trasformarsi in un pericoloso giocattolo per i bambini.
- Proteggere il prodotto dalle temperature estreme, dalla luce solare diretta, da forti vibrazioni, dall'eccessiva umidità, dal bagnato.
- Non sottoporre il prodotto ad alcuna sollecitazione meccanica.
- Nel caso non sia più possibile l'uso sicuro, disattivare il prodotto ed evitare che possa essere utilizzato in modo non intenzionale. L'uso sicuro non è più garantito se il prodotto:
 - presenta danni visibili
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per periodi prolungati in condizioni ambientali sfavorevoli oppure
 - è stato esposto a considerevoli sollecitazioni dovute al trasporto.
- Maneggiare il prodotto con cautela. Urti, colpi o la caduta anche da un'altezza minima potrebbero danneggiarlo.
- Rivolgersi a un esperto in caso di dubbi relativi al funzionamento, alla sicurezza o al montaggio del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente a un esperto o a un'officina specializzata.
- In caso di ulteriori domande a cui non viene data risposta in queste istruzioni per l'uso, rivolgersi al nostro servizio clienti tecnico oppure ad altri specialisti.

b) Montaggio

- Controllare il contenuto della confezione prima di iniziare l'installazione. L'installazione non può essere effettuata se il contenuto della confezione non è completo.
- La scelta di un luogo di montaggio non adatto potrebbe causare danni a cose o persone!
- Prestare molta attenzione durante il montaggio o l'installazione! Il prodotto è dotato di alcuni spigoli vivi che comportano un pericolo di lesioni!
- Eseguire personalmente solo le attività necessarie al montaggio. Non smontare mai né effettuare riparazioni. Non apportare nessuna modifica.
- Lavorare su una superficie morbida, pulita e asciutta. Utilizzando un rivestimento adatto, proteggere le superfici dei mobili di pregio durante il montaggio.
- Non serrare eccessivamente le viti, altrimenti si danneggiano le filettature e se ne può compromettere la resistenza.
- Posare il cavo del tablet in modo da evitare che possa essere piegato o schiacciato.
- Occasionalmente, verificare tutti i fissaggi delle viti. Regolazione dopo regolazione e con i movimenti, le viti di fissaggio possono allentarsi nel corso del tempo.
- Non sovraccaricare il supporto per tablet. Seguire le istruzioni riportate nei "Dati tecnici". Non utilizzare il supporto per tablet come sostegno personale o per sorreggersi. Non fissare al supporto per tablet oggetti diversi dal tablet previsto.



- In caso di dubbi, non eseguire il montaggio personalmente, ma chiedere l'intervento di un tecnico qualificato.
- Il montaggio sul pavimento è consentito solo su pavimenti adatti. Pavimenti sottili o in laminato sono generalmente inadatti. Tuttavia, presso i rivenditori specializzati si trova il materiale di fissaggio speciale per questo tipo di pavimenti. In caso di dubbi, chiedere a un tecnico qualificato prima del montaggio.
- A seconda del tipo di superficie (ad es. cemento) deve essere utilizzato materiale di montaggio idoneo (viti, tasselli, ecc.). I tasselli in dotazione sono adatti solo per pavimenti molto robusti. Tasselli e viti speciali non vengono forniti con il prodotto e devono essere acquistati separatamente a seconda del tipo di pavimento.
- Pianificare con cautela la posizione di montaggio, in modo che il supporto per tablet dopo il montaggio venga a trovarsi nella posizione desiderata.
- Prestare attenzione a non danneggiare cavi o fili quando si praticano fori o si avvita. Se si forano i cavi elettrici presenti esiste il rischio di scossa elettrica!
- Attenzione alla sicurezza quando si toccano attrezzi elettrici (ad es. un trapano). Osservare le istruzioni di sicurezza indicate nei rispettivi manuali.
- Durante l'installazione, assicurarsi che nella zona di montaggio non ci siano persone non autorizzate.

Montaggio

Si prega di fare riferimento anche alle figure delle istruzioni del produttore in dotazione.

Figura 1

- Attaccare il tubo verticale telescopico (A) sul supporto di montaggio (C) con l'alloggiamento per tubo verticale (E) e con quattro viti M6 (E), utilizzando un cacciavite a croce adatto.

Figura 2 a e b

- Inserire nella posizione di montaggio. Segnare sulla superficie di montaggio i segni dei fori. Utilizzare il supporto di montaggio (C) come modello.
 - a) In caso di montaggio su pavimenti in legno eseguire i fori necessari.
 - b) Durante il montaggio in caso di pavimenti in calcestruzzo, pietra o piastrelle, praticare i fori necessari ed usare i tasselli (J).
- Fissare il supporto di montaggio sul pavimento con le quattro viti ST5.5 (I). I piedini in gomma antiscivolo devono essere rivolti verso il basso.

Figura 3

- A seconda del modello di tablet mettere uno o due pad EVA (H) sulla parte anteriore del sostegno (B).

Figura 4

- Posizionare il sostegno su una superficie piana, per esempio un tavolo.
- Premere e tenere premuta la piccola leva nella parte inferiore del supporto ed estendere le fascette laterali.
- Sollevare il morsetto superiore.

Figura 5

- Mettere il tablet sul sostegno.
- Far scorrere i morsetti laterali fino a completo inserimento del tablet.

Figura 6

- Spostare il morsetto superiore sul bordo del tablet finché non si fissa bene.

Figura 7

- Quando i fori nel morsetto verticale e quelli nella piastra di base del sostegno sono allineati, inserire il blocco (D).
- Inserire la chiave nella serratura e ruotarla in senso orario per chiudere. Inserire la chiave nella serratura e ruotarla in senso antiorario per aprire.

Figura 8

- Fissare il sostegno con la vite M5 (G) sul supporto del tubo verticale, usando la chiave Torx T25 (L).
- Allentare la vite di fissaggio sotto il sostegno utilizzando la chiave Torx T40 (K), per regolare l'inclinazione desiderata del Tablet e del sostegno. Infine serrare la vite per fissare la regolazione.

Figura 9

- Allentare le due viti per la regolazione in altezza sulla parte posteriore del tubo verticale telescopico con la chiave a brugola (M). Regolare il supporto all'altezza desiderata e serrare nuovamente le viti.

Figura 10

- Il sostegno può essere regolato, come mostrato in figura, in due gradi di libertà (inclinazione 140° e rotazione 360°). Può essere ruotato di 360 gradi ed inclinato da +70 a -70 gradi.
- Inserire il cavo di collegamento del tablet attraverso il passacavo sul retro del tubo verticale.
- Inserire i due serracavi come necessario nella parte superiore più stretta della regolazione telescopica. Inserire il cavo nel passacavo. I serracavi possono essere spostati se necessario nella guida sul tubo verticale telescopico.

Manutenzione e pulizia

- Per la pulizia non utilizzare in nessun caso detersivi aggressivi, alcol o altri solventi chimici, perché potrebbero danneggiare la superficie o compromettere la funzionalità del prodotto stesso.
- Utilizzare un panno asciutto e privo di lanugine per pulire il prodotto.

Dati tecnici

Carico massimo sostenibile..... 1 kg

Condizioni di

funzionamento/conservazione..... Da -30 fino a +80 °C, umidità relativa da 1 a 80 % (senza condensa)

Dimensioni base d'appoggio (A x P)..... 346 x 442 mm

Tubi verticali..... 630 x 1080 mm

Peso 3,53 kg