

**Istruzioni****Allarme da borsa**

N°. 1487843

**Utilizzo conforme**

Il prodotto serve da allarme di emergenza mobile per attirare l'attenzione in una situazione di emergenza e scoraggiare aggressori. Il dispositivo è piccolo e può essere tenuto facilmente in borsa. Quando si attiva, l'allarme da borsa emette un suono forte.

Per motivi di sicurezza e di autorizzazioni, il prodotto non deve essere trasformato e/o modificato. Nel caso in cui il prodotto venga utilizzato per scopi diversi da quelli precedentemente descritti, potrebbe subire dei danni. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e conservarle con cura. Consegnare il prodotto ad altre persone solo insieme alle istruzioni per l'uso.

Il prodotto è conforme ai requisiti di legge nazionali ed europei. Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi titolari. Tutti i diritti riservati.

**Contenuto della confezione**

- Allarme da borsa
- Istruzioni

**Istruzioni per l'uso aggiornate**

Scaricare le istruzioni per l'uso aggiornate al link [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) oppure digitalizzare il codice QR mostrato. Seguire le istruzioni sul sito Web.

**Spiegazione dei simboli**

Il simbolo composto da un punto esclamativo inscritto in un triangolo indica istruzioni importanti all'interno di questo manuale che è necessario osservare in qualsivoglia caso.



Il simbolo della freccia indica suggerimenti e note speciali per l'utilizzo.

**Istruzioni di sicurezza**

**Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettare in particolare le avvertenze per la sicurezza. Nel caso in cui non vengano osservate le avvertenze per la sicurezza e le indicazioni relative all'utilizzo conforme contenute in queste istruzioni per l'uso, non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali danni a cose o persone risultanti. Inoltre, in questi casi si estingue la garanzia.**

**a) Generale**

- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio. Potrebbe trasformarsi in un pericoloso giocattolo per i bambini.
- Proteggere il prodotto dalle temperature estreme, dalla luce solare diretta, da forti vibrazioni, dall'eccessiva umidità, dal bagnato, da gas, vapori o solventi infiammabili.
- Non sottoporre il prodotto ad alcuna sollecitazione meccanica.
- Nel caso non sia più possibile l'uso sicuro, disattivare il prodotto ed evitare che possa essere utilizzato in modo non intenzionale. L'uso sicuro non è più garantito se il prodotto:
  - presenta danni visibili,
  - non funziona più correttamente,
  - è stato conservato per periodi prolungati in condizioni ambientali sfavorevoli oppure
  - è stato esposto a considerevoli sollecitazioni dovute al trasporto.
- Maneggiare il prodotto con cautela. Urti, colpi o la caduta anche da un'altezza minima potrebbero danneggiarlo.
- Non tenere il prodotto nelle immediate vicinanze dell'orecchio. Il suono dell'allarme è molto elevato. Un volume eccessivo può danneggiare l'udito.
- Non collocare fiamme libere come candele accese sopra o accanto al dispositivo.
- Le spine non devono mai essere collegate o scollegate con le mani bagnate. Tuttavia, nel caso in cui liquidi o oggetti dovessero penetrare all'interno del dispositivo, disattivare sempre l'alimentazione (ad esempio, spegnere l'interruttore) ed estrarre la spina dalla presa. Successivamente, evitare di azionare nuovamente il prodotto e portare lo stesso in un centro di assistenza.



- Non utilizzare mai il prodotto subito dopo che è stato spostato da un ambiente freddo a uno caldo. La condensa presente può, in alcuni casi, distruggere il prodotto. Lasciare che il prodotto raggiunga la temperatura ambiente prima di collegarlo e utilizzarlo. Questo potrebbe richiedere alcune ore.
- Rivolgersi a un esperto in caso di dubbi relativi al funzionamento, alla sicurezza o alle modalità di collegamento del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente a un esperto o a un'officina specializzata.
- In caso di ulteriori domande a cui non viene data risposta in queste istruzioni per l'uso, rivolgersi al nostro servizio clienti tecnico oppure ad altri specialisti.

**b) Batterie**

- Fare attenzione alla polarità corretta quando vengono inseriti batterie.
- Rimuovere le batterie nel caso in cui il prodotto non venga utilizzato per periodi prolungati al fine di evitare danni dovuti a perdite. Batterie danneggiate o che presentano perdite possono causare corrosione cutanea in caso entrino in contatto con la pelle. Indossare dunque guanti protettivi in caso si maneggino batterie danneggiate.
- Conservare le batterie al di fuori della portata dei bambini. Non lasciare le batterie incustodite perché potrebbero venire ingoiate da bambini o animali domestici.
- Sostituire tutte le batterie contemporaneamente. L'utilizzo contemporaneo di batterie vecchi e nuovi nel prodotto può causare perdite nelle batterie e danneggiare il prodotto.
- Non smontare batterie, non cortocircuitarle e non gettarle nel fuoco. Non tentare mai di ricaricare le batterie non ricaricabili. C'è rischio di esplosione!

**Comandi**

- 1 Occhiello per cinturino
- 2 Clip, lato posteriore
- 3 Pulsanti di allarme, su entrambi i lati
- 4 Coperchio del vano batterie, lato posteriore
- 5 Tasto di spegnimento

**Messa in funzione**

- Alla consegna nel vano batterie vi sono 3 batterie a bottone di tipo LR44. Tra i contatti delle batterie vi è una pellicola isolante per proteggere il prodotto da un'attivazione accidentale dell'allarme durante il trasporto. Estrarre la pellicola dalla fessura sul retro per liberare i contatti delle batterie.
  - L'allarme può essere tenuto facilmente in borsa. Tenerlo tuttavia a portata di mano, in modo da poter attivare l'allarme senza problemi in caso di emergenza. Assicurarsi inoltre che i pulsanti di allarme non possano essere premuti accidentalmente su entrambi i lati contemporaneamente.
  - Il prodotto può essere fissato ad es. ad un portachiavi o tramite un cinturino all'occhiello (1). Con la clip (2) che si trova sul retro, l'allarme da borsa può anche essere fissato a dei pantaloni o a una giacca.
  - Premere i pulsanti di allarme (3) su entrambi i lati contemporaneamente per attivare l'allarme. Si attiva immediatamente una sirena ad alto volume.
- Non tenere il prodotto nelle immediate vicinanze dell'orecchio. Il suono dell'allarme è molto elevato. Un volume eccessivo può danneggiare l'udito.
- Premere il tasto di spegnimento (5) per disattivare l'allarme.

**Sostituzione delle batterie**

- Sostituire le batterie quando il volume diminuisce o almeno una volta all'anno.
- Allentare le 4 viti del coperchio del vano batterie (4) con un apposito cacciavite a croce. Rimuovere attentamente il coperchio del vano batterie. Prestare attenzione alla posizione del tasto di spegnimento (5), qualora dovesse attivarsi quando si rimuove il coperchio del vano batterie.
- In questo caso si attivano i pulsanti di allarme (3) su entrambi i lati. Dopo la sostituzione delle batterie, i pulsanti di allarme vanno accuratamente riportati nella posizione originale.
- Rimuovere le batterie usate ed inserire 3 nuove pile a bottone equivalenti di tipo LR44 nel vano batterie. Osservare la giusta polarità (+/-), come indicato all'interno del vano. Il lato positivo della batteria deve essere orientato verso la linguetta del vano batterie. Inserire le batterie nella stessa direzione.
- Mettere i pulsanti di allarme sul lato dell'alloggiamento, assicurandosi che il tasto di spegnimento sia nella sua posizione corretta.

- Riavvitare il coperchio del vano batterie con le 4 viti. Assicurarsi di non premere i pulsanti di allarme su entrambi i lati contemporaneamente, altrimenti viene attivato l'allarme. Avvitare prima un lato con 2 viti. Mantenere un pulsante di allarme contro l'alloggiamento e il pollice contro la clip, in modo che rimanga nella posizione corretta. Vedere la figura.



- Successivamente, avvitare le 2 viti sul lato opposto. Assicurarsi, tuttavia, che le viti non vengano avvitate troppo strette per evitare di danneggiare le filettature.

## Manutenzione e pulizia

- Non utilizzare in nessun caso detergenti aggressivi, alcool o altre soluzioni chimiche in quanto queste possono aggredire l'alloggiamento o addirittura pregiudicare la funzionalità del prodotto.
- Non immergere mai l'apparecchio nell'acqua o in altri liquidi.
- Pulire il prodotto utilizzando un panno asciutto e non sfilacciato o un pennello.

## Smaltimento

### a) Prodotto



I dispositivi elettronici sono materiali riciclabili e non devono essere smaltiti tra i rifiuti domestici. Alla fine del suo ciclo di vita, il prodotto deve essere smaltito in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

Rimuovere eventuali batterie e smaltirle separatamente dal prodotto.

### b) Batterie



Il consumatore finale ha l'obbligo legale (Normativa sulle batterie) di restituire tutte le batterie usate; è vietato smaltirle tra i rifiuti domestici.

Le batterie che contengano sostanze tossiche sono contrassegnate dal simbolo qui accanto, che ricorda il divieto di smaltirli tra i rifiuti domestici. Le denominazioni per il metallo pesante principale sono: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo (l'indicazione si trova sulle batterie, per es. sotto il simbolo del bidone dell'immondizia indicato a sinistra).

È possibile restituire gratuitamente le batterie usate presso i punti di raccolta del Comune, le nostre filiali o ovunque vengano vendute batterie.

In questo modo si rispettano gli obblighi di legge contribuendo al contempo alla tutela ambientale.

## Dati tecnici

Funzionamento a batteria .....3 batterie a bottone tipo LR44  
 Consumo di corrente in standby .....0 mA  
 Consumo di corrente in modalità di allarme ....max. 85 mA  
 Volume.....>90 dB  
 Condizioni di funzionamento e stoccaggio .....da 0 a +40 °C, 0 % – 90 % UR  
 Dimensioni (L x P x A) .....75 x 41 x 20 mm  
 Peso .....circa 24 g