

**❶ INFORMAZIONI IMPORTANTI**

N°. 1498177

**Istruzioni di sicurezza generali per supporti TV**

Gentile cliente,

i supporti TV prevengono il ribaltamento accidentale dei dispositivi TV attraverso, ad esempio, persone o animali domestici. Sono destinati al fissaggio in sicurezza di TV flat e monitor.

In base al supporto TV, è possibile regolare conformemente la lunghezza della cinghia di sicurezza. Questo consente di adattare al meglio il supporto TV in base alle proprie esigenze.

Durante il montaggio su tavolo o a parete (a seconda del tipo di supporto TV), è tuttavia necessario osservare alcune importanti istruzioni di sicurezza. Pertanto, si prega di leggere con cautela le sezioni seguenti.

**Generale**

- Il supporto TV non è un giocattolo. Pertanto, tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non lasciare in giro materiale di imballaggio in quanto potrebbe costituire un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso in interni asciutti.
- Verificare il contenuto della confezione prima di iniziare il montaggio. Non eseguire il montaggio in caso di contenuto mancante.
- La scelta di un sito di montaggio non indicato può causare danni a cose o persone!
- Agire con cautela durante il montaggio o l'installazione! Il prodotto è dotato di alcuni spigoli vivi che comportano un pericolo di lesione!
- Eseguire personalmente solo le attività di montaggio (regolazione) del supporto TV necessarie. Non disassemblare in qualsivoglia caso il supporto TV, né apportare modifiche o riparazioni. Il disassemblaggio improprio del supporto TV comporta il pericolo di gravi lesioni!
- Prima di procedere al montaggio, verificare che il retro del dispositivo TV consenta il fissaggio al supporto TV.
- Durante il montaggio del supporto TV al retro del dispositivo TV è sempre necessario assicurare l'uso di viti corrette. Queste viti devono non solo disporre di una filettatura idonea al dispositivo TV, ma anche essere di una lunghezza non eccessiva, al fine di non danneggiare il dispositivo medesimo.
- Parimenti, non devono essere troppo corte, al fine di garantire un fissaggio sicuro. Le viti devono essere serrate con almeno 5 passate complete a 360°, in base alla filettatura corrispondente del dispositivo TV.
- Di norma, installare il supporto TV o il TV usando le viti incluse. Tuttavia, in alcuni casi (e in base al dispositivo TV), sono indispensabili anche altre viti, disponibili presso i rivenditori specializzati.
- Non forzare il serraggio delle viti, in quanto questo potrebbe danneggiare il dispositivo TV con conseguente annullamento della garanzia!
- In caso di dubbi in merito alla lunghezza corretta delle viti, rivolgersi al produttore del TV o a un tecnico qualificato.
- In base alle dimensioni e al modello del dispositivo TV e del supporto TV, si consiglia di eseguire il montaggio coadiuvati da una seconda persona. La seconda persona può, ad esempio, mantenere il dispositivo TV mentre l'utente fissa tale dispositivo al supporto TV.
- Eseguire il montaggio con estrema cautela, dal momento che la caduta del dispositivo TV e del supporto TV può comportare non solo danni costosi ma anche il pericolo di lesioni!
- Instradare tutti i cavi del dispositivo TV in modo da evitare che possano essere piegati o schiacciati dal supporto TV.
- Occasionalmente, verificare tutti i serraggi delle viti. Con il tempo, la regolazione e lo spostamento del dispositivo TV o del supporto TV potrebbero allentare le viti.
- Non forzare in alcun modo il dispositivo TV o il supporto TV durante lo spostamento/la regolazione, al fine di prevenire l'occorrere di danni conseguenti al dispositivo medesimo.
- Durante lo spostamento/la regolazione, non esercitare pressione sul display del dispositivo TV!
- Non sovraccaricare il supporto TV. Osservare i dati rilasciati dal produttore in merito al peso massimo e alle dimensioni del dispositivo TV.
- Non utilizzare il supporto TV per sostenersi o aggrapparsi.
- Non fissare al supporto TV oggetti ulteriori rispetto al dispositivo TV previsto.
- In caso di dubbi, non eseguire il montaggio personalmente, ma chiedere l'intervento di un tecnico qualificato.

**Montaggio su tavolo**

→ Le seguenti informazioni sono applicabili a supporti TV destinati al montaggio su tavolo.

- Fissare il supporto TV esclusivamente a un tavolo sufficientemente stabile e piano. Per il montaggio, non sono di norma idonei tavoli con lastra in vetro, ceramica o pietra.
- Inoltre, evitare di fissare il supporto TV a ripiani o superfici instabili o traballanti.
- Fissare il supporto TV esclusivamente su un punto idoneo del tavolo.
- Il peso combinato di dispositivo TV e supporto TV fissati insieme può determinare punti di pressione sulla superficie del tavolo. Pertanto, si sconsiglia di eseguire il montaggio su mobili di pregio.
- Garantire un fissaggio saldo del supporto TV alla superficie del tavolo. In caso contrario, durante lo spostamento il TV e il supporto TV potrebbero scivolare fuori dal tavolo. Questo può causare danni non solo alle cose ma anche alle persone!

**Montaggio a parete**

→ Le seguenti informazioni sono applicabili a supporti TV destinati al montaggio su una parete verticale.

- Il montaggio a parete è consentito esclusivamente laddove reso possibile dalla composizione della parete stessa. Di norma, pareti leggere sottili o in cartongesso non sono idonee. Nei negozi specializzati sono disponibili, ad esempio, tasselli specifici per questo tipo di luoghi. In caso di dubbi, rivolgersi a un tecnico specializzato prima del montaggio effettivo.
- Considerando il peso del dispositivo TV e del supporto TV è necessario garantire un fissaggio stabile.
- Scegliere il luogo di montaggio con attenzione, in modo tale che al termine supporto TV e dispositivo TV si trovino all'altezza desiderata.
- Utilizzare una livella ad acqua per garantire un montaggio corretto del supporto TV alla parete.
- Durante la perforazione e il serraggio delle viti, assicurarsi di non danneggiare cavi o fili. La perforazione accidentale di cavi elettrici comporta il pericolo di morte a causa delle scosse elettriche derivanti!
- Osservare tutte le precauzioni necessarie a garantire la propria sicurezza durante l'uso di strumenti elettrici (ad es., un trapano).
- In caso di montaggio a parete, assicurarsi che non siano presenti persone sotto il luogo di fissaggio di supporto TV e dispositivo TV.