

Istruzioni

Lucchetto laptop con combinazione numerica

N°. 1529156

Utilizzo conforme

Il prodotto è utilizzato per la protezione di un computer laptop da possibili furti.

Per motivi di sicurezza il prodotto non deve essere smontato né modificato. Nel caso in cui il prodotto venga utilizzato per scopi diversi da quelli precedentemente descritti, potrebbe subire danni. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettarle. Consegnare il prodotto ad altre persone solo insieme alle istruzioni per l'uso.

Il prodotto è conforme ai requisiti di legge nazionali ed europei. Tutti i nomi di società e di prodotti citati sono marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti riservati.

Contenuto della confezione

- Lucchetto numerico
- Anello
- Guida rapida
- Istruzioni



Istruzioni per l'uso aggiornate

È possibile scaricare i manuali d'uso aggiornati al link www.conrad.com/downloads o con la scansione del codice QR. Seguire le istruzioni sulla pagina web.

Spiegazione dei simboli



Il simbolo con un punto esclamativo in un triangolo indica informazioni importanti in queste istruzioni per l'uso, che devono essere rispettate.



Il simbolo freccia si trova laddove vengono forniti consigli speciali e informazioni sul funzionamento.

Avvertenze per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettare in particolare le avvertenze per la sicurezza. Nel caso in cui non vengano osservate le avvertenze per la sicurezza e le indicazioni relative all'utilizzo conforme contenute in queste istruzioni per l'uso, non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali danni a cose o persone risultanti. Inoltre in questi casi si estingue la garanzia.

- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio. Potrebbe trasformarsi in un pericoloso giocattolo per i bambini.
- Proteggere il prodotto dalle temperature estreme, dalla luce solare diretta, da forti vibrazioni, dall'eccessiva umidità, dal bagnato, da gas, vapori o solventi infiammabili.
- Non sottoporre il prodotto ad alcuna sollecitazione meccanica.
- Nel caso non sia più possibile l'uso in piena sicurezza, disattivare il prodotto ed evitare che possa essere utilizzato in modo improprio. L'uso sicuro non è più garantito se il prodotto:
 - presenta danni visibili,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per periodi prolungati in condizioni ambientali sfavorevoli oppure
 - è stato esposto a considerevoli sollecitazioni dovute al trasporto.
- Maneggiare il prodotto con cautela. Urti, colpi o la caduta anche da un'altezza minima potrebbero danneggiarlo.
- Osservare anche le avvertenze per la sicurezza e le istruzioni per l'uso degli altri dispositivi a cui viene collegato il prodotto.
- In caso di ulteriori domande a cui non viene data risposta in queste istruzioni per l'uso, rivolgersi al nostro servizio clienti tecnico oppure ad altri specialisti.

Installazione



La porta USB del laptop deve essere dotata di 2 clip di bloccaggio che consentano di fissare il lucchetto.

Annotare la combinazione numerica e conservarla in un luogo sicuro.



Per impostazione di fabbrica, la combinazione numerica è 0000.

Fare inoltre riferimento alle immagini della guida rapida in inglese fornita a corredo.

- Ruotare la staffa del lucchetto di 180° verso l'alto e premere fino a bloccare nell'alloggiamento.
- Impostare la propria personale combinazione numerica.
- Collegare il lucchetto aperto alla porta USB del laptop.
- Collegare il cavo a un punto di ancoraggio idoneo (ad es., il passacavi della scrivania). Far passare un'estremità del cavo attraverso l'anello verso l'altra estremità.
- Inserire l'anello all'estremità del cavo sulla staffa del lucchetto.
- Ruotare nuovamente la staffa del lucchetto verso il basso e premere fino a bloccare nell'alloggiamento.
- Girare le rotelle per chiudere il lucchetto.
- Per riaprire il lucchetto, è necessario impostare la propria personale combinazione numerica ed estrarre la staffa del lucchetto. A questo punto è possibile rimuovere il lucchetto dalla porta USB.



Esempio di applicazione

Manutenzione e pulizia

- Scollegare il prodotto dal laptop prima di ogni intervento di pulizia.
- Per la pulizia non utilizzare in nessun caso detersivi aggressivi, alcol o altri solventi chimici, perché potrebbero danneggiare la superficie o compromettere la funzionalità del prodotto stesso.
- Utilizzare un panno asciutto e privo di lanugine per pulire il prodotto.

Smaltimento

Alla fine della sua vita utile, il prodotto deve essere smaltito in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

Dati tecnici

Ø cavo	4 mm
Lunghezza del cavo	2 m
Condizioni di funzionamento	da -20 a +60 °C, 20 – 70 % UR
Condizioni di stoccaggio	da -20 a +80 °C, 10 – 80 % UR
Dimensioni (L x A x P)	17 x 71 x 25 mm
Peso	162 g (totale)