

Istruzioni

Lettores di schede CR53E-Apple

N°. 1533267

Utilizzo conforme

Il prodotto è destinato alla lettura e alla scrittura su schede microSD. Il prodotto deve essere collegato a un iPhone/iPad con presa Lightning o alla porta USB di un computer.

Per motivi di sicurezza e di autorizzazioni il prodotto non deve essere smontato e/o modificato. Nel caso in cui il prodotto venga utilizzato per scopi diversi da quelli precedentemente descritti, potrebbe subire dei danni. Inoltre un utilizzo inappropriato potrebbe causare pericoli quali cortocircuiti, incendi ecc. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettarle. Consegnare il prodotto ad altre persone solo insieme alle istruzioni per l'uso.

Il prodotto è conforme ai requisiti di legge nazionali ed europei. Tutti i nomi di società e di prodotti citati sono marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti riservati.

Contenuto della confezione

- Lettore di schede
- USB-A a cavo Micro-USB (15,5 cm)
- Istruzioni



Istruzioni per l'uso aggiornate

È possibile scaricare i manuali d'uso aggiornati al link www.conrad.com/downloads o con la scansione del codice QR. Seguire le istruzioni sulla pagina web.

Spiegazione dei simboli



Il simbolo con un punto esclamativo in un triangolo indica informazioni importanti in queste istruzioni per l'uso, che devono essere rispettate.



Il simbolo freccia si trova laddove vengono forniti consigli speciali e informazioni sul funzionamento.

Avvertenze per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettare in particolare le avvertenze per la sicurezza. Nel caso in cui non vengano osservate le avvertenze per la sicurezza e le indicazioni relative all'utilizzo conforme contenute in queste istruzioni per l'uso, non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali danni a cose o persone risultanti. Inoltre in questi casi si estingue la garanzia.

- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio. Potrebbe trasformarsi in un pericoloso giocattolo per i bambini.
- Proteggere il prodotto dalle temperature estreme, dalla luce solare diretta, da forti vibrazioni, dall'eccessiva umidità, dal bagnato, da gas, vapori o solventi infiammabili.
- Non sottoporre il prodotto ad alcuna sollecitazione meccanica.
- Nel caso non sia più possibile l'uso in piena sicurezza, disattivare il prodotto ed evitare che possa essere utilizzato in modo improprio. L'uso sicuro non è più garantito se il prodotto:
 - presenta danni visibili,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per periodi prolungati in condizioni ambientali sfavorevoli oppure
 - è stato esposto a considerevoli sollecitazioni dovute al trasporto.
- Maneggiare il prodotto con cautela. Urti, colpi o la caduta anche da un'altezza minima potrebbero danneggiarlo.
- Osservare anche le avvertenze per la sicurezza e le istruzioni per l'uso degli altri dispositivi a cui viene collegato il prodotto.
- Rivolgersi a un esperto in caso di dubbi relativi al funzionamento, alla sicurezza o alle modalità di collegamento del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente a un esperto o a un laboratorio specializzato.
- In caso di ulteriori domande a cui non viene data risposta in queste istruzioni per l'uso, rivolgersi al nostro servizio clienti tecnico oppure ad altri specialisti.

Funzionamento

a) Inserimento/rimozione della scheda di memoria

- Inserire una scheda microSD nello slot. Tenere il prodotto in modo che lo slot si trovi a destra. I contatti della scheda microSD devono essere rivolti verso il basso.
- Premere con cautela la scheda di memoria nell'alloggiamento, fino a far scattare udibilmente in posizione.
- Per rimuovere la scheda di memoria, premere nuovamente verso l'alloggiamento in modo da rilasciare.

b) Collegamento a un iPhone/iPad

- Collegare il prodotto a un iPhone/iPad.
- Scaricare la app gratuita "iStickPro 3.0".
- Alla prima apertura della app, è visualizzato un messaggio di avviso. Toccare "Consenti".
- Toccare il pulsante appropriato per accedere al file desiderato. Seguire le istruzioni a schermo.

Pulsante	Directory
Lilla	Memoria interna della app
Arancione	scheda microSD
Rosa	Memoria dell'iPhone/iPad
Verde	Rubrica dell'iPhone/iPad

- Per accedere al menu Impostazioni della app, toccare l'icona dell'ingranaggio.

c) Collegamento a un computer

- Collegare il prodotto alla porta USB di un computer utilizzando il cavo in dotazione.
- Il sistema operativo riconosce automaticamente il lettore di schede e la scheda collegata funzione come un disco rimovibile convenzionale.



Prima di rimuovere una scheda di memoria dal lettore, espellere dal dispositivo per evitare perdite dei dati, errori nei file o danni al prodotto.

Suggerimenti

- In caso di inserimento della scheda con orientamento scorretto, la stessa e il lettore di schede possono risultarne danneggiati.
- Non scollegare mai il prodotto o rimuovere la scheda durante la trasmissione di dati. Pericolo di perdita di dati o errori nei file.

Manutenzione e pulizia

- Scollegare il prodotto da iPhone/iPad o computer prima di ogni pulizia.
- Per la pulizia non utilizzare in nessun caso detergenti aggressivi, alcol o altri solventi chimici, perché potrebbero danneggiare la superficie o compromettere la funzionalità del prodotto stesso.
- Non immergere il prodotto in acqua.
- Utilizzare un panno asciutto e privo di lanugine per pulire il prodotto.

Smaltimento



I dispositivi elettronici sono materiali riciclabili e non devono essere smaltiti tra i rifiuti domestici. Alla fine della sua vita utile, il prodotto deve essere smaltito in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

In questo modo si rispettano gli obblighi di legge contribuendo al contempo alla tutela ambientale.

Dati tecnici

Requisiti di sistema.....	Windows® 2000, XP (Home, Pro, con SP1, SP2, SP3, solo 32 bit), Vista™ (32/64 bit), 7 (32/64 bit), 8.0 (32/64 bit), 8.1 (32/64 bit), 10 (32/64 bit), RT a partire da Mac OS X 10.0 a partire da Linux 2.6 a partire da iOS 8.0; presa Lightning
Schede di memoria supportate.....	microSD (max. 128 GB di capacità)
Standard USB.....	USB 2.0
Condizioni di funzionamento e stoccaggio	da -10 a +50 °C, 20 - 90 % UR
Dimensioni (L x P x A)	38 x 29 x 7 mm
Peso	7 g