



- Se si carica il prodotto in marcia, posizionare il prodotto medesimo e il cavo di ricarica in modo da non ostacolare la guida e il funzionamento del veicolo.
- Rivolgersi a un esperto in caso di dubbi relativi al funzionamento, alla sicurezza o alle modalità di collegamento del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente da un esperto o da un laboratorio specializzato.
- In caso di ulteriori domande a cui non viene data risposta in queste istruzioni per l'uso, rivolgersi al nostro servizio tecnico clienti oppure ad altri specialisti.

Istruzioni

Vivavoce Bluetooth 5.0

N°. 1543449

Utilizzo conforme

Il prodotto permette di effettuare chiamate in vivavoce all'interno di un veicolo. I segnali audio sono trasmessi in modalità wireless tramite Bluetooth. Il prodotto può essere fissato all'aletta parasole del veicolo. L'alimentazione del prodotto è garantita da una batteria ricaricabile. Suddetta batteria può essere ricaricata dalla presa accendisigari del veicolo.

L'uso è consentito solo in ambienti chiusi e non all'aperto. Bisogna assolutamente evitare il contatto con l'umidità, per esempio in una stanza da bagno.

Per motivi di sicurezza e di autorizzazioni il prodotto non deve essere smontato e/o modificato. Nel caso in cui il prodotto venga utilizzato per scopi diversi da quelli precedentemente descritti, potrebbe subire dei danni. Inoltre un utilizzo inappropriato potrebbe causare pericoli quali cortocircuiti, incendi ecc. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettarle. Consegnare il prodotto ad altre persone solo insieme alle istruzioni per l'uso.

Il prodotto è conforme ai requisiti di legge nazionali ed europei. Tutti i nomi di società e di prodotti citati sono marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti riservati.

Contenuto della confezione

- Vivavoce Bluetooth
- Batteria ricaricabile
- Clip parasole
- Caricabatterie per auto (0,8 m)
- Istruzioni



Istruzioni per l'uso aggiornate

È possibile scaricare i manuali d'uso aggiornati al link www.conrad.com/downloads o con la scansione del codice QR. Seguire le istruzioni sulla pagina web.

Spiegazione dei simboli



Il simbolo con un punto esclamativo in un triangolo indica informazioni importanti in queste istruzioni per l'uso, che devono essere rispettate.



Il simbolo freccia si trova laddove vengono forniti consigli speciali e informazioni sul funzionamento.

Avvertenze per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettare in particolare le avvertenze per la sicurezza. Nel caso in cui non vengano osservate le avvertenze per la sicurezza e le indicazioni relative all'utilizzo conforme contenute in queste istruzioni per l'uso, non ci assumiamo alcuna responsabilità per conseguenti eventuali danni a cose o persone. Inoltre in questi casi la garanzia decade.

a) Generalità

- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio. Potrebbe trasformarsi in un pericoloso giocattolo per i bambini.
- Proteggere il prodotto dalle temperature estreme, dalla luce solare diretta, da forti vibrazioni, dall'acqua, dall'eccessiva umidità, da gas, vapori o solventi infiammabili.
- Non sottoporre il prodotto ad alcuna sollecitazione meccanica.
- Nel caso non sia più possibile l'uso in piena sicurezza, disattivare il prodotto ed evitare che possa essere utilizzato in modo improprio. La sicurezza d'uso non è più garantita, se il prodotto:
 - presenta danni visibili,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per periodi prolungati in condizioni ambientali sfavorevoli oppure
 - è stato esposto a considerevoli sollecitazioni dovute al trasporto.
- Maneggiare il prodotto con cautela. Urti, colpi o la caduta anche da un'altezza minima potrebbero danneggiarlo.
- Osservare le disposizioni di legge relative all'utilizzo di impianti vivavoce e cellulari nei veicoli.
- Usare il prodotto solo se ciò non costituisce un pericolo o un ostacolo per gli altri utenti del traffico.

b) Batteria ricaricabile

- Non esporre la batteria ricaricabile a temperature estreme o alla luce solare diretta. La potenza della batteria e la durata di funzionamento dell'impianto vivavoce possono ridursi notevolmente a basse temperature.
- La batteria può subire danni permanenti in caso di scarica profonda. Pertanto, caricare regolarmente la batteria (almeno ogni 2 mesi) anche quando il prodotto non è utilizzato. La tecnologia utilizzata rende superfluo scaricare previamente la batteria.
- Le batterie che presentano perdite o danni possono causare ustioni a contatto con la pelle. Usare, quindi, guanti protettivi adatti.
L'acido fuoriuscito dalla batteria, a contatto con altre superfici, può causare decolorazioni o altrimenti danneggiare tali superfici.
- In caso di deformazione della batteria, interrompere l'utilizzo e smaltire la stessa nel rispetto dell'ambiente.
- Le batterie ricaricabili non devono essere cortocircuitate, aperte o gettate nel fuoco. C'è rischio di esplosione!
- Caricare la batteria solo nel prodotto, poiché l'elettronica di carica integrata è studiata di conseguenza. Non utilizzare mai altri caricabatterie.

Componenti



- | | |
|-----------------------|-------------------------------|
| 1 Altoparlante | 6 Microfono |
| 2 Tasto MUTE | 7 Coperchio del vano batteria |
| 3 Tasto + | 8 LED |
| 4 Tasto - | 9 Porta Mini-USB |
| 5 Interruttore ON/OFF | |

Inserimento della batteria

- Rimuovere il coperchio del vano batteria.
- Inserire la batteria osservando la giusta polarità. Osservare pertanto la posizione dei contatti all'interno del vano e sulla batteria.
- Chiudere il vano batteria.

Ricarica della batteria

- Collegare il prodotto alla presa accendisigari del veicolo utilizzando il cavo di ricarica per auto incluso. Il LED rosso del connettore per auto si accende.



Se il LED rosso non si accende, non è presente tensione (eventualmente, è necessario attivare l'accensione del veicolo) o il fusibile del connettore per auto è difettoso e deve essere sostituito (vedere il capitolo "Sostituzione del fusibile").

- Durante la ricarica, il LED sul prodotto si accende in rosso.
- Subito al termine della ricarica, il LED sul prodotto si spegne.



Il prodotto può essere ricaricato tramite una porta USB. In questo caso, è necessario un cavo USB non incluso (Mini-USB - USB-A). La porta USB deve fornire una corrente di 500 mA.

Messa in funzione

a) Accensione/Spengimento

- Per accendere il prodotto, tenere premuto l'interruttore ON/OFF per ca. 2 secondi fino a sentire il messaggio "Bluetooth Mode". Il LED lampeggia alternativamente in rosso e blu.
- Per spegnere il prodotto, tenere premuto l'interruttore ON/OFF per ca. 2 secondi fino a sentire il messaggio "Power off" (spegnimento). Il LED si spegne.

b) Associazione (pairing)

- Attivare la funzione Bluetooth sul proprio cellulare.
- Accendere l'apparecchio.
- Dopo qualche istante, nell'elenco dei dispositivi Bluetooth disponibili del cellulare compare "TWNT-CB-BCK08B". Selezionare questo dispositivo.
Se è richiesta una password, inserire 0000.
- Non appena eseguita l'associazione, è riprodotto il messaggio "Connected" (connessione) e il LED si accende fisso in blu.

→ Su alcuni cellulari è necessario confermare la connessione fra cellulare e prodotto al termine del processo di associazione.

Di solito questo è necessario quando sul cellulare è già registrato almeno un altro dispositivo Bluetooth o quando il cellulare è connesso a un altro dispositivo (ad es., auricolare Bluetooth).

c) Fissaggio all'aletta parasole

- Far scorrere la clip per alette parasole nell'apposita presa sul retro del prodotto.
- Fissare il prodotto all'aletta parasole. Procedere con cautela, per non danneggiare clip o aletta parasole.
- Il microfono e l'altoparlante devono essere rivolti verso l'utilizzatore, in modo da assicurare una trasmissione vocale ottimale.

d) Chiamata in arrivo

- Android: in caso di chiamata in arrivo, l'altoparlante riproduce il tono di suoneria originale.
- iPhone: in caso di chiamata in arrivo, l'altoparlante riproduce il tono di suoneria originale.
- Per rispondere alla chiamata, premere l'interruttore ON/OFF. Durante la conversazione, il LED resta acceso in blu.

e) Chiamata in uscita

Selezionare il numero come di consueto sul cellulare. Durante la conversazione, il LED resta acceso in blu.

f) Fine della chiamata

Per terminare la chiamata, premere l'interruttore ON/OFF.

g) Ricomposizione

Tenere premuto il tasto + per 2 secondi per richiamare l'ultimo numero selezionato.

→ In questo caso, è necessario che sul cellulare sia attiva la funzione di ricomposizione.

h) Chiamata vocale

→ La chiamata vocale è possibile solo se supportata dal cellulare. Fare riferimento alle istruzioni del telefono.

Premere l'interruttore ON/OFF e pronunciare il nome del contatto desiderato. Il cellulare compone quindi il numero corrispondente salvato in memoria.

i) Impostazione del volume

Durante una telefonata è possibile modificare il volume dell'altoparlante.

- Tasto +: volume su
- Tasto -: volume giù

j) Silenziatore microfono

- Premere il tasto MUTE durante una telefonata per silenziare il microfono.
- Per riattivare il microfono, premere di nuovo il tasto MUTE.

Sostituzione del fusibile

Il connettore per auto contiene un fusibile. Se il fusibile viene attivato (ad esempio, in caso di cortocircuito sul connettore USB), è possibile procedere alla sua sostituzione come segue:

- Ruotare la vite a testa zigrinata nera in senso antiorario.
- Rimuovere il fusibile difettoso e sostituire lo stesso con uno identico (fusibile per correnti deboli 5 x 20 mm, 250 V, F 1 A; caratteristica di attivazione rapida).
- Riposizionare il tappo sul connettore per auto e stringere la vite a testa zigrinata nera in senso orario.



Un fusibile difettoso non può essere bypassato.

Non utilizzare in alcun caso un fusibile con corrente più elevata o altra caratteristica di attivazione. Sussiste il rischio di incendio!

Manutenzione e pulizia

- Scollegare il cavo di ricarica dal prodotto prima della pulizia.
- Per la pulizia non utilizzare in nessun caso detergenti aggressivi, alcol o altri solventi chimici, perché potrebbero danneggiare la superficie o compromettere la funzionalità del prodotto stesso.
- Utilizzare un panno asciutto e privo di lanugine per pulire il prodotto.

Dichiarazione di conformità (DOC)

Con la presente Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, dichiara che questo prodotto soddisfa la direttiva 2014/53/UE.

→ Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.conrad.com/downloads

Scegliere la lingua cliccando sulla bandiera corrispondente ed inserire il codice componente del prodotto nel campo di ricerca; si ha poi la possibilità di scaricare la dichiarazione di conformità UE in formato PDF.

Smaltimento

a) Prodotto



I dispositivi elettronici sono materiali riciclabili e non devono essere smaltiti tra i rifiuti domestici. Alla fine della sua vita utile, il prodotto deve essere smaltito in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

Rimuovere la batteria e smaltirla separatamente dal prodotto. Coprire i contatti della batteria con una striscia di nastro isolante per evitare cortocircuiti.

b) Batterie/batterie ricaricabili



Il consumatore finale ha l'obbligo legale (Normativa sulle batterie) di restituire tutte le batterie/batterie ricaricabili usate; è vietato smaltirle tra i rifiuti domestici.

Le batterie/batterie ricaricabili che contengono sostanze tossiche sono contrassegnate dal simbolo qui mostrato, che ricorda il divieto di smaltirle tra i rifiuti domestici. Le denominazioni principali per i metalli pesanti sono: Cd=cadmio, Hg=mercurio, Pb=piombo (l'indicazione si trova sulle batterie/batterie ricaricabili, per es. sotto il simbolo del bidone dell'immondizia indicato a sinistra).

È possibile restituire gratuitamente le batterie usate presso i punti di raccolta del Comune, le nostre filiali o ovunque vengano vendute batterie.

In questo modo si rispettano gli obblighi di legge contribuendo nel contempo alla tutela ambientale.

Dati tecnici

a) Impianto vivavoce

Radiofrequenza	2,402 – 2,480 GHz
Potenza di trasmissione	da -6 a +4 dBm
Versione Bluetooth	V5.0, classe II, max. 10 m di portata
Profilo Bluetooth	HSP V1.2, HFP V1.5, A2DP V1.2
Trasmissione vocale	full duplex
Batteria ricaricabile	ioni di litio, 3,7 V, 500 mAh
Tempo di carica	2 h
Tempo di funzionamento	max. 150 h (Standby) max. 4 – 5 h (chiamata)
Condizioni di funzionamento e stoccaggio	da -10 a +40 °C, 10 – 90 % UR
Dimensioni (L x A x P)	118 x 47 x 18 mm (senza clip)
Peso	90 g (con clip e accumulatore)

b) Cavo di ricarica per auto

Tensione di ingresso	12 – 24 V/CC
Tensione/corrente di uscita	5 V/CC, max. 500 mA
Lunghezza del cavo	0,8 m