

ⓘ Informazioni importanti

N°. 1561697

Istruzioni di sicurezza generali per schermi motorizzati

Gentile cliente,

gli schermi motorizzati sono dispositivi salvaspazio e consentono di creare un'esperienza home theater visionando film o eventi sportivi grazie all'ausilio di un proiettore. Le presentazioni possono essere proiettate sullo schermo tramite computer e proiettore, in modo da essere chiaramente visibili a un pubblico più ampio.

L'uso è consentito solo in ambienti chiusi e non all'aperto. Evitare il contatto con l'umidità.

Per motivi di sicurezza e di autorizzazioni il prodotto non deve essere smontato e/o modificato. Nel caso in cui il prodotto venga utilizzato per scopi diversi da quelli precedentemente descritti, potrebbe subire dei danni. Inoltre un utilizzo inappropriato potrebbe causare pericoli come per esempio cortocircuiti, incendi, scosse elettriche, ecc. Leggere attentamente queste informazioni e conservarle con cura. Consegnare il prodotto ad altre persone solo insieme a queste informazioni.

Il prodotto è conforme ai requisiti di legge nazionali ed europei. Tutti i nomi di società e di prodotti citati sono marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti riservati.

Durante il montaggio a parete o soffitto (a seconda del tipo di schermo motorizzato), è necessario osservare alcune importanti istruzioni di sicurezza. Pertanto, si prega di leggere con cautela le sezioni seguenti.

a) Generalità

- Uno schermo motorizzato non è un giocattolo. Pertanto, tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non lasciare in giro materiale di imballaggio in quanto potrebbe costituire un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Proteggere il prodotto dalle temperature estreme, dalla luce solare diretta, da forti vibrazioni, dall'acqua, dall'eccessiva umidità, da gas, vapori o solventi infiammabili.
- Non sottoporre il prodotto ad alcuna sollecitazione meccanica.
- Nel caso non sia più possibile l'uso in piena sicurezza, disattivare il prodotto ed evitare che possa essere utilizzato in modo improprio. La sicurezza d'uso non è più garantita, se il prodotto:
 - presenta danni visibili,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per periodi prolungati in condizioni ambientali sfavorevoli oppure
 - è stato esposto a considerevoli sollecitazioni dovute al trasporto.
- Maneggiare il prodotto con cautela. Urti, colpi o la caduta anche da un'altezza minima potrebbero danneggiarlo.
- Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso in interni asciutti.
- Verificare il contenuto della confezione prima di iniziare il montaggio. Non eseguire il montaggio in caso di contenuto mancante.
- La scelta di un luogo di montaggio non indicato può causare danni a cose o persone.
- Agire con cautela durante il montaggio o l'installazione! Il prodotto è dotato di alcuni spigoli vivi che comportano un pericolo di lesioni!
- Eseguire personalmente solo le attività di montaggio (regolazione) dello schermo motorizzato necessarie. Non disassemblare in qualsivoglia caso lo schermo motorizzato, né apportare modifiche o riparazioni. Il disassemblaggio improprio di un qualsiasi supporto monitor comporta il pericolo di gravi lesioni!
- Posizionare lo schermo motorizzato su una superficie morbida e pulita, in modo che sullo schermo stesso non sia esercitata alcuna pressione né siano causati graffi. Utilizzando un rivestimento adatto, proteggere le superfici di pregio durante il montaggio.
- In base alle dimensioni e al modello dello schermo motorizzato, si consiglia di eseguire il montaggio coadiuvati da una seconda persona.
- Eseguire il montaggio con estrema cautela, dal momento che la caduta dello schermo motorizzato potrebbe comportare non solo danni costosi ma anche il pericolo di lesioni.
- Assicurarsi che non vi siano persone nell'area sottostante lo schermo motorizzato durante il montaggio e il funzionamento.
- Disporre tutti i cavi in modo che non siano schiacciati o piegati dallo schermo motorizzato.
- Occasionalmente, verificare tutti i fissaggi delle viti. Con la regolazione e lo spostamento dello schermo motorizzato, i fissaggi a vite potrebbero con il tempo allentarsi.
- Durante il montaggio e lo spostamento, non esercitare pressione sullo schermo! In questo modo si possono lasciare impronte.
- Non utilizzare lo schermo motorizzato per sostenersi o aggirarsi.
- Non fissare altri oggetti allo schermo motorizzato.
- In caso di dubbi, non eseguire il montaggio personalmente, ma chiedere l'intervento di un tecnico qualificato.
- Si prega di osservare le norme antinfortunistiche delle associazioni di categoria relative alle installazioni elettriche e all'uso di attrezzature negli impianti industriali!
- Non versare mai alcun liquido su dispositivi elettrici e non posizionare alcun oggetto pieno di liquidi accanto al dispositivo. Nel caso in cui dovessero penetrare nel dispositivo del liquido o un oggetto estraneo, staccare la corrente dalla presa elettrica relativa (per esempio spegnendo il salvavita) ed estrarre poi la spina di alimentazione dalla presa. In seguito non è più possibile utilizzare il prodotto, che deve essere portato in un'officina specializzata.
- Non utilizzare mai il prodotto subito dopo averlo spostato da un ambiente freddo a uno caldo. La condensa che si forma in questo caso potrebbe danneggiare il prodotto. Inoltre, vi è il pericolo di morte per scosse elettriche! Aspettare che il prodotto raggiunga la temperatura ambiente prima di collegarlo e utilizzarlo. In determinate circostanze, ciò può richiedere diverse ore.
- La presa deve essere installata vicino all'apparecchio e deve essere facilmente accessibile.
- Per estrarre la spina dalla presa di alimentazione non tirare mai il cavo, ma afferrare bene la spina.
- Se si prevede di non usare l'apparecchio per un lungo periodo, staccare la spina dalla presa di corrente.
- Per motivi di sicurezza, scollegare sempre la spina dalla presa di corrente durante un temporale.

- Fare attenzione a che il cavo di alimentazione non venga schiacciato, piegato, danneggiato da oggetti taglienti o esposto ad altre sollecitazioni meccaniche. Evitare un eccessivo stress termico del cavo di alimentazione con caldo o freddo eccessivi. Non modificare il cavo di alimentazione, altrimenti lo si può danneggiare. Un cavo danneggiato può causare una scossa elettrica mortale.
- Se il cavo di alimentazione mostra segni di danneggiamento, non toccarlo. Innanzitutto, mettere fuori tensione la relativa presa di corrente (ad es., tramite il rispettivo salvavita) e poi scollegare con attenzione la spina dalla presa. Non utilizzare il prodotto in nessun caso con il cavo di alimentazione danneggiato.
- Un cavo di alimentazione danneggiato può essere sostituito solo dal produttore, un laboratorio da questi autorizzato o da una persona qualificata, per evitare pericoli.
- La spina non deve mai essere collegata o scollegata con le mani bagnate.
- Posare sempre i cavi in modo che nessuno vi possa inciampare o restare impigliato. C'è il rischio di ferirsi.
- Dopo 2 cicli di funzionamento, è necessario mantenere una pausa di 15 minuti per consentire al motore di raffreddarsi.

b) Batterie

- Fare attenzione alla polarità corretta quando vengono inserite le batterie.
- Se il dispositivo non viene utilizzato per molto tempo, rimuovere le batterie al fine di evitare danni dovuti alle perdite dalle batterie. Batterie danneggiate o che presentano perdite possono causare corrosione cutanea in caso entrino in contatto con la pelle. Indossare dunque guanti protettivi in caso si maneggino batterie danneggiate.
- Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini. Non lasciare le batterie incustodite, potrebbero essere ingerite dai bambini o da animali domestici.
- Sostituire tutte le batterie contemporaneamente. Mischiare batterie vecchie e nuove nel dispositivo può portare a perdite dalle batterie e danni al dispositivo.
- Non smontare batterie, non metterle in corto circuito e non gettarle nel fuoco. Non tentare mai di ricaricare batterie non ricaricabili. C'è rischio di esplosione!

Montaggio

→ Le seguenti informazioni sono applicabili a schermi motorizzati destinati al montaggio su parete o soffitto.

- Il montaggio a parete o a soffitto è consentito esclusivamente laddove reso possibile dalla composizione della parete o del soffitto stessi. Di norma, pareti leggere sottili o in cartongesso non sono idonee. Nei negozi specializzati sono disponibili tasselli specifici per questo tipo di montaggio. In caso di dubbi, rivolgersi a un tecnico specializzato prima del montaggio effettivo.
In base al substrato (ad es., cemento), utilizzare materiale di montaggio idoneo (viti, tasselli e così via).
Considerato il peso dello schermo motorizzato, predisporre un montaggio fisso.
- Scegliere il luogo di montaggio con attenzione, in modo tale che al termine lo schermo motorizzato si trovi all'altezza desiderata.
- Utilizzare una livella ad acqua per garantire un montaggio corretto e perfettamente orizzontale dello schermo motorizzato alla parete.
- Durante la perforazione e il serraggio delle viti, assicurarsi di non danneggiare cavi o fili. La perforazione accidentale di cavi elettrici comporta il pericolo di morte a causa delle scosse elettriche derivanti!
Quando si utilizzano utensili elettrici (ad es. un trapano) fare attenzione alla vostra sicurezza.

Pulizia e manutenzione

- Per la pulizia non utilizzare in nessun caso detersivi aggressivi, alcol o altri solventi chimici, perché potrebbero danneggiare la superficie o compromettere la funzionalità del prodotto stesso.
- Di tanto in tanto, pulire il prodotto con un panno per spolverare pulito e asciutto.

Specifiche di sicurezza

Tensione di esercizio	230 V/CA, 50 Hz
Alimentazione (telecomando)	1 batteria alcalina da 12 V/CC tipo 23A
Potenza assorbita	144 W
Frequenza di trasmissione	433,77 – 434,07 MHz
Potenza di trasmissione	<10 dBm
Portata	max. 50 m (in campo libero)
Condizioni di esercizio/conservazione	da 20 a +38 °C, 20% – 85% UR
Dimensioni (L x A x P)	284 x 170 x 7,2 cm
Peso	ca. 11 kg