

① Note importanti

Tastierino multifunzione a 1 canale

Cod. 1582597

Gentile Cliente,

Con questa fornitura si è verificato un errore, per il quale La preghiamo di volerci scusare! Desideriamo farLe notare le seguenti correzioni apportate al manuale per l'uso di questo prodotto.

Nel capitolo "5. Caratteristiche e funzioni" vale quanto segue:

Falso	Corretto
Tempo di apertura/arresto del contatto di chiusura regolabile da 1 a 99 secondi	Tempo di apertura/arresto del contatto di chiusura regolabile da 1 a 999 secondi

Nel Capitolo "10. Sezione programmazione g) Programmazione del codice ospiti" la programmazione dei limiti di tempo non è indicata correttamente.

Falso	Corretto
1234 Il codice ospiti utilizzato nell'esempio è "1234".	o 99 In questo esempio il limite di tempo per l'utilizzo del codice ospite è di 99 ore.

Nel capitolo "10. Sezione programmazione o) Programmare il pulsante apriporta" l'impostazione del ritardo è nella posizione errata 84.

Falso	Corretto
84 + [ritardo dell'apertura opzione da 1 a 4] + # = definire il comportamento del pulsante	85 + [ritardo dell'apertura opzione da 0 a 4] + # = definire il comportamento del pulsante

→ Si prega di notare che in tutto l'esempio riportato nella sezione "o) Programmare il pulsante apriporta" deve essere usata sempre la posizione di memoria 85 invece di 84.

Nel Capitolo "10. Sezione programmazione p) Impostare il segnale acustico per il relè in caso di attivazione" manca un'opzione

Falso	Corretto
81 + [codici di dis/attivazione 0 1] + # = dis/attivazione segnale acustico relè	81 + [codici di dis/attivazione 0 1 2] + # = dis/attivazione segnale acustico relè

Nel Capitolo "11. Sezione funzionamento a) Aprire e chiudere la porta in modalità di inserimento manuale" il secondo paragrafo e le specifiche dei tasti sono errati.

Falso	Corretto
Digitare il codice utente (nell'esempio viene utilizzato il codice utente "83221") e terminare l'inserimento premendo il tasto #. Il LED giallo si accende, il LED verde si spegne, mentre viene emesso un segnale acustico continuo per confermare l'apertura. Il relè chiude il dispositivo collegato, ad es. l'apriporta.	Soppresso

Nel Capitolo "11. Sezione funzionamento b) Aprire e chiudere la porta con la modalità di inserimento Auto-Entry", i simboli dei tasti sono i seguenti:

Falso	Corretto
„8321“	„83221“

Nel capitolo "13. Esempio di programmazione 1: Modalità di funzionamento semplice ("Single User")" vale quanto segue:

Falso	Corretto
00 3289# Programmare il codice master su "3289"	0 3289# Programmare il codice master su "3289"
7010 Il tastierino viene bloccato per 15 minuti dopo 10 tentativi di inserimento codice errati	7010# Il tastierino viene bloccato per 15 minuti dopo 10 tentativi di inserimento codice errati

Falso	Corretto
00 3289# Programmare il codice master su "3289"	0 3289# Programmare il codice master su "3289"
1 0 28321 # programmazione codice utente "02" su "11223"	1 0 211223 # programmazione codice utente "02" su "11223"
1 0 38321 # programmazione codice utente "02" su "33221"	1 0 333221 # programmazione codice utente "03" su "33221"
7010 Il tastierino viene bloccato per 15 minuti dopo 10 tentativi di inserimento codice errati	7010# Il tastierino viene bloccato per 15 minuti dopo 10 tentativi di inserimento codice errati

Nel capitolo "13. Esempio di programmazione 3: Modalità di funzionamento "Multi User" con riconoscimento automatico del codice" vale quanto segue:

Falso	Corretto
00 3289# Programmare il codice master su "32893"	0 3289# Programmare il codice master su "32893"
1 0 28321 # programmazione codice utente "02" su "11223"	1 0 211223 # programmazione codice utente "02" su "11223"
1 0 38321 # programmazione codice utente "02" su "33221"	1 0 333221 # programmazione codice utente "03" su "33221"
7010 Il tastierino viene bloccato per 15 minuti dopo 10 tentativi di inserimento codice errati	7010# Il tastierino viene bloccato per 15 minuti dopo 10 tentativi di inserimento codice errati

Nel capitolo "13. Esempio di programmazione 4: Modalità di funzionamento "Multi User" con inserimento rapido e riconoscimento automatico del codice" vale quanto segue:

Falso	Corretto
00 3289# Programmare il codice master su "32893"	0 3289# Programmare il codice master su "32893"
1 0 28321 # Programmazione codice utente "02" su "11223"	1 0 211223 # Programmazione codice utente "02" su "11223"
1 0 38321 # Programmazione codice utente "02" su "33221"	1 0 333221 # Programmazione codice utente "03" su "33221"
La disattivazione del relè richiede tuttavia l'inserimento dell'intero codice utente „8321“!	La disattivazione del relè richiede tuttavia l'inserimento dell'intero codice utente „83219“!

Ringraziamo sentitamente per la Sua comprensione e ci scusiamo per gli eventuali disagi.

Il team Conrad!