

Istruzioni per l'uso

Supporto chitarra a muro

N. d'ordine 1611471

Destinazione d'uso

Montare il supporto per la chitarra su di una parete e mettere la chitarra nella forcella del supporto quando non viene utilizzata.

Per motivi di sicurezza e di autorizzazione, il prodotto non deve essere trasformato e/o modificato. Nel caso in cui venga utilizzato per scopi diversi da quelli precedentemente descritti, il prodotto potrebbe subire danni. Inoltre un utilizzo inappropriato potrebbe causare pericoli. Leggere attentamente le istruzioni e conservarle con cura. Consegnare il prodotto a terzi solo insieme alle istruzioni.

Il prodotto è conforme alle specifiche nazionali ed europee applicabili. Tutti i nomi di aziende e prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi titolari. Tutti i diritti riservati.

Contenuto della confezione

- Supporto chitarra a muro
- Materiale per il montaggio (viti e tasselli a muro)
- Istruzioni per l'uso



Istruzioni per l'uso aggiornate

Scaricare le istruzioni aggiornate dal link www.conrad.com/downloads o scansionare il codice QR indicato. Seguire le indicazioni sul sito Web.

Spiegazione dei simboli



L'icona del punto esclamativo in un triangolo indica informazioni importanti contenute in queste istruzioni che devono essere osservate incondizionatamente.



L'icona della freccia è presente in caso di particolari suggerimenti e informazioni per l'uso.

Avvertenze per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni e prestare particolare attenzione alle avvertenze per la sicurezza. Nel caso in cui non vengano osservate le avvertenze per la sicurezza e le indicazioni relative all'utilizzo conforme contenute in queste istruzioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali danni risultanti a cose o persone. Inoltre, in questi casi si estingue la garanzia.

- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio, poiché potrebbe trasformarsi in un pericoloso giocattolo per i bambini.
- Proteggere il prodotto da temperature eccessive, luce solare diretta, forti vibrazioni, eccessiva umidità, umidità, gas, vapori o solventi infiammabili.
- Non sottoporre il prodotto ad alcuna sollecitazione meccanica.
- Nel caso non sia più possibile garantire l'uso sicuro, disattivare il prodotto ed evitare che possa essere utilizzato in modo non intenzionale. L'uso sicuro non è più garantito se il prodotto:
 - presenta danni visibili.
 - non funziona più correttamente.
 - è stato conservato per periodi prolungati in condizioni ambientali sfavorevoli oppure
 - è stato esposto a considerevoli sollecitazioni dovute al trasporto.
- Maneggiare il prodotto con cautela. Urti, colpi o cadute anche da un'altezza minima potrebbero danneggiarlo.
- La scelta di un luogo di montaggio non adatto potrebbe causare danni a cose o persone!
- Rivolgersi a un esperto in caso di dubbi relativi a funzionamento, sicurezza o modalità di collegamento del prodotto.
- Eventuali lavori di manutenzione, adattamento e riparazione devono essere eseguiti esclusivamente da un esperto o da un'officina specializzata.
- In caso di ulteriori domande che non trovano risposta in queste istruzioni, rivolgersi al nostro servizio di consulenza tecnica o ad altri specialisti.

Montaggio e messa in servizio



Se non si ha familiarità con questo tipo di installazione, farla effettuare da un tecnico specializzato.

Attenzione! Non forare condotti elettrici ed idrici. Pericolo di morte!



È possibile che il materiale di montaggio in dotazione non sia adatto per la vostra superficie di montaggio. In questo caso consultare uno specialista.

- Trovare una posizione di montaggio adatta.



Attenzione! Se una chitarra cade, può causare lesioni, per cui scegliere con molta cautela il luogo di installazione.

- Il supporto a parete viene consegnato con in dotazione il materiale di fissaggio (viti e tasselli a muro). Il supporto viene fissato al muro tramite quattro fori.
- Praticare i fori e fissare il supporto.
- Appendere la chitarra nella forcella del supporto a parete. Se opportuno, ruotare i bracci per regolarli. Non superare la massima capacità di carico del supporto a parete (vedi Dati Tecnici).

Cura e pulizia

- Pulire il prodotto utilizzando un panno asciutto che non lascia pelucchi.
- Non utilizzare in nessun caso detergenti aggressivi, alcol o altre soluzioni chimiche, in quanto possono aggredire l'alloggiamento o pregiudicare la funzionalità del prodotto.

Dati tecnici

Capacità di carico	max. 8 kg
Larghezza forcella	60 mm
Dimensioni (L x A x P).....	90 x 66 x 143 mm
Peso	160 g