

## Istruzioni per l'uso

# Supporto chitarra a muro

N. d'ordine 1611471

### Destinazione d'uso

Montare il supporto per la chitarra su di una parete e mettere la chitarra nella forcella del supporto quando non viene utilizzata.

Per motivi di sicurezza e di autorizzazione, il prodotto non deve essere trasformato e/o modificato. Nel caso in cui venga utilizzato per scopi diversi da quelli precedentemente descritti, il prodotto potrebbe subire danni. Inoltre un utilizzo inappropriato potrebbe causare pericoli. Leggere attentamente le istruzioni e conservarle con cura. Consegnare il prodotto a terzi solo insieme alle istruzioni.

Il prodotto è conforme alle specifiche nazionali ed europee applicabili. Tutti i nomi di aziende e prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi titolari. Tutti i diritti riservati.

### Contenuto della confezione

- Supporto chitarra a muro
- Istruzioni per l'uso



### Istruzioni per l'uso aggiornate

Scaricare le istruzioni aggiornate dal link [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) o scansionare il codice QR indicato. Seguire le indicazioni sul sito Web.

### Spiegazione dei simboli



L'icona del punto esclamativo in un triangolo indica informazioni importanti contenute in queste istruzioni che devono essere osservate incondizionatamente.



L'icona della freccia è presente in caso di particolari suggerimenti e informazioni per l'uso.

### Avvertenze per la sicurezza



**Leggere attentamente le istruzioni e prestare particolare attenzione alle avvertenze per la sicurezza. Nel caso in cui non vengano osservate le avvertenze per la sicurezza e le indicazioni relative all'utilizzo conforme contenute in queste istruzioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali danni risultanti a cose o persone. Inoltre, in questi casi si estingue la garanzia.**

- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio, poiché potrebbe trasformarsi in un pericoloso giocattolo per i bambini.
- Proteggere il prodotto da temperature eccessive, luce solare diretta, forti vibrazioni, eccessiva umidità, umidità, gas, vapori o solventi infiammabili.
- Non sottoporre il prodotto ad alcuna sollecitazione meccanica.
- Nel caso non sia più possibile garantire l'uso sicuro, disattivare il prodotto ed evitare che possa essere utilizzato in modo non intenzionale. L'uso sicuro non è più garantito se il prodotto:
  - presenta danni visibili.
  - non funziona più correttamente.
  - è stato conservato per periodi prolungati in condizioni ambientali sfavorevoli oppure
  - è stato esposto a considerevoli sollecitazioni dovute al trasporto.
- Maneggiare il prodotto con cautela. Urti, colpi o cadute anche da un'altezza minima potrebbero danneggiarlo.
- La scelta di un luogo di montaggio non adatto potrebbe causare danni a cose o persone!
- Rivolgersi a un esperto in caso di dubbi relativi a funzionamento, sicurezza o modalità di collegamento del prodotto.
- Eventuali lavori di manutenzione, adattamento e riparazione devono essere eseguiti esclusivamente da un esperto o da un'officina specializzata.
- In caso di ulteriori domande che non trovano risposta in queste istruzioni, rivolgersi al nostro servizio di consulenza tecnica o ad altri specialisti.

### Montaggio e messa in servizio



Se non si ha familiarità con questo tipo di installazione, farla effettuare da un tecnico specializzato.

Attenzione! Non forare condotti elettrici ed idrici. Pericolo di morte!



È possibile che il materiale di montaggio in dotazione non sia adatto per la vostra superficie di montaggio. In questo caso consultare uno specialista.

- Trovare una posizione di montaggio adatta.



Attenzione! Se una chitarra cade, può causare lesioni, per cui scegliere con molta cautela il luogo di installazione.

- Il supporto a parete viene consegnato con in dotazione il materiale di fissaggio (viti e tasselli a muro). Il supporto viene fissato al muro tramite quattro fori.
- Praticare i fori e fissare il supporto.
- Appendere la chitarra nella forcella del supporto a parete. Se opportuno, ruotare i bracci per regolarli. Non superare la massima capacità di carico del supporto a parete (vedi Dati Tecnici).

### Cura e pulizia

- Pulire il prodotto utilizzando un panno asciutto che non lascia pelucchi.
- Non utilizzare in nessun caso detergenti aggressivi, alcol o altre soluzioni chimiche, in quanto possono aggredire l'alloggiamento o pregiudicare la funzionalità del prodotto.

### Dati tecnici

Capacità di carico .....	max. 8 kg
Larghezza forcella .....	60 mm
Dimensioni (L x A x P).....	90 x 66 x 143 mm
Peso .....	160 g