

❶ Informazioni importanti

Indicazioni generali di sicurezza per carrelli TV

Gentile Cliente,

I carrelli TV consentono la collocazione di televisori. Sul carrello TV possono essere montati televisori con schermi di diverse dimensioni. A seconda del carrello TV, l'altezza del televisore può essere regolata, girata, inclinata o addirittura rovesciata. In questo modo è possibile adattare in modo ottimale l'orientamento del televisore alle proprie esigenze.

Durante il montaggio è necessario rispettare alcune importanti avvertenze per la sicurezza. Pertanto, si prega di leggere con cautela le sezioni seguenti.

Generalità

- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Non lasciare in giro materiale di imballaggio in quanto potrebbe costituire un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso in ambienti interni asciutti.
- Proteggere il prodotto dalle temperature estreme, dalla luce solare diretta, da forti vibrazioni, dall'eccessiva umidità, dal bagnato.
- Nel caso non sia più possibile l'uso in piena sicurezza, disattivare il prodotto ed evitare che possa essere utilizzato in modo improprio. La sicurezza d'uso non è più garantita, se il prodotto:
 - presenta danni visibili,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per periodi prolungati in condizioni ambientali sfavorevoli oppure
 - è stato esposto a considerevoli sollecitazioni dovute al trasporto.
- Maneggiare il prodotto con cautela. Urti, colpi o la caduta anche da un'altezza minima potrebbero danneggiarlo.
- Osservate le istruzioni di installazione allegate.
- Verificare il contenuto della confezione prima di iniziare il montaggio. Non eseguire il montaggio in caso di contenuto mancante.
- Accertatevi che durante il montaggio non vi siano persone non autorizzate, come ad esempio bambini che giocano, nell'area di montaggio.
- Scegliete un luogo di montaggio adatto e sufficientemente grande. Il montaggio deve essere eseguito su una superficie orizzontale, solida, asciutta e pulita. Se necessario, posizionate una base protettiva sul luogo di installazione per evitare di graffiare il prodotto e il pavimento. La scelta di un luogo di montaggio non adatto può causare danni a persone o alle cose!
- Prestate attenzione durante il montaggio o l'installazione! Il prodotto presenta spigoli vivi, sussiste il pericolo di subire lesioni!
- Lavorate con due persone, in quanto il carrello TV e il televisore sono pesanti. A seconda del peso, possono essere necessari dispositivi di sollevamento aggiuntivi o una terza persona.
- Eseguite solo i lavori necessari per il montaggio (o la regolazione) del carrello TV. Non eseguite mai lavori di modifica o tentativi di riparazione. Alcuni carrelli TV contengono molle metalliche fortemente precaricate. Lo smontaggio improprio può provocare gravi lesioni!
- Prima di iniziare l'installazione, verificate se sul retro del televisore sono disponibili opzioni di montaggio adeguate per il carrello TV.
- Prima di fissare il televisore a un carrello TV, normalmente è necessario rimuovere il supporto esistente del televisore. Per tale scopo consultate le istruzioni per l'uso del televisore.
- Collocate il televisore in piano con il lato del display rivolto verso il basso su una superficie morbida e pulita in modo che non venga esercitata alcuna pressione sul display o che si verifichino graffi. Proteggete le superfici di mobili di valore durante il montaggio con una base adatta.
- Rimuovete quindi il supporto esistente, che a seconda del televisore viene avvitato o agganciato.
- Bloccate/applicate i freni sul carrello TV, se presenti.
- Quando si monta il carrello TV sul retro del televisore, assicuratevi di utilizzare le viti corrette. Queste devono avere non solo la filettatura adatta al televisore, le viti non devono neanche essere troppo lunghe, altrimenti il televisore viene danneggiato.
- Tuttavia, le viti non devono essere troppo corte, altrimenti il collegamento non può essere eseguito in maniera sicura. Le viti devono essere avvitate nelle filettature corrispondenti del televisore con almeno 5 giri di filettatura completi a 360°.
- Normalmente il carrello TV o il televisore vengono forniti con le viti adatte, ma in singoli casi (a seconda del televisore) sono necessarie altre viti, disponibili presso i rivenditori specializzati.
- Non serrate le viti con forza per evitare di danneggiare il televisore e di comprometterne la garanzia!
- In caso di dubbi sulla lunghezza corretta delle viti, rivolgetevi al produttore del televisore o a un tecnico specializzato.
- Eseguite l'installazione con molta attenzione, poiché la caduta e/o il ribaltamento del televisore e del carrello TV possono non solo causare costosi danni, ma anche aumentare il rischio di lesioni!

- Se sono presenti componenti in vetro, maneggiateli con molta attenzione. Il vetro può rompersi. Sussiste il pericolo di ferirsi.
- Disponete tutti i cavi del televisore in modo che non vengano schiacciati o piegati.
- Non stringete le viti in maniera eccessiva. Il serraggio eccessivo causa danni alla filettatura e può avere un effetto negativo sulla resistenza delle viti.
- Controllate periodicamente (almeno una volta ogni 3 mesi) tutti i collegamenti a vite. Regolando e spostando il monitor o il supporto del monitor, le viti potrebbero allentarsi con il passare del tempo. Assicuratevi sempre che il prodotto sia in condizioni stabili e sicure.
- Non utilizzate forza eccessiva per spostare o regolare il televisore o il carrello TV, in quanto ciò potrebbe danneggiarlo.
- Non premete il display del televisore durante gli spostamenti o le regolazioni!
- Non sovraccaricate il carrello TV. Osservate le indicazioni del produttore relative al peso massimo del televisore o al formato.
- Non utilizzate il carrello TV per sostenersi o per aggarrarsi.
- Non montate sul supporto del televisore del carrello TV oggetti diversi dal televisore previsto a tale scopo.
- A causa del peso del televisore, del carrello TV e dell'effetto leva, è necessario garantire un montaggio stabile.
- Osservate le avvertenze di sicurezza riportate nelle istruzioni per l'uso del televisore.
- **I televisori generano calore. Pericolo di incendio! Adottate le dovute precauzioni per quanto riguarda la dissipazione del calore e la prevenzione degli incendi.** Alcune superfici possono essere danneggiate o scolorite dalla dissipazione del calore. Adottate le precauzioni adeguate.
- In caso di dubbio, non eseguite l'installazione da soli, ma affidarla a un tecnico specializzato.

Manutenzione e pulizia

- Per la pulizia non utilizzare in nessun caso detersivi aggressivi, alcol o altri solventi chimici, perché potrebbero danneggiare la superficie o compromettere la funzionalità del prodotto stesso.
- Utilizzare un panno asciutto e privo di lanugine per pulire il prodotto.