

Istruzioni per l'uso

Powerbank

N. d'ordine 1783462 - Powerbank Tiny 25

N. d'ordine 1783463 - Powerbank Tiny 50

N. d'ordine 1754723 - Powerbank Basic 10000 mAh

Utilizzo conforme

Il prodotto funge da batteria portatile di ricambio ed è adatto per caricare le batterie di dispositivi mobili (smartphone, lettori MP3, camere digitali ecc.). La batteria interna integrata si ricarica tramite USB. Il prodotto è protetto contro cortocircuiti e sovracorrente.

L'uso è consentito solo in ambienti chiusi e non all'aperto. Il contatto con l'umidità, come ad esempio in bagno o in luoghi simili, deve essere assolutamente evitato.

Per motivi di sicurezza e di licenza, non è possibile smontare e/o modificare il prodotto. Nel caso in cui il prodotto venga utilizzato per scopi diversi da quelli precedentemente descritti, potrebbe subire dei danni. Inoltre un utilizzo inappropriato potrebbe causare rischi, come per esempio cortocircuiti, incendi, scosse elettriche, ecc. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettarle. Consegnare il prodotto a terzi solo se insieme alle istruzioni per l'uso.

Il prodotto è conforme ai requisiti di legge nazionali ed europei. Tutti i nomi di società e di prodotti citati sono marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti riservati.

Contenuto della confezione

- Powerbank
- Cavo di ricarica micro-USB (micro-USB/USB A), lunghezza pari a circa 30 cm
- Istruzioni per l'uso



Istruzioni per l'uso aggiornate

È possibile scaricare le istruzioni per l'uso aggiornate al link www.conrad.com/downloads o tramite la scansione del codice QR. Seguire le istruzioni sul sito Web.

Spiegazione dei simboli



Il simbolo con il fulmine in un triangolo è usato per segnalare un rischio per la salute, come per esempio le scosse elettriche.



Il simbolo con un punto esclamativo in un triangolo indica informazioni importanti in queste istruzioni per l'uso che devono essere rispettate.



Il simbolo freccia si trova laddove vengono forniti consigli speciali e informazioni sul funzionamento.

Avvertenze per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettare in particolare le avvertenze per la sicurezza. Nel caso in cui non vengano osservate le avvertenze per la sicurezza e le indicazioni relative all'utilizzo conforme contenute in queste istruzioni per l'uso, non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali conseguenti danni a cose o persone. Inoltre, in questi casi la garanzia decade.



a) Generalità

- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio. Potrebbe trasformarsi in un pericoloso giocattolo per i bambini.
- Proteggere il prodotto da temperature estreme, forti vibrazioni, gas infiammabili, vapori e solventi.
- Non sottoporre il prodotto ad alcuna sollecitazione meccanica.
- Nel caso non sia più possibile l'uso in piena sicurezza, disattivare il prodotto ed evitare che possa essere utilizzato in modo improprio. La sicurezza d'uso non è più garantita, se il prodotto:
 - presenta danni visibili
 - non funziona più correttamente
 - è stato conservato per periodi prolungati in condizioni ambientali sfavorevoli
 - è stato esposto a considerevoli sollecitazioni dovute al trasporto
- Maneggiare il prodotto con cautela. Urti, colpi o la caduta anche da un'altezza minima potrebbero danneggiarlo.
- Osservare anche le avvertenze per la sicurezza e le istruzioni per l'uso degli altri dispositivi a cui viene collegato il prodotto.
- Assicurarsi che il cavo non sia schiacciato, piegato o danneggiato da spigoli vivi.
- Non utilizzare mai il prodotto subito dopo averlo spostato da un ambiente freddo a uno caldo. La condensa che si forma in questo caso potrebbe danneggiare il prodotto. Aspettare che il prodotto raggiunga la temperatura ambiente prima di collegarlo e utilizzarlo. Questo potrebbe richiedere alcune ore.



- Non lasciare mai il prodotto in funzione incustodito.
- L'alloggiamento si riscalda durante il funzionamento. Assicurarsi che vi sia un'adeguata ventilazione. L'alloggiamento non deve essere coperto.
- Non conservare il prodotto in veicoli esposti al sole. Evitare il calore eccessivo (max. 35 °C). Rispettare i "Dati tecnici".
- Quando non si utilizza il prodotto, conservarlo in un luogo fresco e asciutto.
- Non cortocircuitare gli ingressi e le uscite USB.
- Rivolgersi a un esperto in caso di dubbi relativi al funzionamento, alla sicurezza o alle modalità di collegamento del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente da un esperto o da un laboratorio specializzato.
- In caso di ulteriori domande a cui non viene data risposta in queste istruzioni per l'uso, rivolgersi al nostro servizio tecnico clienti oppure ad altri specialisti.



b) Accumulatore

- L'accumulatore è integrato al prodotto, non è possibile cambiarlo.
- Non danneggiare mai l'accumulatore. Nel caso l'involucro dell'accumulatore venga danneggiato, sussiste rischio di esplosione e di incendio!
- Non cortocircuitare mai i contatti/connettori dell'accumulatore. Non gettare l'accumulatore o il prodotto nel fuoco. C'è rischio di esplosione e di incendio.
- Caricare l'accumulatore regolarmente, anche se il prodotto non viene utilizzato. La tecnologia utilizzata nell'accumulatore rende superfluo scaricare l'accumulatore prima di tale operazione.
- Non ricaricare mai l'accumulatore del prodotto senza supervisione.
- Durante il procedimento di carica, porre il prodotto su una superficie non sensibile al calore. Un certo grado di riscaldamento è normale durante la carica.

Componenti

N. d'ordine 1783462

N. d'ordine 1783463

N. d'ordine 1754723



- 1 Visualizzazioni di stato (solo n. d'ordine 1783462)
- 2 Porta USB A (uscita)
- 3 Porta micro-USB (ingresso)
- 4 Indicatore dello stato di carica LED
- 5 Interruttore di alimentazione (carica dispositivi mobili)

Caricare la batteria interna



Caricare la batteria interna completamente prima del primo utilizzo.



Non caricare mai la batteria interna durante la ricarica di un dispositivo mobile esterno.

Prima della carica, assicurarsi che l'unità di alimentazione USB fornisca una corrente di carica sufficiente, al fine di evitare danni al dispositivo.

Per la carica della batteria interna, non utilizzare la porta USB di un computer, di una tastiera o di un hub USB senza l'adattatore correlato, dal momento che la corrente a disposizione è in questo caso insufficiente.

Assicurarsi che la potenza allacciata dei dispositivi collegati corrisponda a quella del prodotto (vedi Dati tecnici).

- Collegare il connettore micro-USB del cavo di ricarica micro-USB in dotazione all'ingresso micro-USB (3).
- Collegare il connettore USB A a una fonte di alimentazione USB adeguata (per es. a un alimentatore USB con corrente di uscita sufficiente, vedi Dati tecnici). La capacità residua dell'accumulatore per il n. d'ordine 1783463 e 1754723 viene visualizzata tramite l'indicatore di carica a LED (4) nel modo seguente:

1 LED fisso, 1 LED lampeggiante: Capacità residua > 25%

2 LED fissi, 1 LED lampeggiante: Capacità residua >50%

3 LED fissi, 1 LED lampeggiante: Capacità residua > 75%

4 LED fissi: Accumulatore carico

Caricare l'accumulatore nuovamente al massimo quando l'indicatore dello stato di carica LED ha una capacità residua > 25%.

- Il n. d'ordine 1783462 dispone solo di un LED di stato (1). Il LED di stato lampeggia durante la carica. Il LED si illumina in maniera fissa quando l'accumulatore è completamente carico.

