

## I Istruzioni

### Caricabatterie da 10,8 V

N°. 1761445

#### Usò previsto

Il prodotto serve a caricare pacchi batteria con n°. Conrad 1429464 e 1493004.

Progettato per il solo uso in interni. Non usare in ambienti esterni. Il contatto con l'umidità, ad esempio nei bagni, deve essere evitato in ogni circostanza.

Per motivi di sicurezza e di autorizzazioni, il prodotto non deve essere trasformato e/o modificato. L'utilizzo del prodotto per scopi diversi da quelli descritti sopra potrebbe comportare danni allo stesso. Inoltre, un uso improprio può causare rischi come cortocircuiti, incendi e scosse elettriche. Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere assieme le presenti istruzioni operative.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei. Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispetti proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

#### La confezione contiene

- Stazione di ricarica
- Adattatore
- Istruzioni per l'uso



#### Istruzioni per l'uso aggiornate

Scarica le informazioni aggiornate sul prodotto all'indirizzo [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) o scansionare il codice QR nell'immagine. Seguire le istruzioni sul sito.

#### Spiegazione dei simboli



Il simbolo avverte sulla presenza di tensioni pericolose che possono portare a lesioni personali a causa di una scossa elettrica.



Il simbolo avverte sulla presenza di pericoli che potrebbero portare a lesioni personali.

Il simbolo freccia indica suggerimenti e informazioni speciali per il funzionamento.

#### Istruzioni per la sicurezza



**Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo contenute nel presente manuale, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.**



##### a) Informazioni generali

- L'apparecchio può essere usato da bambini al di sopra degli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, psichiche o sensoriali, oppure senza esperienza e conoscenza del prodotto, solo sotto supervisione o a seguito di istruzioni per un uso sicuro del prodotto e conseguente comprensione dei rischi connessi all'utilizzo dello stesso.
- I bambini non devono giocare con questo apparecchio.
- La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe costituire un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Proteggere il prodotto da temperature estreme, luce diretta del sole, forti urti, umidità elevata, condensa e gas, vapori e solventi infiammabili.
- Non sottoporre il prodotto a qualsiasi sollecitazione meccanica.
- Se non è più possibile usare il prodotto in sicurezza, interrompere l'uso e prevenire impieghi non autorizzati. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
  - è visibilmente danneggiato,
  - non funziona più correttamente,
  - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
  - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni legate al trasporto.
- Maneggiare sempre il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze esigue, potrebbero danneggiare il prodotto.
- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o la connessione del dispositivo.
- Manutenzione, modifiche o riparazioni devono essere eseguite esclusivamente da un esperto o in un laboratorio specializzato.
- Non esitare a contattarci o a contattare un tecnico in caso di domande che non trovano risposta in questo manuale.



#### b) Sicurezza elettrica

- La presa di corrente deve essere situata vicino al dispositivo e facilmente accessibile.
- Scollegare l'alimentatore dalla presa in caso di inutilizzo prolungato del dispositivo.
- Non utilizzare mai il prodotto con mani bagnate.
- Non utilizzare mai il prodotto immediatamente dopo aver spostato lo stesso da un ambiente freddo a uno caldo. La condensa generata potrebbe danneggiare il prodotto. L'alimentatore potrebbe inoltre generare una scossa elettrica fatale! Lasciare che il dispositivo raggiunga la temperatura ambiente prima di collegarlo e utilizzarlo. Questo potrebbe richiedere alcune ore.
- Usare la stazione di ricarica solo con l'alimentatore incluso.



#### c) Ulteriori avvertenze sulla sicurezza per caricabatterie

- Scollegare il caricabatterie dalla presa e consentirne il raffreddamento prima di pulizia, manutenzione, conservazione e trasporto.
- Prima di usare il caricabatterie, leggere tutte le istruzioni e le avvertenze sul caricabatterie medesimo e sul pacco batteria.
- Il caricabatterie e il pacco batteria (Conrad n°. 1429464 e 1493004) sono progettati specificamente per essere utilizzati insieme. Usare il caricabatterie solo con il pacco batteria specificato per il prodotto.
- Caricare il pacco batteria solo al chiuso, poiché il prodotto è limitato a tale utilizzo.
- Non caricare batterie non ricaricabili.
- Proteggere il caricabatterie da umidità e bagnato. Sussiste il rischio di scossa elettrica.
- Non posizionare oggetti sul caricabatterie, dal momento che potrebbero causare un surriscaldamento. Non posizionare il caricabatterie accanto a fonti di calore.
- Non usare una prolunga a meno che assolutamente necessario. L'uso di una prolunga impropria potrebbe causare il rischio di incendio, scossa elettrica o folgorazione.
- Non utilizzare il caricabatterie a seguito di forti urti, se è caduto o se ha subito qualsiasi altro danno. Richiedere la revisione e la riparazione del caricabatterie a un centro di assistenza autorizzato.

#### Funzionamento

- Collegare la spina CC dell'alimentatore alla presa sulla stazione di ricarica.
- Collegare l'alimentatore alla rete. L'indicatore di accensione dell'alimentatore si accende in verde.
- Far scorrere il pacco batteria nel caricabatterie.



Il pacco batteria si adatta in una sola direzione. Non forzare l'inserimento all'interno del caricabatterie.

Durante la carica, l'indicatore dell'alimentatore si accende in rosso.

A pacco batteria completamente carico, l'indicatore diventa verde.

#### Manutenzione e pulizia

- Scollegare il caricabatterie dalla presa e consentirne il raffreddamento prima di pulizia, manutenzione, conservazione e trasporto.
- Non usare mai detergenti aggressivi, non sfregare con alcol o altre soluzioni chimiche, poiché potrebbero danneggiare l'involucro o causare malfunzionamenti del prodotto.
- Pulire il prodotto utilizzando un panno asciutto e senza pelucchi.

#### Smaltimento



Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche introdotte sul mercato europeo devono essere etichettate con questo simbolo. Questo simbolo indica che l'apparecchio deve essere smaltito separatamente dai rifiuti urbani non differenziati al termine della sua vita utile.

Ciascun proprietario di RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) è tenuto a smaltire gli stessi separatamente dai rifiuti urbani non differenziati. Gli utenti finali sono tenuti a rimuovere senza distruggere le batterie e gli accumulatori esauriti che non sono integrati nell'apparecchiatura, nonché a rimuovere le lampade dall'apparecchiatura destinata allo smaltimento prima di consegnarla presso un centro di raccolta.

I rivenditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono tenuti per legge a ritirare gratuitamente le vecchie apparecchiature. Conrad mette a disposizione le seguenti opzioni di restituzione **gratuite** (ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito internet):

- presso le nostre filiali Conrad
- presso i centri di raccolta messi a disposizione da Conrad
- presso i centri di raccolta delle autorità pubbliche di gestione dei rifiuti o presso i sistemi di ritiro istituiti da produttori e distributori ai sensi della ElektroG

L'utente finale è responsabile della cancellazione dei dati personali sul vecchio dispositivo destinato allo smaltimento.

Tenere presente che in paesi al di fuori della Germania possono essere applicati altri obblighi per la restituzione e il riciclaggio di vecchie apparecchiature.

#### Dati tecnici

Tensione di ingresso.....	100 – 240 V/CA, 50/60 Hz
Tensione di uscita.....	13,5 V/CC
Corrente di uscita.....	max. 1800 mA
Potenza nominale.....	50 W
Classe di protezione.....	II