



I Istruzioni

Scanner di codici a barre 2D

N. ord. 1897136

Istruzioni per il download

Accedere al link www.conrad.com/downloads (in alternativa eseguire la scansione del codice QR) per scaricare le istruzioni per l'uso complete (o le versioni nuove/attuali, se disponibili). Seguire le istruzioni riportate nella pagina web.

Uso previsto

Il prodotto è adatto per la lettura veloce e affidabile di codici a barre comuni, ad es. UPC o EAN. È possibile inserire immediatamente i codici scansionati in documenti e moduli sul computer collegato. Lo scanner di codici a barre è adatto per uso in negozi, magazzini o uffici.

È adatto solo per l'uso in ambienti chiusi. L'uso all'esterno non è permesso. Il contatto con l'umidità, ad es. in bagno o altri ambienti, deve essere evitato.

Per motivi di sicurezza e omologazione, non è possibile convertire e/o modificare il prodotto. Se si utilizza il prodotto per scopi diversi rispetto a quelli prescritti, il prodotto potrebbe danneggiarsi. Inoltre, un uso improprio può causare pericoli come ad es. corto circuito, incendio, scosse elettriche ecc. Leggere attentamente le istruzioni e conservarle con cura. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere parimenti le presenti istruzioni.

Il prodotto è conforme a tutte le normative nazionali ed europee vigenti. Tutti i nomi di società e prodotti sono marchi commerciali dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti riservati.

Dotazione

- Scanner di codici a barre 2D con cavo USB
- Supporto
- Vite
- Rondella dentata di sicurezza
- Guida rapida
- Istruzioni per l'uso

Spiegazione dei simboli



Il simbolo con il punto esclamativo in un triangolo indica la presenza di informazioni importanti in queste istruzioni, che devono essere osservate.



Il simbolo della freccia indica che ci sono suggerimenti e avvisi particolari relativi al funzionamento.

Indicazioni di sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni e osservare soprattutto le indicazioni di sicurezza. Se non si osservano le indicazioni di sicurezza e le informazioni sul corretto utilizzo presenti nel manuale d'uso, non ci assumiamo alcuna responsabilità per i danni a persone/cose risultanti. In tali casi, la garanzia decade.

- Il prodotto non è un giocattolo. Tenere lontano da bambini e animali domestici.
- Non lasciare materiale da imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Proteggere il prodotto da temperature estreme, luce solare diretta, forti vibrazioni, alta umidità, bagnato, gas infiammabili, vapori e solventi.
- Non esporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Nel caso non sia più possibile l'uso sicuro, disattivare il prodotto ed evitare che possa essere utilizzato in modo non intenzionale. L'uso sicuro non è più garantito se il prodotto:
 - è visibilmente danneggiato,
 - non funziona più correttamente;
 - è stato conservato per periodi prolungati in condizioni ambientali non idonee oppure
 - è stato sottoposto a sollecitazioni notevoli durante il trasporto.
- Prestare attenzione al prodotto. Urti, colpi o una caduta da un'altezza anche bassa possono danneggiarlo.
- Osservare anche le indicazioni di sicurezza e di funzionamento degli altri dispositivi a cui è collegato il prodotto.
- Non utilizzare mai il prodotto subito dopo averlo spostato da un ambiente freddo ad uno caldo. La condensa che si forma potrebbe danneggiare il dispositivo. Consentire al prodotto di raggiungere la temperatura dell'ambiente, prima di riporlo o utilizzarlo. Il processo può durare anche alcune ore.
- Attenzione, luce LED: Non fissare il raggio LED! Non osservare direttamente o con strumenti ottici!
- In caso di dubbi circa il funzionamento, la sicurezza o il collegamento del prodotto, contattare uno specialista.
- Far eseguire gli interventi di manutenzione, riparazione e regolazione solo da uno specialista/officina specializzata.
- In caso di domande che non trovano risposta in queste istruzioni, non si esiti a contattare il nostro servizio clienti o altro specialista.

Montaggio del supporto da banco

- Posizionare la rondella dentata di sicurezza sulla vite.
- Allineare una delle due aperture sul braccio del supporto con il foro per le viti sul lato dello scanner di codici a barre.
- Fissare lo scanner di codici a barre al supporto utilizzando la vite in dotazione. Per stringere la vite ruotarla in senso orario.

Messa in servizio

- Accendere il computer e attendere che il sistema operativo sia stato caricato.
- Collegare lo scanner di codici a barre con il cavo USB fornito a una porta USB del proprio computer. Lo scanner di codici a barre emette quindi un segnale acustico.
- Il computer riconosce il nuovo Hardware e installa i driver necessari. Questi sono integrati nel sistema operativo (il lettore di codici a barre funziona fondamentalmente come una tastiera USB).
- Aprire un documento nel proprio computer in cui leggere il codice a barre. I dati del codice a barre (ad esempio una combinazione di numeri EAN) sono inseriti nel punto in cui il cursore lampeggia (ad es. in un campo di un foglio elettronico).
- Posizionare l'unità di lettura sulla parte anteriore dello scanner di codici a barre a una distanza sufficiente e con una leggera angolazione rispetto al codice a barre. A seconda delle dimensioni e delle specifiche del codice a barre, la distanza dell'unità di lettura rispetto al codice a barre deve essere regolata singolarmente.
- Lo scanner di codici a barre a montaggio fisso dispone di una funzione di rilevamento automatico. Quando viene messo un codice a barre davanti allo scanner, si attiva automaticamente una luce di scansione. Il puntatore a pallino deve essere allineato con il codice a barre e l'area illuminata in rosso deve trovarsi più in alto rispetto al codice a barre. Viene emesso un segnale acustico e il LED lampeggia brevemente in verde per indicare che la scansione è stata eseguita con successo. Il codice a barre viene poi convertito nei caratteri corrispondenti e trasmesso al computer.

Impostazioni

La dotazione include un foglio con codici a barre. Lo scanner di codici a barre può essere adattato all'area applicativa. Per poter eseguire le impostazioni desiderate, il lettore di codici a barre deve semplicemente eseguire la scansione del rispettivo codice a barre.

Se necessario, il lettore di codici a barre può essere ripristinato alle impostazioni predefinite scansionando uno speciale codice a barre.

Suggerimenti e indicazioni

- I caratteri letti dallo scanner di codici a barre vengono trasmessi al computer come con una tastiera convenzionale. Pertanto, prima di iniziare una scansione, il cursore deve essere collocato nella posizione in cui si desidera inserire i caratteri.
- Assicurarsi che il codice a barre da leggere sia pulito. Il codice a barre da leggere deve essere completamente visibile e non danneggiato.
- La distanza tra il codice a barre e l'unità di lettura deve essere selezionata in base alla dimensione del codice a barre. Più piccolo è il codice a barre, più vicino deve trovarsi il lettore di codici a barre.

Cura e pulizia

- Prima della pulizia scollegare il prodotto dall'alimentazione.
- Per la pulizia del prodotto usare un panno asciutto, privo di lanugine.
- Non utilizzare agenti pulenti abrasivi, detergenti a base di alcol o altre soluzioni chimiche: queste potrebbero danneggiare l'alloggiamento o anche alterarne il funzionamento.

Dichiarazione di conformità

La Società, Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92242 Hirschau, dichiara che il prodotto è conforme alla direttiva 2014/53/CE.

- Cliccare sul seguente link per leggere il testo integrale della dichiarazione di conformità UE: www.conrad.com/downloads

Inserire il numero d'ordine nel campo di ricerca; successivamente sarà possibile scaricare la dichiarazione di conformità UE nelle lingue disponibili.

Smaltimento



Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato europeo devono essere contrassegnate con questo simbolo. Questo simbolo indica che questo dispositivo deve essere smaltito separatamente dai rifiuti urbani indifferenziati al termine della sua vita utile.

Ogni proprietario di vecchi dispositivi è obbligato a raccogliere i vecchi dispositivi separatamente dai rifiuti urbani indifferenziati. Gli utenti finali hanno l'obbligo di rimuovere le batterie e gli accumulatori vecchi e le lampade staccabili dal dispositivo da smaltire senza distruggerli, prima della consegna in un punto di raccolta designato.

I rivenditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono tenuti per legge a ritirare gratuitamente le vecchie apparecchiature. Conrad mette a disposizione le seguenti opzioni di restituzione gratuite (ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito internet):

- nelle nostre filiali Conrad
- nei centri di raccolta creati da Conrad
- presso i centri di raccolta degli enti di smaltimento pubblici o presso i sistemi di ritiro predisposti da produttori e distributori ai sensi della normativa per lo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

L'utente finale è responsabile della cancellazione dei dati personali sul dispositivo usato da smaltire.

Si noti che in paesi al di fuori della Germania potrebbero essere applicabili altri obblighi per la restituzione di vecchie apparecchiature e il loro riciclaggio.

Dati tecnici

Tensione di esercizio	5 V/CC con USB
Consumo energetico	max. 220 mA
Rilevamento automatico	fino a 200 mm
Codici a barre leggibili	1D: Codice-128, EAN-13, EAN-8, Codice-39, Codice-32, UPC-A, UPC-E, Codabar, Sfasato 2 di 5, Industriale 2 di 5, Matrice 2 di 5, ISBN/ISSN, Codice-93, Codice-11, GS1-128, GS1 Databar,GS1 Databar Limited, Barra dati GS1 espansa 2D: PDF417, Codice QR, Micro PDF417, Codice Micro QR, Data Matrix, Aztec
Angolo di lettura.....	Rollio 360° / inclinazione ± 50° / allineamento ± 50°
Migliore risoluzione:.....	1D (4 mil): Codice 39, 2D (5 mil): PDF 417
Profondità di campo.....	1D (100 % UPC-A):430 mm, 2D (15mil PDF417): 380 mm
Contrasto di stampa	≥ 25 %
Indicatori	LED e avvisatore acustico
Interfaccia	USB HID
Profondità di fuoco.....	60 - 120 mm (4 mil / Code 39), 50 - 165 mm (5 mil / Code 39) 50 - 360 mm (13 mil / EAN13), 65 - 160 mm (6.67 mil / PDF 417), 45 - 180 mm (10 mil / Data Matrix), 45 - 260 mm (20 mil / QR code)
Sorgente luminosa.....	617 nm, potenza ottica: 0,19 mW standard
Velocità di scansione	60 sequenze/s
Sensore	CMOS (640 x 480 pixel)
Luminosità dell'ambiente:	0 - 100000 Lux. (luce diretta del sole)
Sistema operativo.....	Windows 2000 / XP o versioni successive
Temperatura di esercizio / umidità relativa	da -5 a +55 °C, da 5 a 95% (senza condensa)
Temperatura di stoccaggio / umidità relativa	da -15 a +65 °C, da 5 a 95% (senza condensa)
Dimensioni.....	60 x 54 x 30 mm (L x P x A)
Peso	circa 140 g (senza supporto)