

Istruzioni

Cronometro

N°. 2136251

Utilizzo conforme

Il prodotto serve a misurare il tempo, con indicazione del tempo intermedio. Inoltre, mostra ora, data e giorno della settimana. Il prodotto mette a disposizione una funzione sveglia ed è alimentato tramite una batteria a bottone. Il prodotto è adatto solo per l'utilizzo in ambienti asciutti.

Per motivi di sicurezza e di autorizzazioni il prodotto non deve essere trasformato e/o modificato. Nel caso in cui utilizzato per scopi diversi da quelli precedentemente descritti, il prodotto potrebbe subire dei danni o vi è il rischio di lesioni. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e conservarle con cura. Consegnare il prodotto ad altre persone solo insieme alle istruzioni per l'uso.

Il prodotto è conforme ai requisiti di legge nazionali ed europei. Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi titolari. Tutti i diritti riservati.

Contenuto della confezione

- Cronometro
- Collare
- Istruzioni



Istruzioni per l'uso aggiornate

È possibile scaricare i manuali d'uso aggiornati al link www.conrad.com/downloads o con la scansione del codice QR. Seguire le istruzioni sul sito web.

Spiegazione dei simboli



Il simbolo del punto esclamativo indica particolari pericoli durante la gestione, l'operazione e l'uso.



Il simbolo della "freccia" indica particolari suggerimenti e indicazioni.

Avvertenze per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettare in particolare le avvertenze per la sicurezza. Nel caso in cui non vengano osservate le avvertenze per la sicurezza e le indicazioni relative all'utilizzo conforme contenute in queste istruzioni per l'uso, non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali danni a cose o persone risultanti. Inoltre in questi casi si estingue la garanzia.

- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio. Potrebbe trasformarsi in un pericoloso giocattolo per i bambini.
- Proteggere il prodotto dalle temperature estreme, dalla luce solare diretta, da forti vibrazioni, dall'eccessiva umidità, dal bagnato, da gas, vapori o solventi infiammabili.
- Non sottoporre il prodotto ad alcuna sollecitazione meccanica.
- Nel caso non sia più possibile l'uso sicuro, disattivare il prodotto ed evitare che possa essere utilizzato in modo non intenzionale. L'uso sicuro non è più garantito se il prodotto:
 - presenta danni visibili
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per periodi prolungati in condizioni ambientali sfavorevoli oppure
 - è stato esposto a considerevoli sollecitazioni dovute al trasporto.
- Maneggiare il prodotto con cautela. Urti, colpi o la caduta anche da un'altezza minima potrebbero danneggiarlo.
- Fare attenzione alla polarità corretta durante l'inserimento di batteria / accumulatore.
- Rimuovere la batteria / l'accumulatore in caso di inutilizzo prolungato del dispositivo, al fine di evitare danni dovuti a perdite. Batterie / accumulatori danneggiati o con perdite possono causare ustioni da acido in caso di contatto con la pelle.

Indossare dunque guanti protettivi in caso si maneggino batterie / accumulatori danneggiati.

- Conservare le batterie / gli accumulatori al di fuori della portata dei bambini. Non lasciare batterie / accumulatori incustoditi perché potrebbero venire ingoiati da bambini o animali domestici.
- Non smontare batterie / accumulatori, non cortocircuitarli e non gettarli nel fuoco. Non tentare mai di ricaricare le batterie non ricaricabili. Sussiste il rischio di esplosione!
- Rivolgersi a un esperto in caso di dubbi relativi al funzionamento, alla sicurezza o alle modalità di collegamento del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente a un esperto o a un'officina specializzata.
- In caso di ulteriori domande a cui non viene data risposta in queste istruzioni per l'uso, rivolgersi al nostro servizio clienti tecnico oppure ad altri specialisti.

Messa in funzione

Prima del primo utilizzo, rimuovere la striscia di sicurezza della batteria, sul retro del prodotto:

a) Modalità

Premere il tasto MODE per passare da una modalità all'altra:



Ora, Data, Giorno della settimana



Cronometro



Sveglia giornaliera

b) Impostazione di ora e calendario

- Quando il prodotto si trova nella modalità di visualizzazione dell'ora standard, premere tre volte il tasto **MODE**. I secondi e la barra di visualizzazione del giorno della settimana lampeggiano.
- Secondo necessità, premere ora il tasto **START/STOP** per azzerare i secondi.
- Premere il tasto **SPLIT/RESET**. I minuti lampeggiano.
- Premere il tasto **START/STOP** per impostare i minuti. Tenere premuto il tasto **START/STOP** per scorrere rapidamente.
- Premere il tasto **SPLIT/RESET**. Le ore lampeggiano.
- Premere il tasto **START/STOP** per impostare le ore. Tenere premuto il tasto **START/STOP** per scorrere rapidamente.

Dietro l'ora compare uno degli indicatori **A**, **P** o **H**.

A = visualizzazione a 12 ore, da mezzanotte alle 11:59

P = visualizzazione a 12 ore, dalle ore 12:00 alle 23:59

H = visualizzazione a 24 ore

- Premere il tasto **SPLIT/RESET**. Il giorno lampeggia.
- Premere il tasto **START/STOP** per impostare il giorno. Tenere premuto il tasto **START/STOP** per scorrere rapidamente.
- Premere il tasto **SPLIT/RESET**. Il mese lampeggia.
- Premere il tasto **START/STOP** per impostare il mese. Tenere premuto il tasto **START/STOP** per scorrere rapidamente.
- Premere il tasto **SPLIT/RESET**. La barra di visualizzazione del giorno della settimana lampeggia.
- Premere il tasto **START/STOP** per impostare il giorno della settimana. Tenere premuto il tasto **START/STOP** per scorrere rapidamente.

→ SU = domenica / MO = lunedì / TU = martedì / WE = mercoledì / TH = giovedì / FR = venerdì / SA = sabato.

- Premere il tasto **MODE** per confermare. L'impostazione è stata eseguita correttamente.

c) Alarm einstellen

- Quando il prodotto si trova nella modalità di visualizzazione dell'ora standard, premere due volte il tasto **MODE**. L'ora della sveglia e la barra di visualizzazione del giorno della settimana lampeggiano.
- Premere il tasto **START/STOP** per impostare l'ora. Tenere premuto il tasto **START/STOP** per scorrere rapidamente.
- Premere il tasto **SPLIT/RESET**. I minuti lampeggiano.
- Premere il tasto **START/STOP** per impostare i minuti. Tenere premuto il tasto **START/STOP** per scorrere rapidamente.
- Premere il tasto **MODE** per confermare. La sveglia è stata impostata correttamente

d) Attivazione/disattivazione della funzione sveglia

- Nella modalità di visualizzazione dell'ora standard, tenere premuto il tasto **SPLIT/RESET** per visualizzare l'ora della sveglia. Contemporaneamente, premere il tasto **START/STOP** per attivare o disattivare la funzione sveglia.
- Quando la funzione sveglia è attivata, nell'angolo in alto a destra del display è visualizzato il relativo simbolo ☀.

→ Se questa funzione è attivata, la sveglia suona ogni giorno all'ora impostata.

- Quando la sveglia suona, premere il tasto **START/STOP** o **SPLIT/RESET** per spegnerla. **START/STOP**: funzione snooze; la sveglia suona di nuovo dopo 5 minuti. **SPLIT/RESET**: sveglia disattivata; la sveglia suona di nuovo il giorno dopo alla stessa ora.

→ Se non si preme alcun tasto, la sveglia si arresta automaticamente dopo 59 secondi.

e) Cronometro

- Premere il tasto **MODE** fino a visualizzare il display cronometro.
- Secondo necessità, premere il tasto **SPLIT/RESET** per azzerare il cronometro. Questa operazione è possibile solo in caso di misurazione del tempo interrotta.
- Premere il tasto **START/STOP** per avviare la misurazione del tempo.
- Premere il tasto **SPLIT/RESET** mentre il cronometro è in funzione per bloccare sul display il tempo intermedio. Premere nuovamente il tasto **SPLIT/RESET** per visualizzare la misurazione continua del tempo.
- Premere il tasto **START/STOP** mentre il cronometro è in funzione per interrompere la misurazione del tempo. Premere nuovamente il tasto **START/STOP** per riprendere.

f) Visualizzazione di ora, calendario, giorno della settimana e sveglia

- Premere il tasto **MODE** fino a visualizzare il display dell'ora.
- Il giorno della settimana è visualizzato in alto sul display, attraverso una barra.
- Tenere premuto il tasto **START/STOP** per visualizzare la data.
- Tenere premuto il tasto **SPLIT/RESET** per visualizzare l'ora della sveglia.

g) Segnale acustico ogni ora

Nella modalità di visualizzazione dell'ora standard, tenere premuto il tasto **SPLIT/RESET**. Contemporaneamente, premere il tasto **MODE** per aprire o chiudere la riga della barra.

- Riga barra visibile: segnale acustico ogni ora attivato.
- Riga barra non visibile: segnale acustico ogni ora disattivato.

Sostituzione della batteria

→ Sostituire la batteria non appena la visualizzazione è meno chiara o quando il display è completamente spento. Procedere come segue:

- Ruotare il coperchio del vano batteria in senso antiorario. A tal fine utilizzare, ad esempio, una moneta.
- Rimuovere il coperchio del vano batteria.
- Estrarre la vecchia batteria.
- Inserire una batteria nuova. Il polo positivo deve trovarsi in direzione del retro dell'alloggiamento.
- Riposizionare il coperchio del vano batteria e ruotare lo stesso in senso orario.

Manutenzione e pulizia

- Il prodotto è esente da manutenzione, tranne per l'eventuale necessaria sostituzione delle batterie e per la pulizia occasionale.
- Non utilizzare detergenti chimici o abrasivi.
- Non immergere il prodotto in acqua per la pulizia.
- Durante la pulizia non premere troppo forte sulla superficie per evitare graffi.
- Per la pulizia, utilizzare un panno asciutto, pulito, morbido e privo di lanugine. In caso di sporco ostinato, inumidire il panno con acqua tiepida. Inoltre, usare sapone o un detergente delicato.

Smaltimento

a) Prodotto



I dispositivi elettronici sono materiali riciclabili e non devono essere smaltiti tra i rifiuti domestici.

Alla fine della sua durata in servizio, il prodotto deve essere smaltito in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

Rimuovere eventuali batterie / accumulatori e smaltirli separatamente.

b) Batterie / accumulatori



Il consumatore finale ha l'obbligo legale (Normativa sulle batterie) di restituire tutte le batterie/tutti gli accumulatori usati; è vietato smaltirli tra i rifiuti domestici.

Le batterie/gli accumulatori che contengano sostanze tossiche sono contrassegnati dal simbolo qui accanto, che ricorda il divieto di smaltirli tra i rifiuti domestici. Le denominazioni per il metallo pesante principale sono: Cd=cadmio, Hg=mercurio, Pb=piombo (l'indicazione si trova sulle batterie/ sugli accumulatori, per es. sotto il simbolo del bidone dell'immondizia indicato a sinistra).

È possibile restituire gratuitamente le batterie/ gli accumulatori usati presso i punti di raccolta del Comune, le nostre filiali o ovunque vengano venduti accumulatori/batterie.

In questo modo si rispettano gli obblighi di legge contribuendo al contempo alla tutela ambientale.

Dati tecnici

Alimentazione	1 x batterie a bottone tipo CR2032
Absorbimento di corrente.....	50 µA
Risoluzione cronometro.....	1/100 s
Condizioni di funzionamento ...	0 a +40 °C, 5 – 95 % UR
Condizioni di conservazione....	0 a +40 °C, 5 – 95 % UR
Dimensioni (L x A x P).....	66 x 78 x 20 mm
Peso	43 g (cronometro) 8 g (collare)