

① Istruzioni per l'uso

Stazione di ricarica USB 65 W VC-65WC-PD

N. d'ordine 2160339

Utilizzo conforme

Il prodotto è dotato di tre uscite USB-A e di un'uscita USB-C™. Il prodotto è adatto per caricare e far funzionare fino a quattro dispositivi USB contemporaneamente. L'alimentazione di tensione è fornita tramite una presa di corrente domestica. Il prodotto è protetto da corto circuito e sovraccarico.

L'uso è consentito solo in ambienti chiusi e non all'aperto. Il contatto con l'umidità, come ad esempio in bagno o in luoghi simili, deve essere assolutamente evitato.

Per motivi di sicurezza e di autorizzazioni, il prodotto non deve essere smontato e/o modificato. Nel caso in cui il prodotto venga utilizzato per scopi diversi da quelli precedentemente descritti, potrebbe subire dei danni. Inoltre, un utilizzo inappropriato potrebbe causare pericoli, come cortocircuiti, incendi, scosse elettriche, ecc. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettarle. Consegnare il prodotto ad altre persone solo insieme alle istruzioni per l'uso.

Il prodotto è conforme alle norme di legge nazionali ed europee. Tutti i nomi delle società e dei prodotti citati sono marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti riservati.

Contenuto della confezione

- Stazione di carica USB
- Istruzioni per l'uso
- Cavo di rete (circa 1,2 m di lunghezza)

Istruzioni di funzionamento attuali

È possibile scaricare le istruzioni per l'uso aggiornate al link www.conrad.com/downloads o tramite la scansione del codice QR. Seguire le istruzioni sul sito Web.



Spiegazione dei simboli



Il simbolo con il fulmine in un triangolo è usato per segnalare un rischio per la salute, come per esempio le scosse elettriche.



Il simbolo composto da un punto esclamativo inscritto in un triangolo indica istruzioni importanti all'interno di questo manuale che è necessario osservare in qualsivoglia caso.



Il prodotto può essere installato e utilizzato solo in un ambiente asciutto e riparato. Il prodotto teme l'umidità e non deve venire a contatto con liquidi. Vi è pericolo di morte per scosse elettriche.

Avvertenze di sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettare in particolare le avvertenze per la sicurezza. Nel caso in cui non vengano osservate le avvertenze relative alla sicurezza e le indicazioni relative all'utilizzo conforme contenute in queste istruzioni per l'uso, non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali conseguenti danni a cose o persone. Inoltre in questi casi la garanzia decade.

a) Informazioni generali

- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio. Potrebbe trasformarsi in un pericoloso giocattolo per i bambini.
- Proteggere il prodotto dalle temperature estreme, dalla luce solare diretta, da forti vibrazioni, dall'acqua, dall'eccessiva umidità, da gas, vapori o solventi infiammabili.
- Non sottoporre il prodotto ad alcuna sollecitazione meccanica.
- Nel caso non sia più possibile l'uso in piena sicurezza, disattivare il prodotto ed evitare che possa essere utilizzato in modo improprio. La sicurezza d'uso non è più garantita, se il prodotto:
 - Presenta danni visibili
 - Non funziona più correttamente
 - È stato conservato per periodi prolungati in condizioni ambientali sfavorevoli
 - È stato esposto a considerevoli sollecitazioni dovute al trasporto
- Maneggiare il prodotto con cautela. Urti, colpi o la caduta anche da un'altezza minima potrebbero danneggiarlo.
- La presa deve essere installata vicino all'apparecchio e deve essere facilmente accessibile.



- In caso di inutilizzo, scollegare il prodotto dalla presa e dal dispositivo USB collegato.
- I dispositivi elettrici non devono mai essere collegati o scollegati con le mani bagnate.
- Se il prodotto mostra segni di danneggiamento, non toccarlo, sussiste il rischio di morte per scossa elettrica. Scollegare innanzitutto la tensione della rete di alimentazione per la presa di corrente a cui il prodotto è collegato (spegnere l'interruttore automatico associato o rimuovere la sicura, infine spegnere l'interruttore di protezione per correnti di guasto, in modo che la presa di corrente sia completamente scollegata dalla rete di alimentazione). Scollegare la spina dalla presa. Smaltire il prodotto danneggiato in modo ecologico, quindi smettere di usarlo. Sostituirlo con un prodotto identico.
- Come sorgente di tensione per il prodotto può essere utilizzata una normale presa di corrente. Prima di collegarlo, verificare che la tensione indicata sul prodotto corrisponda alla tensione della compagnia elettrica erogatrice.
- Non scollegare mai l'apparecchiatura elettrica dalla presa di corrente dal cavo, estrarla sempre dalla presa di corrente dalle superfici di presa ideate a tale scopo.
- Assicurarsi che durante la disposizione del cavo esso non venga schiacciato, piegato né danneggiato da spigoli vivi.
- Posare sempre i cavi in modo che nessuno possa inciamparvi o restarvi impigliato. Sussiste il pericolo di ferirsi.
- Per motivi di sicurezza, in caso di temporali, scollegare sempre il prodotto dalla presa di corrente.
- Non versare mai liquidi sui dispositivi elettrici e non posizionare contenitori di liquidi nelle vicinanze di quest'ultimi. Nel caso in cui dovesse penetrare nel dispositivo del liquido o un oggetto estraneo, staccare innanzitutto la corrente dalla presa elettrica corrispondente (per esempio, disattivando il salvavita) e poi rimuovere la spina di alimentazione dalla presa. Il prodotto non potrà più essere utilizzato in seguito e deve essere portato in un centro specializzato.
- Non utilizzare mai il prodotto subito dopo averlo spostato da un ambiente freddo a uno caldo. La condensa che si forma in questo caso potrebbe danneggiare il prodotto. Inoltre, vi è il pericolo di morte per scosse elettriche. Aspettare che il prodotto raggiunga la temperatura ambiente prima di collegarlo e utilizzarlo. Questo potrebbe richiedere alcune ore.
- Assicurarsi che le porte USB non siano in corto circuito.
- Durante l'uso del prodotto, assicurarsi che sia garantita un'adeguata circolazione dell'aria. Non coprire il prodotto.
- Rivolgersi a un esperto in caso di dubbi relativi al funzionamento, alla sicurezza o alle modalità di collegamento del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente da un esperto o da un laboratorio specializzato.
- In caso di ulteriori domande a cui non viene data risposta in queste istruzioni per l'uso, rivolgersi al nostro servizio clienti tecnico oppure ad altri specialisti.

b) Dispositivi collegati

- Osservare anche le avvertenze per la sicurezza e le istruzioni per l'uso degli altri dispositivi a cui viene collegato il prodotto.
- Spegnere sempre il dispositivo USB da collegare prima di collegarlo e scollegarlo.

Elementi di controllo



- 1 Ingresso d'alimentazione
- 2 Indicatore LED
- 3 Uscita USB-C™ USB-C PD
- 4 Uscita USB-A FastCharge (ricarica rapida)
- 5 Uscita USB-A 2.4 A Max. (2 x)

Messa in funzione

- Collegare la spina del cavo di alimentazione in dotazione alla presa del cavo di alimentazione (1). Collocare la stazione di ricarica USB su una superficie piana e pulita. Collegare la spina a una presa elettrica idonea. La spia di alimentazione a LED (2) si accende.
- Collegare un dispositivo USB spento in una delle uscite USB-A FastCharge (4), 2.4 A Max. (5) o all'uscita USB-C™ USB-C PD (3). È possibile caricare contemporaneamente fino a quattro dispositivi. Tenere presente le correnti di carica disponibili, consultare la sezione "Dati tecnici".
- Viene avviata la carica del dispositivo USB. Per azionare il dispositivo USB, è possibile procedere ora alla sua accensione. Spegnere il dispositivo USB prima di scollegare il prodotto dalla presa.

- Tramite l'uscita USB-A **FastCharge** è possibile effettuare una ricarica rapida. Inoltre, su questa uscita possono essere caricati dispositivi con tensioni diverse (3,6 - 6 V, 6 - 9 V e 9 - 12 V).
- Tramite l'uscita USB-C™ **USB-C PD** possono essere caricati dispositivi con tensioni diverse (5 V, 9 V, 12 V, 15 V, 20 V) e con USB Power Delivery (PD 45 W).
- Dopo l'uso, scollegare tutti i dispositivi USB collegati dalla stazione di ricarica USB. Dopo l'uso, scollegare la stazione di ricarica USB dalla presa di corrente. La spia di alimentazione a LED si spegne dopo circa 30 secondi.

Manutenzione e pulizia

- Prima della pulizia scollegare il prodotto dalla presa di corrente e dalle apparecchiature collegate.
- Non utilizzare in nessun caso detergenti aggressivi, alcol o altre soluzioni chimiche in quanto possono aggredire l'alloggiamento o persino pregiudicare la funzionalità del prodotto.
- Non immergere il prodotto in acqua o altri liquidi.
- Utilizzare un panno asciutto e privo di lanugine per pulire il prodotto.

Smaltimento



I dispositivi elettronici sono materiali riciclabili e non devono essere smaltiti tra i rifiuti domestici. Alla fine della sua vita utile, il prodotto deve essere smaltito in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

In questo modo si rispettano gli obblighi di legge contribuendo al contempo alla tutela ambientale.

Dati tecnici

Tensione/corrente di ingresso.....	100 - 240 V CA, 50/60 Hz max. 1,5 A
Tensione/corrente di uscita	
Uscita USB-A Fast Charge	3,6 - 6 V CC 3 A, 6 - 9 V CC 2 A, 9 - 12 V CC 1,5 A, max. 18 W
Uscita USB-C™	5/9/12/15 V CC 3 A; 20 V CC 2,25 A, max. 45 W
2 uscite USB-A	5 V CC max. 2,4 A in totale, max. 12 W
Uscite USB	3 USB-A, 1 USB-C™
Condizioni di esercizio.....	da 0 a +35 °C, 10 - 90% UR
Condizioni di stoccaggio.....	da -10 a +55 °C, 5 - 95% UR
Dimensioni (L x P x A)	82 x 82 x 32 mm
Peso	circa 318 g