

Istruzioni

Cuffie da gioco con suono surround 7.1 con LED

N. ord. 2160806

Uso previsto

Il prodotto viene utilizzato come cuffie con microfono ed è adatto per il collegamento, tramite una porta USB, a computer, altri dispositivi audio digitali o console da gioco. Il software disponibile per il prodotto (solo per computer con Windows 7 o successivi) può essere scaricato dalla pagina web del prodotto sul sito www.conrad.com.

Per motivi di sicurezza e di autorizzazioni, il prodotto non deve essere smontato e/o modificato. Nel caso in cui il prodotto venga utilizzato per scopi diversi da quelli precedentemente descritti, potrebbe subire dei danni. Inoltre, un utilizzo inappropriato del dispositivo potrebbe causare pericoli quali cortocircuiti, incendi ecc. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettarle. Consegnare il prodotto ad altre persone solo insieme alle istruzioni per l'uso.

Il prodotto è conforme alle norme di legge nazionali ed europee. Tutti i nomi di società e di prodotti citati sono marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti riservati.

Contenuto della confezione

- Cuffie
- Istruzioni per l'uso



Istruzioni di funzionamento attuali

Scaricare le istruzioni aggiornate dal link www.conrad.com/downloads indicato di seguito o scansionare il codice QR riportato. Seguire tutte le istruzioni sul sito web.

Spiegazione dei simboli



Il simbolo composto da un punto esclamativo inscritto in un triangolo indica istruzioni importanti all'interno di questo manuale che è necessario osservare in qualsivoglia caso.



Il simbolo della freccia indica suggerimenti e note speciali per l'utilizzo.

Avvertenze di sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettare in particolare le avvertenze per la sicurezza. Nel caso in cui non vengano osservate le avvertenze per la sicurezza e le indicazioni relative all'utilizzo conformi contenute in queste istruzioni per l'uso, non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali conseguenti danni a cose o persone. Inoltre in questi casi la garanzia decade.

- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio. Potrebbe trasformarsi in un pericoloso giocattolo per i bambini.
- Proteggere il prodotto dalle temperature estreme, dalla luce solare diretta, da forti vibrazioni, dall'acqua, dall'eccessiva umidità, da gas, vapori o solventi infiammabili.
- Non sottoporre il prodotto ad alcuna sollecitazione meccanica.
- Nel caso non sia più possibile l'uso in piena sicurezza, disattivare il prodotto ed evitare che possa essere utilizzato in modo improprio. La sicurezza d'uso non è più garantita, se il prodotto:
 - presenta danni visibili,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per periodi prolungati in condizioni ambientali sfavorevoli oppure
 - è stato esposto a considerevoli sollecitazioni dovute al trasporto.
- Maneggiare il prodotto con cautela. Urti, colpi o la caduta anche da un'altezza minima potrebbero danneggiarlo.
- Osservare anche le avvertenze per la sicurezza e le istruzioni per l'uso degli altri dispositivi a cui viene collegato il prodotto.
- Non si dovrebbe ascoltare musica per lungo tempo a un volume eccessivo, altrimenti si rischia di danneggiare l'udito.
- Rivolgersi a un esperto in caso di dubbi relativi al funzionamento, alla sicurezza o alle modalità di collegamento del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente da un esperto o da un laboratorio specializzato.
- In caso di ulteriori domande a cui non viene data risposta in queste istruzioni per l'uso, rivolgersi al nostro servizio clienti tecnico oppure ad altri specialisti.

Dispositivi di comando

- 1 Archetto regolabile
- 2 Padiglione auricolare sinistro
- 3 Padiglione auricolare destro
- 4 Microfono
- 5 Controllo del volume
- 6 Interruttore on/off per il microfono
- 7 Interruttore on/off per l'illuminazione



Messa in funzione, funzionamento

a) Download e installazione del software

- Per utilizzare la funzione di suono surround virtuale 7.1, è necessario scaricare il software (solo per i sistemi operativi Windows 7 o successivi) dalla pagina web del prodotto sul sito www.conrad.com.

→ Verificare che le cuffie non siano collegate alla porta USB del computer prima di procedere con l'installazione del software.

- Al termine del download, installare il software (se necessario, decomprimerlo prima in una directory). Seguire tutte le istruzioni del software e di Windows.
- Dopo aver completato l'installazione, collegare le cuffie da gioco al computer. Consultare la sezione successiva. È quindi possibile effettuare le varie impostazioni individuali nel software.

b) Collegamento

- Collegare la spina USB di tipo A sul cavo a una porta USB libera sul computer. Non è necessario spegnere il computer.
- Il sistema operativo rileva i nuovi hardware e installa i driver necessari inclusi nel sistema operativo.

c) Posizionamento

- Innanzitutto, abbassare il volume con il controllo del volume (5).
- Indossare le cuffie da gioco con il microfono sul lato sinistro. La larghezza dell'archetto (1) può essere regolata tirando il padiglione auricolare sinistro o destro (2 + 3). Il microfono (4) può essere posizionato davanti o vicino alla bocca come desiderato tramite l'asta flessibile.

d) Impostazione del volume

Con il controllo del volume (5) è possibile impostare il volume desiderato per la riproduzione tramite le cuffie:

- Girando in direzione "+": Aumento del volume
- Girando in direzione "-": Volume giù

→ Il volume del microfono deve essere regolato tramite il controllo del volume nel sistema operativo.

e) Attivazione/disattivazione del microfono

Con l'interruttore a scorrimento (6) è possibile attivare o disattivare il microfono. Un LED nella parte superiore del microfono (4) indica lo stato corrente:

- LED acceso: microfono attivato
- LED spento: microfono disattivato

f) Accensione/spengimento dell'illuminazione

Con l'interruttore a scorrimento (7) è possibile accendere o spegnere l'illuminazione a LED dei due padiglioni auricolari.

Risoluzione dei problemi

Nessun suono nelle cuffie

- Dopo aver collegato le cuffie da gioco al computer, Windows dovrebbe passare automaticamente alla riproduzione audio tramite le cuffie. Nelle impostazioni audio di Windows, controllare quale dispositivo di riproduzione è selezionato.
- Controllare l'impostazione del volume sulle cuffie da gioco, quindi regolare diversamente il volume.
- Regolare diversamente il volume del dispositivo di riproduzione (livello di riproduzione) in Windows o nel software che si sta utilizzando (come un gioco per computer).
- Controllare se in Windows o nel software che si sta utilizzando è attivata la modalità silenziosa.

Il microfono non funziona

- Controllare se il microfono è attivato sulle cuffie da gioco.
- Dopo aver collegato le cuffie da gioco al computer Windows dovrebbe passare automaticamente alla registrazione audio tramite le cuffie. Nelle impostazioni audio di Windows, controllare quale dispositivo di registrazione è selezionato.
- Regolare diversamente il volume del microfono del dispositivo di registrazione (livello di registrazione) in Windows o nel software che si sta utilizzando (come un gioco per computer).
- Controllare se in Windows o nel software che si sta utilizzando è attivata la modalità microfono silenzioso.

Manutenzione e pulizia

- Scollegare sempre il prodotto dalla porta USB prima di pulirlo.
- Utilizzare un panno asciutto e privo di lanugine per pulire il prodotto.



Non utilizzare in nessun caso detergenti aggressivi, alcol o altre soluzioni chimiche in quanto possono aggredire l'alloggiamento o persino pregiudicare la funzionalità del prodotto.

Smaltimento



I dispositivi elettronici sono materiali riciclabili e non possono essere smaltiti nei rifiuti domestici. Alla fine della sua vita utile, il prodotto deve essere smaltito in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

Dati tecnici

a) Generale

Collegamento	USB
Lunghezza cavo	circa 2 m
Condizioni operative/di stoccaggio	Temperatura da 0 °C a +60 °C, Umidità relativa dal 10% al 90%, senza condensa
Dimensioni (L x A x P).....	circa 172 x 195 x 87 mm
Peso	circa 300 g

b) Cuffie

Gamma di frequenza	20 - 20.000 Hz
Sensibilità	108 dB \pm 3 dB
Impedenza	32 Ω \pm 15%
Trasduttore \varnothing	50 mm
Volume regolabile	Si

c) Microfono

Gamma di frequenza	20 - 10.000 Hz
Sensibilità	-52 dB \pm 2 dB
Direzionalità	Omnidirezionale
Impedenza	2,2 k Ω
Attivabile/Disattivabile	Si