

ⓘ Istruzioni per l'uso PS-750 Bilancia Compatta

N. d'ordine 2180167

Uso previsto

Questo prodotto è pensato per pesare oggetti con un peso massimo di 750 g. L'alimentazione è fornita con 2 batterie CR2032.

Il prodotto non è pensato per un uso medico o commerciale. Progettato per il solo uso interno. Non usare in ambienti esterni. Il contatto con l'umidità, ad esempio nei bagni, deve essere evitato in ogni circostanza.

Per motivi di sicurezza e approvazione del prodotto, l'alterazione e/o la modifica dello stesso non sono consentite. Qualsiasi uso diverso da quanto indicato potrebbe arrecare danni al prodotto. Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso.

Questo prodotto è conforme ai requisiti nazionali ed europei applicabili. Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti riservati.

Contenuto della spedizione

- Bilancia
- Coperchio di protezione
- 2 batterie da 3 V (di tipo CR2032)
- Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l'uso aggiornate

È possibile scaricare i manuali d'uso aggiornati dal link www.conrad.com/downloads o eseguendo la scansione del codice QR. Seguire le istruzioni sul sito web.

**Spiegazione dei simboli**

Questo simbolo con il punto esclamativo inscritto in un triangolo è utilizzato per evidenziare informazioni importanti nelle presenti istruzioni per l'uso. Leggere sempre attentamente queste informazioni.



Il simbolo freccia indica suggerimenti e informazioni speciali per il funzionamento.

Istruzioni per la sicurezza

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo contenute nel presente manuale, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.

a) Informazioni generali

- Il prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe costituire un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Proteggere il prodotto da temperature estreme, dalla luce diretta del sole, da forti urti, da umidità elevata, da condensa e gas, da vapori e solventi infiammabili.
- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in modo sicuro, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
 - è visibilmente danneggiato,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
 - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni legate al trasporto.
- Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, possono danneggiare il prodotto.

Componenti principali

- 1 Piattaforma di pesatura
- 2 Pulsante UNIT
- 3 Pulsante retroilluminazione ☀
- 4 Display LCD
- 5 Vano batteria (lato inferiore)
- 6 pulsante di accensione ⚡
- 7 Pulsante TARE

Funzionamento

Al primo utilizzo, rimuovere la lingetta isolante della batteria.

a) Inserimento/Sostituzione delle batterie

- Rimuovere il coperchio del vano batterie (5). Utilizzare un piccolo cacciavite a croce per rimuovere la vite dal coperchio.
- Inserire le 2 batterie CR2032, rispettando le polarità indicate nel vano batterie.
- Riposizionare il coperchio del vano batterie (5) e la vite dal coperchio.

→ Sostituire le batterie quando il messaggio "LO" viene visualizzato sul display LCD (4).

b) Pesatura

- Posizionare la bilancia su una superficie stabile, orizzontale e regolare.
- Aprire con la massima attenzione il coperchio di protezione. Riposizionare il coperchio dopo l'uso.
- Premere ⚡ (6) to per accendere la bilancia e attendere fino a quando viene visualizzato "0,0". Se viene visualizzato un altro valore, premere TARE (7).
- Premere UNIT (2) per scorrere le unità di misura (gn, oz, ozt, dwt, g, ct).
- Posizionare l'oggetto da pesare sulla piattaforma di pesatura (1). Se il peso supera l'intervallo di pesatura consentito, sul display LCD (4) viene visualizzato "O_Ld". In questo caso, rimuovere immediatamente l'oggetto dal piano di pesatura.
- Premere ⚡ (6) per spegnere la bilancia.

→ Il prodotto si spegne automaticamente dopo circa 1 minuto di inattività.

c) Funzione tara

La capacità di peso comprende il contenitore utilizzato per pesare. Si raccomanda di utilizzare un contenitore che sia il più leggero possibile.

La funzione tara serve per misurare il peso netto quando si utilizza un contenitore. I fattori della funzione tara consentono di calcolare la tara, in modo che la bilancia pesi unicamente il peso netto dell'oggetto da pesare.

- Premere ⚡ (6) to per accendere la bilancia, quindi posizionare un contenitore vuoto (ciotola, cestino, ecc.) sulla piattaforma di pesatura (1). Attendere che il display LCD (4) si stabilizzi.
- Premere TARE (7). Sul display verrà visualizzato il valore "0,0", compreso il contenitore utilizzato per pesare.
- Posizionare l'oggetto da pesare nel contenitore. Il peso visualizzato corrisponderà al peso netto dell'oggetto pesato.
- Per continuare la pesatura senza il contenitore, rimuovere il contenitore dalla piattaforma di pesatura (1) e premere TARE (7).

Manutenzione e pulizia

- Il prodotto non richiede manutenzione, eccetto la sostituzione delle batterie e la pulizia occasionale.
- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol o altre soluzioni chimiche in quanto possono danneggiare l'allacciamento e causare malfunzionamenti.
- Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di pelucchi.

Smaltimento**a) Prodotto**

I dispositivi elettronici sono rifiuti riciclabili e non devono essere smaltiti assieme ai rifiuti domestici. Al termine del ciclo di vita, smaltire il prodotto in conformità alle relative disposizioni di legge.

Rimuovere l'eventuale batteria e smaltila separatamente.

b) Batterie

L'utente finale è tenuto per legge (ordinanza sulle batterie) a riconsegnare tutte le batterie usate. È vietato smaltilre assieme ai rifiuti domestici.

Le batterie che contengono sostanze tossiche sono contrassegnate dal simbolo qui accanto, che ricorda il divieto di smaltilre tra i rifiuti domestici. Le denominazioni principali per i metalli pesanti sono: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo (l'indicazione si trova sulle batterie, per es. sotto il simbolo del bidone dell'immondizia indicato a sinistra).

È possibile restituire gratuitamente le batterie usate presso i punti di raccolta del Comune, le nostre filiali o ovunque vengano vendute batterie.

Si adempie così agli obblighi di legge e si contribuisce alla tutela dell'ambiente.

Dati tecnici

Alimentazione	2 batterie da 3 V (di tipo CR2032)
Corrente di esercizio.....	<15 mA
Intervallo di pesatura	2 – 750 g
Risoluzione	0,1 g
Autospegnimento	1 minuto
Unità di misura.....	gn, oz, ozt, dwt, g, ct
Condizioni di esercizio.....	da 0 a +40 °C, 20 – 80% umidità relativa (senza condensa)
Condizioni di conservazione	da 0 a +40 °C, 20 – 80% umidità relativa (senza condensa)
LCD (P x A).....	38 x 18 mm
Dimensioni (L x P x A)	130 x 100 x 20 mm
Peso	146 g (senza batterie)