

Istruzioni

Cronometro

N°. 2181384

Utilizzo conforme

Il prodotto serve a misurare il tempo, con indicazione del tempo intermedio. Inoltre, mostra ora, data e giorno della settimana. Il prodotto mette a disposizione una funzione sveglia ed è alimentato tramite una batteria a bottone. Il prodotto è adatto solo per l'utilizzo in ambienti asciutti.

Per motivi di sicurezza e di autorizzazioni il prodotto non deve essere trasformato e/o modificato. Nel caso in cui utilizzato per scopi diversi da quelli precedentemente descritti, il prodotto potrebbe subire dei danni o vi è il rischio di lesioni. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e conservarle con cura. Consegnare il prodotto ad altre persone solo insieme alle istruzioni per l'uso.

Il prodotto è conforme ai requisiti di legge nazionali ed europei. Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi titolari. Tutti i diritti riservati.

Contenuto della confezione

- Cronometro
- Collare
- Batteria da LR44
- Istruzioni



Istruzioni per l'uso aggiornate

È possibile scaricare i manuali d'uso aggiornati al link www.conrad.com/downloads o con la scansione del codice QR. Seguire le istruzioni sul sito web.

Spiegazione dei simboli

Il simbolo del punto esclamativo indica particolari pericoli durante la gestione, l'operazione e l'uso.

Il simbolo della "freccia" indica particolari suggerimenti e indicazioni.

Avvertenze per la sicurezza

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettare in particolare le avvertenze per la sicurezza. Nel caso in cui non vengano osservate le avvertenze per la sicurezza e le indicazioni relative all'utilizzo conforme contenute in queste istruzioni per l'uso, non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali danni a cose o persone risultanti. Inoltre in questi casi si estingue la garanzia.

- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio. Potrebbe trasformarsi in un pericoloso giocattolo per i bambini.
- Proteggere il prodotto dalle temperature estreme, dalla luce solare diretta, da forti vibrazioni, dall'eccessiva umidità, dal bagnato, da gas, vapori o solventi infiammabili.
- Non sottoporre il prodotto ad alcuna sollecitazione meccanica.
- Nel caso non sia più possibile l'uso sicuro, disattivare il prodotto ed evitare che possa essere utilizzato in modo non intenzionale. L'uso sicuro non è più garantito se il prodotto:
 - presenta danni visibili
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per periodi prolungati in condizioni ambientali sfavorevoli oppure
 - è stato esposto a considerevoli sollecitazioni dovute al trasporto.
- Maneggiare il prodotto con cautela. Urti, colpi o la caduta anche da un'altezza minima potrebbero danneggiarlo.
- Fare attenzione alla polarità corretta durante l'inserimento di batteria / accumulatore.
- Rimuovere la batteria / l'accumulatore in caso di inutilizzo prolungato del dispositivo, al fine di evitare danni dovuti a perdite. Batterie / accumulatori danneggiati o con perdite possono causare

ustioni da acido in caso di contatto con la pelle. Indossare dunque guanti protettivi in caso si maneggino batterie / accumulatori danneggiati.

- Conservare le batterie / gli accumulatori al di fuori della portata dei bambini. Non lasciare batterie / accumulatori incustoditi perché potrebbero venire ingoiati da bambini o animali domestici.
- Non smontare batterie / accumulatori, non cortocircuitarli e non gettarli nel fuoco. Non tentare mai di ricaricare le batterie non ricaricabili. Sussiste il rischio di esplosione!
- Rivolgersi a un esperto in caso di dubbi relativi al funzionamento, alla sicurezza o alle modalità di collegamento del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente a un esperto o a un'officina specializzata.
- In caso di ulteriori domande a cui non viene data risposta in queste istruzioni per l'uso, rivolgersi al nostro servizio clienti tecnico oppure ad altri specialisti.

Messa in funzione

a) Modalità

Premere il tasto MODE per passare da una modalità all'altra:



Ora, Data, Giorno della settimana



Cronometro



Sveglia giornaliera

b) Impostazione di ora e calendario

- Quando il prodotto si trova nella modalità di visualizzazione dell'ora standard, premere tre volte il tasto MODE. I secondi e la barra di visualizzazione del giorno della settimana lampeggiano.
 - Secondo necessità, premere ora il tasto START/STOP per azzerare i secondi.
 - Premere il tasto SPLIT/RESET. I minuti lampeggiano.
 - Premere il tasto START/STOP per impostare i minuti. Tenere premuto il tasto START/STOP per scorrere rapidamente.
 - Premere il tasto SPLIT/RESET. Le ore lampeggiano.
 - Premere il tasto START/STOP per impostare le ore. Tenere premuto il tasto START/STOP per scorrere rapidamente.
- Dietro l'ora compare uno degli indicatori A, P o H.
- A = visualizzazione a 12 ore, da mezzanotte alle 11:59
 - P = visualizzazione a 12 ore, dalle ore 12:00 alle 23:59
 - H = visualizzazione a 24 ore
- Premere il tasto SPLIT/RESET. Il giorno lampeggia.
 - Premere il tasto START/STOP per impostare il giorno. Tenere premuto il tasto START/STOP per scorrere rapidamente.
 - Premere il tasto SPLIT/RESET. Il mese lampeggia.
 - Premere il tasto START/STOP per impostare il mese. Tenere premuto il tasto START/STOP per scorrere rapidamente.
 - Premere il tasto SPLIT/RESET. La barra di visualizzazione del giorno della settimana lampeggia.

• Premere il tasto START/STOP per impostare il giorno della settimana. Tenere premuto il tasto START/STOP per scorrere rapidamente.

→ SU = domenica / MO = lunedì / TU = martedì / WE = mercoledì / TH = giovedì / FR = venerdì / SA = sabato.

• Premere il tasto MODE per confermare. L'impostazione è stata eseguita correttamente.

c) Alarm einstellen

- Quando il prodotto si trova nella modalità di visualizzazione dell'ora standard, premere due volte il tasto MODE. L'ora della sveglia e la barra di visualizzazione del giorno della settimana lampeggiano.
- Premere il tasto START/STOP per impostare l'ora. Tenere premuto il tasto START/STOP per scorrere rapidamente.
- Premere il tasto SPLIT/RESET. I minuti lampeggiano.
- Premere il tasto START/STOP per impostare i minuti. Tenere premuto il tasto START/STOP per scorrere rapidamente.
- Premere il tasto MODE per confermare. La sveglia è stata impostata correttamente

d) Attivazione/disattivazione della funzione sveglia

- Nella modalità di visualizzazione dell'ora standard, tenere premuto il tasto SPLIT/RESET per visualizzare l'ora della sveglia. Contemporaneamente, premere il tasto START/STOP per attivare o disattivare la funzione sveglia.
- Quando la funzione sveglia è attivata, nell'angolo in alto a destra del display è visualizzato il relativo simbolo ☀.

→ Se questa funzione è attivata, la sveglia suona ogni giorno all'ora impostata.

- Quando la sveglia suona, premere il tasto START/STOP o SPLIT/RESET per spegnerla. START/STOP: funzione snooze; la sveglia suona di nuovo dopo 5 minuti.

SPLIT/RESET: sveglia disattivata; la sveglia suona di nuovo il giorno dopo alla stessa ora.

→ Se non si preme alcun tasto, la sveglia si arresta automaticamente dopo 59 secondi.

e) Cronometro

- Premere il tasto MODE fino a visualizzare il display cronometro.
- Secondo necessità, premere il tasto SPLIT/RESET per azzerare il cronometro. Questa operazione è possibile solo in caso di misurazione del tempo interrotta.
- Premere il tasto START/STOP per avviare la misurazione del tempo.
- Premere il tasto SPLIT/RESET mentre il cronometro è in funzione per bloccare sul display il tempo intermedio. Premere nuovamente il tasto SPLIT/RESET per visualizzare la misurazione continua del tempo.
- Premere il tasto START/STOP mentre il cronometro è in funzione per interrompere la misurazione del tempo. Premere nuovamente il tasto START/STOP per riprendere.

f) Visualizzazione di ora, calendario, giorno della settimana e sveglia

- Premere il tasto MODE fino a visualizzare il display dell'ora.
- Il giorno della settimana è visualizzato in alto sul display, attraverso una barra.
- Tenere premuto il tasto START/STOP per visualizzare la data.
- Tenere premuto il tasto SPLIT/RESET per visualizzare l'ora della sveglia.

g) Segnale acustico ogni ora

Nella modalità di visualizzazione dell'ora standard, tenere premuto il tasto SPLIT/RESET. Contemporaneamente, premere il tasto MODE per aprire o chiudere la riga della barra.

- Riga barra visibile: segnale acustico ogni ora attivato.
- Riga barra non visibile: segnale acustico ogni ora disattivato.

Sostituzione della batteria

→ Sostituire la batteria non appena la visualizzazione è meno chiara o quando il display è completamente spento. Procedere come segue:

- Allentare le 6 viti sul retro con un cacciavite Phillips.
- Rimuovere con cautela il retro dell'alloggiamento. Assicurarsi di non scollare, o comunque danneggiare, i cavi interni.
- Estrarre la vecchia batteria.
- Inserire una batteria nuova. Il polo positivo deve trovarsi in direzione del retro dell'alloggiamento.
- Richiudere l'alloggiamento.

Manutenzione e pulizia

- Il prodotto è esente da manutenzione, tranne per l'eventuale necessaria sostituzione delle batterie e per la pulizia occasionale.
- Non utilizzare detergenti chimici o abrasivi.
- Non immergere il prodotto in acqua per la pulizia.
- Durante la pulizia non premere troppo forte sulla superficie per evitare graffi.
- Per la pulizia, utilizzare un panno asciutto, pulito, morbido e privo di lanugine. In caso di sporco ostinato, inumidire il panno con acqua tiepida. Inoltre, usare sapone o un detergente delicato.

Smaltimento

a) Prodotto



I dispositivi elettronici sono materiali riciclabili e non devono essere smaltiti tra i rifiuti domestici.

Alla fine della sua durata in servizio, il prodotto deve essere smaltito in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

Rimuovere eventuali batterie / accumulatori e smaltirli separatamente.

b) Batterie / accumulatori



Il consumatore finale ha l'obbligo legale (Normativa sulle batterie) di restituire tutte le batterie/tutti gli accumulatori usati; è vietato smaltirli tra i rifiuti domestici.

Le batterie/gli accumulatori che contengano sostanze tossiche sono contrassegnati dal simbolo qui accanto, che ricorda il divieto di smaltirli tra i rifiuti domestici. Le denominazioni per il metallo pesante principale sono: Cd=cadmio, Hg=mercurio, Pb=piombo (l'indicazione si trova sulle batterie/ sugli accumulatori, per es. sotto il simbolo del bidone dell'immondizia indicato a sinistra).

È possibile restituire gratuitamente le batterie/ gli accumulatori usati presso i punti di raccolta del Comune, le nostre filiali o ovunque vengano venduti accumulatori/batterie.

In questo modo si rispettano gli obblighi di legge contribuendo al contempo alla tutela ambientale.

Dati tecnici

| | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Alimentazione | 1 x batterie a bottone tipo LR44 |
| Absorbimento di corrente..... | 50 µA |
| Risoluzione cronometro..... | 1/100 s |
| Condizioni di funzionamento ... | 0 a +40 °C, 5 – 95 % UR |
| Condizioni di conservazione.... | 0 a +40 °C, 5 – 95 % UR |
| Dimensioni (L x A x P)..... | 57 x 78 x 13 mm |
| Peso | 25 g (cronometro) 6 g (collare) |