

## Informazioni importanti

### Supporto di sollevamento T.V. motorizzato (94 - 165 cm)

N. d'ordine 2197502 (SP-MLS-500)

#### Uso previsto

Il prodotto è destinato ad essere utilizzato come supporto di sollevamento motorizzato per TV/monitor insieme ad un alloggiamento costruito su misura o prefabbricato. Viene alimentato dall'adattatore in dotazione e azionato tramite il telecomando.

Progettato per il solo uso interno. Non usare in ambienti esterni. Il contatto con l'umidità, ad esempio nei bagni, deve essere evitato in qualsiasi circostanza.

In caso di funzionamento continuo del supporto, per evitare il surriscaldamento limitare l'utilizzo fino a: max. 3 minuti acceso / 18 o più minuti spento.

Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite. Qualsiasi uso diverso da quanto indicato potrebbe arrecare danni al prodotto. Inoltre, un uso improprio può provocare cortocircuiti, incendi, scosse elettriche o altri rischi. Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei. Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

#### Istruzioni per l'uso aggiornate

È possibile scaricare i manuali d'uso aggiornati dal link [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) o eseguendo la scansione del codice QR. Seguire le istruzioni sul sito web.



#### Istruzioni per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e le informazioni qui contenute e osservare in particolare le avvertenze sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo contenute nel presente manuale, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.

##### a) Informazioni generali

- Il dispositivo non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Proteggere l'apparecchiatura da temperature estreme, luce diretta del sole, forti urti, umidità elevata, condensa, gas, vapori e solventi infiammabili.
- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in modo sicuro, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
  - è visibilmente danneggiato,
  - non funziona più correttamente,
  - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
  - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni legate al trasporto.
- Si prega di maneggiare il prodotto con cautela. Sbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, possono danneggiare il prodotto.
- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o la connessione dell'apparecchio.
- Tutti gli interventi di manutenzione, modifica o riparazione devono essere eseguiti unicamente da un tecnico o presso un centro di riparazione autorizzato.
- Non esitare a contattare il nostro personale di assistenza tecnica o altri tecnici in caso di domande che non trovano risposta in questo manuale.

##### b) Dispositivi collegati

- Osservare anche le istruzioni di sicurezza e di funzionamento di qualunque altro dispositivo collegato al prodotto.

##### c) Batterie (ricaricabili)

- Durante l'inserimento della batteria (ricaricabile) è necessario rispettare la corretta polarità.
- Le batterie (ricaricabili) devono essere rimosse dal dispositivo se non vengono utilizzate per un lungo periodo di tempo, al fine di evitare danni dovuti ad eventuali perdite. Le batterie (ricaricabili) con perdite o danneggiate possono causare ustioni da acido a contatto con la pelle; si raccomanda pertanto di utilizzare guanti protettivi adatti per maneggiare le batterie (ricaricabili) corrotte.
- Tenere le batterie (ricaricabili) fuori dalla portata dei bambini. Non lasciare batterie (ricaricabili) incustodite, in quanto vi è il rischio che bambini o animali domestici le ingoio.
- Tutte le batterie (ricaricabili) devono essere sostituite contemporaneamente. L'uso di batterie (ricaricabili) vecchie o nuove nella telecamera può generare delle perdite dalle stesse batterie (ricaricabili) e può danneggiare la telecamera.
- Le batterie (ricaricabili) non devono essere smantellate, cortocircuitate o gettate nel fuoco. Non ricaricare una batteria non ricaricabile. Sussiste il rischio di esplosione.

##### d) Istruzioni elettriche

- Non versare liquidi sui dispositivi elettrici e non posizionare oggetti contenenti liquidi vicino al dispositivo. Tuttavia, in caso di infiltrazione di oggetti o liquidi all'interno del dispositivo, per prima cosa interrompere l'alimentazione scollegando la rispettiva presa (ad es. spegnendo l'interruttore di circuito) e, successivamente, estrarre la spina dalla presa. Interrompere l'uso e portare il prodotto presso un'officina specializzata.
- La presa di corrente deve essere situata vicino al dispositivo e facilmente accessibile.
- Come alimentatore, utilizzare solo l'adattatore di rete in dotazione.
- Collegare l'adattatore di corrente solo a una normale presa di corrente collegata all'alimentazione pubblica. Prima di collegare l'adattatore, controllare che la tensione indicata sullo stesso sia

conforme alla tensione del proprio fornitore di energia elettrica.

- Non collegare o scollegare mai gli adattatori di alimentazione con le mani bagnate.
- Non scollegare mai l'adattatore dalla presa afferrando il cavo: utilizzare sempre le impugnature sulla spina.
- Durante l'installazione del prodotto, assicurarsi che il cavo non sia schiacciato, annodato o danneggiato da spigoli vivi.
- Posare sempre i cavi in modo che nessuno possa inciamparvi o rimanervi impigliato. Vi è il rischio di lesioni.
- Per ragioni di sicurezza, scollegare l'adattatore dalla presa di rete durante i temporali.

##### e) Utenti e prodotto

- Il montaggio del prodotto in un luogo non adatto può causare lesioni o danni alle cose.
- Procedere con cautela nella fase di assemblaggio e montaggio del prodotto. Il prodotto presenta alcuni spigoli vivi che possono causare lesioni.
- Eseguire solo i lavori necessari al montaggio (o alla regolazione) del supporto. Non tentare mai di smontare, convertire o riparare il prodotto. Alcuni supporti per TV/monitor contengono molle metalliche precaricate. Quest'ultime possono causare gravi lesioni se si tenta di smontare il supporto in modo improprio.
- Non aggrapparsi al supporto e non usarlo per sostenersi.
- Non fissare al supporto alcun oggetto che non sia una TV o un monitor.
- Posare tutti i cavi del monitor in modo che non vengano schiacciati o piegati nel supporto.
- Non esercitare alcuna forza durante lo spostamento/la regolazione del supporto, altrimenti si rischia di danneggiare la TV/il monitor.
- Non applicare pressione sullo schermo della TV/del monitor durante lo spostamento/la regolazione del supporto.
- Non sovraccaricare il supporto. Prestare attenzione alle dimensioni/al peso massimo indicati dal costruttore.
- Non aggrapparsi al supporto e non usarlo per sostenersi.
- Non fissare al supporto alcun oggetto che non sia la TV o il monitor.
- Per evitare collisioni e stiramenti di cavi, tenere la scatola di controllo e tutti i cavi lontani dal sistema di sollevamento.
- Predisporre un mobiletto adeguato prima dell'installazione.

##### f) Varie

- Le viti necessarie per il montaggio del prodotto e della TV/del monitor sono incluse, ma potrebbero essere necessarie altre viti a seconda delle specifiche della TV/del monitor.
- Non esercitare alcuna forza durante il serraggio delle viti, altrimenti si rischia di danneggiare la TV/il monitor e di invalidare la garanzia. In caso di dubbi sulla lunghezza corretta delle viti necessarie, contattare un tecnico.

#### Manutenzione e pulizia

- Sostanzialmente il prodotto non necessita di manutenzione. Controllare periodicamente (circa ogni 3 mesi) che tutte le viti siano saldamente in posizione. Le viti possono allentarsi nel tempo a causa della regolazione e dello spostamento dello schermo/del supporto.
- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol o altre soluzioni chimiche in quanto possono danneggiare l'alloggiamento e causare malfunzionamenti.
- Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di lanugine.
- Scollegare sempre dalla rete elettrica il supporto e il monitor collegato prima di pulire il prodotto.
- Pulire il prodotto utilizzando un panno asciutto e senza filamenti.

#### Dichiarazione di conformità

Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau con la presente dichiara che questo prodotto è conforme alle seguenti direttive, norme e/o regolamenti.

Numero di modello: 2197502 (LP66-46M / SP-MLS-500)

Direttiva MD 2006/42/CE

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019

EN 62233:2008

Direttiva RED 2014/53/EU

Cliccare sul seguente link per leggere il testo integrale della dichiarazione di conformità UE:

[www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads)

Inserire il numero d'ordine nel campo di ricerca; successivamente sarà possibile scaricare la dichiarazione di conformità UE nelle lingue dispo .nibili

#### Smaltimento

##### a) Prodotto



Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche introdotte sul mercato europeo devono essere etichettate con questo simbolo. Questo simbolo indica che l'apparecchio deve essere smaltito separatamente dai rifiuti urbani non differenziati al termine della sua vita utile.

Ciascun proprietario di RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) è tenuto a smaltire gli stessi separatamente dai rifiuti urbani non differenziati. Gli utenti finali sono tenuti a rimuovere senza distruggere le batterie e gli accumulatori esauriti che non sono integrati nell'apparecchiatura, nonché a rimuovere le lampade dall'apparecchiatura destinata allo smaltimento prima di consegnarla presso un centro di raccolta.

I rivenditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono tenuti per legge a ritirare gratuitamente le vecchie apparecchiature. Conrad mette a disposizione le seguenti opzioni di restituzione **gratuite** (ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito internet):

- presso le nostre filiali Conrad
- presso i centri di raccolta messi a disposizione da Conrad
- presso i centri di raccolta delle autorità pubbliche di gestione dei rifiuti o presso i sistemi di ritiro istituiti da produttori e distributori ai sensi della ElektroG

L'utente finale è responsabile della cancellazione dei dati personali sul vecchio dispositivo destinato allo smaltimento.

Tenere presente che in paesi al di fuori della Germania possono essere applicati altri obblighi per la restituzione e il riciclaggio di vecchie apparecchiature.

b) Batterie/accumulatori

Rimuovere le batterie/gli accumulatori inseriti e smaltirli separatamente dal prodotto. In qualità di utente finale, si è tenuti per legge (Ordinanza sulle batterie) a restituire tutte le batterie/gli accumulatori usati; lo smaltimento nei rifiuti domestici è proibito.



Le batterie/gli accumulatori contaminati sono etichettati con questo simbolo, che indica che lo smaltimento tra i rifiuti domestici è proibito. Le denominazioni principali per i metalli pesanti sono: Cd=cadmio, Hg=mercurio, Pb=piombo (l'indicazione si trova sulle batterie/batterie ricaricabili, per es. sotto il simbolo del bidone dell'immondizia indicato a sinistra).

È possibile consegnare le batterie e gli accumulatori usati negli appositi centri di raccolta comunali, nelle nostre filiali o in qualsiasi punto vendita di batterie e accumulatori! In questo modo si rispettano gli obblighi di legge contribuendo al contempo alla tutela ambientale.

Prima dello smaltimento, è necessario coprire completamente i contatti esposti delle batterie/degli accumulatori con un pezzo di nastro adesivo per evitare cortocircuiti. Anche se le batterie/gli accumulatori sono scarichi, l'energia residua che contengono può essere pericolosa in caso di corto circuito (scoppio, forte riscaldamento, incendio, esplosione).

1 Dichiarazione di conformità

Dati tecnici

a) Informazioni generali

- Consumo energetico ..... max. 100 W
- Assorbimento in standby ..... 0,13 W
- Carico ..... max. 50 kg
- VESA ..... 200 x 200, 300 x 300, 400 x 200, 400 x 400, 600 x 400
- Dimensione diagonale dello schermo... 94 - 165 cm (37 - 65 pollici)
- Condizioni di esercizio/di stoccaggio.... da -5 a +40 °C, 20-80% UR (senza condensa)
- Dimensioni (L x A x P)..... 215 x 660 x 700 - 1910 mm
- Peso ..... 17 kg (senza accessori)  
17,5 kg (con accessori)

b) Adattatore d'alimentazione

- Tensione/Corrente d'ingresso ..... 100 - 240 V/CA 50/60 Hz, max. 2,0 A
- Corrente/Tensione di uscita ..... 29 V/CC, 1,8 A
- Lunghezza cavo ..... 1,5 m

c) Adattatore CC per il supporto

- Corrente/tensione di ingresso..... 29 V/CC, 1,8 A
- Ciclo di funzionamento ..... 10%, max. 3 min acceso / 18 min spento
- Lunghezza cavo ..... 8,5 cm

d) Telecomando

- Alimentazione ..... 2x batterie AAA da 1,5 V (non incluse)
- Frequenza di trasmissione ..... 2,436 - 2,438 GHz
- Potenza di trasmissione ..... <2 dBm
- Distanza di trasmissione..... max. 10 m (spazi aperti)