



- Si prega di maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze esigue, possono causare danni al prodotto.
- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o la connessione dell'apparecchio.
- Tutti gli interventi di manutenzione, modifica o riparazione devono essere eseguiti unicamente da un tecnico o presso un centro di riparazione autorizzato.
- In caso di domande che non rispondono a queste istruzioni per l'uso, contattare il nostro servizio di assistenza tecnica o altro personale tecnico.

Istruzioni per l'uso

Campanello senza fili con illuminazione crepuscolare, senza batteria

Cod. 2255381

Uso previsto

Questo prodotto è un trasmettitore wireless senza batteria. Combina due funzioni: un campanello e un'illuminazione crepuscolare con sensore di movimento. In condizioni di scarsa illuminazione, come ad esempio in condizioni meteorologiche avverse e di notte, il ricevitore si accende quando viene rilevato un movimento e rimane acceso per almeno 30 secondi dopo la cessazione del movimento. Il campanello include 58 melodie che suonano con quattro impostazioni di volume. Il sistema dispone di quattro modalità di funzionamento: suono del campanello e luce flash, solo suono, solo luce flash e suono del campanello con luce costante. La luce ha due colori: bianco per la funzione di illuminazione crepuscolare e blu per la funzione del campanello della porta. Il trasmettitore è protetto contro la penetrazione di polvere e acqua e ha un grado di protezione IP55.

Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite. Se si utilizza il prodotto per scopi diversi da quelli descritti, può essere danneggiato. Inoltre, un uso improprio può provocare corti circuiti o altri rischi. Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei. Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

Contenuto della confezione

- Campanello con illuminazione crepuscolare
- Funzionamento tramite tasti senza batteria (con nastro biadesivo)
- 2 viti
- 2 tasselli
- Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l'uso aggiornate

È possibile scaricare i manuali d'uso aggiornati dal link www.conrad.com/download o eseguendo la scansione del codice QR. Seguire le istruzioni sul sito web.



Spiegazione dei simboli



Il simbolo composto da un fulmine inscritto in un triangolo indica che sussiste un rischio per la salute, ad esempio a causa di una scossa elettrica.



Questo simbolo con il punto esclamativo inscritto in un triangolo è utilizzato per evidenziare informazioni importanti nelle presenti istruzioni per l'uso. Leggere sempre attentamente queste informazioni.



Il simbolo della freccia indica suggerimenti e informazioni importanti per il funzionamento.

Istruzioni per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo contenute nel presente manuale, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.

a) Informazioni generali

- Il dispositivo non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Proteggere l'apparecchio da temperature estreme, luce solare diretta, forti sobbalzi, gas infiammabili, vapore e solventi.
- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in tutta sicurezza, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
 - è visibilmente danneggiato,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
 - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni legate al trasporto.

Attenzione:

Per evitare di danneggiare i componenti, non tentare di aprire o riparare il circuito stampato senza la supervisione di un professionista.

Il raggio d'azione può essere influenzato da fattori ambientali e da vicine fonti di interferenza.

Un uso corretto contribuisce a prolungare la durata del campanello wireless.

b) Dispositivi collegati

- Osservare anche le istruzioni di sicurezza e di funzionamento di qualunque altro dispositivo collegato al prodotto.

c) Luce LED

Attenzione, luce LED:

- Non dirigere gli occhi verso la luce LED.
- Non guardare il raggio direttamente o mediante strumenti ottici.

Componenti

- 1 Ricevitore
- 2 Trasmettitore

Installazione

1. Rimuovere un lato del nastro biadesivo e applicarlo sul lato inferiore del trasmettitore.
2. Togliere l'altro lato del nastro biadesivo.
3. Scegliere una buona posizione per il trasmettitore e fissarlo in posizione. Premere con decisione per alcuni secondi per assicurarsi che il trasmettitore sia fissato saldamente in posizione.
4. Inserire la spina del ricevitore del campanello in una presa di rete standard entro il raggio d'azione.
5. Scegliere la suoneria e il volume preferiti utilizzando i pulsanti di regolazione Musica/Melodia e Volume.
6. Scegliere la modalità di illuminazione preferita utilizzando il pulsante modalità Musica e Luce.

Funzionamento

Il prodotto è già stato accoppiato in fabbrica. Se è necessario sostituire il trasmettitore o aumentare o diminuire la quantità di campanelli, attenersi alle seguenti istruzioni:

a) Accoppiamento

1. Tenere premuto il pulsante modalità Musica e Luci per circa 3 secondi. Il campanello suonerà utilizzando il verso dell'uccello.
2. Premere il trasmettitore due volte entro 30 secondi. Se il campanello suona di nuovo, significa che l'accoppiamento è stato eseguito correttamente.
3. Se il campanello non suona, premere ripetutamente il trasmettitore fino a quando il trasmettitore e il ricevitore non sono correttamente accoppiati.
4. Per accoppiare più trasmettitori, ripetere i passaggi precedenti per ciascun trasmettitore.

b) Disaccoppiamento

- Tenere premuto il pulsante modalità Musica e Luci per circa 10 secondi finché il campanello non suona due volte. Ciò indica che tutti gli accoppiamenti sono stati eliminati.

Manutenzione e pulizia

- Il trasmettitore ha un grado di protezione IP55, che indica che è resistente alla polvere e all'acqua.
- Scollegare il prodotto dalla rete prima di pulirlo.
- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol isopropilico o altre soluzioni chimiche in quanto possono danneggiare l'alloggiamento e compromettere il funzionamento del prodotto.
- Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di lanugine.

Manutenzione e pulizia

- Il trasmettitore ha un grado di protezione IP55, che indica che è resistente alla polvere e all'acqua.
- Scollegare il prodotto dalla rete prima di pulirlo.
- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol isopropilico o altre soluzioni chimiche in quanto possono danneggiare l'alloggiamento e compromettere il funzionamento del prodotto.
- Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di lanugine.

Dichiarazione di conformità

La Società, Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, dichiara che il prodotto è conforme alla direttiva 2014/53/CE.

→ Cliccare sul seguente link per leggere il testo integrale della dichiarazione di conformità UE: www.conrad.com/downloads

Immettere il codice del prodotto nella casella di ricerca. È inoltre possibile scaricare la dichiarazione di conformità UE nelle lingue disponibili.

Smaltimento



I dispositivi elettronici sono rifiuti riciclabili e non devono essere smaltiti assieme ai rifiuti domestici. Al termine del ciclo di vita, smaltire il prodotto in conformità alle relative disposizioni di legge.

Si adempie così agli obblighi di legge e si contribuisce alla tutela dell'ambiente.

Dati tecnici

Tensione/corrente in ingresso.....	110 - 220 V, 50 Hz
Gamma di frequenza operativa	433-434 MHz
Potenza di trasmissione	<10 dbm
Distanza di funzionamento	fino a 150 m
Consumo di energia in standby	< 0,3 W
Condizioni di esercizio/conservazione.....	da -20 a +40 °C, 0 – 85 % di umidità relativa

a) Dimensioni

Ricevitore (ø x H).....	76 x 76 mm
Trasmettitore (L x A x P)	85 x 38 x 21 mm

b) Peso

Ricevitore.....	73 g
Trasmettitore.....	43 g
Volume campanello	max 85 dB
Distanza sensore di movimento PIR	max. 3 m
Angolo di acquisizione del rilevatore di movimento PIR	120°
Luminosità in cui il sensore di luce scatta per attivare/disattivare	< 10 lumen