



Istruzioni per l'uso

Squalo telecomandato

N. d'ordine 2347401

Uso previsto

Questo realistico squalo telecomandato è caratterizzato da un corpo aerodinamico e da una coda flessibile per movimenti realistici. È adatto per l'uso in piscine, vasche da bagno e parchi acquatici. Lo squalo dispone di velocità variabile a seconda della modalità, controllo completo dei movimenti e include un telecomando da 2,4 GHz.

Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite. Se si utilizza il prodotto per scopi diversi da quelli descritti, può essere danneggiato. Inoltre, un uso improprio può provocare cortocircuiti, incendi, scosse elettriche o altri rischi. Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere assieme le presenti istruzioni operative.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei. Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

Contenuto della confezione

- Squalo
- Telecomando
- Cacciavite
- Caricabatterie USB
- 2 eliche di ricambio
- Batteria ricaricabile Li-Po da 3,7 V
- Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l'uso aggiornate

È possibile scaricare i manuali d'uso aggiornati dal link www.conrad.com/download o eseguendo la scansione del codice QR. Seguire le istruzioni sul sito web.



Spiegazione dei simboli



Il simbolo composto da un fulmine inscritto in un triangolo indica che sussiste un rischio per la salute, ad esempio a causa di una scossa elettrica.



Questo simbolo con il punto esclamativo inscritto in un triangolo è utilizzato per evidenziare informazioni importanti nelle presenti istruzioni per l'uso. Leggere sempre attentamente queste informazioni.



Il simbolo della freccia indica suggerimenti e informazioni importanti per il funzionamento.

Istruzioni per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo contenute nel presente manuale, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.

a) Informazioni generali

- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Proteggere l'apparecchiatura da temperature estreme, luce diretta del sole, forti urti, umidità elevata, condensa, gas, vapori e solventi infiammabili.
- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in tutta sicurezza, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
 - è visibilmente danneggiato,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali non idonee o
 - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni dovute al trasporto.
- Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze esigue, possono causare danni al prodotto.
- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o la connessione dell'apparecchio.
- Tutti gli interventi di manutenzione, modifica o riparazione devono essere eseguiti unicamente da un tecnico o presso un centro di riparazione autorizzato.
- In caso di domande che non rispondono a queste istruzioni per l'uso, contattare il nostro servizio di assistenza tecnica o altro personale tecnico.

Attenzione:

- per evitare di danneggiare i componenti, non tentare di aprire o riparare il prodotto senza la supervisione di un professionista.
- Il raggio d'azione può essere influenzato da fattori ambientali e da vicine fonti di interferenza.
- Un uso corretto contribuisce a prolungare la durata del prodotto.

b) Dispositivi collegati

Osservare anche le istruzioni di sicurezza e di funzionamento di qualunque altro dispositivo collegato al prodotto.

c) Funzionamento del prodotto

- Questo prodotto è un giocattolo per bambini da utilizzare in acqua. È controllato tramite un telecomando da 2,4 GHz.
- La procedura di accoppiamento tra il telecomando e lo squalo avviene automaticamente. Una volta associato, lo squalo può essere controllato solo con un telecomando.
- Durante la procedura di accoppiamento, tenere lo squalo e il telecomando il più vicini possibile.
- Lo squalo è impermeabile, mentre il telecomando non è impermeabile.
- Il telecomando può essere utilizzato a una distanza massima di 30-40 m in un ambiente privo di ostacoli.
- Lo squalo deve essere utilizzato solo in acque dolci e limpide, ad esempio in piscine o in acque poco profonde. Non utilizzare lo squalo in acqua salata. Non lasciare immerso lo squalo in acqua per lunghi periodi.
- Dopo l'uso, strofinare lo squalo con un asciugamano e lasciarlo asciugare completamente prima di utilizzarlo di nuovo.
- Non operare in prossimità di pareti in cemento, poiché la connessione tra lo squalo e il telecomando potrebbe venire compromessa.

d) Batterie/batterie ricaricabili

- Questo prodotto richiede una batteria ricaricabile al litio da 3,7 V (inclusa) per lo squalo e due batterie non ricaricabili tipo AA da 1,5 V (non incluse) per il telecomando.
- Si raccomanda di rispettare la polarità quando si inserisce la batteria ricaricabile.
- Non caricare batterie non ricaricabili.
- Caricare le batterie ricaricabili solo sotto la supervisione di un adulto.
- Rimuovere le batterie ricaricabili dal prodotto prima della ricarica.
- Utilizzare sempre le batterie consigliate o equivalenti.
- I terminali di alimentazione non devono essere cortocircuitati.
- Non collegare il prodotto ad alimentatori che forniscono una tensione superiore a quella consigliata.
- Ispezionare regolarmente il cavo, la spina, l'alloggiamento e le altre parti del caricabatteria. In presenza di danni visibili, interrompere immediatamente l'uso del prodotto.
- Le batterie (ricaricabili) devono essere rimosse dal dispositivo se non vengono utilizzate per un lungo periodo di tempo, al fine di evitare danni dovuti ad eventuali perdite. Batterie/batterie ricaricabili danneggiate o con perdite potrebbero causare ustioni da acido a contatto con la pelle; pertanto, usare sempre guanti protettivi idonei per maneggiarle.
- Tenere le batterie (ricaricabili) fuori dalla portata dei bambini. Non lasciare le batterie incustodite in luoghi accessibili, poiché vi è il rischio di ingestione da parte di bambini o animali domestici.
- Tutte le batterie devono essere sostituite contemporaneamente. L'uso di batterie vecchie o nuove nell'apparecchio può generare delle perdite dalle stesse batterie e può danneggiare il prodotto.
- Le batterie (ricaricabili) non devono essere smantellate, cortocircuitate o gettate nel fuoco. Non ricaricare le batterie non ricaricabili. Rischio di esplosione!

Manutenzione e pulizia

- Scollegare il prodotto dalla rete prima di pulirlo.
- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol isopropilico o altre soluzioni chimiche in quanto possono danneggiare l'alloggiamento e compromettere il funzionamento del prodotto.
- Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di lanugine.

Dichiarazione di Conformità (DOC)

La Società, Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, dichiara che il prodotto è conforme alla direttiva 2014/53/CE.

→ Cliccare sul seguente link per leggere il testo integrale della dichiarazione di conformità UE: www.conrad.com/downloads

Inserire il codice del prodotto nel campo di ricerca; successivamente sarà possibile scaricare la dichiarazione di conformità UE nelle lingue disponibili.

Smaltimento

a) Prodotto



I dispositivi elettronici sono riciclabili e non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici. Al termine del ciclo di vita, smaltire il prodotto in conformità alle relative disposizioni di legge.

Rimuovere eventuali batterie (ricaricabili) inserite e smaltirle separatamente dal prodotto.

b) Batterie/batterie ricaricabili



In qualità di utenti finali, siete tenuti per legge (Ordinanza sulle batterie) a riconsegnare tutte le batterie / batterie ricaricabili usate. È vietato smaltirle assieme ai rifiuti domestici.

Le batterie (ricaricabili) che contengono sostanze tossiche sono contrassegnate dal simbolo qui accanto, che ricorda il divieto di smaltirle tra i rifiuti domestici. Le abbreviazioni per i metalli pesanti coinvolti sono: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo (il nome si trova sulle batterie (ricaricabili), per es. sotto il simbolo del bidone dell'immondizia indicato a sinistra).

Le batterie (ricaricabili) usate possono essere restituite presso punti di raccolta locali, punti vendita della Società o presso un qualsiasi altro negozio di batterie (ricaricabili).

In questo modo, sarà possibile adempiere agli obblighi di legge e contribuire alla tutela dell'ambiente.

Dati tecnici

Classificazione per età	6+
Tipo di batteria	1 batteria Li-Po da 3,7 V 500 mAh (inclusa nello squalo) 2 batterie da 1,5 V tipo AA (per il telecomando, non incluse)
Utilizzo della batteria	18 min (tempo di funzionamento) 60 min (tempo di ricarica)
Gamma di frequenza	2405 - 2475 MHz
Potenza di trasmissione	0,96 dBm
Distanza di trasmissione.....	30 m
Tensione	3,7 V (carica) 5,0 V (ingresso) 3,7 V (uscita)
Dimensioni.....	335 x 155 x 75 mm
Peso	218 g