

**I** NOTA IMPORTANTE

## Istruzioni di sicurezza generali

### Supporto per TV

Gentile cliente,

In base al supporto, è possibile regolare il TV modificandone l'altezza, l'inclinazione o la rotazione. Questo consente di adattare in modo ottimale l'orientamento del TV in base alle proprie esigenze.

Durante il montaggio (a seconda del tipo di supporto per TV), è tuttavia necessario osservare alcune importanti istruzioni di sicurezza. Pertanto, leggere attentamente i paragrafi successivi.

**⚠ ATTENZIONE!**

Rischio di ribaltamento! Posizionare sempre il supporto contro una parete. In caso contrario, possono verificarsi lesioni o danni alle cose!

**Generale**

- Un supporto per TV non è un giocattolo. Pertanto, tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio. Potrebbe trasformarsi in un pericoloso giocattolo per i bambini.
- Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso in ambienti interni asciutti.
- Proteggere il prodotto dalle temperature estreme, dalla luce solare diretta, da forti vibrazioni, dall'eccessiva umidità, dal bagnato.
- Osservate le istruzioni di installazione allegate.
- La scelta di un luogo di montaggio non adatto potrebbe causare danni a cose o persone!
- Prestare molta attenzione durante il montaggio o l'installazione! Il prodotto è dotato di alcuni spigoli vivi che comportano un pericolo di lesione!
- Eseguire personalmente solo le attività di montaggio (regolazione) del supporto per TV necessarie. Non disassemblare in nessun caso il supporto per TV, né apportare modifiche o riparazioni. Alcuni supporti TV contengono molle metalliche fortemente polarizzate. Il disassemblaggio improprio di un qualsiasi supporto per TV comporta il pericolo di gravi lesioni!
- Prima di procedere al montaggio, verificare che il retro del TV consenta il fissaggio al supporto.
- Di norma, prima del fissaggio del TV a un supporto è necessario rimuovere la base dello stesso. Attenersi al manuale del TV.

Con il lato del display rivolto verso il basso, poggiare il TV su una superficie morbida e pulita, in modo da non causare pressioni o graffi al display stesso. Utilizzando un rivestimento adatto, proteggere le superfici dei mobili di pregio durante il montaggio.

Rimuovere quindi la base, fissata o incassata al TV in base al modello.

- Durante il montaggio del supporto al retro del TV è sempre necessario controllare che vengano utilizzate viti corrette. Queste viti devono non solo disporre di una filettatura idonea, ma anche essere di una lunghezza non eccessiva, al fine di non danneggiare il TV.

Parimenti, non devono essere troppo corte, al fine di garantire un fissaggio sicuro. Le viti devono essere serrate con almeno 5 passate complete a 360°, in base alla filettatura corrispondente del TV.

Di norma, installare il supporto o il TV usando le viti incluse. Tuttavia, in alcuni casi (e in base al TV), sono indispensabili anche altre viti, disponibili presso i rivenditori specializzati.

Non forzare il serraggio delle viti, in quanto questo potrebbe danneggiare il TV con conseguente annullamento della garanzia!

In caso di dubbi in merito alla lunghezza corretta delle viti, rivolgersi al produttore o a un tecnico qualificato.

- In base alle dimensioni e al modello del TV e del supporto, si consiglia di eseguire il montaggio coadiuvati da una seconda persona. Questa persona, ad esempio, può tenere fermo il TV durante il fissaggio dello stesso al relativo supporto.
- Eseguire l'installazione molto coscientemente, dal momento che la caduta del prodotto potrebbe comportare non solo danni costosi, ma anche il pericolo di lesioni!
- Instradare tutti i cavi del TV in modo da evitare che possano essere piegati o schiacciati dal supporto.
- Occasionalmente, verificare tutti i fissaggi delle viti. Con il tempo, la regolazione e lo spostamento del TV o del supporto potrebbero allentare le viti.

- Non forzare in alcun modo il TV o il supporto durante lo spostamento/la regolazione, al fine di prevenire danni conseguenti a questi comportamenti.
- Durante lo spostamento/la regolazione, non esercitare pressione sul display del TV.
- Non sovraccaricare il supporto per TV. Rispettare i dati rilasciati dal produttore in merito al peso massimo e alle dimensioni del TV.
- Non utilizzare il supporto per TV come sostegno personale o per sorreggersi.
- Non fissare al supporto oggetti diversi dal TV previsto.
- I TVs generano calore. **Pericolo di incendio! Adottate le dovute precauzioni per quanto riguarda la dissipazione del calore e la prevenzione degli incendi.** Alcune superfici possono essere danneggiate o scolorite dalla dissipazione del calore. Adottate le precauzioni adeguate.
- Controllate periodicamente (almeno una volta ogni 3 mesi) tutti i collegamenti a vite. Regolando e spostando il TV o il supporto del TV, le viti potrebbero allentarsi con il passare del tempo. Assicuratevi sempre che il prodotto sia in condizioni stabili e sicure.
- In caso di dubbi, non eseguire il montaggio personalmente, ma chiedere l'intervento di un tecnico qualificato.

**Montaggio/Fissaggio/Installazione**

- Se non è previsto il fissaggio del supporto per TV, è assolutamente necessario verificare che non possa essere rovesciato involontariamente. Inoltre, verificare che sia posizionato in sicurezza e in equilibrio.
- Il supporto può lasciare tracce su superfici sensibili.
- Mettendo i piedini di gomma sotto al supporto è possibile evitare di graffiare la superficie e dare stabilità al supporto.