

Serratura a codice Wi-Fi, IP55

N. d'ordine 2365006

Importante!

Tutte le programmazioni devono essere effettuate in modalità di programmazione. Per avviare la modalità di programmazione, inserire il codice principale in modalità di funzionamento normale (per impostazione predefinita il codice è "0000") e confermare mediante i tasti *** *** (premere due volte il tasto asterisco).

In modalità di accesso automatico, tutti i codici devono essere della stessa lunghezza (il codice principale, il amministratore, i codici utente e i codici visitatori devono avere 5 cifre, per esempio). In modalità di accesso manuale i codici devono avere 4 - 8 cifre.

La selezione della modalità di accesso avviene tramite codice di programmazione **7 0**.

Codice di programmazione	Funzione di programmazione	Valori	Modalità inserimento	Impostazioni di fabbrica
0 1	Codice principale	4 - 8 cifre	0 1 (codice principale) #	0 0 0 0
0 2	Codice amministratore	4 - 8 cifre	0 2 (codice amministratore) #	----
0 3	Codice utente generale	4 - 8 cifre	0 3 (codice utente generale) #	----
1 0	Codici utente/schede transponder per l'uscita N.1	Codice 1: 1 = scheda transponder 2 = codice utente 3 = scheda transponder + codice utente secondario 4 = scheda transponder + codice utente generale 5 = eliminazione della scheda transponder/del codice utente Codice 2: 0 0 0 0 - 9 9 9 9 = ID utente; 1000 spazi di memoria per codici utente e/o schede transponder Codice 3: Scheda transponder / codice utente a 4 - 8 cifre	1 0 (codice 1) (codice 2) (codice 3) #	----
4 0	Codice utente per l'uscita N.1	Codice 1: 0 1 - 5 0 = 50 ID visitatore per 50 codici visitatore Codice 2: 0 0 = codice monouso 0 1 - 9 9 = durata di validità 1 - 99 ore Codice 3: Codice visitatore a 4 - 8 cifre	4 0 (codice 1) (codice 2) (codice 3) #	----
5 1	Modalità di funzionamento e durata di attivazione per l'uscita N.1	Modalità toggle: 0 Durata di attivazione: 1 - 9 9 9 9 9 9 in secondi	5 1 (modalità toggle o durata di attivazione) #	5 = 5 secondi
5 5	Impostazione dell'orario in tempo reale	Orario: in ore e minuti; esempio ore 10:30 = 1 0 3 0 ; intervallo consentito 00:00 – 23:59	5 5 (Orario) #	----
5 6	Limitazione giornaliera basata sul tempo per l'uscita N. 1	Tempo di avvio: in ore e minuti; esempio ore 11:30 = 1 1 3 0 intervallo consentito 00:00 – 23:59 Tempo di fine: in ore e minuti; esempio ore 13:00 = 1 3 0 0 intervallo consentito 00:00 – 23:59	5 6 (tempo di avvio o fine) #	----
6 0	Funzioni di sicurezza in caso di inserimenti errati	1 = dopo 10 inserimenti errati -> blocco per 60 secondi 5 - 1 0 = da 5 fino a 10 inserimenti errati -> blocco per 15 minuti 0 0 = funzione di sicurezza/blocco dei tasti disattivato	6 0 (funzione di sicurezza) #	1 = 10 inserimenti errati -> blocco per 60 secondi
7 0	Modalità di accesso	1 = modalità di accesso automatico (dopo l'inserimento del codice deve essere premuto il tasto #) 2 = modalità di accesso manuale (dopo l'inserimento del codice non deve essere premuto il tasto #) Importante! In modalità di accesso automatico, tutti i codici devono essere della stessa lunghezza (il codice principale, il amministratore, i codici utente e i codici visitatori devono avere 5 cifre, per esempio).	7 0 (modalità di accesso) #	2 = modalità di accesso manuale
7 1	Attivazione/disattivazione della segnalazione acustica della serratura con codice in modalità di funzionamento normale (pressione del tasto oppure inserimento errato)	0 = nessun segnale acustico 1 = emissione di un breve segnale acustico con l'azionamento dei tasti o 5 brevi segnali acustici in caso di inserimento errato del codice	7 1 (funzione segnalazione acustica) #	1 = emissione di un breve segnale acustico con l'azionamento dei tasti o 5 brevi segnali acustici in caso di inserimento errato del codice
7 2	Segnalazione acustica in caso di codice utente valido (l'uscita N.1 viene attivata)	0 = nessun segnale acustico 1 = un segnale acustico prolungato 2 = due brevi segnali acustici	7 2 (funzione segnalazione acustica) #	1 = un segnale acustico prolungato
7 3	Attivazione/disattivazione del segnale lampeggiante del LED centrale in modalità di funzionamento normale	0 = segnale lampeggiante spento 1 = segnale lampeggiante acceso	7 3 (funzione di segnale lampeggiante) #	1 = segnale lampeggiante acceso

9 0	Modalità di funzionamento per tasto apriporta	Funzione: 1 = premere brevemente il tasto apriporta, l'apriporta (uscita N.1) viene attivato; senza segnalazione acustica come avvertenza; il tempo di ritardo (tempo che intercorre tra l'azionamento del tasto e l'attivazione dell'apriporta) può essere anch'esso programmato 2 = premere brevemente il tasto apriporta, l'apriporta (uscita N.1) viene attivato; con segnalazione acustica come avvertenza; il tempo di ritardo (tempo che intercorre tra l'azionamento del tasto e l'attivazione dell'apriporta) può anch'esso essere programmato 4 = il tasto apriporta deve essere tenuto premuto per x secondi, l'apriporta (uscita N.1) viene attivato; senza segnalazione acustica come avvertenza; x = il tempo di ritardo, per il quale il tasto deve essere tenuto premuto; deve essere programmato 5 = il tasto apriporta deve essere tenuto premuto per x secondi, l'apriporta (uscita N.1) viene attivato; con segnalazione acustica come avvertenza; x = il tempo di ritardo, per il quale il tasto deve essere tenuto premuto; deve essere programmato Tempo di ritardo: 0 = senza tempo di ritardo 1 - 9 9 = con tempo di ritardo; tempo di ritardo 1 - 99 secondi	9 0 (funzione) (tempo di ritardo) #	Funzione: 1 = premere brevemente il tasto apriporta, in seguito l'uscita N.1 viene attivata Tempo di ritardo: 0 = senza tempo di ritardo
-----	---	--	-------------------------------------	--

Codice di sistema non modificabile:

Codice sistema	Funzione	Modalità inserimento	Risultato
2 8 2 8	Codice DAP; per attivare la modalità di programmazione nel caso in cui il codice principale programmato sia stato dimenticato.	La serratura a codice deve trovarsi in modalità DAP, che si attiva per 1 minuto dopo aver fornito l'alimentazione. Inserire: 2 8 2 8 * *	La serratura a codice si trova in modalità di programmazione. Il codice principale dimenticato può essere riprogrammato.
9 9 9 9	Cancellare tutti i codici, le programmazioni e le impostazioni e ripristinare le impostazioni predefinite (il codice principale non viene ripristinato)	Avviare la modalità di programmazione, infine inserire 9 9 9 9 # (la procedura di cancellazione susseguente può richiede alcuni minuti).	Tutti i codici e le programmazioni vengono cancellati, tutte le impostazioni vengono riportate ai valori di fabbrica. Il codice principale rimane inalterato e non viene ripristinato.
0 9 9 9	Codice di programmazione 1 0 Cancellare tutti gli ID utente (incl. schede transponder e codici utente) nel gruppo per l'uscita N.1 Codice di programmazione 4 0 Cancellare tutti i codici visitatore.	Avviare la modalità di programmazione. Inserire: 1 0 0 9 9 9 #. Tutti gli ID utente (incl. schede transponder e codici utente) nel gruppo per l'uscita N.1 verranno cancellati. Inserire: 4 0 0 9 9 9 #. Tutti i codici visitatore verranno cancellati.	A seconda del codice di programmazione selezionato, gli ID utente (incl. schede transponder e codici utente) nel gruppo per l'uscita N.1 o tutti i codici visitatore vengono cancellati.
* *	Uscire dalla modalità di programmazione	* *	La serratura a codice si trova in modalità normale ed è in attesa di un codice utente, codice visitatore, codice amministratore ecc.