



## Istruzioni per l'uso

### Megafono 20 W

N. d'ordine 2368702

#### Utilizzo conforme

Il prodotto viene utilizzato per amplificare annunci, per registrare e riprodurre annunci, toni di avviso, segnali musicali, ecc. durante riunioni, dimostrazioni, eventi sportivi, ecc.

Il dispositivo è alimentato da una batteria ricaricabile integrata e può essere caricato solo tramite un'alimentazione USB. Questa alimentazione USB deve essere in grado di fornire il valore di corrente assorbita indicato nei „dati tecnici“.

Qualunque altro utilizzo, incendio quello precedentemente descritto può danneggiare il prodotto ed essere fonte di pericoli, quali cortocircuito, incendio, folgorazione, ecc.

Il prodotto è conforme alle norme di legge nazionali ed europee. Tutti i nomi di società e di prodotti citati sono marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti riservati.

#### Contenuto della confezione

- Megafono
- Tracolla
- Batteria ricaricabile al litio
- Cavo di ricarica USB
- Istruzioni per l'uso



#### Istruzioni per l'uso aggiornate

È possibile scaricare le istruzioni per l'uso aggiornate al link [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) o tramite la scansione del codice QR. Seguire le istruzioni sul sito web.

#### Spiegazione dei simboli



Il simbolo composto da un punto esclamativo inscritto in un triangolo indica istruzioni importanti all'interno di questo manuale che è necessario osservare in qualsivoglia caso.



Il simbolo della freccia indica suggerimenti e note speciali per l'utilizzo.

#### Istruzioni di sicurezza



**Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettare in particolare le avvertenze per la sicurezza. Nel caso in cui non vengano osservate le avvertenze per la sicurezza e le indicazioni relative all'utilizzo conforme contenute in queste istruzioni per l'uso, non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali conseguenti danni a cose o persone. Inoltre in questi casi la garanzia decade.**

##### a) Informazioni generali

- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Il prodotto è inteso solo per uso privato e non per uso commerciale o industriale.
- Per motivi di sicurezza, non è consentito apportare modifiche/alterazioni non autorizzate al prodotto.
- Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio. Potrebbe trasformarsi in un pericoloso giocattolo per i bambini.
- Proteggere il prodotto da temperature estreme, umidità, luce solare diretta, forti vibrazioni, gas infiammabili, vapori e solventi.
- Non utilizzare il prodotto in climi tropicali, ma solo moderati.
- Maneggiare il prodotto con cautela. Urti, colpi o una caduta anche da una piccola altezza possono danneggiarlo.
- Non esporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche eccessive.
- Nel caso in cui non sia più possibile l'uso in piena sicurezza, scollegare il prodotto dall'alimentazione ed evitare che possa essere utilizzato in modo improprio. La sicurezza d'uso non è più garantita, se il prodotto:
  - presenta danni visibili,
  - non funziona più correttamente,
  - è stato conservato per periodi prolungati in condizioni ambientali sfavorevoli oppure
  - è stato esposto a considerevoli sollecitazioni dovute al trasporto.
- Non continuare a utilizzare l'apparecchio in caso di errori, ma portarlo ad un professionista per la riparazione. Riparazioni improprie possono causare pericolo per l'utente.

- Rivolgersi a un esperto in caso di dubbi relativi al funzionamento o alla sicurezza del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente da un esperto o da un laboratorio specializzato.
- Se non si è sicuri del corretto collegamento o in caso di domande che non trovano risposta in questo manuale, non esitate a contattare la nostra assistenza tecnica o altro specialista disponibile.
- Osservare anche le altre istruzioni sulla sicurezza nei singoli capitoli del presente manuale.

##### b) Accumulatore

- La batteria incorporata può essere caricata solo nell'apparecchio. Mai tentare di caricare la batteria su un caricatore esterno al di fuori del megafono.
- La batteria ricaricabile può essere caricata solo tramite la porta USB di un'alimentazione USB con capacità di carico corrispondente (vedere „Dati tecnici“). Una diversa alimentazione di carica provoca danni al dispositivo e la batteria ricaricabile incorporata potrebbe surriscaldarsi o prendere fuoco (rischio di esplosione!).

##### c) Funzionamento

- Il prodotto genera pressioni sonore molto elevate che possono causare danni all'udito se esposto direttamente all'orecchio. Pertanto, maneggiare il dispositivo in modo responsabile e, in particolare, non puntarlo direttamente verso persone o animali. Mantenere sempre una distanza sufficiente dalle persone e dagli animali durante il funzionamento.
- Non utilizzare l'apparecchio in stanze piccole.
- In caso di utilizzo in aree pubbliche, devono essere osservate numerose leggi e regolamenti, ad esempio in materia di prevenzione degli incidenti, protezione dal rumore, ecc. Gli operatori sono tenuti a informare gli organi e le autorità competenti e sono responsabili della conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili.

#### Accumulatore



La batteria deve essere caricata tramite un alimentatore USB che fornisca una tensione di uscita di 5 V DC e abbia una capacità di trasporto di corrente di almeno 500 mA. Se l'alimentatore USB non soddisfa questi requisiti, esso o il megafono possono essere danneggiati.



Prima della prima messa in funzione la batteria deve essere ricaricata completamente. Il tempo di ricarica è di circa 9 ore.

Caricare la batteria ricaricabile regolarmente, anche quando il prodotto non viene utilizzato (almeno ogni due mesi). In caso contrario, può verificarsi una scarica profonda dell'accumulatore, che in seguito non potrà più essere utilizzato.

##### a) Inserimento/rimozione della batteria

- Aprire il vano batterie sulla parte superiore dell'alloggiamento.
- Inserire la batteria nel vano batteria con la polarità corretta (se non già fatto). La corretta polarità è indicata sul vano batteria.
- Richiudere il vano batterie.

##### b) Ricarica della batteria

- Collegare il cavo di ricarica USB in dotazione al connettore INPUT 5V/DC.
- Collegare la spina USB del cavo di ricarica all'uscita USB dell'alimentatore USB utilizzato per caricare la batteria.
- Non appena la connessione è stabilita e la fonte di alimentazione USB è attiva, inizia il processo di ricarica.
- Durante la ricarica, l'indicatore LED si illumina di blu.
- Quando la batteria è completamente carica, l'indicatore LED si spegne.

#### Utilizzo

##### a) Generale

- Premere il pulsante ON/OFF per accendere o spegnere il megafono.
- Quando il megafono è acceso, l'indicatore LED si accende in blu.
- Regolare il volume premendo i tasti VOL+ o VOL-.
- Per fare un annuncio, parlare nel microfono sopra il pannello di controllo.

##### b) Funzione di registrazione

→ Il tempo massimo di registrazione è di circa 240-300 secondi.

- Regolare il volume al minimo con il tasto VOL- prima di registrare.
- Premere il pulsante REC e pronunciare l'annuncio desiderato nel microfono.
- Durante la registrazione, l'indicatore LED lampeggia in blu.
- Premere nuovamente il pulsante REC per interrompere la registrazione.
- Per riprodurre la registrazione, premere il pulsante PLAY.
- La riproduzione viene riprodotta e ripetuta continuamente.
- Per interrompere la riproduzione, premere nuovamente il pulsante PLAY.

### c) Riproduzione della melodia o della sirena

- Premere brevemente il pulsante MUSIC/SIREN per riprodurre una melodia.
- Premere a lungo il pulsante MUSIC/SIREN per attivare la sirena.
- Premere brevemente il pulsante MUSIC/SIREN di nuovo per fermare la riproduzione.

### d) Funzionamento USB o scheda di memoria

L'unità è dotata di un'interfaccia USB e di un lettore di schede di memoria micro-SD. È possibile riprodurre i file MP3 memorizzati su questi supporti.



Non collegare alcun lettore MP3 all'interfaccia USB quando è utilizzato a batterie. L'alimentazione della porta USB può caricare le batterie inserite e quindi portare ad un surriscaldamento o addirittura all'esplosione delle batterie.



Sono supportati supporti USB e schede di memoria micro-SD fino a un massimo di 64 GB. Il supporto deve essere formattato FAT 32.

Sulla porta USB è possibile utilizzare solo dispositivi di archiviazione USB. I lettori MP3 con porta USB quando vengono collegati a questa porta di solito passano in modalità PC. La riproduzione di file audio non è possibile in questa modalità.

A causa della grande varietà di supporti di memorizzazione USB e SD e delle loro funzioni a volte molto specifiche del produttore, non si può garantire che tutti i supporti vengano riconosciuti e che tutte le opzioni operative siano fornite in relazione a questa unità.

Se il supporto di memoria non viene riconosciuto, estrarlo e inserirlo nuovamente.

- Inserite il vostro supporto di memorizzazione USB nell'interfaccia USB.
- Se si utilizza una scheda di memoria micro-SD, inserirla nel lettore di schede micro-SD.
- L'apparecchio passa automaticamente all'ingresso corrispondente e inizia la riproduzione.
- L'ultimo supporto inserito viene sempre selezionato automaticamente.
- La riproduzione viene controllata con i 3 pulsanti inferiori:

Tasto	Pressione di un tasto	Funzione
	breve	Brano precedente
	breve	Riproduzione/Pausa
	breve	Brano successivo
	lungo	Abbassamento del volume
	lungo	Riproduzione ripetuta della traccia corrente / riproduzione ripetuta di tutte le tracce
	lungo	Aumento del volume

### Manutenzione e pulizia



Rimuovere sempre la batteria prima della pulizia. Non immergere mai il prodotto in acqua per pulirlo.

Non utilizzare in nessun caso detergenti aggressivi, alcool isopropilico né altre soluzioni organiche o chimiche in quanto queste possono aggredire il dispositivo o addirittura pregiudicare la funzionalità del prodotto.

Pulire il megafono con un panno asciutto o leggermente umido e poi asciugarlo se necessario.

### Smaltimento

#### a) Prodotto



I dispositivi elettronici sono materiali riciclabili e non devono essere smaltiti tra i rifiuti domestici. Alla fine della sua vita utile, il prodotto deve essere smaltito in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

Rimuovere la batteria, se inserita, e smaltirla separatamente dal prodotto.

#### b) Batterie e accumulatori



In qualità di utente finale avete l'obbligo (Ordinanza batterie) di restituire tutte le batterie/batterie ricaricabili usate; lo smaltimento nei rifiuti domestici è vietato!

Le batterie/gli accumulatori contaminati sono etichettati con questo simbolo, che indica che lo smaltimento tra i rifiuti domestici è proibito. Le denominazioni principali per i metalli pesanti sono: Cd=cadmio, Hg=mercurio, Pb=piombo (l'indicazione si trova sulle batterie/accumulatori, ad es. sotto il simbolo del bidone dell'immondizia indicato a sinistra).

È possibile restituire gratuitamente le batterie/gli accumulatori presso i punti di raccolta del Comune, le nostre filiali o ovunque vengano venduti batterie/accumulatori.

### Dati tecnici

Tensione di carica.....	5V CC
Consumo di corrente di carica.....	500 mA max.
Batteria ricaricabile.....	Li-Ion litio 3,7 V/1500 mAh( tipo: 18650)
Tempo di ricarica.....	circa 9 ore
Tempo di funzionamento con una carica della batteria.....	circa 8-10 ore
Potenza d'uscita.....	10 W (RMS)/20 W (max.)
Raggio d'azione.....	fino a 500 m
Formati audio riproducibili.....	MP3
Supporto di registrazione.....	Memoria USB/ scheda di memoria micro SD (max. 64 GB)
Tempo di registrazione.....	max. 300 s
Peso.....	458 g
Dimensioni.....	200 x 125 x 180 mm
Cavo USB.....	circa 50 cm
Condizioni di esercizio/stoccaggio.....	da -10 a +60 °C/<80 % di umidità relativa