


Attenzione:

- per evitare di danneggiare i componenti, non tentare di aprire o riparare il prodotto senza la supervisione di un professionista.
- Il raggio d'azione può essere influenzato da fattori ambientali e da vicine fonti di interferenza.
- Un uso corretto contribuisce a prolungare la durata del prodotto.


b) Dispositivi collegati

Osservare anche le istruzioni di sicurezza e di funzionamento di qualunque altro dispositivo collegato al prodotto.

Istruzioni per l'uso
Tastiera da gaming retroilluminata

N. d'ordine 2373331

Usò previsto

Questa tastiera da gaming full-size è dotata di tasti retroilluminati, controlli multimediali, altezza regolabile e 4 modalità di illuminazione RGB.

Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso in ambienti interni. Non usare in ambienti esterni. Il contatto con l'umidità, ad esempio nei bagni, deve essere evitato in qualsiasi circostanza.

Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite. Se si utilizza il prodotto per scopi diversi da quelli descritti, può essere danneggiato. Inoltre, un uso improprio può provocare cortocircuiti, incendi, scosse elettriche o altri rischi. Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei. Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

Contenuto della confezione

- Tastiera
- Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l'uso aggiornate

È possibile scaricare i manuali d'uso aggiornati dal link www.conrad.com/downloads o eseguendo la scansione del codice QR. Seguire le istruzioni sul sito web.


Spiegazione dei simboli


Il simbolo composto da un fulmine inscritto in un triangolo indica che sussiste un rischio per la salute, ad esempio a causa di una scossa elettrica.



Questo simbolo con il punto esclamativo inscritto in un triangolo è utilizzato per evidenziare informazioni importanti nelle presenti istruzioni per l'uso. Leggere sempre attentamente queste informazioni.



Il simbolo della freccia indica suggerimenti e informazioni importanti per il funzionamento.

Istruzioni per la sicurezza


Leggere attentamente le istruzioni e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo contenute nel presente manuale, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.


a) Informazioni generali

- Il dispositivo non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Proteggere l'apparecchiatura da temperature estreme, luce diretta del sole, forti urti, umidità elevata, condensa, gas, vapori e solventi infiammabili.
- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in tutta sicurezza, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
 - è visibilmente danneggiato,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali non idonee o
 - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni dovute al trasporto.
- Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze esigue, possono causare danni al prodotto.
- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o la connessione dell'apparecchio.
- Tutti gli interventi di manutenzione, modifica o riparazione devono essere eseguiti unicamente da un tecnico o presso un centro di riparazione autorizzato.
- In caso di domande che non rispondono a queste istruzioni per l'uso, contattare il nostro servizio di assistenza tecnica o altro personale tecnico.

Funzionamento
a) Tasto funzione

Tasto multimediale	Funzione	Tasto per il controllo della luce	Funzione
	Media: Avvia il lettore di compact disc o il programma del lettore multimediale		Singolo colore (modalità effetto di illuminazione 1)
	Abbassamento del volume: Diminuisce il volume		Dinamico (modalità effetto di illuminazione 2)
	Aumento del volume: Aumenta il volume audio		Costante (modalità effetto di illuminazione 3)
	Muto: spegne l'uscita audio		Respirazione (modalità effetto di illuminazione 4)
	STOP: interrompe la riproduzione di contenuti multimediali		Selezionare la modalità di retroilluminazione personalizzata
	PREC: Consente di tornare alla traccia precedente		Attiva/disattiva l'illuminazione RGB
	Riproduzione / pausa		Aumento della luminosità dell'illuminazione
	SUCC: Passa alla traccia successiva		Diminuzione della luminosità dell'illuminazione
	World Wide Web: Apre il browser web predefinito		Accelera il lampeggio della luce
	E-mail: Avvia l'applicazione di posta elettronica predefinita		Decelera il lampeggio della luce
	Blocca i tasti		
	Calcolatrice: Avvia la calcolatrice		

b) Modalità effetti di illuminazione

Per modificare gli effetti di illuminazione, premere Fn + il tasto della modalità effetti di illuminazione corrispondente descritto sopra.

c) Personalizzare l'illuminazione

Premere Fn + i tasti . Gli indicatori a LED in alto a destra lampeggeranno. Premere quindi Fn + 1/2/3/4/5/6 per impostare l'illuminazione personalizzata per 6 zone della tastiera.

Premere Fn + per salvare l'impostazione e premere di nuovo per abilitare l'illuminazione personalizzata. Premere Fn + per accendere/spengere l'illuminazione.

d) Regolazione luminosità

Premere i pulsanti Fn + o per aumentare o diminuire la luminosità sui 5 livelli.

e) Regolazione della velocità

Premere i pulsanti Fn + o per regolare la velocità sui 4 livelli.

f) Tasti multimediali

Premere Fn + i tasti multimediali corrispondenti per regolare la riproduzione multimediale.

g) Indicatore LED



Premere il tasto per bloccare/sbloccare il blocco del tastierino numerico.



Premere il tasto per attivare/disattivare il maiuscolo.



Premere i tasti Fn + per bloccare/sbloccare tutti i tasti.

h) Tasti anti-ghosting

Questi sono tasti anti-ghosting:

Q, A, Z, W, S, X, E, D, C, F, B, T, Y, U, Space, Tab, 0, 6, Backsp, F9,], 4, /, ?, Esc, Enter

Risoluzione dei problemi

- Verificare che il cavo USB sia collegato correttamente al computer.
- Collegare il connettore USB ad altre porte sul computer.
- Resettare il computer.
- Se il problema persiste, provare a collegare la tastiera a un altro computer.

Manutenzione e pulizia

- Scollegare il prodotto dalla rete prima di pulirlo.
- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol isopropilico o altre soluzioni chimiche in quanto possono danneggiare l'alloggiamento e compromettere il funzionamento del prodotto.
- Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di lanugine.

Smaltimento

Prodotto



I dispositivi elettronici sono riciclabili e non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici. Al termine del ciclo di vita, smaltire il prodotto in conformità alle relative disposizioni di legge.

In questo modo, sarà possibile adempiere agli obblighi di legge e contribuire alla tutela dell'ambiente.

Dati tecnici

Lunghezza cavo	1,5 m
Interfaccia	USB2.0
Compatibilità	Plug and Play
Requisiti di sistema	Windows 7/8/10
N. di tasti	105
N. di tasti funzione	18
Modalità luci RGB	Dinamico, costante, respirazione, singolo colore
Durata battute	10.000.000 volte
Condizioni di esercizio/conservazione	Da 0 °C a +45 °C (temperatura di esercizio) da -20 °C a +60 °C (temperatura di conservazione) umidità relativa dal 10 % all'80 % (senza condensa)
Dimensioni (L x P x A)	442 x 142 x 40 mm
Peso	730 g