

1 FUNZIONI DI CONTROLLO REMOTO

1. Allentare la vite del coperchio con un cacciavite e aprire il vano batteria.
 2. Posizionare due batterie AA da 1,5 V nel vano batterie, prestando attenzione alla corretta polarità.
 3. Chiudere il vano batteria e serrare nuovamente la vite.

Nota: le batterie devono essere inserite con la polarità corretta.

2 INSERIRE LA BATTERIA RICARICABILE

1. Allentare la vite sul coperchio del vano batteria con un cacciavite, ruotare il blocco e rimuovere il coperchio del vano batteria. (Fig. 1)
2. Collegare il connettore della batteria al connettore della batteria sul bulldozer e posizionare la batteria nel vano batteria. (Fig.2)
3. Chiudere nuovamente il vano batteria, bloccarlo con il blocco a rotazione e serrare nuovamente la vite. (Fig.3)

Interruttore ON / OFF

6 ISTRUZIONI PER L'USO

Avanti (entrambi i joystick alzati)
Indietro (entrambi i joystick abbassati)
A sinistra (allo stesso tempo: levetta sinistra in basso, levetta destra in alto)
A destra (allo stesso tempo: levetta sinistra in alto, levetta destra in basso)

5 ISTRUZIONI PER L'USO

4 Note sulla conformità

Per ulteriori domande sul prodotto e sulla conformità, si prega di contattare: Amewi Trade e.K., Nikolaus-Otto-Str. 18, 33178 Borcheln o tramite il sito web amewi.com

Il testo completo della Dichiarazione di conformità è disponibile all'indirizzo: <https://amewi.com/konformitaetskierkaerungen> e conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della direttiva 2014/53 / UE (RED).

Questo modello è stato realizzato secondo lo stato attuale della tecnica. Il prodotto soddisfa i requisiti delle direttive europee e nazionali applicabili. La conformità CE è stata dimostrata. La società AMEWI Trade e.K. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della direttiva 2014/53 / UE (RED).

Avvertenze di sicurezza e di pericolo

Attenzione! I danni causati dall'inservenza di queste istruzioni per l'uso annullano la richiesta di garanzia! Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni conseguenti. In caso di danni materiali o lesioni personali causati da un uso improprio o dalla mancanza osservanza delle istruzioni di sicurezza, non ci assumiamo alcuna responsabilità.

Attenzione! Per motivi di sicurezza e approvazione (CE), la conversione e / o la modifica del dispositivo non sono consentite. Non smontare il modello.

Attenzione! Piccole parti. Rischio di soffocamento o lesioni a causa di piccole parti.

Il prodotto non deve essere umido o bagnato.
 Cadere da una bassa altezza può danneggiare il prodotto.

Note sulle batterie / Note sullo smaltimento delle batterie

Attenzione! Tenere lontane le batterie dalla portata dei bambini.
 Il cambio di batterie deve essere effettuato solo da un adulto. Non mischiare batterie ricaricabili con batterie a secco. Non mischiare batterie semivuote con batterie vuote.
 Non mischiare batterie con capacità diverse. Le batterie a secco non sono ricaricabili. Fare attenzione alla giusta polarità. Le batterie difettose devono essere smaltite correttamente (rifiuti pericolosi). Non effettuare mai la ricarica senza sorveglianza. In caso di domande sul tempo di ricarica, leggere le istruzioni per l'uso o contattare il produttore.

Smaltimento

La società AMEWI è registrata con il numero WEEE D9383422 presso la Fondazione EAR e ricicla correttamente tutti i componenti elettronici usati. I dispositivi elettronici non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici. Smaltire il prodotto in conformità con le norme di legge applicabili. Assicurarsi con i rifiuti domestici. Smaltire il prodotto in conformità con le norme di legge applicabili. Restituire tutte le batterie usate e le batterie ricaricabili, lo smaltimento tramite i rifiuti domestici è vietato!

Le batterie contenenti sostanze nocive sono contrassegnate con i simboli adiacenti, che indicano il divieto di smaltimento delle stesse nei rifiuti domestici. Le designazioni aggiuntive per i metalli pesanti sono: Cd=Cadmio, Hg=Mercurio, Pb=Piombo (il nome si trova ad esempio a sinistra sotto il simbolo della spazzatura).

Con la direttiva RoHS, il produttore conferma che tutti i valori limite sono stati osservati durante la fabbricazione.

Le batterie contrassegnate con il simbolo del riciclaggio possono essere smaltite in qualsiasi contenitore per la raccolta di batterie usate (ad esempio nei supermercati vicino alle casse). Non devono essere smaltite nei rifiuti domestici.

La società AMEWI Trade e.K. partecipa al sistema duale per imballaggi di vendita tramite Landbell AG. Gli imballaggi utilizzati vengono trattati dai consumatori finali (famiglie, "secco"), ordinati e riciclati correttamente da ditte partner (imprese di smaltimento). La partecipazione ad un sistema duale contribuisce al risparmio di CO₂.

LANSELL®
 WELLSER
 RoHS
 Recycled

3 ACCENDI IL BULLDOZER E IL TRASMETTITORE

1. Posizionare la batteria ricaricabile nel veicolo e le batterie nel telecomando.
2. Accendere prima il telecomando, quindi accendere il veicolo.
3. Viene emesso un segnale acustico, significa che la connessione è stata stabilita.

TELECOMANDO OFF ON
BULLDOZER OFF ON

LUCE E SUONO

Premere il pulsante per accendere e spegnere la luce e il suono

8 MANUALE RC PROFESSIONALE BULLDOZER CON 9 FUNZIONI

Numero articolo: 22518

AMEWI TRADE e.K.
 Nikolaus-Otto-Str. 18, 33178 Borcheln
 amewi.com; info@amewi.com

3 CARICARE LA BATTERIA

METODO DI CARICAMENTO

Inserire la spina USB del cavo di ricarica in una connessione USB 5V.
 Inserire il connettore bianco della batteria nella presa bianca del cavo di ricarica.

Cavo di ricarica USB (incluso)
 Cavo di ricarica
 Nessun cavo di ricarica!

7.4V 600mAh Li-Ion (enthalten)

DATI BATTERIA / USB

Dati della batteria: 14500 celle
 Ioni di litio da 7,4 V 600 mAh

Regolatore di carica SMART USB con protezione da sovraccarico
 Ingresso: 5 V 1-2 A.
 Uscita: 4,2 V 800 mAh x2

STATO USB

Processo di ricarica:
 La luce rossa si accende in modo continuo, la luce verde lampeggia.
 Quando la batteria è carica, la luce verde si spegne.

Tempo di ricarica: circa 2-3 ore
 Dopo la ricarica, scollegare la batteria dal cavo di ricarica.

NOTE SU BATTERIE E BATTERIE RICARICABILI

- Non aprire mai le batterie o il caricabatterie.
- Non tagliare i cavi della batteria, questo può causare un cortocircuito e danneggiare la batteria.
- Caricare la batteria solo con un caricabatterie progettato per questo scopo.
- La batteria può essere caricata solo sotto la supervisione di un adulto.
- Seguire sempre le istruzioni del produttore.
- Non modificare mai il caricatore.
- Non caricare la batteria quando è ancora calda per l'uso. Assicurati di lasciarlo raffreddare prima.
- Assicurarsi che la batteria sia scollegata dal caricabatterie quando la batteria non è in carica.
- Non utilizzare batterie ricaricabili nel telecomando.
- Rimuovere le batterie dal trasmettitore se non verrà utilizzato per un lungo periodo. Ecco come evitare che le batterie perdano liquido nel trasmettitore.
- Fare attenzione alla polarità quando si inseriscono le batterie del trasmettitore. I cortocircuiti possono danneggiare l'elettronica.
- Le batterie non devono essere caricate!
- Non mischiare batterie diverse o batterie vecchie e usate.
- Le batterie devono essere inserite con la corretta polarità.
- Le batterie scariche devono essere rimosse dal telecomando.
- Le spine non devono essere cortocircuitate.