

Istruzioni

Cassaforte a chiave "20"

N. d'ordine 2522229

Utilizzo conforme

La cassaforte serve per conservare gli oggetti di valore. È dotata di un robusto alloggiamento in lamiera d'acciaio ed è stata progettata per il montaggio a parete o su una superficie stabile. Per motivi di sicurezza e di autorizzazioni il prodotto non deve essere smontato e/o modificato. Nel caso in cui il prodotto venga utilizzato per scopi diversi da quelli precedentemente descritti, potrebbe subire dei danni. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettarle. Consegnare il prodotto ad altre persone solo insieme alle istruzioni per l'uso.

Il prodotto è conforme ai requisiti di legge nazionali ed europei. Tutti i nomi di società e di prodotti citati sono marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti riservati.

Contenuto della confezione

- Cassaforte
- Due chiavi
- 4 x viti e 4 x rondelle
- 1 x vilten mat
- Istruzioni d'uso



Istruzioni per l'uso aggiornate

Scarica le informazioni aggiornate sul prodotto all'indirizzo www.conrad.com/downloads o scansionare il codice QR nell'immagine. Seguire le istruzioni sul sito.

Spiegazione dei simboli



Il simbolo con un punto esclamativo in un triangolo indica informazioni importanti in queste istruzioni per l'uso, che devono essere rispettate.



Il simbolo freccia si trova laddove vengono forniti consigli speciali e informazioni sul funzionamento.

Avvertenze per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettare in particolare le avvertenze per la sicurezza. Nel caso in cui non vengano osservate le avvertenze per la sicurezza e le indicazioni relative all'utilizzo conforme contenute in queste istruzioni per l'uso, non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali danni a cose o persone risultanti. Inoltre in questi casi la garanzia decade.

- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio. Potrebbe trasformarsi in un pericoloso giocattolo per i bambini.
- Proteggere il prodotto da temperature eccessive, luce solare diretta, forti vibrazioni, eccessiva umidità, umidità, gas, vapori o solventi infiammabili.
- Non sottoporre il prodotto ad alcuna sollecitazione meccanica.
- Nel caso non sia più possibile l'uso in piena sicurezza, disattivare il prodotto ed evitare che possa essere utilizzato in modo improprio. La sicurezza d'uso non è più garantita, se il prodotto:
 - presenta danni visibili,
 - non funziona più correttamente
 - è stato conservato per periodi prolungati in condizioni ambientali sfavorevoli oppure
 - è stato esposto a considerevoli sollecitazioni dovute al trasporto.
- Maneggiare il prodotto con cautela. Urti, colpi o la caduta anche da un'altezza minima potrebbero danneggiarlo.
- Rivolgersi a un esperto in caso di dubbi relativi al funzionamento, alla sicurezza o alle modalità di collegamento del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente da un esperto o da un laboratorio specializzato.
- In caso di ulteriori domande a cui non viene data risposta in queste istruzioni per l'uso, rivolgersi al nostro servizio tecnico clienti oppure ad altri specialisti.

Montaggio

- Come posizione di installazione scegliere un luogo dove la cassaforte non sia direttamente visibile o facilmente accessibile. Questo può essere, ad esempio, un'anta dell'armadio o dietro dei libri, delle cartelle, ecc.
- Ideale sarebbe anche la realizzazione di una parete divisoria. Sull'anta può essere appeso, ad esempio, un quadro.



Proteggere la cassaforte dall'umidità. Quindi non installare la cassaforte in ambienti umidi o in scantinati umidi.

- Tramite i fori sull'alloggiamento la cassaforte può essere montata direttamente sulla parete, a terra o su un'altra superficie stabile.
- Per il montaggio, a seconda della base, sono necessari viti e tasselli adeguati.
- Inoltre è possibile anche un fissaggio supplementare con un adesivo speciale se la base lo rende possibile.

Funzionamento

- Inserire la chiave nella serratura sul lato anteriore della cassaforte. Osservare il corretto orientamento della chiave.
- Aprire o chiudere la serratura della cassaforte, poi una normale rotazione della chiave.
- Memorizzare la chiave in un luogo sicuro, non direttamente accessibile. In nessun caso la chiave della cassaforte deve essere conservata in un mobile tradizionale in cui si trova anche un'altra chiave (di casa o cantina).

Suggerimenti e avvertenze

- Il prodotto è adatto per la conservazione di oggetti di valore e per la protezione contro accessi non autorizzati. La protezione antifurto è costruttiva, cioè tramite l'alloggiamento in acciaio, lo sportello e serratura di tipo doppio. Così l'accesso non autorizzato alla cassaforte con gli oggetti conservati è più difficile.
- Durante l'apertura/chiusura della cassaforte assicurarsi di non essere osservati da nessuno.
- Tramite lo sportello spesso con il meccanismo di bloccaggio integrato tutto l'interno della cassaforte non è disponibile. Chiudere lo sportello con attenzione, non forzarlo! In caso contrario, gli oggetti potrebbero danneggiarsi.

Manutenzione e pulizia

- Il prodotto non ha bisogno di particolare manutenzione.
- Proteggere la serratura della cassaforte da polvere, sporco e umidità. In caso contrario, può succedere che la procedura di trasmissione abbia esito negativo. In questo caso, poche gocce aiutano.
- Pulire la cassaforte di tanto in tanto con un panno pulito, morbido e asciutto. Pulire la cassaforte di tanto in tanto con un panno pulito, morbido e asciutto. Non utilizzare detergenti aggressivi o prodotti chimici in quanto potrebbero danneggiare l'alloggiamento (sbiadimento).

Dati tecnici

Volume.....	ca. 9,3 l
Spessore della parete.....	Alloggiamento: 1,5 mm; Sportello: 3 mm
Apertura dello sportello (L x A)	215 x 135 mm
Dimensioni (L x A x P).....	310 x 200 x 200 mm (Esterne) 305 x 195 x 155 mm (Interno)
Peso	5,25 kg



Lievi deviazioni nelle dimensioni e nel peso sono dovute alla produzione.