



## 1 Istruzioni per il download

Accedere al link [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) (in alternativa eseguire la scansione del codice QR) per scaricare le istruzioni per l'uso complete (o le versioni nuove/attuali, se disponibili). Seguire le istruzioni riportate nella pagina web.

## 2 Uso previsto

Questo prodotto è un mouse wireless.

Questo prodotto è pensato unicamente per l'uso interno. Non usare in ambienti esterni.

Il contatto con l'umidità deve essere evitato in qualunque circostanza.

Qualora si utilizzi il prodotto per scopi diversi da quelli previsti, questo potrebbe danneggiarsi.

L'uso improprio può provocare cortocircuiti, incendi o altri pericoli.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei.

Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite.

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso.

Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

Android™ è un marchio registrato di Google LLC.

USB4®, USB Type-C® e USB-C® sono marchi registrati di USB Implementers Forum.

## 3 Contenuto della confezione

- Mouse
- Dongle USB-C®
- Dongle USB-A
- Cavo di carica da USB-C® a USB-A
- Istruzioni per l'uso

## 4 Descrizione dei simboli



Il simbolo del punto esclamativo in un triangolo viene utilizzato per indicare informazioni importanti nel presente documento. Leggere sempre attentamente queste informazioni.

## 5 Istruzioni per la sicurezza



**Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo del prodotto, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.**

### 5.1 Informazioni generali

- Il prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Non esitare a contattare il nostro servizio assistenza o altro personale tecnico competente, in caso di domande che non trovano risposta nel manuale di istruzioni del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente da un esperto o da un laboratorio specializzato.

### 5.2 Gestione

- Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, possono danneggiare il prodotto.

### 5.3 Condizioni di esercizio

- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Proteggere l'apparecchiatura da temperature estreme, forti urti, gas, vapori e solventi infiammabili.
- Proteggere il prodotto da condizioni di umidità e bagnato.
- Proteggere il prodotto dalla luce solare diretta.
- Non utilizzare in nessun caso il prodotto in prossimità di forti campi magnetici o elettromagnetici o di antenne trasmettenti o generatori HF. In caso contrario verrebbe compromesso il corretto funzionamento del prodotto.

### 5.4 Funzionamento

- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o il collegamento del prodotto.
- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in tutta sicurezza, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. NON tentare di riparare il prodotto da soli. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
  - è visibilmente danneggiato,
  - non funziona più correttamente,
  - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
  - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni legate al trasporto.

### 5.5 Batteria agli ioni di litio

- La batteria ricaricabile è integrata in modo permanente nel prodotto e non può essere sostituita.

- Non danneggiare la batteria ricaricabile. Il danneggiamento dell'involucro della batteria ricaricabile potrebbe causare esplosioni o incendi!
- Non cortocircuitare i contatti della batteria ricaricabile. Non gettare la batteria o il prodotto nel fuoco. Vi è rischio di incendio e di esplosione.
- Caricare la batteria ricaricabile regolarmente, anche se non si utilizza il prodotto. A causa della tecnologia della batteria ricaricabile in uso non è necessario far scaricare la batteria prima di ricaricarla.
- Non caricare mai la batteria ricaricabile del prodotto senza sorveglianza.
- Durante la ricarica, posizionare il prodotto su una superficie non termosensibile. È normale che una certa quantità di calore venga generata durante la ricarica.

## 6 Descrizione generale



- |  |   |
|--|---|
| 1 Pulsante sinistro  | 2 Rotella di scorrimento                      |
| 3 Indicatore di carica   | 4 Pulsante destro                             |
| 5 Presa ricevitore USB-A   | 6 Presa ricevitore USB-C®                     |
| 7 Ricevitore USB-C®  | 8 Ricevitore USB-A                            |
| 9 Interruttore di alimentazione: ON/OFF                                    | 10 Porta di carica USB-C®                     |
| 11 Indicatore: 2,4 GHz/batteria scarica/DPI                                | 12 Indicatore: Bluetooth/batteria scarica/DPI |
| 13 Pulsante di selezione della modalità 2,4 GHz e Bluetooth/di connessione |   |

## 7 Carica della batteria

Caricare completamente la batteria prima di utilizzare il prodotto per la prima volta.

L'indicatore di carica lampeggia quando la batteria è scarica.

1. Collegare un'estremità del cavo alla porta USB-C® del prodotto.
2. Collegare l'altra estremità del cavo di carica ad un'adeguata fonte di alimentazione.
  - LED rosso spento: ricarica completata.
  - LED rosso acceso in modo fisso: ricarica in corso.

## 8 Abbinamento del mouse

È possibile utilizzare una sola modalità di connessione per volta.

### 8.1 Connessione Bluetooth

Requisiti:

- ✓ Accendere il computer Bluetooth e avviare la ricerca di nuovi dispositivi.
1. Portare l'interruttore di alimentazione su ON.
  2. Premere più volte il pulsante modalità finché l'indicatore Bluetooth **blu** non lampeggia lentamente.
  3. Premere e tenere premuto il pulsante modalità finché l'indicatore Bluetooth **blu** non lampeggia rapidamente.
    - La modalità di associazione è stata attivata.
  4. Effettuare la ricerca dell'elenco dei dispositivi Bluetooth sul proprio PC/dispositivo mobile e selezionare "BT5.2 Mouse" per eseguire l'associazione.
    - Al termine dell'associazione, l'indicatore si spegne.

### 8.2 Connessione 2,4 GHz

1. Sollevare il coperchio del mouse ed estrarre il ricevitore che si desidera utilizzare (USB-A o USB-C).
2. Montare il coperchio del mouse.
3. Portare l'interruttore di alimentazione su ON.
4. (Per il ricevitore USB-A) premere più volte il pulsante modalità finché l'indicatore **verde** non lampeggia lentamente.
5. (Per il ricevitore USB-C®) premere più volte il pulsante modalità finché l'indicatore **rosso** non lampeggia lentamente.
6. Premere e tenere premuto il pulsante modalità finché l'indicatore corrispondente non lampeggia rapidamente.
  - La modalità di associazione è stata attivata.
7. Collegare il ricevitore selezionato a una porta disponibile del proprio dispositivo.
  - L'associazione tra il mouse e il ricevitore avviene automaticamente.
  - Al termine dell'associazione, l'indicatore si spegne.
8. (Nel caso in cui la connessione non vada a buon fine) portare l'interruttore di alimentazione su OFF, dopodiché tenere premuto il tasto sinistro e destro del mouse e portare l'interruttore di alimentazione su ON.

## 9 Impostazioni DPI

Premere e tenere premuto la rotella di scorrimento e il tasto destro del mouse per circa 3 secondi per scorrere le impostazioni DPI.

- L'indicatore del Bluetooth o della connessione 2,4 GHz lampeggeranno per indicare la nuova impostazione DPI.
- DPI (numero di lampeggi): 800 (1x), 1200 (2x), 1600 (3x), 2400 (4x), 4000 (5x).

## 10 Risoluzione dei problemi

Errore	Causa	Soluzione
Il mouse non si collega al dispositivo.	Il mouse è spento.	Assicurarsi che il mouse sia acceso. Ricaricare la batteria.
	Il ricevitore e il mouse sono al di fuori del raggio di rilevamento.	Avvicinare il mouse al ricevitore.
	Errore di collegamento.	Ripetere la procedura di collegamento.

## 11 Pulizia e manutenzione

### Importante:

- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol o altre soluzioni chimiche. Possono danneggiare l'alloggiamento e causare il malfunzionamento del prodotto.
- Non immergere il prodotto nell'acqua.

1. Scollegare il prodotto dall'alimentazione.
2. Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di lanugine.

## 12 Smaltimento



Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche introdotte sul mercato europeo devono essere etichettate con questo simbolo. Questo simbolo indica che l'apparecchio deve essere smaltito separatamente dai rifiuti urbani non differenziati al termine della sua vita utile.

Ciascun proprietario di RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) è tenuto a smaltire gli stessi separatamente dai rifiuti urbani non differenziati. Gli utenti finali sono tenuti a rimuovere senza distruggere le batterie e gli accumulatori esauriti che non sono integrati nell'apparecchiatura, nonché a rimuovere le lampade dall'apparecchiatura destinata allo smaltimento prima di consegnarla presso un centro di raccolta.

I rivenditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono tenuti per legge a ritirare gratuitamente le vecchie apparecchiature. Conrad mette a disposizione le seguenti opzioni di restituzione **gratuite** (ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito internet):

- presso le nostre filiali Conrad
- presso i centri di raccolta messi a disposizione da Conrad
- presso i centri di raccolta delle autorità pubbliche di gestione dei rifiuti o presso i sistemi di ritiro istituiti da produttori e distributori ai sensi della ElektroG

L'utente finale è responsabile della cancellazione dei dati personali sul vecchio dispositivo destinato allo smaltimento.

Tenere presente che in paesi al di fuori della Germania possono essere applicati altri obblighi per la restituzione e il riciclaggio di vecchie apparecchiature.

## 13 Dichiarazione di conformità

La Società, Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, dichiara che il prodotto è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

- Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads)

Inserire il numero d'ordine nel campo di ricerca; successivamente sarà possibile scaricare la dichiarazione di conformità UE nelle lingue disponibili.

## 14 Dati tecnici

Tensione/Corrente di ingresso .....	5 V/DC, ≤400 mA
Batteria ricaricabile .....	Agli ioni di litio da 500 mAh 14500
Tempo di ricarica .....	1,5 ore
Durata della batteria (modalità Bluetooth) .....	circa 100 ore
Durata della batteria (modalità RF 2,4 GHz) .....	circa 120 ore
Frequenza di trasmissione (modalità Bluetooth) .....	2,402 - 2,480 GHz
Frequenza di trasmissione (modalità RF 2,4 GHz) .....	2,405 - 2,479 GHz
Potenza di trasmissione .....	0 dBm
Distanza di trasmissione .....	10 m
Dongle 2,4 GHz .....	1x USB-C®, 1x USB-A
Risoluzione del sensore .....	800/1200/1600/2400/4000 dpi
Sistemi operativi supportati .....	Windows®, MacOS®, Android™, iPadOS
Temperatura di esercizio .....	da -5 a +40 °C
Umidità di esercizio .....	<85% UR
Temperatura di conservazione .....	da -5 a +40 °C
Umidità di conservazione .....	<85% UR
Dimensioni (L x A x P) .....	60 x 36 x 112 mm
Peso (indicativo) .....	81 g

Publicato da Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau ([www.conrad.com](http://www.conrad.com)).

Tutti i diritti, compresa la traduzione, riservati. La riproduzione con qualunque mezzo (ad es. fotocopie, microfilm o memorizzazione su sistemi di elaborazione elettronica dei dati) è rigorosamente vietata senza la previa autorizzazione scritta dell'editore. È vietata la ristampa, anche parziale. La presente pubblicazione rappresenta lo stato tecnico al momento della stampa.

Copyright by Conrad Electronic SE.

\*2527476\_V3\_1123\_jh\_mh\_it 36028797803277707 I5/O3 en