

ⓘ Informazioni importanti**Lavagna magnetica in vetro**

N. d'ordine: 2564734

**1 Uso previsto**

Il prodotto consiste in una lavagna magnetica in vetro. Il prodotto deve essere montato su una parete prima dell'uso.

Questo prodotto è pensato unicamente per l'uso interno. Non usare in ambienti esterni.

Qualora si utilizzi il prodotto per scopi diversi da quelli previsti, questo potrebbe danneggiarsi.

L'uso improprio può provocare pericoli.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei.

Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite.

Leggere attentamente il presente documento e le istruzioni per l'uso che accompagnano il prodotto e osservare, in particolare, le informazioni sulla sicurezza. Conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le istruzioni di sicurezza e altre eventuali istruzioni che accompagnano il prodotto.

Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

2 Informazioni aggiornate sul prodotto

È possibile scaricare le informazioni più recenti sul prodotto sul sito www.conrad.com/downloads o eseguendo la scansione del codice QR. Seguire le istruzioni sul sito web.

3 Descrizione dei simboli

I seguenti simboli si trovano sul prodotto/apparecchio o sono usati nel testo:



Il simbolo avverte sulla presenza di pericoli che potrebbero portare a lesioni personali.



Il simbolo avverte sulla presenza di tensioni pericolose che possono portare a lesioni personali a causa di una scossa elettrica.

4 Istruzioni per la sicurezza

Leggere attentamente il presente documento e le istruzioni per l'uso che accompagnano il prodotto e osservare, in particolare, le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo del prodotto, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.

4.1 Informazioni generali

- Il prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Non esitare a contattare il nostro servizio assistenza o altro personale tecnico competente, in caso di domande che non trovano risposta nel manuale di istruzioni del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente da un esperto o da un laboratorio specializzato.

4.2 Non usare in modo improprio

- Non sedersi, stare in piedi, aggrapparsi o sostenersi al prodotto. Il prodotto può cedere o cadere e causare lesioni.
- Non appendere oggetti al prodotto. Il prodotto può cedere o cadere e causare lesioni.

4.3 Gestione

- Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, possono danneggiare il prodotto.

4.4 Il vetro può rompersi

- Il vetro può rompersi e provocare tagli. Maneggiare i componenti in vetro con molta attenzione.

4.5 Bordi taglienti

- I bordi del prodotto possono essere taglienti e causare tagli se toccati o sfregati. Maneggiare i bordi taglienti con molta attenzione. Se necessario, indossare guanti protettivi.

4.6 Superficie di montaggio

- Superfici di montaggio non idonee possono provocare la caduta del prodotto e causare gravi lesioni personali. In caso di dubbio, contattare un tecnico prima del montaggio.

4.7 Materiale di fissaggio

- Materiali di montaggio non idonei possono provocare la caduta del prodotto e causare gravi lesioni personali. Selezionare materiali per il montaggio (esempio: eviti e tasselli) che siano adatti per la parete di supporto (esempio: calcestruzzo).

4.8 Perforazione

Penetrando la superficie (esempio: foratura o inserimento di elementi di fissaggio), assicurarsi che nessun cavo o tubo venga danneggiato. La perforazione inavvertita di cavi elettrici comporta il pericolo di scossa elettrica fatale! Verificare la presenza di fili e tubi nascosti prima di forare o inserire elementi di fissaggio.

4.9 Montaggio

- La caduta del prodotto può causare gravi danni personali. Durante il montaggio, tenere lontano le persone da sotto il punto di montaggio..
- A seconda delle dimensioni e del peso del prodotto, è opportuno farsi aiutare da una seconda persona per il montaggio. La persona in questione può ad esempio tenere il prodotto mentre lo si fissa in posizione.
- Prestare la massima concentrazione durante il montaggio. Un momento di disattenzione potrebbe far cadere il prodotto e causare gravi lesioni personali o danni economici.
- Le viti possono allentarsi con il tempo. Il prodotto potrebbe cadere e causare gravi lesioni personali o danni economici. Controllare di tanto in tanto tutti i collegamenti a vite.

5 Dati tecnici

Dimensioni (L x A) 600 x 450 mm

Peso (indicativo) 3 kg

Publicato da Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Tutti i diritti, compresa la traduzione, riservati. La riproduzione con qualunque mezzo (ad es. fotocopie, microfilm o memorizzazione su sistemi di elaborazione elettronica dei dati) è rigorosamente vietata senza la previa autorizzazione scritta dell'editore. È vietata la ristampa, anche parziale. La presente pubblicazione rappresenta lo stato tecnico al momento della stampa.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*2564734_V1_0622_jh_ss_it 552067211 I1/O1 en