

📖 Istruzioni per l'uso

Caricabatterie

N. d'ordine 2588276 (TYP "V-CHARGE ECO NiMH 3000")



1 Istruzioni per il download

Accedere al link www.conrad.com/downloads (in alternativa eseguire la scansione del codice QR) per scaricare le istruzioni per l'uso complete (o le versioni nuove/attuali, se disponibili). Seguire le istruzioni riportate nella pagina web.

2 Uso previsto

Questo caricabatterie è progettato per caricare batterie NiMH/NiCd da 1 a 8 celle (tensione nominale da 1,2 a 9,6 V). Osservare le informazioni relative alla corrente di carica, potenza di carica ecc. nel capitolo "Dati tecnici" alla fine di queste istruzioni.

Il caricabatterie ha un alimentatore integrato (tensione di esercizio 100 - 240 V/CA, 50/60 Hz), collegare il caricabatterie alla tensione/alimentazione tramite il cavo di alimentazione fornito in una presa di corrente adeguata.

Osservare sempre le indicazioni di sicurezza e tutte le altre informazioni incluse nelle presenti istruzioni!

Leggere attentamente le seguenti istruzioni e conservarle per futura consultazione. Cedere il prodotto a terzi solo insieme a queste istruzioni.

Un utilizzo diverso da quello descritto in precedenza potrebbe danneggiare il prodotto e comportare rischi associati quali cortocircuiti, incendio, scosse elettriche ecc. L'intero prodotto non può essere modificato o ricostruito e non è possibile aprire l'alloggiamento!

Questo prodotto è conforme a tutte le normative nazionali ed europee vigenti. Tutti i nomi di società e prodotti sono marchi commerciali dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti riservati.

3 Contenuto della confezione

- Caricabatterie
- Istruzioni per l'uso
- Cavo di alimentazione

4 Descrizione dei simboli

I seguenti simboli si trovano sul prodotto/apparecchio o sono usati nel testo:



Il simbolo avverte sulla presenza di pericoli che potrebbero portare a lesioni personali.



Il simbolo avverte sulla presenza di tensioni pericolose che possono portare a lesioni personali a causa di una scossa elettrica.

5 Istruzioni per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo contenute nel presente manuale, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.

Gentile cliente, i seguenti avvisi di sicurezza non sono solo per la tutela della vostra salute, ma anche per la protezione del prodotto.

Leggere con attenzione i punti seguenti prima di collegare e utilizzare il prodotto.

5.1 Informazioni generali

- La conversione non autorizzata e/o qualsiasi modifica del prodotto è inammissibile per ragioni di sicurezza e di approvazione. Evitare in qualsiasi caso di smontare il prodotto.
- Interventi di manutenzione, regolazione o riparazione possono essere effettuati solo da un tecnico qualificato. Non ci sono parti all'interno del dispositivo sulle quali l'utente può intervenire.
- Il prodotto non è un giocattolo e deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini! Il prodotto può essere posizionato solo in modo tale da essere utilizzato o conservato dove non raggiungibile dai bambini. Lo stesso vale per la batteria ricaricabile. I bambini potrebbero cortocircuitare la batteria ricaricabile/pacco batteria, provocando incendio o esplosione. Pericolo di morte!
- La struttura del prodotto è conforme alla classe di protezione II (isolamento doppio o rinforzato). È importante garantire che l'isolamento dell'alloggiamento o il cavo di alimentazione non sia danneggiato o distrutto.
- Il caricabatterie è progettato per il funzionamento con una presa di corrente con una tensione di rete di 100 - 240 V/CA, 50/60 Hz. Non utilizzare mai con altra tensione.
- La presa di corrente deve essere in prossimità dell'apparecchio e facilmente accessibile.
- Non tirare mai la spina per il cavo collegato dalla presa elettrica!
- Nelle scuole, negli istituti di formazione, nelle officine e nei circoli ricreativi, il funzionamento del prodotto deve essere monitorato da parte di personale qualificato.
- In ambienti commerciali devono essere osservate tutte le normative antinfortunistiche da parte delle società e deve esserci un'assicurazione per gli impianti elettrici e i materiali operativi.

- Non lasciare materiale da imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini!
- Se non si è sicuri del corretto collegamento o in caso di domande che non trovano risposta in queste istruzioni, non esitate a contattare la nostra assistenza tecnica o un altro tecnico specializzato.

5.2 Posizione di installazione



Il prodotto può essere utilizzato solo in ambienti chiusi e asciutti. Il prodotto non deve essere umido o bagnato, altrimenti c'è un rischio di scossa elettrica pericolosa!

- Non utilizzare il caricabatterie all'interno di un veicolo.
- Per il caricabatterie scegliere una superficie stabile, piana, pulita e sufficientemente grande.
- Non posizionare mai il caricabatterie su superfici infiammabili (ad es. tappeti, tovaglie). Usare sempre una superficie adatta, resistente al calore e non combustibile.
- Senza protezione idonea non posizionare mai il caricabatterie sulla superficie di mobili di valore. Il calore potrebbe causare scolorimento o cambiamenti del materiale.
- Tenere il caricabatterie lontano da liquidi (ad es. benzina), materiali facilmente infiammabili (ad es. tende, carta) o gas.
- Evitare la luce diretta del sole, il calore o il freddo eccessivo. Tenere il caricabatterie lontano dalla polvere e dallo sporco.
- Evitare di operare in prossimità di forti campi magnetici o elettromagnetici, antenne di trasmissione o generatori HF. Ciò potrebbe influenzare l'elettronica di controllo.
- Non posizionare, per esempio, contenitori con liquidi, vasi o piante sul prodotto o in prossimità di quest'ultimo.
- Se questi liquidi entrano nel caricabatterie, il esso è distrutto, c'è anche un alto rischio di incendio o esplosione.
- In questo caso, staccare la presa a cui è collegato il caricabatterie (spegnere il salva vita o rimuovere il fusibile, poi spegnere anche il corrispondente interruttore differenziale).
- Scollegare la batteria ricaricabile dal caricabatterie ed estrarre la spina dalla presa di rete.
- Lasciare asciugare la batteria e il caricabatterie, e poi farlo controllare da un centro assistenza o smaltire il prodotto secondo le normative ambientali.
- Accertarsi che il cavo di rete non venga schiacciato, piegato o danneggiato da spigoli appuntiti. Un cavo di alimentazione danneggiato non può essere utilizzato! Posare il cavo di rete in modo che nessuno possa inciamparvi.

5.3 Funzionamento



Non utilizzare mai il prodotto immediatamente, quando viene spostato da un ambiente freddo a uno caldo. La formazione di condensa potrebbe causare malfunzionamenti o danni! Inoltre sussiste pericolo di morte dovuto a scossa elettrica!

- Con questo caricabatterie è possibile caricare solo batterie NiCd, NiMH o gruppi batteria da 1 a 8 celle (tensione nominale da 1,2 a 9,6 V).
- Non caricare mai altri tipi di accumulatori (ad esempio batterie LiPo o al piombo) o batterie non ricaricabili. Vi è elevato rischio di incendio o di esplosione!
- Mantenere una distanza di sicurezza da oggetti infiammabili. Lasciare spazio sufficiente tra il caricabatterie e la batteria (min. 20 cm), inserire la batteria al caricabatterie.
- Poiché il caricabatterie e la batteria collegata si riscaldano durante la procedura di carica/scarica, è necessario garantire un'adeguata ventilazione. Non coprire mai il caricabatterie e/o la batteria collegata.
- Non lasciare il prodotto incustodito. Nonostante l'ampia e diversificata protezione dei circuiti non si possono escludere malfunzionamento o problemi di ricarica della batteria.
- Se si utilizza il caricabatterie o le batterie ricaricabili, non indossare materiali metallici o conduttivi, come gioielli (collane, bracciali, anelli, ecc.). Un cortocircuito della batteria ricaricabile o del caricabatterie può arrecare rischio di incendio o esplosione.
- Non lasciare la batteria ricaricabile collegata al caricabatterie, se il caricabatterie non è necessario.
- Scollegare il caricabatterie dalla corrente, staccare dalla presa elettrica. Conservare il prodotto in un ambiente pulito e asciutto, fuori dalla portata dei bambini.
- Utilizzare il prodotto solo in condizioni climatiche temperate, ma mai in climi tropicali. Osservare le condizioni ambientali riportate nel Capitolo "Dati Tecnici".
- Lasciare che il caricabatterie (e la batteria) raggiunga la temperatura ambiente prima di collegare il caricabatterie alla rete elettrica e prima di utilizzarlo. Ciò può durare anche alcune ore!
- Prestare attenzione al prodotto. Urti, colpi, pressione meccanica, vibrazioni o caduta da un'altezza bassa possono danneggiare.
- Se si riconosce che non è più possibile il funzionamento privo di rischi, il prodotto deve essere messo fuori servizio e protetto dal funzionamento inavvertito.
- Si ritiene che non sia più possibile un funzionamento quando il prodotto è visibilmente danneggiato, il prodotto non funziona più, dopo averlo conservato a lungo in condizioni sfavorevoli o dopo stress grave da trasporto.

5.4 Gestione dalla batteria ricaricabile

- Tenere le batterie ricaricabili fuori dalla portata dei bambini. Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini.
- Non lasciare le batterie ricaricabili in giro; c'è il rischio di ingestione da parte dei bambini o degli animali domestici. Se ingerite, consultare immediatamente un medico!
- Le batterie ricaricabili non devono essere cortocircuitate, aperte o gettate nel fuoco. Pericolo di incendio o esplosione!
- Nel caso in cui la pelle dovesse venire a contatto con batterie ricaricabili danneggiate o che presentano perdite, si possono verificare ustioni. Per questo motivo è necessario utilizzare dei guanti protettivi.

- Se il cavo di collegamento della batteria deve essere accorciato (ad es. quando la batteria viene fornita senza spina di collegamento), accorciare ogni filo singolarmente per evitare cortocircuiti. Pericolo di incendio ed esplosione!
- Caricare solo batterie ricaricabili con tecnologia di batteria idonea (NiCd o NiMH) con il caricabatterie. Non tentare mai di caricare altre batterie ricaricabili o batterie non ricaricabili con questo dispositivo. Pericolo di incendio o esplosione!
- Le batterie non ricaricabili sono destinate ad uso singolo e devono essere smaltite quando scariche. Caricare solo batterie ricaricabili idonee.
- Le batterie ricaricabili non possono essere tenute in ambienti umidi o bagnati.
- Non danneggiare l'alloggiamento esterno di una batteria ricaricabile. Pericolo di incendio o esplosione!
- Non caricare/scaricare mai batterie incustodite.
- Non caricare/scaricare mai una batteria ricaricabile direttamente nel modellino. Prima rimuovere la batteria dal modellino, scollegarlo completamente dal regolatore di corsa o di volo.
- Prestare attenzione quando si collega la batteria ricaricabile al caricabatterie o al modellino (ad es. modellino di aereo) alla corretta polarità (più/+ e meno/-). In caso di errata polarità non si danneggia solo il modellino ma anche la batteria. Pericolo di incendio o esplosione!
- Non caricare/scaricare alcuna batteria calda (ad es. causata da corrente di scarica elevata nel modellino). Lasciare che la batteria ricaricabile si raffreddi a temperatura ambiente prima di scaricarla.
- Non caricare/scaricare mai una batteria danneggiata, deformata o che perde liquidi. Ciò potrebbe causare incendio o esplosione! Smaltire le batterie ricaricabili inutilizzabili.
- Non utilizzare mai batterie ricaricabili, che sono costituite da celle diverse.
- Ricaricare la batteria ogni 3 mesi, altrimenti potrebbe verificarsi una scarica profonda e la batteria diventa inutilizzabile.
- Scollegare la batteria ricaricabile dal caricabatterie una volta completata la ricarica.
- Con un uso improprio (corrente di carica troppo alta o polarità errata) la batteria può sovraccaricarsi o distruggersi. In peggiori dei casi la batteria potrebbe esplodere e quindi causare danni considerevoli.
- Non danneggiare mai la batteria ricaricabile, non lasciare che la batteria cada, non perforare con alcun oggetto! Evitare qualsiasi carico meccanico sulla batteria, non scollegare mai i cavi di connessione della batteria ricaricabile! Pericolo di incendio o esplosione!
- Assicurarsi che la batteria ricaricabile sia fissata nel modellino (o sia rimossa dal modellino).
- Durante il funzionamento, carica o scarica, trasporto e conservazione della batteria assicurarsi che non si surriscaldi. Non porre la batteria in prossimità di fonti di calore (ad es., regolatore di corsa, motore), tenere la batteria ricaricabile lontano dalla luce diretta del sole. In caso di surriscaldamento della batteria si può causare un incendio o esplosione!
- La batteria non può avere mai una temperatura superiore a +60 °C (event. osservare le indicazioni supplementari del fornitore con altre limitazioni!).
- Se si rilevano danni, non utilizzare la batteria ricaricabile. Non caricarla più. Pericolo di incendio o esplosione!
- Afferrare la batteria ricaricabile con cura, usare guanti protettivi adatti. Smaltire la batteria in modo ecologico.
- Se il produttore della batteria non fornisce informazioni sulla corrente di carica massima consentita, caricare la batteria NiCd/NiMH a una corrente di max. 1C. Ciò significa che la corrente di carica non può superare il valore di capacità indicato sulla batteria (ad es. capacità della batteria ricaricabile 3000 mAh, corrente di carica max. 3000 mA = 3 A).
- Osservare le ulteriori istruzioni di sicurezza del produttore delle batterie e dei gruppi batteria utilizzati.

5.5 Dispositivi collegati

- Osservare anche le istruzioni di sicurezza e di funzionamento di qualunque altro dispositivo collegato al prodotto.

5.6 Luce LED

Attenzione, luce LED:

- Non dirigere gli occhi verso la luce LED.
- Non guardare il raggio direttamente o mediante strumenti ottici.

6 Collegamenti ed elementi di controllo

- 1 Connettore di alimentazione
- 2 Indicatore LED
- 3 Spina del cavo di carica



7 Funzionamento

- Collegare il connettore di alimentazione (1) al cavo di alimentazione fornito con la propria presa di corrente.
- Porre il caricabatterie su una superficie piana, a livello e orizzontale. Proteggere le superfici di mobili di valore con un idoneo supporto antigraffio, antiurto o antiscolorimento.



L'alloggiamento del caricabatterie si riscalda durante l'uso. Assicurarsi di avere sempre un'adeguata ventilazione del caricabatterie, non coprirlo mai durante il funzionamento.

- Collegare la batteria ricaricabile, che si desidera caricare, con la spina (3) del caricabatterie. Prestare attenzione alla corretta polarità (cavo rosso = più /+, cavo nero = meno/-).
- Dopo il collegamento della batteria ricaricabile la ricarica inizia direttamente.

Un LED (2) indica la funzione del caricabatterie:

LED rosso acceso: Ricarica in corso

LED verde acceso: Ricarica conclusa

LED rosso lampeggiante: Nessuna batteria collegata

LED verde lampeggiante: Il rilevamento della tensione Delta U ha rilevato una batteria completamente carica, il caricabatterie passa alla modalità con corrente di carica di mantenimento

LED rosso/verde lampeggiante: Indicazione di un guasto (ad es. batteria collegata con polarità inversa, tensione cella troppo alta o troppo bassa ecc.)

Nota:

- La potenza di carica max. del caricabatterie influenza la corrente di carica possibile. Con una batteria a 8 celle la corrente di carica è inferiore rispetto a una batteria a 2 celle.

- Quando la procedura di ricarica è conclusa, scollegare la batteria dal caricabatterie.
- Ora collegare una batteria aggiuntiva per la ricarica o scollegare il caricabatterie dall'alimentazione, staccare il cavo di alimentazione dalla presa. Conservare il prodotto in un luogo fresco, privo di polvere e fuori dalla portata dei bambini.

8 Pulizia e manutenzione

Il prodotto non richiede manutenzione e non deve essere smontato per nessun motivo.

Prima della pulizia scollegare la batteria ricaricabile collegata dalla caricabatterie. Scollegare il caricabatterie dalla corrente, staccare dalla presa elettrica.

Il prodotto può essere pulito solo con un panno pulito, morbido e asciutto. La polvere può essere rimossa molto facilmente utilizzando un pennello pulito e asciutto e un aspirapolvere.

Importante:

- Non utilizzare agenti aggressivi o prodotti chimici per la pulizia, in quanto potrebbero provocare macchie e danni al prodotto.

9 Smaltimento

9.1 Prodotto



Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche introdotte sul mercato europeo devono essere etichettate con questo simbolo. Questo simbolo indica che l'apparecchio deve essere smaltito separatamente dai rifiuti urbani non differenziati al termine della sua vita utile.

Ciascun proprietario di RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) è tenuto a smaltire gli stessi separatamente dai rifiuti urbani non differenziati. Gli utenti finali sono tenuti a rimuovere senza distruggere le batterie e gli accumulatori esauriti che non sono integrati nell'apparecchiatura, nonché a rimuovere le lampade dall'apparecchiatura destinata allo smaltimento prima di consegnarla presso un centro di raccolta.

I rivenditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono tenuti per legge a ritirare gratuitamente le vecchie apparecchiature. Conrad mette a disposizione le seguenti opzioni di restituzione **gratuite** (ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito internet):

- presso le nostre filiali Conrad
- presso i centri di raccolta messi a disposizione da Conrad
- presso i centri di raccolta delle autorità pubbliche di gestione dei rifiuti o presso i sistemi di ritiro istituiti da produttori e distributori ai sensi della ElektroG

L'utente finale è responsabile della cancellazione dei dati personali sul vecchio dispositivo destinato allo smaltimento.

Tenere presente che in paesi al di fuori della Germania possono essere applicati altri obblighi per la restituzione e il riciclaggio di vecchie apparecchiature.

9.2 Batterie/accumulatori

Rimuovere le batterie/gli accumulatori inseriti e smaltirli separatamente dal prodotto. In qualità di utente finale, si è tenuti per legge (Ordinanza sulle batterie) a restituire tutte le batterie/gli accumulatori usati; lo smaltimento nei rifiuti domestici è proibito.



Le batterie/gli accumulatori contaminati sono etichettati con questo simbolo, che indica che lo smaltimento tra i rifiuti domestici è proibito. Le denominazioni principali per i metalli pesanti sono: Cd=cadmio, Hg=mercurio, Pb=piombo (l'indicazione si trova sulle batterie/accumulatori, per es. sotto il simbolo del bidone dell'immondizia indicato a sinistra).

È possibile consegnare le batterie e gli accumulatori usati negli appositi centri di raccolta comunali, nelle nostre filiali o in qualsiasi punto vendita di batterie e accumulatori! In questo modo si rispettano gli obblighi di legge contribuendo al contempo alla tutela ambientale.

Prima dello smaltimento, è necessario coprire completamente i contatti esposti delle batterie/degli accumulatori con un pezzo di nastro adesivo per evitare cortocircuiti. Anche se le batterie/ gli accumulatori sono scarichi, l'energia residua che contengono può essere pericolosa in caso di corto circuito (scoppio, forte riscaldamento, incendio, esplosione).

10 Dati tecnici

Tipo di caricabatterie	V-CHARGE ECO NiMH 3000
N. d'ordine	2588276
Tensione di esercizio	100 – 240 V/CA, 50/60 Hz
Classe di protezione	II
Spina di carica	Tipo Tamiya
Tipi di batterie ricaricabili idonee	NiMH, NiCd
Numero di celle	1 - 8
Capacità batteria ricaricabile	1000 - 8000 mAh
Corrente di carica	max 3 A \pm 10%
Potenza di carica	35 W
Corrente carica di mantenimento	10 mA
Metodi di ricarica	Delta-U
Protezione cortocircuito	sì
Protezione sovraccarico	sì
Condizioni ambientali	Temperatura da +10 °C a +40 °C, Umidità 0 – 90 % UR (senza condensa)
Dimensioni (P x L x A)	72 x 117 x 40 mm
Peso	175 g