



# TOOLCRAFT

Istruzioni per l'uso

## Pistola per calafataggio manuale

N. d'ordine: 2617832



### 1 Uso previsto

Il prodotto è una pistola per calafataggio manuale con manicotto a cartuccia rotante e funzione antigoccia. Qualora si utilizzi il prodotto per scopi diversi da quelli previsti, questo potrebbe danneggiarsi.

L'uso improprio può provocare pericoli.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei.

Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite.

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso.

Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari.

Tutti i diritti sono riservati.

### 2 Contenuto della confezione

- Cacciavite
- Istruzioni per l'uso

### 3 Informazioni aggiornate sul prodotto

È possibile scaricare le informazioni più recenti sul prodotto sul sito [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) o eseguendo la scansione del codice QR. Seguire le istruzioni sul sito web.

### 4 Descrizione dei simboli



Il simbolo avverte sulla presenza di pericoli che potrebbero portare a lesioni personali.

### 5 Istruzioni per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo del prodotto, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.

#### 5.1 Informazioni generali

- Il prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Non esitare a contattare il nostro servizio assistenza o altro personale tecnico competente, in caso di domande che non trovano risposta nel manuale di istruzioni del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente da un esperto o da un laboratorio specializzato.

#### 5.2 Gestione

- Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, possono danneggiare il prodotto.

#### 5.3 Condizioni di esercizio

- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Proteggere l'attrezzo da temperature estreme, forti scosse e solventi.
- Proteggere il prodotto da condizioni di umidità e bagnato.
- Proteggere il prodotto dalla luce solare diretta.

#### 5.4 Funzionamento

- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o il collegamento del prodotto.
- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in tutta sicurezza, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. NON tentare di riparare il prodotto da soli. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
  - è visibilmente danneggiato,
  - non funziona più correttamente,
  - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
  - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni legate al trasporto.

## 6 Panoramica prodotto



- |   |                                   |   |                         |
|---|-----------------------------------|---|-------------------------|
| 1 | Manicotto rotante della cartuccia | 2 | Grilletto               |
| 3 | Gancio per scala                  | 4 | Interruttore antigoccia |
| 5 | Sblocco con il pollice            | 6 | Manico                  |

## 7 Funzionamento

Requisiti:

- ✓ Avete preparato la cartuccia e forato l'ugello.
1. Afferrare l'impugnatura (senza premere il grilletto).
  2. Premere il pulsante di sblocco con il pollice.
  3. Afferrare il gancio della scala e tirare l'asta fino in fondo.
  4. Inserire una cartuccia nel manicotto.
  5. Premere il grilletto per far avanzare l'asta.
  6. Per rimuovere la cartuccia, ripetere i passaggi da 1 a 3.

#### Suggerimento:

Funzione antigoccia

- L'interruttore consente di attivare/disattivare l'arresto antigoccia.
- Il flusso sarà minore quando l'arresto antigoccia è attivo.

## 8 Pulizia e manutenzione

#### Importante:

- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol o altre soluzioni chimiche. Possono danneggiare l'alloggiamento e causare il malfunzionamento del prodotto.
- Non immergere il prodotto nell'acqua.

1. Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di lanugine.

## 9 Dati tecnici

Funzione antigoccia.....	Si
Manicotto rotante della cartuccia.....	Si
Materiale.....	Lega di alluminio, ferro
Rapporto di spinta .....	11:1
Tipo di cartuccia .....	Volume: 310 ml
	Dimensioni del manicotto: ø50 x 225 mm
Dimensioni (L x A x P).....	355 x 200 x 60 mm
Peso .....	0,6 kg

Publicato da Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Tutti i diritti, compresa la traduzione, riservati. La riproduzione con qualunque mezzo (ad es. fotocopie, microfilm o memorizzazione su sistemi di elaborazione elettronica dei dati) è rigorosamente vietata senza la previa autorizzazione scritta dell'editore. È vietata la ristampa, anche parziale. La presente pubblicazione rappresenta lo stato tecnico al momento della stampa.

Copyright by Conrad Electronic SE.

\*2617832\_V2\_0223\_dh\_mh\_it 9007199930435851 I2/O2 en