

① Panoramica per la programmazione

Sistema di accesso con impronta digitale / RFID

Cod. 3048934

→ Nelle seguenti tabelle, per facilitare la ricerca della descrizione dettagliata, nella prima riga viene dato un riferimento al numero di capitolo del manuale.

Avvio/Termine della modalità di programmazione (10. a)	
Procedura	Combinazione/operazione dei tasti
Richiamo della la modalità di programmazione	⌘ (Codice principale) #
Terminare la modalità programmazione	⌘

→ Nell'impostazione di fabbrica il codice master (o dopo il ripristino delle impostazioni di fabbrica) è 1 2 3 4 5 6.

Cambiare il codice master (10. b)	
Procedura	Combinazione/operazione dei tasti
1. Richiamo della la modalità di programmazione	⌘ (Codice principale) #
2. Inserire il codice di programmazione	0
3. Inserisci il nuovo codice master	(nuovo codice master)
4. Confermare l'inserimento	#
5. Reinserire il nuovo codice master	(nuovo codice master)
6. Confermare l'inserimento	#
7. Terminare la modalità programmazione	⌘

→ Il codice master deve essere di 6 cifre.

Memorizzazione impronta digitale master (10. c)	
Procedura	Combinazione/operazione dei tasti
1. Richiamo della la modalità di programmazione	⌘ (Codice principale) #
2. Inserire il codice di programmazione	1
3. Inserire il numero di memoria 99 per l'impronta digitale master	9 9
4. Confermare l'inserimento	#
5. Leggere 3 volte l'impronta digitale master	(Impronta digitale) (impronta digitale) (impronta digitale)
6. Confermare l'inserimento	#
7. Terminare la modalità programmazione	⌘

Cancellare l'impronta digitale master (10. c)	
Procedura	Combinazione/operazione dei tasti
1. Richiamo della la modalità di programmazione	⌘ (Codice principale) #
2. Inserire il codice di programmazione	2
3. Inserire il numero di memoria 99 per l'impronta digitale master	9 9
4. Confermare l'inserimento	#
5. Terminare la modalità programmazione	⌘

Memorizzazione del transponder utente con telecomando a infrarossi (10. d) Opzione 1: Il transponder utente viene memorizzato automaticamente nella successiva memoria libera	
Procedura	Combinazione/operazione dei tasti
1. Richiamo della la modalità di programmazione	⌘ (Codice principale) #
2. Inserire il codice di programmazione	1
3. Memorizzazione di un transponder	(Lettura transponder)
4. Uscire dalla modalità di memorizzazione	#
5. Terminare la modalità programmazione	⌘

→ Per memorizzare più transponder utente in successione, ripetere il passaggio 3. I numeri delle unità di memoria aumenteranno automaticamente di un valore.

Memorizzazione del transponder utente con telecomando a infrarossi (10. d) Opzione 2: Assegnare il transponder utente a una determinata memoria	
Procedura	Combinazione/operazione dei tasti
1. Richiamo della la modalità di programmazione	⌘ (Codice principale) #
2. Inserire il codice di programmazione	1
3. Inserire il numero di memoria	(Numero di memoria), possibile 1 0 0 9 8 9
4. Confermare l'inserimento	#
5. Memorizzazione di un transponder	(Lettura transponder)
6. Uscire dalla modalità di memorizzazione	#
7. Terminare la modalità programmazione	⌘

→ Per memorizzare più transponder in successione, ripetere i passaggi 3+4+5.

Memorizzazione del transponder utente con transponder master o impronta digitale master (10. d)	
Procedura	Combinazione/operazione dei tasti
1. Avviare la procedura di memorizzazione	(Lettura del transponder master) o (Impronta digitale master)
2. Memorizzazione di un transponder	(Lettura transponder)
3. Terminare la procedura di memorizzazione	(Lettura del transponder master)

→ Per memorizzare più transponder utente in successione, ripetere il passaggio 2.

Cancellare il transponder utente (10. e) con telecomando a infrarossi	
Procedura	Combinazione/operazione dei tasti
1. Richiamo della la modalità di programmazione	⌘ (Codice principale) #
2. Inserire il codice di programmazione	2
3. Esecuzione della procedura di cancellazione	(Lettura transponder) o Inserire il numero di memoria (1 0 0 9 8 9) e confermare con il tasto #
4. Uscire dalla modalità di cancellazione	#
5. Terminare la modalità programmazione	⌘

→ Per cancellare più transponder utente in successione, ripetere il passaggio 3.

Cancellare il transponder utente (10. e) con transponder master o impronta digitale master	
Procedura	Combinazione/operazione dei tasti
1. Avviare la modalità di cancellazione	2x (lettura transponder master) o 2x (Impronta digitale master)
2. Cancellazione di un transponder	(Lettura transponder)
3. Uscire dalla modalità di cancellazione	(Lettura del transponder master)

→ Per cancellare più transponder utente in successione, ripetere il passaggio 2.

Memorizzare l'impronta digitale dell'utente con telecomando a infrarossi (10. f) Opzione 1: Lasciare automaticamente l'impronta digitale dell'utente nella successiva memoria libera	
Procedura	Combinazione/operazione dei tasti
1. Richiamo della la modalità di programmazione	⌘ (Codice principale) #
2. Inserire il codice di programmazione	1
3. Leggere 3 volte l'impronta digitale	(Impronta digitale) (impronta digitale) (impronta digitale)
4. Uscire dalla modalità di memorizzazione	#
5. Terminare la modalità programmazione	⌘

→ Per memorizzare più impronte digitali utente in successione, ripetere il passaggio 3. I numeri delle unità di memoria aumenteranno automaticamente di un valore.

Memorizzare l'impronta digitale dell'utente con telecomando a infrarossi (10. f) Opzione 2: Assegnare l'impronta digitale utente a una determinata memoria	
Procedura	Combinazione/operazione dei tasti
1. Richiamo della la modalità di programmazione	⌘ (Codice principale) #
2. Inserire il codice di programmazione	1
3. Inserire il numero di memoria	(Numero di memoria), è possibile 0 9 8
4. Confermare l'inserimento	#
5. Leggere 3 volte l'impronta digitale	(Impronta digitale) (impronta digitale) (impronta digitale)
6. Uscire dalla modalità di memorizzazione	#
7. Terminare la modalità programmazione	⌘

→ Per memorizzare più impronte digitali in successione, ripetere i passaggi 3+4+5.

Memorizzare l'impronta digitale dell'utente con transponder master o impronta digitale master (10. f)	
Procedura	Combinazione/operazione dei tasti
1. Avviare la procedura di memorizzazione	(Lettura del transponder master) o (Impronta digitale master)
2. Leggere 3 volte l'impronta digitale	(Impronta digitale) (impronta digitale) (impronta digitale)
3. Terminare la procedura di memorizzazione	(Lettura del transponder master)

→ Per memorizzare più impronte digitali utente in successione, ripetere il passaggio 2.

Cancellare l'impronta digitale dell'utente (10. g) con telecomando a infrarossi	
Procedura	Combinazione/operazione dei tasti
1. Richiamo della la modalità di programmazione	[*] (Codice principale) [#]
2. Inserire il codice di programmazione	[2]
3. Esecuzione della procedura di cancellazione	(Impronta digitale) o Inserire il numero di memoria ([0] [9] [8]) e confermare con il tasto [#]
4. Uscire dalla modalità di cancellazione	[#]
5. Terminare la modalità programmazione	[*]

→ Per cancellare più impronte digitali utente in successione, ripetere il passaggio 3.

Cancellare l'impronta digitale dell'utente (10. g) con transponder master o impronta digitale master	
Procedura	Combinazione/operazione dei tasti
1. Avviare la modalità di cancellazione	2x (lettura transponder master) o 2 (Impronta digitale master)
2. Cancellazione di un transponder	(Lettura transponder)
3. Uscire dalla modalità di cancellazione	(Lettura del transponder master)

→ Per cancellare più impronte digitali utente in successione, ripetere il passaggio 2.

Cancellazione di tutte le unità di memoria (10. h); in questo modo si cancellano tutti gli 890 transponder utente, 10 transponder visitatori, 99 impronte digitali utente e l'impronta digitale master	
Procedura	Combinazione/operazione dei tasti
1. Richiamo della la modalità di programmazione	[*] (Codice principale) [#]
2. Inserire il codice di programmazione	[2]
3. Inserire il codice di cancellazione 0000	[0] [0] [0] [0]
4. Confermare l'immissione e uscire dalla modalità di cancellazione	[#]
5. Terminare la modalità programmazione	[*]

Selezionare la modalità di accesso (10. i)	
Procedura	Combinazione/operazione dei tasti
1. Richiamo della la modalità di programmazione	[*] (Codice principale) [#]
2. Inserire il codice di programmazione	[3]
3. Selezione della modalità di accesso	[0] = accesso tramite transponder o impronta digitale (impostazione predefinita) o [1] = accesso solo tramite impronta digitale o [2] = accesso solo tramite transponder
4. Confermare l'inserimento	[#]
5. Terminare la modalità programmazione	[*]

Impostare il tempo di attivazione del contatto di commutazione (10. j)	
Procedura	Combinazione/operazione dei tasti
1. Richiamo della la modalità di programmazione	[*] (Codice principale) [#]
2. Inserire il codice di programmazione	[4]
3. Tempo di attivazione del contatto di commutazione	[1] [9] [9] = 1 - 99 secondi o [0] = modalità toggle
4. Confermare l'inserimento	[#]
5. Terminare la modalità programmazione	[*]

→ Nell'impostazione di fabbrica il tempo di attivazione (o dopo il ripristino delle impostazioni di fabbrica) è di 5 secondi.

Selezionare o disattivare la protezione da errori (10. k)	
Procedura	Combinazione/operazione dei tasti
1. Richiamo della la modalità di programmazione	[*] (Codice principale) [#]
2. Inserire il codice di programmazione	[6]
3. Selezionare la funzione di protezione	[0] = la funzione di protezione è disattivata o [1] = blocco per 10 minuti (in questo periodo non è possibile né l'accesso tramite transponder /impronta digitale validi né il funzionamento tramite telecomando a infrarossi. Anche il transponder master e l'impronta digitale master non sono in funzione) o [2] = blocco con allarme per la durata di 1 - 3 minuti (per l'impostazione della durata dell'allarme vedere il capitolo 8. l); il blocco e l'allarme possono essere terminati anticipatamente con un transponder o un'impronta digitale validi
4. Confermare l'inserimento	[#]
5. Terminare la modalità programmazione	[*]

→ Se la funzione [2] è stata selezionata, è necessario impostare la durata dell'allarme (1 - 3 minuti, impostazione di base = 1 minuto).

Impostazione della durata dell'allarme per la funzione di protezione (10. l)	
Procedura	Combinazione/operazione dei tasti
1. Richiamo della la modalità di programmazione	[*] (Codice principale) [#]
2. Inserire il codice di programmazione	[5]
3. Impostare il tempo per la durata dell'allarme	(Durata allarme); è possibile [1] [3] Minuti
4. Confermare l'inserimento	[#]
5. Terminare la modalità programmazione	[*]

→ Nell'impostazione di fabbrica il tempo di attivazione (o dopo il ripristino delle impostazioni di fabbrica) è di 1 minuto.

Memorizzare il transponder per visitatori (10. m)	
Procedura	Combinazione/operazione dei tasti
1. Richiamo della la modalità di programmazione	[*] (Codice principale) [#]
2. Inserire il codice di programmazione	[8]
3. Inserire il numero di tentativi di accesso per i quali il transponder visitatore può essere utilizzato	(Numero di tentativi di accesso), è possibile [0] [9] (Il numero "0" indica 10 tentativi di accesso)
4. Confermare l'inserimento	[#]
5. Inserire il numero di memoria	(Numero di memoria), possibile [9] [9] [0] [9] [9] [9]
6. Confermare l'inserimento	[#]
7. Memorizzazione di un transponder	(Lettura transponder)
8. Uscire dalla modalità di memorizzazione	[#]
9. Terminare la modalità programmazione	[*]

→ Per memorizzare più transponder visitatori in successione, ripetere i passaggi 3 - 7.

Dopo aver utilizzato il numero di tentativi di accesso programmato per il transponder visitatore, il sistema di accesso cancella automaticamente il transponder dalla memoria. Il numero di memoria è quindi libero per la programmazione di un altro visitatore transponder.

Per cancellare anticipatamente il transponder visitatore (ad esempio, se non è stato utilizzato il numero completo di tentativi di accesso), procedere come per la cancellazione dei transponder utente (vedere il capitolo 8. e).