

①

Panoramica per la programmazione

Serratura codificata RFID

N. d'ordine 3060832

→ Nelle seguenti tabelle, per facilitare la ricerca della descrizione dettagliata, nella prima riga viene dato un riferimento al numero di capitolo del manuale.

15.1 Panoramica

Descrizione funzione	Funzionamento
Accesso alla modalità di programmazione	* (Codice Master) # ora è possibile effettuare la programmazione (123456 è il codice master predefinito in fabbrica)
Modifica del codice master	0 - Nuovo codice - # - Ripetere il nuovo codice-# (codice: 6 cifre)
Aggiungere utente scheda	1 - Leggi scheda - # (può aggiungere schede in continuazione)
Aggiungi utente PIN	1 - PIN-# Il PIN può essere di 4-6 cifre, tranne 8888 (8888 è il codice PIN predefinito in fabbrica)
Eliminare utente	2 - Leggi scheda - # 2- PIN - #
Uscita dalla modalità di programmazione	*

15.2 Entrare e uscire dalla modalità programmazione

Fase di programmazione	Combinazione di tasti
Entrare in modalità di programmazione	* (Codice Master) # Valore predefinito in fabbrica: 123456
Uscire dalla modalità programmazione	*

15.3 Impostazione del codice master

Fase di programmazione	Combinazione di tasti
1. Entrare in modalità di programmazione	* (Codice Master) #
2. Aggiornamento del codice master	0 (Nuovo codice master) # (Ripetere nuovo codice master)# (Il codice master è composto da 6 cifre qualsiasi)
3. Uscire dalla modalità programmazione	*

15.4 Aggiungere utenti comuni

PIN/Card user ID: 0~989; lunghezza PIN: 4~6 cifre, tranne 8888

Fase di programmazione	Combinazione di tasti
1. Entrare in modalità di programmazione	* (Codice Master) #
Aggiungere utente scheda	
2. Utilizzo dell'ID automatico (Consente al dispositivo di assegnare la scheda al numero di ID utente successivo disponibile) 0 2. Selezionare un ID specifico (Consente al master di definire un ID utente specifico a cui associare la scheda) 0 2. Aggiungere scheda: Iscrizione in blocco (Consente al Master di aggiungere fino a 988 schede al lettore in un unico passaggio) La programmazione richiede 2 minuti.	1 (Lettura scheda)/(Inserimento numero scheda a 8/10 cifre) # Le schede possono essere aggiunte continuamente. 1 (ID utente) # (Lettura della scheda)/(Inserimento del numero della scheda 8/10 cifre) # 1 (ID utente) # (Quantità di carte) # (Numero della prima carta a 8/10 cifre) # Il numero delle schede deve essere consecutivo: (La quantità di schede è il numero di schede da registrare)

Fase di programmazione	Combinazione di tasti
Aggiungi utente PIN	
2. Utilizzo dell'ID automatico (Consente al dispositivo di assegnare il PIN al numero di ID utente successivo disponibile) 0 2. Selezionare un ID specifico (Consente al gestore di definire un ID utente specifico a cui associare il PIN)	1 (PIN) # I PIN possono essere aggiunti continuamente 1 (User ID) # (PIN) #
3. Uscita	*

15.5 Suggerimenti per la sicurezza del PIN (valido solo per il PIN a 6 cifre):

Per aumentare la sicurezza, è possibile nascondere il PIN corretto aggiungendo altri numeri (massimo 10 cifre).
Esempio di PIN: 123434
Si può usare ****(123434)**** o ****(123434)**
(****** può essere un numero qualsiasi da 0 a 9)

15.6 Aggiungere utenti visitatori

(Il numero di ID utente è 990-999; la lunghezza del PIN: 4-6 cifre, tranne 8888)
Sono disponibili 10 gruppi di PIN/scheda visitatori, gli utenti possono essere specificati fino a 10 volte di utilizzo; dopo un certo numero di volte, ad esempio 5, il PIN/scheda non è più valido.

Fase di programmazione	Combinazione di tasti
1. Entrare in modalità di programmazione	* (Codice Master) #
2. Aggiungere scheda 0 2. Aggiungere PIN	1 (ID utente) # (0-9) # (Lettura della carta)/(Inserimento del numero della carta a 8/10 cifre) # 1 (ID utente) # (0-9) # (PIN) # Nota: Il numero 0-9 rappresenta il numero di utilizzi consentiti. Un valore di 0 indica 10 utilizzi.
3. Uscita	*

15.7 Modifica del PIN utente

Lunghezza PIN: 4~6 cifre, tranne 8888

Fase di programmazione	Combinazione di tasti
Nota: La procedura di seguito descritta viene eseguita al di fuori della modalità di programmazione e può essere eseguita dagli utenti stessi.	
Modificare PIN	* (ID utente) # (Vecchio PIN) # (Nuovo PIN) # (Ripetere il nuovo PIN) #
Modifica del PIN della scheda + modalità di accesso con PIN	* (Lettura della scheda) (Vecchio PIN) # (Nuovo PIN) # (Ripetere il nuovo PIN) #

15.8 Eliminare utenti

Fase di programmazione	Combinazione di tasti
1. Entrare in modalità di programmazione	* (Codice Master) #
2. Elimina utente - Per scheda/PIN 0 2. Elimina utente - Per numero di ID 0 2. Elimina utente - Per numero di scheda 0 2. Eliminare TUTTI gli utenti	2 (Lettura della scheda)/(immissione del PIN) # Gli utenti possono essere eliminati continuamente. 2 (ID utente) # 2 (inserire 8/10 cifre del numero di scheda) # 2 (Codice Master) #
3. Uscita	*

15.9 Impostazione del tempo di attivazione del contatto di commutazione

La configurazione del relè imposta il comportamento del relè di uscita all'attivazione. Questa funzione consente di impostare il tempo di attivazione del contatto di commutazione da 1 a 99 secondi dopo un accesso valido alla serratura a codice (l'impostazione predefinita è 5 secondi). Quando è impostato "0", il contatto di commutazione passa in modalità "commutazione". Ogni accesso valido alla serratura a codice modifica la posizione del contatto di commutazione. Può essere utilizzato per attivare/disattivare un sistema di allarme.

Fase di programmazione	Combinazione di tasti
1. Entrare in modalità di programmazione	* (Codice Master) #
2. Modalità a impulsi 0	3 (1~99) # (impostazione di fabbrica) Il tempo del relè va da 1 a 99 secondi. (l'impostazione predefinita è 5 secondi)
2. Modalità Commutazione	3 0 # Imposta il relè in modalità commutazione ON/OFF
3. Uscita	*

15.10 Selezionare la modalità di accesso

Per la modalità di accesso multiutente, l'intervallo di lettura non può superare i 5 secondi, altrimenti il dispositivo passa automaticamente in standby.

Fase di programmazione	Combinazione di tasti
1. Entrare in modalità di programmazione	* (Codice Master) #
2 Accesso con scheda 0	4 0 #
2 Accesso con PIN 0	4 1 #
2 Accesso con scheda + PIN 0	4 2 #
2 Accesso con scheda o PIN 0	4 3 # (impostazione di fabbrica)
2 Accesso multiutente	4 3 (2~9) # (Solo dopo 2-9 utenti validi, la porta può essere aperta)
3. Uscita	*

15.11 Impostare l'allarme di esclusione

L'allarme di esclusione si attiva dopo 10 tentativi di ingresso falliti (Impostazione di fabbrica OFF). Può essere impostato in modo da negare l'accesso per 10 minuti dopo l'inserimento o da disinserrarlo solo dopo aver inserito una scheda/PIN o un codice Master/scheda validi.

Fase di programmazione	Combinazione di tasti
1. Entrare in modalità di programmazione	* (Codice Master) #
2. Esclusione OFF 0	6 0 # (impostazione di fabbrica)
2. Esclusione ON 0	6 1 # L'accesso sarà negato per 10 minuti (il pulsante di uscita è ancora utilizzabile).
2. Esclusione ON (Allarme) Impostare tempo di allarme	6 2 # 5 (0~3) # (l'impostazione di fabbrica è 1 minuto) Inserire il codice master o la scheda master o una scheda utente/PIN valida per tacitare
3. Uscita	*

15.12 Impostare risposta acustica e visiva

Fase di programmazione	Combinazione di tasti
1. Entrare in modalità di programmazione	* (Codice Master) #
2. Disabilita suono Abilita il suono 0	7 0 # 7 1 # (impostazione di fabbrica)
2. LED sempre OFF LED sempre ON 0	7 2 # 7 3 # (impostazione di fabbrica)
2. Retroilluminazione della tastiera sempre OFF Tastiera retroilluminata sempre ON Tastiera retroilluminata automaticamente OFF	7 4 # 7 5 # 7 6 # (impostazione di fabbrica) Spegnimento automatico dopo 20 secondi, si accenderà premendo un tasto qualsiasi (questo tasto non viene preso in considerazione)
3. Uscita	*

15.13 Aggiungere o eliminare utenti

Aggiungi utenti scheda/PIN	1. Inserimento (Scheda Master) 2. Inserire (Scheda) o (PIN #) Ripetere il passo 2 per altri utenti 3. Inserire nuovamente (Scheda Master)
Eliminazione di utenti scheda/PIN	1. Inserire (Scheda Master due volte entro 5s) 2. Inserire (Scheda) o (PIN #) Ripetere il passo 2 per altri utenti 3. Inserire nuovamente (Scheda Master)