

Istruzioni per l'uso del software

Alimentatore da laboratorio da 100 W

N. d'ordine 3089717 TOPS-3205N

N. d'ordine 3089718 TOPS-3363N

1 Comandi

Operazione	Descrizione	Comando e valore di ritorno	Esempio
Impostazione	■ Impostazione dell'uscita su ON/OFF Impostazione dell'uscita su OFF: <Uscita> = 0 Impostazione dell'uscita su ON: <Uscita> = 1	Comando impostato: SOUT<Uscita>[CR] Valore di ritorno: [OK][CR]	Comando impostato: SOUT0[CR] Valore di ritorno: [OK][CR] Significato: impostazione dell'uscita su OFF
Impostazione	■ Impostazione di tensione e corrente <Tensione> = 0000 ~ 3640 <Current> = 0000 ~ 5100	Comando impostato: SETD <Tensione> <Corrente>[CR] Valore di ritorno: [OK][CR]	Comando impostato: SETD05001000[CR] Valore di ritorno: [OK][CR] Significato: tensione 5,00 V, corrente 1,000 A
Impostazione	■ Impostazione della tensione d'uscita	Comando impostato: VOLT<Tensione>[CR] Valore di ritorno: [OK][CR]	Comando impostato: VOLT 1000[CR] Valore di ritorno: [OK][CR] Significato: Valore della tensione impostato di 10,00 V
Impostazione	■ Impostazione della corrente d'uscita	Comando impostato: CURR<Corrente>[CR] Valore di ritorno: [OK][CR]	Comando impostato: CURR1000[CR] Valore di ritorno: [OK][CR] Significato: valore della corrente impostato di 1,000 A
Acquisizione	■ Acquisizione dello stato dell'uscita Uscita disattivata: <Uscita> = 0 Uscita attivata: <Uscita> = 1	Comando impostato: GOUT [CR] Valore di ritorno: <Uscita> [CR][OK][CR]	Comando impostato: GOUT[CR] Valore di ritorno: 0[CR][OK][CR] Significato: L'uscita è disattivata
Acquisizione	■ Acquisizione della tensione del display, della corrente del display, della modalità CV/CC <Tensione> = 0 ~ 9999 <Corrente> = 0 ~ 9999 <Modalità CV> = 0 modalità CV <Modalità CC> = 0 modalità CC	Comando impostato: GETD [CR] Valore di ritorno: <Tensione><;><Corrente><;> <Modalità CV/CC><;>[CR][OK][CR]	Comando impostato: GETD [CR] Valore di ritorno: 500;1000;0;[CR][OK][CR] Significato: 5,00 V e 1,000 A mostrati nella visualizzazione e modalità CV
Acquisizione	■ Acquisizione della tensione e della corrente impostate <Tensione> = 0 ~ 3640 <Corrente> = 0 ~ 5100	Comando impostato: GETS [CR] Valore di ritorno: <Tensione><;><Corrente><;>[CR] [OK][CR]	Comando impostato: GETS[CR] Valore di ritorno: 500;1000;[CR][OK][CR] Significato: 5,00 V di tensione dell'impostazione memorizzata e 1,000 A di corrente
Acquisizione	■ Acquisizione della modalità <Modalità> = NTP????	Comando impostato: GMOD [CR] Valore di ritorno: <Modalità>[CR][OK][CR]	Comando impostato: GMOD[CR] Valore di ritorno: NTP8621[CR][OK][CR] Significato: NTP8621 come modalità
Acquisizione	■ Acquisizione della limitazione superiore impostata per la tensione <Tensione> = ????	Comando impostato: GVSH [CR] Valore di ritorno: <Tensione>[CR][OK][CR]	Comando impostato: GVSH [CR] Valore di ritorno: 3700 [CR][OK][CR] Significato: 37,00 V di limitazione superiore impostata per la tensione
Acquisizione	■ Acquisizione della limitazione inferiore impostata per la tensione <Tensione> = ???	Comando impostato: GVSL [CR] Valore di ritorno: <Tensione>[CR][OK][CR]	Comando impostato: GVSL [CR] Valore di ritorno: 80 [CR][OK][CR] Significato: 0,80 V di limitazione inferiore impostata per la tensione
Acquisizione	■ Acquisizione della limitazione superiore impostata per la corrente <Corrente> = ????	Comando impostato: GISH [CR] Valore di ritorno: <Corrente>[CR][OK][CR]	Comando impostato: GISH [CR] Valore di ritorno: 5200 [CR][OK][CR] Significato: 5,200 A di limitazione superiore impostata per la corrente
Acquisizione	■ Acquisizione della limitazione inferiore impostata per la corrente <Corrente> = ???	Comando impostato: GISL [CR] Valore di ritorno: <Corrente>[CR][OK][CR]	Comando impostato: GISL [CR] Valore di ritorno: 100 [CR][OK][CR] Significato: 0,100 A di limitazione inferiore impostata per la tensione
Acquisizione	■ Acquisizione delle limitazioni superiori impostate per la tensione e la corrente <Tensione> = ???? <Corrente> = ????	Comando impostato: GMAX [CR] Valore di ritorno: <Tensione><;><Corrente><;>[CR] [OK][CR]	Comando impostato: GMAX [CR] Valore di ritorno: 3700;3100;[CR][OK][CR] Significato: 37,00 V di limitazione superiore impostata per la tensione e 3,100 A di limitazione superiore impostata per la corrente
Acquisizione	■ Acquisizione delle limitazioni inferiori impostate per la tensione e la corrente <Tensione> = ??? <Corrente> = ???	Comando impostato: GMIN [CR] Valore di ritorno: <Tensione><;><Corrente><;>[CR] [OK][CR]	Comando impostato: GMIN [CR] Valore di ritorno: 80;100;[CR][OK][CR] Significato: 0,80 V di limitazione inferiore impostata per la tensione e 0,100 A di limitazione inferiore impostata per la corrente