



Importante!

Tutte le programmazioni devono essere effettuate in modalità di programmazione. Per avviare la modalità di programmazione, immettere 2 volte il codice master in modalità normale (alla consegna “1234”).

Per riportare il codice master alle impostazioni di fabbrica, scollegare la serratura a codice dall'alimentazione. Tenere premuto il tasto [🔑] e riattivare l'alimentazione della serratura a codice. Tenere premuto il tasto [🔑] per altri 3 secondi.

Quando la serratura a codice emette un breve segnale acustico e il LED destro ridiventa verde, il codice master è stato resettato.

Codice di programmazione	Codice di programmazione	Funzione di programmazione	Valori	Modalità inserimento	Impostazioni di fabbrica
🔑 9	0 4	Modifica della lunghezza dei codici	2 - 6 / da 2 a 6 cifre	🔑 9 0 4 2 🔑 🔑 (ad es. per quelli a 2 cifre)	A 4 cifre
🔑 7	----	Programmazione di schede transponder master	Lettura della scheda	🔑 7 Lettura della scheda 🔑 🔑	----
🔑 7	🔑 🔑	Eliminazione della scheda transponder master	----	🔑 7 🔑 🔑 🔑 🔑	----
🔑 3	----	Modifica del codice master	Immissione del codice master	🔑 3 Codice master Codice master 🔑 🔑	----
🔑 0	0 1	Programmazione della scheda transponder o del codice utente per l'uscita a relè n°1	0 0 0 - 9 9 9 (ID utente)	🔑 0 0 1 0 0 0 Lettura della scheda/Codice utente 🔑 🔑	----
🔑 9	0 2	Programmazione del codice utente per l'uscita a relè n°1 - 2. Opzione	0 0 0 - 9 9 9 (ID utente)	🔑 9 0 2 0 0 0 Inserisci il codice utente 🔑 🔑	----
🔑 0	0 2	Programmazione della scheda transponder e del codice utente per l'uscita a relè n°1	0 0 0 - 9 9 9 (ID utente)	🔑 0 0 2 0 0 0 Lettura della scheda Codice utente 🔑 🔑	----
🔑 4	----	Programmazione della scheda transponder o del codice utente per l'uscita a relè n°2	0 0 - 0 9 (ID utente)	🔑 4 0 0 Lettura della scheda/Codice utente 🔑 🔑	----
🔑 9	0 3	Programmazione del codice utente per l'uscita a relè n°2 - 2. Opzione	0 0 - 0 9 (ID utente)	🔑 9 0 3 0 0 Inserisci il codice utente 🔑 🔑	----
🔑 9	0 1	Programmazione di più schede transponder per l'uscita a relè n°1	0 0 0 - 9 9 9 (ID utente) 0 0 0 (Quantità)	🔑 9 0 1 0 0 0 0 0 0 Lettura di schede in successione 🔑 🔑	----
🔑 9	0 5	Programmazione di più schede transponder con numeri di serie progressivi per l'uscita a relè n°1	0 0 0 - 9 9 9 (ID utente) 0 0 0 (Quantità)	🔑 9 0 5 0 0 0 0 0 0 1. Lettura della scheda 🔑 🔑 Tutti gli altri transponder vengono aggiunti automaticamente.	----
----	🔑 🔑	Eliminazione di un utente: uscita a relè n°1	0 0 0 - 9 9 9 (ID utente)	0 0 0 🔑 🔑 🔑 🔑	----
🔑 4	🔑 🔑	Eliminazione di un utente: uscita a relè n°2	0 0 - 0 9 (ID utente)	🔑 4 0 0 🔑 🔑 🔑 🔑	----
🔑 8	8 8	Eliminazione di tutti gli utenti	----	🔑 8 8 8 🔑 🔑	----
🔑 1	----	Tempo di attivazione: uscita a relè n°1	0 0 - 9 9 (secondi) o 0 0 per la modalità toggle	🔑 1 0 5 🔑 🔑 (ad es. per 5 secondi) 🔑 1 0 0 🔑 🔑 (modalità toggle)	1 secondo
🔑 5	----	Tempo di attivazione: uscita a relè n°2	0 0 - 9 9 (secondi) o 0 0 per la modalità toggle	🔑 5 0 5 🔑 🔑 (ad es. per 5 secondi) 🔑 5 0 0 🔑 🔑 (modalità toggle)	1 secondo
🔑 2	----	Attivazione/Disattivazione della retroilluminazione	0 2 = attivazione 0 1 = disattivazione	🔑 2 0 2 🔑 🔑 (attivazione della retroilluminazione) 🔑 2 0 1 🔑 🔑 (disattivazione della retroilluminazione)	Retroilluminazione attiva
🔑 2	----	Attivazione/Disattivazione dei segnali acustici	0 3 = attivazione 0 4 = disattivazione	🔑 2 0 3 🔑 🔑 (attivazione dei segnali acustici) 🔑 2 0 4 🔑 🔑 (disattivazione dei segnali acustici)	Segnali acustici attivi
🔑 6	----	Attivazione/Disattivazione della protezione antimanomissione	0 2 = attivazione 0 1 = disattivazione	🔑 6 0 2 🔑 🔑 (attivazione della protezione antimanomissione) 🔑 6 0 1 🔑 🔑 (disattivazione della protezione antimanomissione)	Protezione antimanomissione non attiva
🔑 8	9 9	Ripristino della serratura a codice alle impostazioni di fabbrica	----	🔑 8 9 9 🔑 🔑	----