



TOOLCRAFT

Istruzioni per l'uso

Torcia a LED (1200 lm)

N. d'ordine: 3221576



1 Istruzioni per il download

Accedere al link www.conrad.com/downloads (in alternativa eseguire la scansione del codice QR) per scaricare le istruzioni per l'uso complete (o le versioni nuove/attuali, se disponibili). Seguire le istruzioni riportate nella pagina web.

2 Uso previsto

Il prodotto è una torcia a LED.

Il prodotto ha un grado di protezione IP68 ed è protetto da polvere e forti getti d'acqua provenienti da qualsiasi direzione. Il prodotto è adatto per l'uso in ambienti esterni. Non immergere il prodotto in acqua.

Qualora si utilizzi il prodotto per scopi diversi da quelli previsti, questo potrebbe danneggiarsi.

L'uso improprio può provocare cortocircuiti, incendi o altri pericoli.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei.

Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite.

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso.

Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

USB4®, USB Type-C® e USB-C® sono marchi registrati di USB Implementers Forum.

3 Contenuto della confezione

- Torcia a LED
- Etichette di avvertenza in diverse lingue
- Cavo di ricarica da USB-C® a USB-A
- Istruzioni per l'uso

4 Descrizione dei simboli

I seguenti simboli si trovano sul prodotto/apparecchio o sono usati nel testo:



Il simbolo avverte sulla presenza di pericoli che potrebbero portare a lesioni personali.



Questo prodotto può emettere radiazioni ottiche pericolose. Non fissare con lo sguardo la lampada quando è accesa. Può essere dannoso per gli occhi.



Il prodotto è stato costruito in conformità alla classe di protezione III.



Componente magnetico

5 Istruzioni per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo del prodotto, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.

5.1 Informazioni generali

- Il prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Non esitare a contattare il nostro servizio assistenza o altro personale tecnico competente, in caso di domande che non trovano risposta nel manuale di istruzioni del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente da un esperto o da un laboratorio specializzato.

5.2 Pacemaker e altri dispositivi medici

Il prodotto contiene componenti magnetici che potrebbero compromettere il funzionamento di pacemaker o altri dispositivi medici! Evitare di utilizzare il prodotto in prossimità di tali dispositivi.

5.3 Epilessia fotosensibile

Le persone che soffrono di epilessia fotosensibile possono essere soggette a crisi epilettiche o a perdita di conoscenza se esposte a certi tipi di luci lampeggianti o a particolari schemi di luci.

5.4 Condizioni di esercizio

- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.

- Proteggere l'apparecchiatura da temperature estreme, forti urti, gas, vapori e solventi infiammabili.

5.5 Funzionamento

- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o il collegamento del prodotto.
- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in tutta sicurezza, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. NON tentare di riparare il prodotto da soli. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
 - è visibilmente danneggiato,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
 - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni legate al trasporto.

5.6 Batteria agli ioni di litio

- Non danneggiare la batteria ricaricabile. Il danneggiamento dell'involucro della batteria ricaricabile potrebbe causare esplosioni o incendi!
- Non cortocircuitare i contatti della batteria ricaricabile. Non gettare la batteria o il prodotto nel fuoco. Vi è rischio di incendio e di esplosione.
- Caricare la batteria ricaricabile regolarmente, anche se non si utilizza il prodotto. A causa della tecnologia della batteria ricaricabile in uso non è necessario far scaricare la batteria prima di ricaricarla.
- Non caricare mai la batteria ricaricabile del prodotto senza sorveglianza.
- Durante la ricarica, posizionare il prodotto su una superficie non termosensibile. È normale che una certa quantità di calore venga generata durante la ricarica.

5.7 Luce LED

- Non dirigere gli occhi verso la luce LED.
- Non guardare il raggio direttamente o mediante strumenti ottici.

Gruppo di rischio 2
ATTENZIONE
possibile che il prodotto emetta radiazioni ottiche pericolose.

Questo prodotto appartiene alla classe di rischio 2 dei LED. La fornitura comprende etichette di avvertenza sulla presenza di LED in varie lingue. Qualora l'etichetta sul prodotto non riporti indicazioni nella propria lingua, applicare sul prodotto l'etichetta appropriata.

5.8 Dispositivi collegati

- Osservare anche le istruzioni di sicurezza e di funzionamento di qualunque altro dispositivo collegato al prodotto.

6 Utilizzo

6.1 Carica dell'accumulatore

1. Aprire il coperchio USB per accedere alla porta di ricarica.
2. Collegare il connettore microUSB del cavo di ricarica all'ingresso di ricarica del prodotto.
3. Collegare l'altra estremità del cavo di carica ad un'adeguata fonte di alimentazione.
 - L'indicatore di ricarica nel pulsante funzione indica lo stato di ricarica: rosso (in carica), completamente carico (verde).
4. Chiudere il coperchio USB al termine della ricarica. Assicurarsi che sia ben sigillato.

6.2 Controllo dei livelli di carica della batteria

Tramite il pulsante funzione è possibile controllare i livelli di carica della batteria.

1. Premere il pulsante funzione.
 - L'indicatore di ricarica nel pulsante funzione indica il livello di carica: verde (>50%), arancione (20 - 50%), rosso (5 - 20%), rosso lampeggiante (<5%).

6.3 Accensione/spegnimento e attivazione delle modalità di illuminazione

Il prodotto dispone di modalità di illuminazione standard e nascoste che si attivano con il pulsante funzione. Le modalità di illuminazione standard e nascoste funzionano ciascuna con una propria sequenza.

Sequenza	Modalità di illuminazione
Modalità standard	Luce notturna → Bassa → Media → Alta → Turbo
Modalità nascoste	Strobo → SOS

Note:

Modalità Turbo: la luminosità si riduce dopo circa 35 secondi

Modalità Alta: la modalità si riduce dopo circa 50 minuti

Attivazione delle modalità standard

1. Tenere premuto il pulsante funzione per 0,5 secondi per accendere il prodotto.
2. Premere il pulsante funzione per scorrere tra le modalità di illuminazione normali.
3. (In qualsiasi modalità) Tenere premuto il pulsante funzione per 0,5 secondi per spegnere il prodotto.

Note:

Modalità memoria:

Quando si attiva una qualsiasi modalità di illuminazione standard (esclusa la modalità Turbo) e poi si spegne il prodotto, viene memorizzata l'ultima modalità standard utilizzata. Alla successiva accensione del prodotto, viene automaticamente attivata l'ultima modalità standard utilizzata.

Attivazione delle modalità nascoste

1. Tenere premuto il pulsante funzione per 1,2 secondi per attivare la modalità luce stroboscopica.
2. Premere il pulsante funzione per attivare la modalità luce SOS.
3. Premere il pulsante funzione per passare alla sequenza di modalità normale e attivare la modalità luce notturna.
4. (In qualsiasi modalità) Tenere premuto il pulsante funzione per 0,5 secondi per spegnere il prodotto.

6.4 Blocco e sblocco del prodotto

Utilizzare la funzione di blocco per evitare che il prodotto si accenda accidentalmente.

1. (Se è acceso) Tenere premuto il pulsante funzione per 0,5 secondi per spegnere il prodotto.
2. Per bloccare il prodotto, premere rapidamente il pulsante funzione 2 volte.
 - La luce lampeggia 2 volte per indicare che il blocco è avvenuto correttamente.
 - Premendo nuovamente il pulsante funzione, la luce lampeggia 2 volte a indicare che il prodotto è sbloccato.
3. Per sbloccare il prodotto, premere rapidamente il pulsante funzione 2 volte.
 - Il prodotto attiva la modalità luce notturna.

7 Sostituzione dell'accumulatore

1. Preparare un nuovo accumulatore dello stesso tipo e capacità come specificato nella sezione "Dati tecnici".
2. Svitare e rimuovere il coperchio del vano batterie.
3. Con il terminale positivo (+) rivolto verso l'interno, inserire l'accumulatore nel vano.
4. Applicare del grasso a base di silicone alla filettatura e alla guarnizione in gomma. **AVVISO! Non utilizzare grassi a base di petrolio per evitare di danneggiare la guarnizione in gomma.**
5. Avvitare il coperchio del vano batterie. Assicurarsi che la guarnizione intorno al vano batteria venga montata correttamente in posizione.

8 Pulizia e manutenzione

Importante:

- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol o altre soluzioni chimiche. Possono danneggiare l'alloggiamento e causare il malfunzionamento del prodotto.
- Non immergere il prodotto nell'acqua.

1. Scollegare il prodotto dall'alimentazione.
2. Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di lanugine.

9 Smaltimento

9.1 Prodotto



Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche introdotte sul mercato europeo devono essere etichettate con questo simbolo. Questo simbolo indica che l'apparecchio deve essere smaltito separatamente dai rifiuti urbani non differenziati al termine della sua vita utile.

Ciascun proprietario di RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) è tenuto a smaltire gli stessi separatamente dai rifiuti urbani non differenziati. Gli utenti finali sono tenuti a rimuovere senza distruggere le batterie e gli accumulatori esauriti che non sono integrati nell'apparecchiatura, nonché a rimuovere le lampade dall'apparecchiatura destinata allo smaltimento prima di consegnarla presso un centro di raccolta.

I rivenditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono tenuti per legge a ritirare gratuitamente le vecchie apparecchiature. Conrad mette a disposizione le seguenti opzioni di restituzione **gratuite** (ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito internet):

- presso le nostre filiali Conrad
- presso i centri di raccolta messi a disposizione da Conrad
- presso i centri di raccolta delle autorità pubbliche di gestione dei rifiuti o presso i sistemi di ritiro istituiti da produttori e distributori ai sensi della ElektroG

L'utente finale è responsabile della cancellazione dei dati personali sul vecchio dispositivo destinato allo smaltimento.

Tenere presente che in paesi al di fuori della Germania possono essere applicati altri obblighi per la restituzione e il riciclaggio di vecchie apparecchiature.

9.2 Batterie/accumulatori

Rimuovere le batterie/gli accumulatori inseriti e smaltirli separatamente dal prodotto. In qualità di utente finale, si è tenuti per legge (Ordinanza sulle batterie) a restituire tutte le batterie/gli accumulatori usati; lo smaltimento nei rifiuti domestici è proibito.



Le batterie/gli accumulatori contaminati sono etichettati con questo simbolo, che indica che lo smaltimento tra i rifiuti domestici è proibito. Le denominazioni principali per i metalli pesanti sono: Cd=cadmio, Hg=mercurio, Pb=piombo (l'indicazione si trova sulle batterie/batterie ricaricabili, per es. sotto il simbolo del bidone dell'immondizia indicato a sinistra).

È possibile consegnare le batterie e gli accumulatori usati negli appositi centri di raccolta comunali, nelle nostre filiali o in qualsiasi punto vendita di batterie e accumulatori! In questo modo si rispettano gli obblighi di legge contribuendo al contempo alla tutela ambientale.

Prima dello smaltimento, è necessario coprire completamente i contatti esposti delle batterie/degli accumulatori con un pezzo di nastro adesivo per evitare cortocircuiti. Anche se le batterie/gli accumulatori sono scarichi, l'energia residua che contengono può essere pericolosa in caso di corto circuito (scoppio, forte riscaldamento, incendio, esplosione).

10 Dati tecnici

Ingresso di ricarica	5 V/CC 1 A (tramite USB-C®)
Accumulatore.....	Batteria agli ioni di litio 16340 da 3,6 V; 900 mAh
Tempo di funzionamento (circa)	Modalità standard: 150 ore (luce notturna) / 16 ore (bassa) / 3 ore (media) / 1,25 ore (alta) / 0,75 ore (turbo)
Tempo di ricarica (circa)	2 ore
Protezione dagli ingressi	IP68
Resistenza alle cadute	max. 1 m
Luminosità	min. 1,5 lm, max. 1200 lm
Riduzione della luminosità.....	Modalità Turbo: la luminosità si riduce dopo circa 35 secondi Modalità Alta: la modalità si riduce dopo circa 50 minuti
Temperatura colore	5000 – 8000 K
Intensità (max.).....	3500 cd
Distanza del fascio luminoso	max. 118 m
Messa a fuoco del fascio regolabile	No
Condizioni di esercizio.....	da -10 a +50 °C
Condizioni di conservazione.....	da -20 a +60 °C
Dimensioni (L x P x A)	70 x 21 x 20 mm
Peso	circa 52 g (con la batteria)

Publicato da Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Tutti i diritti, compresa la traduzione, riservati. La riproduzione con qualunque mezzo (ad es. fotocopie, microfilm o memorizzazione su sistemi di elaborazione elettronica dei dati) è rigorosamente vietata senza la previa autorizzazione scritta dell'editore. È vietata la ristampa, anche parziale. La presente pubblicazione rappresenta lo stato tecnico al momento della stampa.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3221576_V3_1024_jh_mh_it 36028798668960267 I5/O3 en