



TOOLCRAFT

Istruzioni per l'uso

Luce LED frontale (400 lm)

N. d'ordine: 3221577



1 Uso previsto

Il prodotto consiste in una luce frontale a LED ricaricabile.

Il prodotto ha un grado di protezione IP54 e una protezione limitata da polvere e spruzzi d'acqua provenienti da qualsiasi direzione. Il prodotto è adatto per l'uso in ambienti esterni. Non immergere il prodotto in acqua.

Qualora si utilizzi il prodotto per scopi diversi da quelli previsti, questo potrebbe danneggiarsi.

L'utilizzo improprio può causare cortocircuiti, incendi, scosse elettriche o altri pericoli.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei.

Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite.

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso.

Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

USB4®, USB Type-C® e USB-C® sono marchi registrati di USB Implementers Forum.

2 Contenuto della confezione

- Luce LED frontale (con accumulatore installato)
- Cinghia rimovibile per testa
- Cavo di ricarica da USB-C® a USB-A
- Istruzioni per l'uso

3 Istruzioni per il download

Accedere al link www.conrad.com/downloads (in alternativa eseguire la scansione del codice QR) per scaricare le istruzioni per l'uso complete (o le versioni nuove/attuali, se disponibili). Seguire le istruzioni riportate nella pagina web.

4 Descrizione dei simboli

I seguenti simboli si trovano sul prodotto/apparecchio o sono usati nel testo:



Il simbolo avverte sulla presenza di pericoli che potrebbero portare a lesioni personali.

5 Istruzioni per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo del prodotto, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.

5.1 Informazioni generali

- Il prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Non esitare a contattare il nostro servizio assistenza o altro personale tecnico competente, in caso di domande che non trovano risposta nel manuale di istruzioni del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente da un esperto o da un laboratorio specializzato.

5.2 Gestione

- Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, possono danneggiare il prodotto.

5.3 Condizioni di esercizio

- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Proteggere l'apparecchiatura da temperature estreme, forti urti, gas, vapori e solventi infiammabili.
- Proteggere il prodotto dalla luce solare diretta.

5.4 Funzionamento

- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o il collegamento del prodotto.
- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in tutta sicurezza, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. NON tentare di riparare il prodotto da soli. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
 - è visibilmente danneggiato,

- non funziona più correttamente,
- è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
- è stato sottoposto a gravi sollecitazioni legate al trasporto.

5.5 Batteria agli ioni di litio

- La batteria ricaricabile è integrata in modo permanente nel prodotto e non può essere sostituita.
- Non danneggiare la batteria ricaricabile. Il danneggiamento dell'involucro della batteria ricaricabile potrebbe causare esplosioni o incendi!
- Non cortocircuitare i contatti della batteria ricaricabile. Non gettare la batteria o il prodotto nel fuoco. Vi è rischio di incendio e di esplosione.
- Caricare la batteria ricaricabile regolarmente, anche se non si utilizza il prodotto. A causa della tecnologia della batteria ricaricabile in uso non è necessario far scaricare la batteria prima di ricaricarla.
- Non caricare mai la batteria ricaricabile del prodotto senza sorveglianza.
- Durante la ricarica, posizionare il prodotto su una superficie non termosensibile. È normale che una certa quantità di calore venga generata durante la ricarica.

5.6 Luce LED

- Non dirigere gli occhi verso la luce LED.
- Non guardare il raggio direttamente o mediante strumenti ottici.

6 Funzionamento

6.1 Carica dell'accumulatore

1. Aprire il coperchio USB per accedere alla porta di ricarica.
2. Collegare il connettore microUSB del cavo di ricarica all'ingresso di ricarica del prodotto.
3. Collegare l'altra estremità del cavo di carica ad un'adeguata fonte di alimentazione.
 - L'indicatore di ricarica nel pulsante di alimentazione indica lo stato di ricarica: rosso (in carica), completamente carico (verde).
4. Chiudere il coperchio USB al termine della ricarica. Assicurarsi che sia adeguatamente chiuso per evitare l'ingresso di acqua e polvere.

6.2 Accensione/spegnimento e attivazione delle modalità di illuminazione

1. Premere più volte il pulsante di alimentazione per scorrere tra le modalità di illuminazione e attivarle: Faretto → Luce di inondazione → Faretto + Luce di inondazione → Luce rossa → Spegnimento.

Modalità memoria

Se si attiva una modalità di illuminazione per più di 5 secondi e poi si spegne la luce, il prodotto memorizza la modalità di illuminazione corrente. Alla successiva accensione della luce, la modalità di illuminazione memorizzata si attiva automaticamente.

Livelli di carica residua

L'indicatore di ricarica nel pulsante di alimentazione indica il livello di carica residua della batteria:

- Verde (>70%), arancione (35 - 70%), rosso (15 - 35%), rosso lampeggiante (<15%)
- Se il livello della batteria scende al di sotto del 15%, la luce lampeggia 3 volte ogni 30 minuti per ricordare di ricaricarla.

7 Pulizia e manutenzione

Importante:

- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol o altre soluzioni chimiche. Possono danneggiare l'alloggiamento e causare il malfunzionamento del prodotto.
- Non immergere il prodotto nell'acqua.

1. Scollegare il prodotto dall'alimentazione.
2. Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di lanugine.

8 Smaltimento



Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche introdotte sul mercato europeo devono essere etichettate con questo simbolo. Questo simbolo indica che l'apparecchio deve essere smaltito separatamente dai rifiuti urbani non differenziati al termine della sua vita utile.

Ciascun proprietario di RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) è tenuto a smaltire gli stessi separatamente dai rifiuti urbani non differenziati. Gli utenti finali sono tenuti a rimuovere senza distruggere le batterie e gli accumulatori esauriti che non sono integrati nell'apparecchiatura, nonché a rimuovere le lampade dall'apparecchiatura destinata allo smaltimento prima di consegnarla presso un centro di raccolta.

I rivenditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono tenuti per legge a ritirare gratuitamente le vecchie apparecchiature. Conrad mette a disposizione le seguenti opzioni di restituzione **gratuite** (ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito internet):

- presso le nostre filiali Conrad
- presso i centri di raccolta messi a disposizione da Conrad
- presso i centri di raccolta delle autorità pubbliche di gestione dei rifiuti o presso i sistemi di ritiro istituiti da produttori e distributori ai sensi della ElektroG

L'utente finale è responsabile della cancellazione dei dati personali sul vecchio dispositivo destinato allo smaltimento.

Tenere presente che in paesi al di fuori della Germania possono essere applicati altri obblighi per la restituzione e il riciclaggio di vecchie apparecchiature.

9 Dati tecnici

Ingresso di ricarica	5 V/CC, min. 1 A (tramite USB-C®)
Accumulatore.....	Batteria agli ioni di litio da 3,7 V, 1500 mAh, non sostituibile
Intensità (max.).....	2000 cd
Tempo di funzionamento (circa)	Modalità faretto: 9 ore Modalità luce di immersione: 17 ore Faretto + luce di inondazione: 4 ore Modalità luce rossa: 30 ore
Tempo di ricarica (circa)	2 - 3 ore
Protezione dagli ingressi	IP54
Resistenza alle cadute	max. 2 m
Luminosità (lm)	Modalità faretto: 200 lm Modalità luce di immersione: 100 lm Faretto + luce di inondazione: 400 lm Modalità luce rossa: 4 lm
Temperatura colore	5000 – 8000 K
Distanza del fascio luminoso	max. 89 m
Messa a fuoco del fascio regolabile	No
Angolo della testa regolabile	65°
Lunghezza del cavo USB (circa)	50 cm
Temperatura di esercizio	da -10 a +50 °C
Temperatura di conservazione	da -20 a +60 °C
Dimensioni (L x A x P) (circa).....	48 x 35 x 61 mm
Peso (circa)	90 g