



TOOLCRAFT

Istruzioni per l'uso

Carrello per sacchi pieghevole 60 kg

N. d'ordine: 3340240



1 Istruzioni per il download

Accedere al link www.conrad.com/downloads (in alternativa eseguire la scansione del codice QR) per scaricare le istruzioni per l'uso complete (o le versioni nuove/attuali, se disponibili). Seguire le istruzioni riportate nella pagina web.

2 Uso previsto

Questo prodotto è un carrello per sacchi. Il prodotto è destinato al trasporto di carichi il cui peso massimo deve essere conforme alle specifiche riportate nei "Dati tecnici".

Il prodotto NON è destinato al trasporto di carichi su scale.

Qualora si utilizzi il prodotto per scopi diversi da quelli previsti, questo potrebbe danneggiarsi.

L'uso improprio può provocare pericoli.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei.

Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite.

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso.

Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

3 Contenuto della confezione

- Carrello per sacchi
- Istruzioni per l'uso

4 Descrizione dei simboli

I seguenti simboli si trovano sul prodotto/apparecchio o sono usati nel testo:



Il simbolo avverte sulla presenza di pericoli che potrebbero portare a lesioni personali.

5 Istruzioni per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo del prodotto, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.

5.1 Informazioni generali

- Il prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Non esitare a contattare il nostro servizio assistenza o altro personale tecnico competente, in caso di domande che non trovano risposta nel manuale di istruzioni del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente da un esperto o da un laboratorio specializzato.

5.2 Gestione

- Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, possono danneggiare il prodotto.

5.3 Condizioni di esercizio

- Proteggere l'apparecchiatura da temperature estreme, forti urti, gas, vapori e solventi infiammabili.
- Proteggere il prodotto da condizioni di umidità e bagnato.

5.4 Prima del primo utilizzo

- Prima dell'uso, controllare sempre che il carrello per sacchi non sia danneggiato. Non utilizzare il carrello per sacchi se è danneggiato (ad esempio se presenta delle crepe).

5.5 Funzionamento

- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento o la sicurezza del prodotto.
- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in tutta sicurezza, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. NON tentare di riparare il prodotto da soli. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
 - è visibilmente danneggiato,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
 - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni legate al trasporto.

5.6 Lesioni fisiche

- Non trasportare le persone.
- Non sollevare carichi eccessivamente pesanti. Uno sforzo fisico eccessivo può provocare lesioni.

5.7 Movimentazione del carico

- Non sovraccaricare il carrello per sacchi. Rispettare il peso massimo ammissibile indicato nei "Dati tecnici".
- I carichi sbilanciati possono provocare il ribaltamento del carrello per sacchi, con il rischio di lesioni e danni materiali. Prestare attenzione al baricentro dell'oggetto e assicurarsi che il carico sia bilanciato sul carrello per sacchi.
- Il trasporto di carichi pesanti nella parte anteriore può deformare il carrello per sacchi. Distribuire il peso del carico in modo uniforme su tutta la piattaforma di carico.
- I carichi possono spostarsi a causa delle vibrazioni durante il movimento del carrello per sacchi, a seconda delle caratteristiche del pavimento. Fissare il carico con una o più cinghie di tensionamento.
- Se il carrello viene parcheggiato con un carico, assicurarsi che non possa spostarsi.

5.8 Trasporto

- Bloccare il carrello per sacchi quando viene trasportato su veicoli.

6 Prima dell'uso

1. Abbassare la piattaforma di carico.
 - Le ruote si aprono automaticamente verso l'esterno.
2. Per regolare l'altezza dell'impugnatura, premere il blocco di rilascio dell'impugnatura e tirare l'impugnatura verso l'alto finché non si blocca in posizione.

7 Movimentazione dei carichi in orizzontale

1. Collocare il carrello per sacchi su una superficie stabile e piana. Assicurarsi che il carrello per sacchi non possa spostarsi da solo.
2. Caricare la piattaforma di carico del carrello per sacchi. Assicurarsi di caricarla in modo uniforme e sicuro. Il carico non deve scivolare. Fissare il carico con cinghie di tensionamento.
3. Inclinare lentamente il carrello per sacchi, in modo da poterlo spostare e guidare facilmente.
4. Abbassare lentamente e con cautela il carrello per sacchi al termine della movimentazione per evitare che il carico scivoli dalla piattaforma di carico.

8 Pulizia e manutenzione

Importante:

- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol o altre soluzioni chimiche. Possono danneggiare l'alloggiamento e causare il malfunzionamento del prodotto.
- Non immergere il prodotto nell'acqua.

1. Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di lanugine.
2. Se il prodotto si bagna, asciugarlo accuratamente.

9 Smaltimento

Al termine del ciclo di vita, smaltire il prodotto in conformità alle relative disposizioni di legge. In questo modo, si rispettano gli obblighi di legge e si contribuisce alla tutela dell'ambiente.

10 Dati tecnici

Materiale	Acciaio, PP, EVA
Peso massimo ammissibile del carico	60 kg
Diametro delle ruote	130 mm
Dimensioni da chiuso (L x A x P)....	385 x 700 x 54 mm
Dimensioni da aperto (L x A x P)....	385 x 940 x 375 mm
Piattaforma di carico (L x P)	385 x 240 mm
Peso	3,0 kg

Publicato da Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Tutti i diritti, compresa la traduzione, riservati. La riproduzione con qualunque mezzo (ad es. fotocopie, microfilm o memorizzazione su sistemi di elaborazione elettronica dei dati) è rigorosamente vietata senza la previa autorizzazione scritta dell'editore. È vietata la ristampa, anche parziale. La presente pubblicazione rappresenta lo stato tecnico al momento della stampa.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3340240_V1_0325_jh_mh_it 27021599761934731 I4/O1 en