

Istruzioni per la sicurezza

Carrello porta-TV

N. d'ordine: 3345789 (SP-TVC-1100)

N. d'ordine: 3345790 (SP-TVC-1300)

N. d'ordine: 3345791 (SP-TVC-1400)



1 Istruzioni per il download

Accedere al link www.conrad.com/downloads (in alternativa eseguire la scansione del codice QR) per scaricare le istruzioni per l'uso complete (o le versioni nuove/attuali, se disponibili). Seguire le istruzioni riportate nella pagina web.

2 Uso previsto

Il presente prodotto è un carrello porta TV. Sul carrello può essere montata una TV adatta (o un altro monitor).

Questo prodotto è pensato unicamente per l'uso interno. Non usare in ambienti esterni.

Qualora si utilizzi il prodotto per scopi diversi da quelli previsti, questo potrebbe danneggiarsi.

L'uso improprio può provocare pericoli.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei.

Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite.

Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza e altre eventuali istruzioni che accompagnano il prodotto e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le istruzioni di sicurezza e altre eventuali istruzioni che accompagnano il prodotto.

Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

3 Descrizione dei simboli

I seguenti simboli si trovano sul prodotto/apparecchio o sono usati nel testo:



Il simbolo avverte sulla presenza di pericoli che potrebbero portare a lesioni personali.

4 Istruzioni per la sicurezza



Leggere attentamente il presente documento e le istruzioni per l'uso che accompagnano il prodotto e osservare, in particolare, le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo del prodotto, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.

4.1 Informazioni generali

- Il prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Non esitare a contattare il nostro servizio assistenza o altro personale tecnico competente, in caso di domande che non trovano risposta nel manuale di istruzioni del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente da un esperto o da un laboratorio specializzato.

4.2 Bordi taglienti

- I bordi del prodotto possono essere taglienti e causare tagli se toccati o sfregati. Maneggiare i bordi taglienti con molta attenzione. Se necessario, indossare guanti protettivi.

4.3 Prima del montaggio e dell'installazione

- Il monitor deve avere un dispositivo di montaggio adatto (esempio: supporto VESA). Un monitor montato in modo scorretto può cadere e causare lesioni. Assicurarsi che il monitor sia adatto prima di montarlo. Controllare le istruzioni fornite con il monitor.

4.4 Montaggio e installazione

- Il monitor è pesante. Il sollevamento di pesi pesanti può causare lesioni. Installare il prodotto insieme a un'altra persona.
- Disporre i cavi in modo tale che non possano rimanere incastrati, piegati o che non vi si possa inciampare.
- Il serraggio eccessivo delle viti può danneggiare la filettatura e compromettere la resistenza dei collegamenti a vite. Non stringere troppo le viti.

4.5 Non usare in modo improprio

- Non sedersi, stare in piedi, aggrapparsi o sostenersi al prodotto. Il prodotto può crollare, cadere e causare lesioni.
- Non appendere oggetti al prodotto. Il prodotto può crollare, cadere e causare lesioni.

4.6 Non sovraccaricare

- Il prodotto può crollare se sovraccaricato e causare gravi lesioni personali. Rispettare il carico utile massimo indicato nelle specifiche del prodotto.

4.7 Utilizzo

- Una regolazione o un movimento a scatti può far ribaltare il prodotto e causare lesioni o danni al prodotto. Regolare e spostare il prodotto con attenzione.
- Serrare i freni (se disponibili) dopo aver portato il carrello in posizione.

4.8 Manutenzione

- Nel tempo la regolazione e lo spostamento del prodotto possono causare l'allentamento dei collegamenti a vite. I componenti possono cadere o staccarsi e causare lesioni. Controllare di tanto in tanto tutti i collegamenti a vite.

5 Dati tecnici

5.1 N. d'ordine: 3345789 (SP-TVC-1100)

Capacità (max.)	120 kg (monitor)
	10 kg (ripiano)
Dimensioni TV	127 cm (50") - 218,44 cm (86")
Rotella con freno	Sì
Condizioni di esercizio/di conservazione	da 0 a +40 °C, 20 - 85% UR (senza condensa)
Peso (indicativo)	19,48 kg

5.2 N. d'ordine: 3345790 (SP-TVC-1300)

Capacità (max.)	70 kg (monitor)
	5 kg (ripiano)
	5 kg (ripiano telecamera)
Dimensioni del monitor	94,0 cm (37") - 190,50 cm (75")
Rotella con freno	Sì
Condizioni di esercizio/di conservazione	da 0 a +40 °C, 20 - 85% UR (senza condensa)
Peso	25,18 kg

5.3 N. d'ordine: 3345791 (SP-TVC-1400)

Capacità (max.)	70 kg (monitor)
	5 kg (ripiano)
	5 kg (ripiano telecamera)
Dimensioni del monitor	94,0 cm (37") - 190,50 cm (75")
Rotella con freno	Sì
Condizioni di esercizio/di conservazione	da 0 a +40 °C, 20 - 85% UR (senza condensa)
Peso (indicativo)	23,28 kg

Pubblicato da Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Tutti i diritti, compresa la traduzione, riservati. La riproduzione con qualunque mezzo (ad es. fotocopie, microfilm o memorizzazione su sistemi di elaborazione elettronica dei dati) è rigorosamente vietata senza la previa autorizzazione scritta dell'editore. È vietata la ristampa, anche parziale. La presente pubblicazione rappresenta lo stato tecnico al momento della stampa.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3345789 3345790 3345791_V1_0225_dh_ss_it 1884712715 I1/O1 en