

Istruzioni per l'uso

Switch di rete 2,5 G/5G, bidirezionale, 2 porte

N. d'ordine 3368314



1 Download delle istruzioni per l'uso

Utilizzare il link www.conrad.com/downloads (o scansionare il codice QR) per scaricare le istruzioni per l'uso complete (o le versioni nuove/attuali, se disponibili). Seguire le istruzioni sul sito web.

2 Utilizzo conforme

Lo switch di rete bidirezionale da 2,5 G/5G è utilizzato per commutare tra due sorgenti di rete o due PC. Consente di passare da una rete all'altra per un singolo dispositivo oppure di collegare tra loro due PC su un'unica connessione di rete.

Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso in ambienti interni. Pertanto, evitare di utilizzarlo all'aperto. Il contatto con l'umidità deve essere assolutamente evitato.

Nel caso in cui il prodotto venga utilizzato per scopi diversi da quelli precedentemente descritti, potrebbe subire dei danni. Un uso improprio può provocare cortocircuiti, scosse elettriche, incendi o altri pericoli.

Il prodotto è conforme alle norme di legge nazionali ed europee. Per motivi di sicurezza e di autorizzazioni, il prodotto non deve essere trasformato e/o modificato.

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettarle. Cedere il prodotto a terzi solo insieme a queste istruzioni.

Tutti i nomi di società e di prodotti citati sono marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti riservati.

USB4®, USB tipo C® e USB-C® sono marchi registrati di USB Implementers Forum.

3 Contenuto della confezione

- Prodotto
- Cavo da USB-A a USB-C®
- Istruzioni per l'uso

4 Spiegazione dei simboli

Sul prodotto/apparecchio o nel testo sono presenti i seguenti simboli:



Il simbolo avverte di pericoli che possono causare lesioni.

5 Avvertenze per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettare in particolare le avvertenze di sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo contenute nel presente manuale, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In tali casi, la garanzia decade.

5.1 Informazioni generali

- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio. Potrebbe trasformarsi in un gioco pericoloso per i bambini.
- Se sussistono domande che non trovano risposta in questo documento, contattare il nostro servizio tecnico di assistenza clienti o un altro professionista specializzato.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente da un tecnico qualificato o da un'officina specializzata.

5.2 Utilizzo

- Maneggiare il prodotto con cautela. Urti, colpi o cadute da un'altezza ridotta possono danneggiare il prodotto.

5.3 Ambiente operativo

- Non sottoporre il prodotto ad alcuna sollecitazione meccanica.
- Proteggere il prodotto da temperature estreme, forti scosse, gas infiammabili, vapori e solventi.
- Proteggere il prodotto da umidità elevata.
- Proteggere il prodotto dalla luce diretta del sole.

5.4 Funzionamento

- Rivolgersi a un esperto in caso di dubbi relativi al funzionamento, alla sicurezza o alle modalità di collegamento dell'apparecchio.

- Nel caso non sia più possibile l'uso in piena sicurezza, mettere il prodotto fuori uso e fare in modo che non possa inavvertitamente utilizzato. È ASSOLUTAMENTE VIETATO riparare il prodotto da soli. La sicurezza d'uso non è più garantita, se il prodotto:

- presenta danni visibili,
- non funziona più correttamente,
- è stato conservato per periodi prolungati in condizioni ambientali sfavorevoli oppure
- è stato esposto a considerevoli sollecitazioni dovute al trasporto.

5.5 Dispositivi collegati

- Osservare anche le avvertenze per la sicurezza e le istruzioni per l'uso degli altri dispositivi a cui viene collegato il prodotto.

6 Panoramica del prodotto



- | | |
|----------------------------|--------------------------------|
| 1 Selettore | 4 Presa di rete entrata/uscita |
| 2 Ingresso USB-C® (5 V CC) | 5 Presa di rete B |
| 3 Presa di rete A | |

7 Messa in funzione

Il prodotto può essere utilizzato in modo bidirezionale. Pertanto, sono disponibili 2 opzioni di collegamento:

- 2 PC a una rete
- 2 reti a 1 PC

7.1 Collegamento di 2 PC a una rete

1. Innanzitutto, spegnere tutti i dispositivi che si desidera collegare al prodotto.
2. Collegare la rete (ad es. un router) alla presa di rete entrata/uscita (4).
3. Collegare i due PC alla presa di rete A (3) e alla presa di rete B (5).
4. Collegare il cavo USB di tipo C® in dotazione da una parte all'ingresso USB di tipo C® (2) e dall'altra a un alimentatore idoneo (max. 5 V/CC, 1 A).
5. Premere il Selettore (1) per passare da un PC all'altro.

→ Il LED del collegamento selezionato sul lato superiore del prodotto si accende.

7.2 Collegamento di 2 sorgenti di rete a 1 PC

1. Innanzitutto, spegnere tutti i dispositivi che si desidera collegare al prodotto.
2. Collegare il PC alla presa di rete entrata/uscita (4).
3. Chiudere le due reti (ad es. 2 router) alla presa di rete A (3) e alla presa di rete B (5).
4. Collegare il cavo USB di tipo C® in dotazione all'ingresso USB di tipo C® (2) e collegarlo a un alimentatore idoneo (max. 5 V/CC, 1 A).
5. Premere il Selettore (1) per commutare tra le sorgenti di rete.

→ Il LED del collegamento selezionato sul lato superiore del prodotto si accende.

Nota:

- Dopo la commutazione, ci vogliono circa 10–15 secondi perché il PC si connetta alla nuova rete.

8 Pulizia e manutenzione

Importante:

- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol denaturato o altri solventi chimici. Quest'ultimi possono danneggiare l'alloggiamento e causare malfunzionamenti del prodotto.
- Non immergere il prodotto in acqua.
- Le sorgenti luminose a LED non sono intercambiabili.

1. Scollegare il prodotto dalla rete elettrica.
2. Il prodotto può essere pulito con un panno asciutto e privo di lanugine.

9 Smaltimento



Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche introdotte sul mercato europeo devono essere etichettate con questo simbolo. Questo simbolo indica che l'apparecchio deve essere smaltito separatamente dai rifiuti urbani non differenziati al termine della sua vita utile.

Ciascun proprietario di RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) è tenuto a smaltire gli stessi separatamente dai rifiuti urbani non differenziati. Gli utenti finali sono tenuti a rimuovere senza distruggere le batterie e gli accumulatori esauriti che non sono integrati nell'apparecchiatura, nonché a rimuovere le lampade dall'apparecchiatura destinata allo smaltimento prima di consegnarla presso un centro di raccolta.

I rivenditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono tenuti per legge a ritirare gratuitamente le vecchie apparecchiature. Conrad mette a disposizione le seguenti opzioni di restituzione **gratuite** (ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito internet):

- presso le nostre filiali Conrad
- presso i centri di raccolta messi a disposizione da Conrad
- presso i centri di raccolta delle autorità pubbliche di gestione dei rifiuti o presso i sistemi di ritiro istituiti da produttori e distributori ai sensi della ElektroG

L'utente finale è responsabile della cancellazione dei dati personali sul vecchio dispositivo destinato allo smaltimento.

Tenere presente che in paesi al di fuori della Germania possono essere applicati altri obblighi per la restituzione e il riciclaggio di vecchie apparecchiature.

10 Dati tecnici

10.1 Alimentazione di corrente

Tensione/corrente in ingresso..... 5 V/CC, 1 A
Potenza assorbita..... max. 5 W

10.2 Condizioni ambientali

Temperatura di esercizio da 0 a +40 °C
Umidità di esercizio 10 – 80 % UR (senza condensa)
Temperatura di conservazione da -10 a +60 °C
Umidità di conservazione 5 – 90 % UR (senza condensa)

10.3 Altro

Velocità di trasmissione max. 2,5 / 5 Gbps
Compatibilità cavo di rete CAT 5, 5e, 6, 7 o 8
Dimensioni 57 x 52 x 22 mm (L X L X A)
Peso 105 g