



TOOLCRAFT

I Istruzioni per l'uso

Lampada frontale COB con faretto (320 lm)

N. d'ordine 3403888



1 Istruzioni per il download

Utilizzare il link www.conrad.com/downloads (in alternativa effettuare la scansione del codice QR) per scaricare le istruzioni operative complete (o le versioni nuove/aggiornate, laddove disponibili). Seguire le istruzioni riportate nella pagina web.

2 Uso previsto

Questo prodotto consiste in una lampada frontale ricaricabile con faretto.

- La lampada può ruotare di 90°.
- Il display LED mostra il livello della batteria

Il prodotto può danneggiarsi in caso di utilizzo per scopi diversi da quelli precedentemente descritti. L'uso improprio può provocare cortocircuiti, incendi o altri pericoli.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei. Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite.

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso.

Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

USB4®, USB Type-C® e USB-C® sono marchi registrati di USB Implementers Forum.

3 Contenuto della confezione

- Prodotto
- Cavo di ricarica USB-C®
- Istruzioni per l'uso

4 Descrizione dei simboli

I seguenti simboli si trovano sul prodotto o sono usati nel testo:



Il simbolo avverte sulla presenza di pericoli che potrebbero portare a lesioni personali.



Classe di protezione III

5 Istruzioni per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo contenute nel presente manuale, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.

5.1 Informazioni generali

- Il prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Non esitare a contattare il nostro personale di assistenza tecnica o altri tecnici in caso di domande che non trovano risposta nel presente manuale.
- Tutti gli interventi di manutenzione, modifica o riparazione devono essere eseguiti unicamente da un tecnico o presso un centro di riparazione autorizzato.

5.2 Gestione

- Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, possono danneggiare il prodotto.

5.3 Ambiente operativo

- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Proteggere il prodotto da temperature estreme, forti urti, gas altamente infiammabili, vapore e solventi.
- Proteggere il prodotto dalla luce solare diretta.

5.4 Funzionamento

- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o il collegamento del prodotto.
- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in modo sicuro, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. NON tentare di riparare il prodotto autonomamente. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
 - è visibilmente danneggiato,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
 - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni dovute al trasporto.

5.5 Batteria ai polimeri di litio

- La batteria ricaricabile è integrata in modo permanente nel prodotto e non può essere sostituita.
- Non danneggiare l'accumulatore. Il danneggiamento dell'involucro dell'accumulatore potrebbe causare esplosioni o incendi! A differenza delle batterie tradizionali/degli accumulatori (ad esempio AA o AAA), l'involucro dell'accumulatore ai polimeri di litio non è costituito da una lamina sottile, bensì da una pellicola in plastica delicata.
- Non cortocircuitare i contatti dell'accumulatore. Non gettare la batteria o il prodotto nel fuoco. Vi è rischio di incendio e di esplosione.
- Caricare l'accumulatore regolarmente, anche se non si utilizza il prodotto. A causa della tecnologia dell'accumulatore in uso non è necessario farlo scaricare prima di ricaricarlo.
- Non caricare mai l'accumulatore del prodotto senza sorveglianza.
- Durante la ricarica, posizionare il prodotto su una superficie non termosensibile. È normale che una certa quantità di calore venga generata durante la ricarica.

5.6 Luce a LED

Attenzione, luce LED:

- Non dirigere gli occhi verso la luce LED.
- Non guardare il raggio direttamente o mediante l'uso di strumenti ottici!
- Le persone che soffrono di epilessia fotosensibile possono essere soggette a crisi epilettiche o a perdita di conoscenza se esposte a certi tipi di luci lampeggianti o a particolari schemi di luci.



ATTENZIONE! Il prodotto appartiene al gruppo di rischio 2 LED. Questo prodotto può emettere radiazioni ottiche pericolose.

6 Funzionamento

6.1 Ricarica dell'accumulatore

- Aprire il coperchio USB per accedere alla porta di ricarica.
- Collegare un'estremità del cavo di ricarica USB-C® all'ingresso di ricarica del prodotto.
- Collegare l'altra estremità del cavo di carica USB-C® ad un'adeguata fonte di alimentazione.
- Chiudere il coperchio USB al termine della ricarica. Assicurarsi che sia adeguatamente chiuso per evitare l'ingresso di acqua e polvere.

6.2 Accensione/spengimento e selezione della modalità di illuminazione

- Premere più volte il pulsante di alimentazione per accendere/spegnere il prodotto e selezionare una modalità di illuminazione:

premere il pulsante di alimentazione.	Modalità di illuminazione
1 volta	■ Accensione ■ (livello alto)
2 volte	■ Luce laterale (livello basso)
3 volte	■ Luce frontale (livello alto)
4 volte	■ Luce frontale (livello basso)
5 volte	■ Luce stroboscopica (luce frontale e laterale)
6 volte	■ Spegnimento

6.3 Controllo della luce senza sfioramento

Il sensore attiva la luce se rileva un movimento entro una distanza compresa tra 2 e 8 cm dal sensore.

- Premere il pulsante del sensore per accenderlo.
- Agitare una mano davanti al sensore a infrarossi per accendere/spegnere la luce.
- Premere il pulsante del sensore per spegnerlo.

7 Pulizia e manutenzione

Importante:

- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcool isopropilico o altre soluzioni chimiche. Queste ultime potrebbero danneggiare l'alloggiamento e causare il malfunzionamento del prodotto.
- Non immergere il prodotto nell'acqua.

- Scollegare il prodotto dall'alimentazione.
- Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di lanugine.

8 Smaltimento



Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche introdotte sul mercato europeo devono essere etichettate con questo simbolo. Questo simbolo indica che l'apparecchio deve essere smaltito separatamente dai rifiuti urbani non differenziati al termine della sua vita utile.

Ciascun proprietario di RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) è tenuto a smaltire gli stessi separatamente dai rifiuti urbani non differenziati. Gli utenti finali sono tenuti a rimuovere senza distruggere le batterie e gli accumulatori esauriti che non sono integrati nell'apparecchiatura, nonché a rimuovere le lampade dall'apparecchiatura destinata allo smaltimento prima di consegnarla presso un centro di raccolta.

I rivenditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono tenuti per legge a ritirare gratuitamente le vecchie apparecchiature. Conrad mette a disposizione le seguenti opzioni di restituzione **gratuite** (ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito internet):

- presso le nostre filiali Conrad
- presso i centri di raccolta messi a disposizione da Conrad
- presso i centri di raccolta delle autorità pubbliche di gestione dei rifiuti o presso i sistemi di ritiro istituiti da produttori e distributori ai sensi della ElektroG

L'utente finale è responsabile della cancellazione dei dati personali sul vecchio dispositivo destinato allo smaltimento.

Tenere presente che in paesi al di fuori della Germania possono essere applicati altri obblighi per la restituzione e il riciclaggio di vecchie apparecchiature.

9 Dati tecnici

9.1 Alimentazione

Accumulatore.....	3,7 V 1200 mAh agli ioni di litio
Vita utile della batteria	Lato (COB): 2,5 ore (livello alto), 5 ore (livello basso) Frontale (LED): 4 ore (livello alto), 8 ore (livello basso)
Luminosità	Lato (COB): 150 – 320 lm Frontale (LED): 60 – 150 lm
Tempo di carica	circa 3 ore
Ingresso.....	5 V/CC, max. 1 A (tramite USB-C®)
Consumo energetico	3 W + 1 W
Distanza di irradiazione	max. 70 m
Distanza di rilevamento	da 2 a 8 cm
Tipo di sensore	rilevamento a infrarossi

9.2 Ambiente operativo

Condizioni di esercizio/stoccaggio..... da -20 a +60 °C, 45 – 75% UR

9.3 Altre specifiche

Dimensioni (da chiusa)	55 x 35 x 100 mm
Peso (con la batteria)	84 g